Relatório Carga Centro Trabalho - SF0413

(7) Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Relatório Carga Centro Trabalho - SF0413

Visão Geral do Programa

Permite analisar o tempo de execução das operações, de preparação das máquinas e ferramentais e de paradas do centro de trabalho.Também relaciona a unidade de medida e o percentual de carga do centro de trabalho.

(i) Importante:

A função do monitoramento de e-mail é estabelecer um indicador meta, que de acordo com os valores informados deverá disparar uma mensagem para o endereço eletrônico determinado, anexando nessa mensagem o arquivo texto.

Como padrão é enviado e-mail para o responsável da área e também para o endereço indicado no campo "E-mail Local".

Essa função é especialmente útil quando utilizada a opção de execução "Batch", onde pode-se parametrizar para que o relatório seja executado regularmente (diário, semanal e etc).

Carga Centro Trabalho – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível selecionar os dados a serem apresentados no relatório	٥.
--	----

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Informar faixa do código de centro de trabalho.
Grupo Máquina	Informar faixa do código de grupo de máquina.

Carga Centro Trabalho – Pasta Classificação

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível selecionar a ordem de classificação do relatório apre-

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina (Crescente)	Quando selecionado o relatório é classificado por grupo de máquina em ordem crescente.
Centro Trabalho (Crescente)	Quando selecionado o relatório é classificado por centro de trabalho em ordem crescente.

Relatório Carga Centro de Trabalho – Pasta Parâmetro

Objetivo da	Por meio desta tela é possível parametrizar qual área de Produção deverá ser considerada, bem como parâmetros que formatarão
tela:	o relatório a ser gerado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Habilita E-Mail Desabilita E- Mail	Quando acionado, é apresentada a tela Habilita e-mail (SF0413A), por intermédio da qual é possível configurar os parâmetros de e-mail do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área Produção	Selecionar o código da área de produção para emissão do relatório de carga do centro de trabalho.
Número de Dias	Inserir o número de dias que serão considerados no relatório, sempre partindo da data de execução.
	Nota: Automaticamente o sistema apresenta a faixa de datas consideradas no relatório, com data de início igual à data corrente, e data de término igual à data corrente mais o número de dias informado.
Considerar	Selecionar o tipo de unidade de medida que será considerada no relatório.
Relatório 2 níveis	Quando assinalado, indica que a emissão do relatório será conforme a classificação abaixo:
	 Se classificado por centro de trabalho, emite informações das operações.
	• Se classificado por grupo de máquina, emite informações do centro de trabalho.
	Nota: Caso esse campo não for assinalado, o relatório será emitido com informações relacionadas ao centro de trabalho ou grupo de trabalho conforme classificação.
Apresentar Carga	Selecionar o operador e o percentual de carga para seleção de dados no relatório. Serão apresentados somente os centros de trabalho com carga cujo valor, comparado com o operador e o percentual de carga, estejam dentro do selecionado.
	Nota: Permite que se verifiquem os centros de trabalho que estejam sobrecarregados e /ou ociosos.
Somente Ordens que já foram liberadas	Quando assinalado, indica que serão consideradas no relatório apenas as ordens já liberadas.

Parâmetros Controle

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível configurar os parâmetros de e-mail do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
E-mail local	Inserir o endereço eletrônico local que deverá receber mensagem.
	Nota: Como padrão é preenchido com os dados do usuário logado. É enviado um e-mail para o responsável da área e também para o endereço indicado no campo "E-mail Local".
E-mail Celular	Inserir o endereço eletrônico de e-mail que deverá receber mensagem.
	Nota: Como padrão é preenchido com os dados do usuário logado. É enviado um e-mail para o responsável da área e também para o endereço indicado no campo "E-mail Celular".
Enviar	Selecionar se a mensagem será enviada para o e-mail, para o celular ou para ambos.
Somente quando	Selecionar a condição e o percentual de carga para ser considerado no relatório.

Carga Centro Trabalho – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível configurar os parâmetros de e-mail do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

-	
	Descrição dos campos do Relatório
Execução	= Tempo padrão necessário para a execução das operações no centro de trabalho.
Set Up	= Tempo padrão de preparação da máquina e do ferramental para iniciar a execução da operação no centro de trabalho / grupo de máquina.
Parada	= Tempo programado de paradas para manutenção preventiva, ajustes, substituição de componentes, limpeza básica, calibração ou outra atividade cadastrada como parada para o centro de trabalho, na função Parada Programada Centro de Trabalho - SF0302.
Disponível	Tempo que ainda pode ser ocupado da carga da máquina. É representado pelo seguinte cálculo:
	Horas Trabalho - (Tempo das Operações + Tempo Setup)
Unid	= Unidade de medida considerada no relatório (Horas ou Unidade de Máquina).
% Carga	Percentual de carga da área de produção selecionada.
	A carga sobre um centro de trabalho é a soma dos tempos requeridos para todas as Ordens de Produção a serem executadas num determinado período. Pode ser calculada considerando-se "Unidade de Máquina", levando em conta o quanto da capacidade do centro de trabalho esta operação ocupa simultaneamente, ou considerando-se "Horas", quando leva em conta apenas o tempo das operações.
	Assim a carga de uma operação é dada pelo cálculo abaixo:
	CONSIDERANDO HORAS:
	Carga = <u>Qtd Prevista</u> * Tempo Operação + Tempo Preparação
	Qtd Operação
	% Carga = <u>Carga</u> * 100
	Horas Trabalho
	CONSIDERANDO UNIDADE DE MÁQUINA:
	Carga da Operação = <u>Qtd Capacidade Oper</u> * Tempo Operação + Tempo Preparação
	Capacidade C. Trab
	Qtd Capacidade Oper = <u>Capacidade Operação</u> * Qtd Prevista
	Qtd Operação
	% Carga = <u>Carga da Operação</u> * 100
	horas de trabalho
	Onde:
	Qtd Prevista: Quantidade a ser produzida (quantidade da ordem)
	Qtd operação: Valor informado no campo "Unidades" da Função Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507.
	Tempo Operação: Tempo necessário para o processamento, corresponde ao valor informado em horas no campo "Tempo Máquina" da Função Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507.
	Tempo Preparação:Tempo necessário para troca de moldes, ferramentas, regulagens, etc afim de deixar a máquina pronta para iniciar a produção. Corresponde ao valor informado no campo "Tempo Preparação" da Função Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507.
	Capacidade C. Trabalho: Valor informado no campo "Cap Centro Trabalho" da Função Manutenção Centro de Trabalho - SF0104.
	Capacidade Operação: Valor informado no campo "Capac Utilizada" da Função Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507.
	Horas de trabalho: são as horas reais disponíveis para o trabalho do Ctrab/Grupo Máquina.
	Detalhamento Capacidade Operação: estabelece o quanto a operação ocupará do centro de trabalho simultaneamente.
	Exemplo: Considerando-se uma operação de tratamento térmico, com peças que pesem 200 gramas, que tenha informado na Manutenção de Operações, campo "Unidades" 1000 pç, deve-se informar 200 kg no campo "Capac Utilizada". Ou seja, cada 1000 peças ocuparão 200kg da capacidade do forno de tratamento térmico.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Centro de Trabalho - SF0104

Manutenção Processo de Fabricação do Item - EN0507



Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia | manufatura | chao_de_fabrica | sfc versao_12 relatorio_carga_centro_trabalho sf0413



Termos de uso