

DT Carga Máquina HTML - Visão por Volume de Carga

 TOTVS
 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB)
Função:	html.mdb.machine.load - Carga Máquina (Html)
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANUFATURA-15152

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementação do conceito volume na análise do carga máquina e permitir parametrizar a faixas e cores da apresentação dos dados no mapa de calor e na situação da carga.

03. SOLUÇÃO

Implementada a análise de volume, aonde o usuário poderá verificar o volume de produção em cada grupo de máquina e centro de trabalho.

1. Na consulta Carga por Período do GM, pode-se navegar entre as duas opções (tempo e volume) utilizando os dois ícones apresentados à direita da imagem abaixo.

Ações		Centro de Trabalho	Utilização	10/24-31/10/24	01/11/24-30/11/24	01/12/24-31/12/24
		CTRAB1 ⓘ	100%	100	100	100
		CTRAB2 ⓘ	100%	100	100	99

A análise apresentada na tela poderá ser feita por tempo de ocupação ou volume, não podendo ser as duas simultaneamente.

2. No detalhe de cada centro de trabalho, ao apresentar as cargas de cada dia (**Carga Detalhada do CT**), foi inserida a coluna Qtd Prog e Capac Utiliz, para facilitar a análise volumétrica de cada centro de trabalho.

3. Na consulta **Carga por Período do GM**, foi adicionada a opção de alterar as cores das cargas de acordo com faixas determinadas pelo usuário.

Para alterar as faixas e as cores apresentadas, utilizar a opção  . Esta opção permite alterar as cores tanto para análise de tempo, quanto de volume. Nesta opção o usuário poderá informar a primeira faixa de valores e a cor que vai representar esta faixa. Também deverá fornecer o segundo valor para a faixa intermediária juntamente com a cor, e a última cor para a faixa final. Abaixo tela criada:

Cores por situação da carga

Escolha as cores que representarão os intervalos de volume ou tempo.

Abaixo de:

34

Entre 34 e:

99

Acima de 99:

Conforme exemplo acima, a carga abaixo de 34 ficará na cor verde. A carga acima de 34 e até 99 ficará da cor amarela. Acima de 99 ficará com cor vermelha.
A cor do mapa de calor também poderá ser alterada nesta mesma opção:

Mapa de Carga do CT

Escolha a cor base para o mapa de calor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Consulta Carga Máquina HTML - html.mdb.machine.load](#)

[documento_tecnico](#)

[totvs_manufatura_linha_datasul](#)

[totvs_manufatura](#)

[linha_datasul](#)

[datasul](#)

[manufatura](#)

[aps](#)

[todos_paises](#)

[versao_12_1_2503](#)

[dmanufatura-15152](#)

[Política de privacidade](#)

[Termos de uso](#)

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=910003104>

2/2