

Manutenção_de_Operação_Padrão_-_CD0114

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção de Operação Padrão - CD0114

Visão Geral do Programa

Operações Padrão são operações comuns a diversos processos, podendo ser utilizadas no processo de fabricação de vários produtos, cujos recursos empregados são semelhantes.

Pode-se criar famílias de operações, bastando copiar os dados da operação padrão para a operação corrente, incluindo-se as ferramentas, materiais de consumo, alternativas e narrativa.

A inclusão da Operação Padrão ocorre de forma semelhante a inclusão das operações de fabricação.

Manutenção Operações Padrão

Objetivo da tela:	Permitir incluir, modificar ou eliminar as operações padrão agilizando sua utilização em ordens de produção. É possível exportá-las para outros módulos da manufatura.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Exporta	Ao ser acionado apresenta a tela Parâmetros Exportação Operação Padrão – CD0114K , onde é possível definir o que deve ser exportado e para onde exportar.
Narrativa	Ao ser acionado, apresenta a tela Narrativa Ficha Operações Padrão – CD0114E , onde é possível inserir a descrição da operação padrão com maiores detalhes.
Altera Ocorrência Corrente	Ao ser acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Operação Padrão – CD0114A , onde é possível alterar a Operação Padrão selecionada.
Cria Uma Cópia da Ocorrência Corrente	Ao ser acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Operação Padrão – CD0114A , onde é possível fazer uma cópia da operação padrão selecionada.
Inclui Nova Ocorrência	Ao ser acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Operação Padrão – CD0114A , onde é possível incluir uma nova operação padrão.
Vídeo da Operação	Quando acionado, apresenta um vídeo demonstrando detalhes da operação selecionada.  Importante: Nem todas as operações-padrão necessitam de um vídeo associado. Somente as especialmente detalhadas.
Incluir	Quando acionado apresenta a tela Man. Ferramenta Operação Padrão – CD0114C , onde é possível incluir novas ferramentas na lista de ferramentas das operações padrão.
Modificar	Quando acionado apresenta a tela Man.Ferramenta Operação Padrão – CD0114C , onde é possível manter dados constantes na lista de ferramentas da operação padrão selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando confirmação da exclusão.

Manutenção Operações Padrão

Objetivo da tela:	Permite incluir, modificar ou eliminar as operações padrão agilizando sua utilização em ordens de produção. É possível exportá-las para outros módulos da manufatura.  Importante: - Exportar sem pedir confirmação (as alterações são exportadas para as operações sem qualquer verificação/confirmação); - Exportar pedindo confirmação (as alterações são exportadas para as operações e mostradas na janela, podendo ser alteradas e canceladas); - Exportar de acordo com a anterior sem pedir confirmação (as alterações são exportadas para as operações sem qualquer confirmação, porém exportando somente os campos que possuíam o mesmo valor na operação e na operação padrão antes da alteração); - Exportar de acordo com a anterior pedindo confirmação (as alterações são exportadas para as operações e mostradas na janela, podendo ser alteradas ou canceladas, exportando somente os campos que possuíam o mesmo valor na operação e na operação padrão antes da alteração); - No caso da "exportação" sem pedir confirmação, também serão exportados a narrativa e as ferramentas. Nos demais casos, somente serão exportados os dados da operação.
-------------------	--

- No caso da alteração no campo “Descrição” de uma operação padrão, o programa também faz a exportação desta alteração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Operações Engenharia	Quando assinalado, identifica que os dados selecionados serão exportados para o módulo Engenharia.
Operações Configurador	Quando assinalado, identifica que os dados selecionados serão exportados para o módulo Configurador de Produtos.
Operações Desenv. Produtos	Quando assinalado, identifica que os dados selecionados serão exportados para o módulo Desenvolvedor de Produtos.
De acordo com o valor anterior	Quando assinalado, identifica que antes de fazer a exportação das operações-padrão o sistema avalia o conteúdo anterior nos módulos destino x padrão, só exportando se o conteúdo for o mesmo.
Pedir Confirmação	Quando selecionado antes de efetivar a exportação, o sistema apresenta todas as operações sendo exportadas (Exportação Padrão – Operações Engenharia – CD0114J) e permite confirmar/excluir operações.
Parâmetros	Quando selecionado, identifica que os dados referentes aos Parâmetros das Operações Padrão serão exportados.
Tempos	Quando selecionado, identifica que os dados referentes aos Tempos das Operações Padrão serão exportados.
CRP – SFC	Quando selecionado, identifica que os dados referentes ao CRP e Chão de Fábrica das Operações Padrão serão exportados.
Ferramentas	Quando selecionado, identifica que os dados referentes às Ferramentas das Operações Padrão serão exportados.
Itens Consumo	Quando selecionado, identifica que os dados referentes aos Itens de Consumo serão exportados.
Ficha Operação	Quando selecionado, identifica que os dados referentes às Fichas de Operação serão exportados.
Narrativa	Quando selecionado, identifica que as Narrativas das Operações Padrão serão exportados.

Narrativa Ficha Operação Padrão

Objetivo da tela: Permitir estabelecer uma descrição detalhada em formato livre (narrativa) para a operação padrão selecionada anteriormente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Narrativa	Inserir uma narrativa para a operação padrão.

Inclui/Modifica Operação Padrão - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir incluir ou alterar parâmetros das operações-padrão existentes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Operação Padrão	Inserir / Modificar o número da operação-padrão a incluir. Quando a operação for de Alteração, esse campo apresenta o número da Operação-Padrão selecionada.
Descrição	Inserir uma descrição que identifique a operação-padrão.
Tipo	Assinalar o tipo de operação realizada. As opções disponíveis são: - Interna. - Externa.
Revisão	Inserir a data de revisão para a operação-padrão. Normalmente é utilizada a data corrente.

Data Início	Inserir a data de início de validade da operação-padrão. Quando se tratar de inclusão o sistema sugere a data corrente.
Data Término	Inserir a data de término de validade da operação-padrão
Grupo Máquina	Inserir o grupo de máquina que irá realizar a operação.
Ficha Método	Inserir o código da ficha método desejada para a operação.
Ponto Controle	Inserir o ponto de controle da operação-padrão, se houver.
Código Mob Direta	Inserir o código da mão-de-obra direta para a realização da operação-padrão.
Fator Refugo	Inserir o fator de refugo esperado para a operação.
ProporçãoBody	É o percentual de utilização de um determinado grupo de máquina para executar uma operação. Esta informação é utilizada para o planejamento da carga máquina. Se existirem duas ou mais máquinas que executam a mesma operação com tempos diferentes, devem ser catalogadas duas operações, uma para cada máquina. Exemplo: Na tabela a seguir, observa-se que para a operação de “Usinar externo dia 50 x 100” estão cadastradas as operações 10 e 20 com os grupos de máquinas TOR-01 (Torno automático) e TOR-02 (Torno manual), respectivamente. Na coluna de proporção, 80% das operações são feitas no grupo de máquina TOR-01 e 20 % no grupo TOR-05.  Neste caso, a porcentagem atribuída a cada máquina é proporcional ao tempo de execução de cada operação. A proporção de cada operação se refere à porcentagem produzida de um lote
Emitir Ficha Produção	Quando habilitado, permite emitir na ficha de produção as informações relativas à operação
Controlar Qualidade	Quando habilitado, indica que no reporte a operação deverá gerar um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade.  Nota: Válido somente se o módulo CQ estiver implantado.

Inclui/Modifica Operação Padrão - Pasta Tempos

Objetivo da tela:	Permitir incluir / modificar os tempos de uma operação padrão selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Vídeo	Inserir o nome do vídeo da operação padrão, quando houver.
UnidadesBody	Inserir o número de unidades a qual está associada aos tempos de fabricação. Exemplo: Se em uma determinada operação no campo “Unidades” contiver o valor 100, significa que os tempos definidos para a conclusão da operação se referem a 100 unidades do item.
Tempo Preparação	Inserir o tempo de preparo para a realização da ordem de produção.
Tempo Máquina	Inserir o tempo gasto por máquinas para a realização da ordem de produção.
Tempo Homem	Inserir o tempo humano gasto para a realização da ordem de produção.
Unidade Medida Tempo	Escolher a unidade de medida desejada para a medida dos tempos da operação padrão.
Oper Simultâneas	Trata-se do número de operações que podem ser feitos simultaneamente Para isto é necessário o cadastrado da rede pert do item. Exemplo: <pre> +--- OP-20 ---+ OP-10 ---+ +--- OP 40 +--- OP-30 ---+ </pre> Onde: as operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem.  Nota:

	• Cadastro de operações simultâneas, por intermédio da rede pert será válido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle. • No cadastro de operações da engenharia existem dois campos: “número de operações simultâneas” e “fator de sobreposição”, que possuem caráter de documentação para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.
Número Homens	Inserir o número de homens necessários para a execução da operação padrão.
Tempo Significativo	Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Se definido como “Significativo”, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim, esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, etc.

Inclui/Modifica Operação Padrão - Pasta CRP-SFC

Objetivo da tela:	Permitir incluir / modificar tempos e capacidades de uma operação-padrão selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Um-Operação	Inserir a unidade de medida da operação. Esse campo tem caráter de documentação.
Relação Operac/Item	Define a relação entre as unidades de medida da operação em relação ao item para o reporte da operação. Exemplo: Se em uma determinada operação a unidade processada é 1 m², sendo que resultam em 10 itens, então o valor que deve ser inserido neste campo é 10.
Tempo Posprocesso	Inserir um valor que identifique um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação. Esta informação é utilizada pelo módulo do Chão de Fábrica. Exemplo: Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura, para ter sequência na sua fabricação.
Capac Utilizada	Inserir o valor da capacidade utilizada da máquina para a respectiva operação. ⚠ Nota: Essa informação é útil para as estatísticas do Chão de Fábrica no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.
Carga por Batelada	Exibe o valor da Carga por Batelada definida no programa Manutenção Grupo de Maquina (SF0103). ⚠ Nota: Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga (“batch”) expressada na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.
Perc. Padrão Refugo	Permite inserir o percentual padrão esperado de refugo que poderá ser confrontado com o real no chão de fábrica.
Perc Padrão Retrabalho	Permite inserir o percentual padrão esperado de retrabalho que poderá ser confrontado com o real no chão de fábrica.
Un Cap	Apresenta a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação. ⚠ Nota: A unidade de capacidade é definida no programa Manutenção Grupo de Maquina (SF0103).

Tam Médio Lote	Exibe o tamanho médio do lote. Esse valor é calculado da seguinte forma: Multiplicando-se o Número de Unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso. Nota: Esse campo somente é calculado quando o Tempo da Operação for considerado do tipo Por Lote. O Tamanho Médio do Lote é definido no programa Manutenção Grupo de Máquina (SF0103).
Eficiência para CRP	Inserir um valor que será utilizado pelo módulo CRP para cálculo da capacidade disponível.
Redutor de Setup	Permite inserir o código redutor de setup para uso no processo de alocação de atividades.

Manutenção Ferramenta Operação Padrão

Objetivo da tela:	Permitir incluir / modificar as ferramentas da operação padrão selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Operação Padrão	Exibe o código e a descrição da operação-padrão selecionada.
Ferramenta	Apresenta ou permite inserir o código da ferramenta associada à operação-padrão selecionada.
Item Consumo	Exibe o código e a descrição do item a que se refere a ferramenta, conforme cadastrado na Manutenção Ferramentas Produção (CD0124) .
Proporção	Informar a proporção (percentual) de uso da ferramenta na operação selecionada.
Unidades Ciclo	Informar as quantidades do item obtidas por ciclo de utilização da ferramenta na operação.

Manutenção Operações Padrão - Pasta Consumíveis

Objetivo da tela:	Permitir fazer manutenção nos itens de consumo da operação padrão selecionada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Man. Consumível Operação Padrão – CD0114D , onde é possível incluir novos itens consumíveis na lista da operação padrão selecionada.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Man. Consumível Operação Padrão – CD0114D , onde é possível modificar itens consumíveis da lista da operação-padrão selecionada .
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela-padrão solicitando confirmação da exclusão.

Manutenção Consumível Operação Padrão

Objetivo da tela:	Permitir modificar / incluir novos itens de consumo na lista de consumíveis da operação-padrão selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item Consumo	Inserir o código do novo item de consumo que fará parte da lista de consumíveis da operação-padrão.
Proporção	Inserir o percentual de utilização do item de consumo na operação-padrão selecionada.
Qtde ConsBody	Inserir a quantidade consumida do item de consumo durante a execução da operação.

Qtde Operaçãoestexto	Inserir o número de vezes que a operação pode ser executada com a quantidade consumida informada.
Observação	Inserir alguma observação importante para a utilização do item de consumo na operação, se necessário.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0114](#) [manutencao_de_operacao_padrao](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)