

Cadastro_Balança_-_CD1054

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Cadastro Balança - CD1054

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro dos equipamentos que serão utilizados para realizar a pesagem dos veículos.

 **Importante:**
Os parâmetros do cadastro das balanças devem ser registrados conforme as especificações definidas pelo fabricante da balança, conforme manual do equipamento adquirido.

Algumas informações a seguir devem estar de acordo com as configurações da Porta COM no Windows (clique com o botão direito em Meu Computador > Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos > Portas (COM & LPT) > Porta de Comunicação (COMx)).

Cadastro Balança – Pasta Configuração

Objetivo da tela:	Permitir cadastrar os equipamentos que serão utilizados para realizar a pesagem dos veículos.  Importante: As informações dos campos Bits por Segundo, Bits de Dados, Bits Parada, Paridade e Fluxo Controle deverão ser conforme o tipo de balança.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Balança	Inserir o código da balança.
Descrição	Inserir a descrição da balança.
Tipo Balança	Selecionar o tipo da balança. As opções disponíveis são: • Toledo; • Jundiai; • Saturno; • Lider.
Endereço IP	Inserir o endereço lógico da balança na rede de dados. A configuração de IP do terminal deve estar fixa.
Porta do Serviço	Inserir a porta de serviço que a balança irá utilizar. Deve ser a mesma porta configurada no arquivo .ini do serviço.
Fator Divisão	Inserir o fator utilizado para conversão da unidade de medida de peso da balança para a unidade padrão do sistema que é kg (quilograma).
Separador	Inserir qual o separador padrão utilizado pela balança para comunicação dos dados para tratamento interno de busca de valores.  Importante: Separadores que indicam peso estável/instável. Devem estar separados por espaço simples.
Tamanho String	Inserir o tamanho da <i>string</i> de retorno com informação do peso captado pela balança.
UN	Selecionar a unidade de medida da balança.  Nota: O sistema utiliza o fator de divisão para converter a medida de peso da balança para a unidade padrão do sistema que é kg (quilograma).
Porta COM	Inserir o número da porta de comunicação do terminal com a balança.  Importante: Deve ser informado a identificação da porta que a balança irá utilizar para comunicação com o servidor/terminal em que está ligada.

Bits por Segundo	Inserir a velocidade de comunicação da balança, medida em bits por segundo. As opções disponíveis são: • 0; • 75; • 110; • 134; • 150; • 300; • 600; • 1.200; • 1.800; • 2.400; • 4.800; • 7.200; • 9.600; • 14.400; • 19.200; • 38.400; • 57.600; • 115.200; • 128.000.
Bits de Dados	Inserir a quantidade de bits de dados. As opções disponíveis são: • 0; • 4; • 5; • 6; • 7; • 8.
Bits Parada	Inserir o bit que indica que a balança está parada. As opções disponíveis são: • 0; • 1; • 2.
Paridade	Selecionar o tipo de paridade utilizado pela balança. As opções disponíveis são: • EVEN - bit de paridade de forma a que exista um número par de bits 1; • ODD - bit de paridade de forma a que exista um número ímpar de bits 1; • NENHUM - bit de paridade é ignorado, o valor é indeterminado; • MARK - bit de paridade é sempre definido como 1; • SPACE - bit de paridade é sempre definido como 0. Nota: Nas comunicações série, o bit de paridade é utilizado num algoritmo de detecção do erro simples.
Fluxo Controle	Selecionar o tipo de fluxo de controle na balança. As opções disponíveis são • Nenhum; • Xon/Xoff; • Hardware; • Software.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[cadastros_gerais](#)
[mcd](#)
[versao_12](#)
[cd1054](#)
[cadastro_balanca](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso