

Atualiza Inspeção Item Fornecedor x Estabelecimento - CQ0217

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Atualiza Inspeção Item Fornecedor x Estabelecimento - CQ0217

Visão Geral do Programa

No programa Parâmetros Inspeção Item x Fornecedor (CQ9024), os campos Lotes OK e Novo Tipo Inspeção somente serão habilitados depois do usuário marcar o campo Tipo Inspeção.

Objetivo da tela:	Atualizar o tipo de inspeção, anteriormente estabelecido, do item vinculado a um fornecedor e estabelecimento.
-------------------	--

Parâmetros Inspeção Item x Fornecedor

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Inspeção	O usuário define que itens / fornecedor aparecerão na tela CQ0215 – Atualiza Inspeção Item Fornecedor, em função do Tipo de Inspeção assinalado.
Lotes OK	Inserir número de Lotes.
Novo Tipo Inspeção	Selecionar novo tipo de inspeção. Os tipos de inspeção disponíveis são: • Severa, • Normal, • Atenuada, • Preferencial Bom, • Preferencial Ótimo, • Preferencial Excelente.

Atualiza Inspeção Item Fornecedor

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma Alterações	Quando acionado, atualiza as alterações efetuadas e apresentada a tela (CQ0217B), na qual é possível exportar as alterações para o nível de estabelecimentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Inspeção Novo	Selecionar novo tipo de inspeção. Os tipos de inspeção disponíveis são: • Severa, • Normal, • Atenuada, • Preferencial Bom, • Preferencial Ótimo, • Preferencial Excelente. Em seguida pressionar botão Confirma Alterações.

CQ0217B

Objetivo da tela:	Apresenta os estabelecimentos aos quais serão exportados os dados do item selecionado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Quando acionado, determina que será relacionado (individualmente) o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação. ⚠ Nota: Caso o estabelecimento esteja selecionado, o botão permite desfazer o relacionamento.
Inverte	Quando acionado, determina a inversão das informações selecionadas e/ou não selecionadas em tela.
OK	Quando acionado, determina a confirmação da exportação de dados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exporta conforme conteúdo anterior	Quando assinalado, determina que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada.

Conteúdos Relacionados:

- Função Parâmetros Controle Qualidade (CQ0101)
- Função Emissão Roteiro Inspeção (CQ0203)

[documento_de_referencia](#) [mcq](#) [controle_de_qualidade](#)
[versao_12](#) [datasul](#)
[atualiza_inspecao_item_fornecedor_x_estabelecimento](#) [cq0217](#)