

Apontamento de Produção - productionappointment

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Apontamento de Produção - productionappointment

Visão Geral do Programa

Na listagem principal do Apontamento de Produção são exibidas todas as ordens e splits aptos a receber apontamento pelo operador, apresentando as ordens que estão em aberto no sistema, ou seja, as ordens diferentes de Finalizadas ou Terminadas.

São consideradas somente as principais opções para apontamento por Ordem ou por Operação / Ponto de Controle, tais como informar OP, quantidade reportada e quantidade refugada. Não deverá tratar estornos e requisição de material.

Importante:
Até a release 12.1.20, essa rotina era denominada Listagem Apontamento de Produção e estava localizada no menu em Produção > Cadastros.

A partir da release 12.1.21, passou a ser denominada Apontamento de Produção e está disponível em Produção > Tarefas.

Atenção:
Essa rotina não comporta apontamento com:

- Operador;
- Ferramenta;
- Equipe;
- Tempos de preparação.

Para isto, deve ser parametrizado no Grupo de Máquina SFC (SF0103), que não reporta Operador e nem Equipe, e que não possui preparação.

Itens do tipo débito direto não conseguirão ser apontados nessa rotina, pois não há uma conta padrão para informar, e não será solicitado a conta em tela.

Por tratar-se de apontamento simplificado, não é possível modificar a requisição no momento do apontamento. As informações das reservas, como depósito, lote e localização serão buscadas diretamente da ordem de produção (CP0301). Caso seja linha de processo, a busca de saldo será sempre automática, ou seja, será utilizado o primeiro saldo que for encontrado conforme o estabelecimento e depósito da reserva, exceto quando existir alocação.

Também com relação ao GGF e MOB, não é possível informá-los durante o apontamento quando forem pelo real, (deve ser lançado manualmente em Custos via CS0301 e CS0306), no entanto estando estes pelo padrão, serão automaticamente criados.

Nota:
Essa rotina está disponibilizada em tecnologia HTML e possui interface responsiva, sendo possível realizar o apontamento em tablets e smartphones.

Apontamento de Produção

Objetivo da tela: Exibir as ordens e splits aptos a receber apontamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Busca Avançada	Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, que permite definir critérios para a exibição das informações.
Exibir detalhes...	Quando acionado, para cada Ordem/Operação/Split apresentadp, permite a visualização dos cartões alocados no centro de trabalho ou aqueles que se encontram na faixa fixa da fila de programação da célula.
Apontar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento de Produção (productionappointmentadd), que permite realizar o apontamento da ordem de produção selecionada quando for um reporte de Produção, ou do split selecionado quando for um reporte de Chão de Fábrica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo de Listagem	Selecionar se o tipo de reporte será por ordem (PCP) ou SFC. As opções disponíveis são: - Chão de Fábrica: quando selecionado, são apresentadas as ordens já liberadas, e que ainda não tenham sido apontadas pela Produção, listando os splits em aberto. - Produção: quando selecionado, são exibidas as ordens em aberto com reporte por ordem, e que ainda não tenham sido apontadas pelo Chão de Fábrica.
Ordem/Item/Centro de Trabalho	Inserir o código ou a descrição da ordem, item ou centro de trabalho a ser listado e acionar o botão Filtro para apresentar as ordens/splits.

Pesquisa Avançada

Objetivo da tela: Definir critérios para a exibição das informações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Restaurar Padrões	Quando acionado, limpa todos os registros digitados na busca.

Seleção - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem de Produção	Inserir o número de ordem de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos números de ordem de produção estejam dentro dessa faixa.
Estabelecimento	Inserir o código de estabelecimento inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de estabelecimento esteja dentro dessa faixa.
Item	Inserir o código inicial e final do item que está sendo produzido, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de itens estejam dentro dessa faixa.
Data Ordem	Inserir a data da ordem inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cuja data de emissão da ordem esteja dentro dessa faixa.
Data Emissão	Inserir a data de emissão inicial e final da ordem de produção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens que as datas que se encontrem dentro dessa faixa.
Planejador	Inserir o código de planejador inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de planejadores estejam dentro dessa faixa.
Linha de Produção	Inserir o código de linha de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de linhas de produção estejam dentro dessa faixa.
Centro de Trabalho	Inserir o código de centro de trabalho inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de centros de trabalho estejam dentro dessa faixa.
Ordenação	Selecionar o critério de ordenação da listagem. As opções disponíveis são: - Data Inicial; - Ordem de Produção; - Item.
Tipo de Listagem	Selecionar se o tipo de reporte será por ordem (PCP) ou SFC.

Situação - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Situação	Definir os estados das ordens/operações/splits que devem ser apresentados na listagem principal. As opções disponíveis são: - Não Iniciada; - Liberada; - Reservada; - Separada; - Requisitada; - Iniciada.

Pedidos - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cliente	Inserir o código de cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de clientes estejam dentro dessa faixa.
Grupo Cliente	Inserir o código de grupo de cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos códigos de grupos de clientes estejam dentro dessa faixa.
Pedido	Inserir o número do pedido do cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujos números de pedidos do clientes estejam dentro dessa faixa.
Seq	Inserir a sequência do cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo números de sequências estejam dentro dessa faixa.
Entrega	Inserir a entrega inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujas entregas estejam dentro dessa faixa.

Apontamento de Produção

Objetivo da tela:	Efetuar o apontamento simplificado da produção (reporte).
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Ordem de Produção	Exibe o número da ordem de produção a ser apontado.
Item	Exibe o código do item e sua descrição.
Quantidade Produzida	Exibe o percentual atual da quantidade produzida da ordem.
Referência	Exibe a referência do item selecionado, quando este for controlado por referência.
Depósito	Inserir o depósito em que está sendo efetuado o apontamento.
Localização	Inserir a localização em que está sendo efetuado o apontamento.
Data do Apontamento	Inserir a data do apontamento.
Quantidade Produzida	Inserir a quantidade produzida a ser apontada.
Quantidade Refugada	Inserir a quantidade de refugo da ordem que está sendo apontado.

Apontamento do Chão de Fábrica

Objetivo da tela:	Efetuar o apontamento da produção (reporte) das operações nos centros de trabalho do Chão de Fábrica.
-------------------	---



Nota:

Ocorrendo refugo, ao ser informada a quantidade refugada e salvar o apontamento, será apresentada uma nova tela, para que seja(m) informado(s) o(s) motivo(s) de refugo e a sua quantidade.


Para informar Refugo:

1. No campo Motivos de Refugo, clique na Lupa, e na tela seguinte, clique em Aplicar.
2. Selecione o motivo na listagem de motivos.
3. Defina a quantidade refugada e clique em Adicionar.
4. Com o(s) motivo(s) de refugo(s) e suas quantidade(s) definida(s), clique em Confirmar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem de Produção	Exibe o número da ordem de produção / operação / split a ser apontado.
Item	Exibe o código do item e sua descrição.
Quantidade Produzida	Exibe o percentual atual da quantidade produzida da ordem / operação / split.
Referência	Exibe a referência do item selecionado, quando este for controlado por referência.
Depósito	Inserir o depósito em que está sendo efetuado o apontamento.
Localização	Inserir a localização em que está sendo efetuado o apontamento.
Lote/Série	Inserir o lote/série do item da Ordem de Produção. Este campo é somente habilitado quando o parâmetro “Tipo Controle Estoque” estiver definido como número série, lote ou referência.
Validade	Inserir o número de dias a ser acrescentado ou deduzido da sugestão validade do lote.
Data Inicial/Final	Inserir a data inicial e final do apontamento.
Hora Inicial/Final	Inserir a data inicial e final do apontamento.
Quantidade Aprovada	Inserir a quantidade aprovada a ser apontada.
Quantidade Refugada	Inserir a quantidade de refugo do split que está sendo apontado. Se a soma das quantidades informadas nos motivos não for igual a informada no campo quantidade refugada, deve gerar um aviso (acredito que essa validação exista nas APIs de reporte).  Importante: Ocorrendo refugo, ao ser informada a quantidade refugada e salvar o apontamento, será apresentada uma nova tela, para que seja(m) informado(s) o(s) motivo(s) de refugo e a sua quantidade. Para informar Refugo: 1. No campo Motivos de Refugo, clique na Lupa, e na tela seguinte, clique em Aplicar. 2. Selecione o motivo na listagem de motivos. 3. Defina a quantidade refugada e clique em Adicionar. A soma das quantidades informadas nos motivos deve ser igual a informada no campo Quantidade Refugada. 4. Com o(s) motivo(s) de refugo(s) e suas quantidade(s) definida(s), clique em Confirmar.

Conteúdos Relacionados:



[documento_de_referencia](#) [datasul](#) [manufatura](#)
[html_productionappointment](#) [productionappointment](#) [mcp](#) [versao_12](#)
[v12](#)



Política de
privacidade

Termos de
uso