

Término de Ordens de Manutenção - CS0308

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Término de Ordens de Manutenção - CS0308

Visão Geral do Programa

O sistema permite terminar uma ordem de manutenção, independente do estágio em que esta se encontra (com exceção de ordens com o status de "Terminada"). Normalmente as ordens somente são terminadas após a finalização da manutenção no equipamento da fábrica e os movimentos contra a ordem de manutenção já foram encerrados; neste caso, o status da ordem se apresenta como "Finalizada", podendo ser terminada no módulo Custos.

Importante:
É recomendável executar o programa de término de ordens de manutenção somente quando não existirem mais movimentações a realizar.
Caso o objetivo seja somente finalizar as ordens de manutenção, recomenda-se executar o programa [Fechamento Automático OM - MI0319](#).

Importante:
Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe "Calibração" (ver [Gerais Tipo de Manutenção \(CD0580\)](#)), somente será permitido o seu encerramento se a ordem estiver com o apontamento de calibração associado a ela com o status de "Aprovado", "Aprovado Condicional" ou "Reprovado".

Nota:
No encerramento da OM, caso esta esteja associada a uma SS, é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação de serviço. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).

Termina Ordem Manutenção – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Selecionar faixas de ordens e datas para terminar ordens de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Inserir o número de ordem inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionadas ordens, para encerramento no módulo Custos, que estiverem dentro dessa faixa.
Data	Inserir a data inicial e final, formando uma faixa para seleção de ordens. Somente serão selecionadas ordens para encerramento no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa de datas.
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionados estabelecimentos da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.
Equipamento	Inserir o equipamento inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionados equipamentos da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.
Planejador	Inserir o planejador inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionados planejadores da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.
Equipe	Inserir a equipe inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionadas equipes da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.
Tag	Inserir o tag inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionados tags da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.
Tipo de Manutenção	Inserir o tipo de manutenção inicial e final, formando uma faixa para seleção. Somente serão selecionados tipos de manutenção da ordem no módulo Custos que estiverem dentro dessa faixa.

Termina Ordem Manutenção – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir parametrizar quais os estados das ordens que serão selecionados para o encerramento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Selecionar ordens de manutenção por	Selecionar as datas das ordens de manutenção que devem ser consideradas no processo de encerramento destas no sistema. As opções disponíveis são:

	• Data de Manutenção Nota: Quando selecionada essa opção, habilita a seleção de todos os estados da ordem. • Data Último Apointamento MOB Nota: Quando selecionada essa opção, habilita a seleção somente dos estados da ordem: "Iniciada" e "Finalizada". Pois somente nesses dois estados podem haver apontamento de mão de obra. • Data de Fechamento Nota: Quando selecionada essa opção, habilita somente a seleção do estado da ordem "Finalizada", pois somente nesse estado a ordem possui data de fechamento.
Estado	Selecionar o estado das ordens de manutenção que devem ser considerados no processo de encerramento destas no sistema. As opções disponíveis são: • Não Iniciada • Liberada • Reservada • Requisitada • Liberada • Finalizada

Termina Ordem Manutenção – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Determinar destino e forma de execução do relatório.

Conteúdos Relacionados:

[Gerais Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)

[documento_de_referencia](#)
[termino_de_ordens_de_manutencao](#)
[cs0308](#)
[mcs](#)
[custos](#)
[versao_12](#)
[datasul](#)
[manufatura](#)
[v12](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso