

Consulta Carga Grupo Máquina - PC0514

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Consulta Carga Grupo Máquina - PC0514

Visão Geral do Programa

Permite visualizar a carga por grupo de máquina selecionado, para a faixa de datas selecionada na tela Parâmetros e por tipo de período.

Consulta Carga Grupo Máquina

Objetivo da tela:	Verificar a situação de carga de cada grupo de máquina.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Origem Carga Grupo Máquina (PC0515), na qual é possível visualizar as ordens e os itens que originaram a carga em um determinado período.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Carga Grupo Máquina (PC0514A), na qual onde é possível estabelecer período e especificar uma faixa para a demonstração do resultado da consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo de Máquina	Exibe o grupo de máquina selecionado o qual se deseja consultar.
Estab	Exibe o código do estabelecimento no qual está localizado o grupo de máquinas consultado.
Plano	Exibe o número do plano do qual se está visualizando a carga do grupo de máquina.
N.º de Máquinas	Exibe o número de máquinas que pertencem ao respectivo grupo de máquinas.
Data início	Exibe a data de início do período considerado para a consulta da carga do grupo de máquina.
Capacidade	Exibe a disponibilidade em horas do recurso a partir da data de início do período até a data anterior de início do período seguinte.
Carga Confirmada	Exibe o valor da carga alocada em ordens de produção.
Carga Planejada	Exibe o valor da carga alocada em ordens planejadas pelo MRP.
Carga Manutenção	Exibe o valor da carga alocada em ordens de manutenção.
Carga Disponível	Exibe a carga que está disponível no período. Regra de Negócio: $Carga\ disponível = Capacidade - (Carga\ Confirmada + Carga\ Planejada + Carga\ Manutenção)$.
Carga Percentual	Exibe a relação entre a carga planejada e a capacidade do recurso.

Parâmetros Carga Grupo Máquina

Objetivo da tela:	Selecionar uma faixa de datas (Inicial/Final) que limitarão a pesquisa, bem como pode-se estabelecer a forma de agrupamento das informações.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data inicial/Final	Inserir as datas para limitar a apresentação da consulta. Assim, os dados de carga serão apresentados a partir da data inicial até a data final do parâmetro. O padrão são as datas do cálculo de CRP realizado.
Tipo Período	Selecionar a forma de apresentação da carga, sendo possível: Diário - Apresenta a consulta da carga do grupo de máquina diariamente conforme a faixa de datas definida.

- Semanal - Apresenta a consulta da carga do grupo de máquina agrupada semanalmente (soma as quantidades de cada dia em um período semanal) conforme a faixa de datas definida.
- Quinzenal - Apresenta a consulta da carga do grupo de máquina agrupada quinzenalmente (soma as quantidades de cada semana em um período quinzenal) conforme a faixa de datas definida.
- Período de Produção - Apresenta a consulta de carga do grupo de máquina agrupado segundo a definição do tipo de período associado no parâmetro de produção, conforme a faixa de datas definida.
- Período Único - Apresenta a consulta da carga do grupo de máquina somando todas as quantidades e apresentando apenas o período conforme a faixa de datas estipulada.

Carga Grupo Máquina

Objetivo da tela:	Representar um comparativo entre os seguintes valores:
	Capacidade: Relativo a capacidade do Grupo de Máquina;
	Carga Confirmada: Carga gerada por ordens confirmadas;
	Carga Planejada: Carga gerada por ordens planejadas;
	Carga Manutenção: Carga gerada por ordens de manutenção;
	Carga Disponível: Capacidade – Somatório das cargas.

Nota:
O programa UTAPI011 que usa DLL/OCX em 32 Bits, será descontinuado a partir da versão 12.1.2403, com isso, alguns programas perderão compatibilidade. Neste caso, foi necessário retirar a execução da UTAPI011 e o botão "Gráfico" e suas funcionalidades do programa PC0514 para compatibilidade com versões atuais de componentes e sistemas operacionais. Para visualizar os dados de forma gráfica, será necessário utilizar a exportação para planilha através da função GotoExcel (ctrl + alt + e) e gerar os gráficos com os dados exportados.

Conteúdos Relacionados:

[Consulta Origem Carga Grupo Máquina \(PC0515\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpc](#)
[planejamento_capacidade](#) [consulta_carga_grupo_maquina](#)
[pc0514](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)