

Monitor de Integração da Manutenção - SF0312

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Monitor de Integração da Manutenção - SF0312

Visão Geral do Programa

Quando é criada uma nova ordem de manutenção e na função Manutenção de Parâmetros do Chão de Fábrica - SF0101 estiver indicada a existência de "Integração - Manutenção Industrial (Paradas Programadas) e esta integração estiver parametrizada para ser Com Confirmação, o Planejador de Fábrica será responsável por analisar e verificar a possibilidade da realização da parada programada e a confirmação da mesma.

O Planejador poderá alterar dados de início e término da parada conforme a necessidade no monitor de integração da manutenção industrial, o que irá alinhar o planejamento das paradas com a equipe de manutenção industrial.

Existem dois tipos de integração:

Integração - Atualização: São ordens de manutenção novas ou atualizadas que irão integrar com o Chão de Fábrica gerando / atualizando as paradas programadas.

Integração - Eliminada: São ordens de manutenção que foram eliminadas e que em um processo anterior geraram uma parada programada, sendo que as mesmas serão eliminadas do Chão de Fábrica.

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível selecionar o tipo de ordens que se deseja visualizar e são apresentadas as ordens que se apresentam nessas condições.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar/Detailhar	Quando acionado, apresenta a tela Integração Manutenção Industrial - SF0312B , onde é possível atualizar informações referentes a Data / Hora de Início e Término. Somente é possível selecionar e modificar um registro por vez.
Eliminar	Quando acionado, muda o estado das ordens integradas para "Eliminado". Dessa forma, quando uma nova alteração de data Prevista de Manutenção ou Tempo de Parada ocorrer na ordem de manutenção e existir uma transação eliminada para a ordem, não será gerada integração para a mesma.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção - SF0312A, onde é possível estabelecer um filtro de informações.
Atualizar	Quando acionado, irá realizar a filtragem das paradas programadas conforme a parametrização, permitindo uma melhor análise.
Impressão	Quando acionado apresenta a tela Listagem Paradas Programadas - SF0404, onde é possível listar as ordens constantes da parada programada.
Integração Forçada	Quando acionado irá buscar todas as ordens de manutenção que estão com o estado diferente de finalizadas ou terminadas com data prevista de manutenção maior ou igual à data corrente.
Marcar	Quando acionado, Marca / Desmarca as integrações para confirmação de parada.
Inverter	Quando acionado, inverte as marcações previamente estabelecidas. As ordens Marcadas são Desmarcadas e vice-versa.
Todos	Quando acionado, marca todas as integrações para confirmação da parada.
Confirmar Paradas	Ação Integração - Atualização: Quando acionado irá confirmar as Paradas Pendentes gerando as Paradas Programadas no Chão de Fábrica. Ao confirmar a Parada e a Data da manutenção for diferente da Data Prevista de manutenção o sistema irá atualizar as ordens de manutenção automaticamente. Ação Integração - Eliminada: Quando acionado irá eliminar a Parada Programada que havia sido confirmada em uma atualização anterior.
Erros	Quando acionado, apresenta a tela Erros de Integração - SF0312C, onde é possível visualizar erros que tenham ocorrido durante o processo de integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Visualiza	Permite selecionar o tipo de integração que se deseja visualizar. Podem ser selecionadas para visualização as ordens Pendentes, ordens Com Erro, ordens Integradas ou ordens Eliminadas.

Campo:	Descrição:
Novas / Alteração	Permite selecionar se devem ser apresentadas apenas as ordens novas, apenas as ordens alteradas ou ambas.
Ação	Permite selecionar o tipo de Ação desejada. Integração Atualização ou Integração Eliminadas.

Seleção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer limite inferior e superior para filtragem das informações.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite selecionar código de estabelecimento inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo estabelecimento associado se encontre dentro dessa faixa.
Área de Produção	Permite selecionar código de área de produção inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cuja Área de Produção associada se encontre dentro dessa faixa.
Centro de Trabalho	Permite selecionar código de centro de trabalho inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo Centro de Trabalho associado se encontre dentro dessa faixa.
Grupo de Máquina	Permite selecionar código de grupo de máquina inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo Grupo de Máquina associado se encontre dentro dessa faixa.
Centro de Custo	Permite selecionar código de centro de custo inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo Centro de Custo associado se encontre dentro dessa faixa.
Parada	Permite selecionar data de parada inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cuja data de manutenção associada se encontre dentro dessa faixa.

Manutenção Integração

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível modificar as datas/hora de início e fim de parada.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ordem	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Ordem Manutenção - MI0704 , onde é possível visualizar detalhes do cadastramento da ordem.
P. Programada	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Parada Programada - SF0312D, onde é possível visualizar detalhes da parada programada selecionada.
Erros	Quando acionado, apresenta a tela Erros de Integração - SF0312C, onde é possível visualizar erros que tenham ocorrido durante o processo de integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem de Manutenção	Exibe o código da ordem de manutenção selecionada.
Equipamento	Exibe o código do equipamento associado à ordem de manutenção.
Manutenção	Exibe o código e a descrição do plano de manutenção associado à ordem.
Dt Prevista Manutenção	Exibe a data prevista de manutenção, especificada na ordem de manutenção.
Tempo de Manutenção	Exibe a duração prevista da parada.
Ação	Exibe o tipo de integração conforme cadastrado na ordem, podendo ser: • Atualização

Campo:	Descrição:
	• Eliminada
Centro de Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho que irá sofrer a parada programada. 📘 Importante: Lembrar que uma ordem de manutenção poderá parar mais de um centro de trabalho por intermédio de relacionamentos do Equipamento Manutenção Quem-Para Equipamento - MI1008).
Parada Programada	Exibe o código da parada programada. Se a ordem nunca integrou com o chão de fábrica, para o centro de trabalho considerado, ou a data de integração esteja no passado, será criada uma nova parada programada. Caso contrário será re-programada a Parada Programada para a nova Data / Tempo de Manutenção e, neste caso, este campo é apresentado em fundo vermelho.
Início	Exibe e permite alterar a data e hora de início da Parada Programada.
Fim	Exibe e permite alterar a data e hora de término da Parada Programada.
Tempo Parada	Exibe e permite alterar o tempo de duração da parada, para um valor diferente da ordem de manutenção, objetivando uma margem de segurança ou outro motivo semelhante.
Parada	Exibe e permite alterar o código do motivo da parada. A descrição é apresentada automaticamente e deve ter sido informada de forma a indicar o motivo da parada.
Situação	Exibe o Status da integração. Somente serão integradas as Paradas Programadas Pendentes e com Erro.

Erros de Integração

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível visualizar as informações sobre eventuais erros ocorridos durante a integração.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Erro	Exibe o código do erro ocorrido durante a integração.
Mensagem Erro	Exibe a descrição do erro ocorrido durante a integração.

Detalhe Parada Programada

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível visualizar detalhes da parada programada selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho associado à Parada programada.
Parada Programada	Exibe o código da Parada Programada.
Parada	Exibe o código da Parada.
Início	Exibe a data e Hora de Início da parada programada.
Fim	Exibe a Data e Hora de Fim da parada programada.
Tempo	Exibe a duração prevista para a parada programada, considerando data/hora de início e data/hora de término da parada programada.
Ordem Manutenção	Exibe o número da ordem de manutenção que originou a parada programada.
Equipamento	Exibe o código do equipamento da ordem de manutenção.
Manutenção	Exibe o código do plano de manutenção associado à ordem de manutenção.

Pré-Requisito:

Manutenção Centro de Trabalho

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

monitor_de_integracao_manutencao

sf0312

manufatura

chao_de_fabrica

sfc

versao_12



Política de
privacidade

Termos
de uso