

Manutenção Equipamento Frota - AB0138

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção Equipamento Frota - AB0138

Visão Geral do Programa

Permite o cadastro dos equipamentos que serão controlados no sistema de Manutenção de Frota.

Equipamento é qualquer veículo, motorizado ou não, que se deseja controlar as manutenções. Pode ser um caminhão, um trator, uma empilhadeira, uma carreta ou ainda um motor estacionário.

O cadastro do equipamento no sistema de manutenção de frota está dividido em “Pastas”, conforme o assunto: combustível, compartimentos, eixos, características entre outros. Cada pasta visa registrar informações sobre os assuntos citados.

Caso o sistema esteja integrando com Agroindústria, este cadastro estará gerando a mensagem - [Geração de Mensagens EAI – Função Manutenção Equipamento Frota](#).

Equipamento Frota – AB0138

Objetivo da tela:	Informar o histórico de combustíveis dos equipamentos, sejam principais ou secundários.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Matriz Unidade Negócio	Quando acionado  , apresenta a tela Matriz Unidade Negócio. Nesta tela é possível consultar a matriz de unidade de negócio existente para o equipamento em questão.  Nota: Este botão ficará disponível apenas se existir matriz de unidade de negócio cadastrada para o equipamento e se a função de unidade de negócio estiver ativa no EMS.
Exportação XML	Quando acionado, apresenta a tela de exportação dos dados de abastecimento para o rastreamento, na qual é possível selecionar os abastecimentos por empresa, equipamento, modelo, marca, tag, centro de custo e estabelecimento.  Importante: Este botão ficará disponível apenas se o parâmetro 10 - Integra Sistema Rastreamento, da Função Manutenção Parâmetros Integração (AB0116) estiver selecionado.

Manutenção Equipamento – AB0138A

Objetivo da tela:	Incluir nova ocorrência de cadastro do equipamento de manter, dados iniciais e informações no sistema de Manutenção de Frota. Essa tela é apresentada ao acionar um dos botões    , na tela Equipamento Frota – AB0138.
-------------------	--

[Dados](#) Inicial Document

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter os equipamentos controlados no sistema.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Equipamento	Selecionar se o equipamento é motorizado (consome combustível) ou se não é motorizado (não consome combustível).

Modelo	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do modelo de equipamento.
Estrutura Mecânica	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição na qual estrutura mecânica o equipamento se encontra.
Situação	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição na qual situação o equipamento se encontra. Caso seja informada uma situação do tipo "Inativo", será solicitada a data da situação (que não poderá ser igual a nula).
Tipo Proprietário	Selecionar se o equipamento é próprio ou de terceiros. • Próprio: a própria empresa do equipamento indica o proprietário. • Terceiro: o proprietário deve ser informado pelo usuário. Importante: Quando a opção Terceiro é selecionada fica habilitada a opção Alugado para informar se o equipamento é alugado. A informação do tipo alugado é utilizada apenas quando EAI 1 estiver implantado. Neste caso a mensagem XML (Equipments_204_000) irá conter a informação tipo de propriedade (PropertyEquipmentType) igual 3 (alugado). Essa alternativa não impacta nas demais funcionalidades do Frotas, ou seja, o tipo de Proprietário continua sendo igual a Próprio ou Terceiro.
Proprietário	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do proprietário quando o equipamento for de terceiros.
Bem	Na inclusão de um novo registro, são consideradas as novas parametrizações da Função Manutenção Parâmetros Integração - AB0116 e habilita ou desabilita os campos Bem, Conta e Sequencial, desta tela, conforme a seguinte regra: • Se Integração Patrimônio = Não, os campos não serão habilitados; • Se Integração Patrimônio = Sim e Criar Bem Patrimonial a partir do Frotas = Não, os campos serão habilitados; • Se Integração Patrimônio = Sim e Criar Bem Patrimonial a partir do Frotas = Sim, os campos não serão habilitados.
Conta Patrimonial	Exibe a conta patrimonial do bem do EMS 5.
Usuário	Exibe o nome do usuário que realizou a inclusão ou última alteração de registro.
Data	Inserir a data da situação do equipamento.
Hora	Inserir a hora da situação do equipamento.

Nota:

O bem e o índice serão apresentados somente quando, na Função [Cadastro Parâmetros Frota - AB0101](#) – parâmetro 35 "Integração com Patrimônio", estiver selecionado como "Integra EMS".

A Conta Patrimonial será apresentada somente quando, além da integração com patrimônio, o produto for EMS 5.

Consulta Matriz Unidade Negócio Equip AB0138N

Objetivo da tela:	Consultar a matriz de unidade de negócio existente para o equipamento em questão. Esta tela pode ser acionada através de duas funções: no botão  ou através da aba Hist.Estabel. no botão "Unid Negoc". Importante: • A Unidade de Negócio e sua validação é realizada apenas se a função de Unidade de Negócio estiver ativa no EMS.
--------------------------	--

Exporta Abastecimento

Objetivo da tela:	Efetuar a exportação do arquivo XML do abastecimento.
--------------------------	---

Equipamento Frota – Pasta Combustíveis - Tela AB0138B Manutenção Combustível

Objetivo da tela:	Cadastrar as informações dos combustíveis utilizados pelos equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Inicial	Inserir a data inicial de controle do combustível no equipamento. O sistema não permite informar dois combustíveis com a mesma data. Por intermédio desta data, pode-se guardar o histórico de tipo de combustível do equipamento. Isto é, um equipamento pode ser comprado com motor para "Gasolina". No entanto, a partir da data 01/01/2004, o mesmo foi convertido para "álcool", que o sistema armazena o histórico desta conversão.
Tipo Material	Inserir o tipo de material utilizado pelo equipamento. Para equipamentos que são multi-combustíveis (por exemplo, funciona a gasolina e a álcool), é recomendado que se crie um tipo de material chamado "Gasolina + Álcool" e relacionar este tipo de material com os itens de estoque "gasolina" e "álcool". Dessa forma, no apontamento dos abastecimentos, o programa permitirá que sejam informados qualquer um dos dois tipos (álcool ou gasolina) ou ainda que sejam informados X litros de gasolina mais X litros de álcool.
Reservatório	Inserir a capacidade do reservatório de combustível do equipamento.
Consumo	Selecionar se o tipo de material informado para o equipamento terá seu consumo controlado ou não. - Sem Consumo: são para combustíveis secundários do equipamento. Por exemplo, um veículo a álcool possui um reservatório de 1 litro para gasolina, a fim de facilitar seu acionamento. Este reservatório de gasolina é um tipo de material que "não controla consumo". Assim, as quantidades são registradas no sistema, os custos são calculados, no entanto a gasolina (neste caso) não sairá na consulta de km/litro no período. - Percurso/Quantidade: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir o percurso realizado pelo equipamento pela quantidade abastecida no período. Esta opção geralmente é para veículos controlados com hodômetro. - Quantidade/Percurso: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir a quantidade de combustível abastecida pelo percurso rodado pelo equipamento no período. Esta opção geralmente é para máquinas, controladas por horímetro (em que o consumo é medido litros/hora).
Consumo Padrão	Inserir o valor do consumo padrão do veículo. Para consistir o abastecimento, o sistema procurará se existe um consumo padrão para o modelo do equipamento informado dentro da atividade registrada no abastecimento. Caso não encontre consumo por atividade cadastrado, o sistema utilizará o valor do consumo padrão desta tela para calcular os desvios.
Consumo Secundário	Selecionar se o tipo de material informado para o equipamento terá seu consumo secundário. - Sem Consumo: são para combustíveis secundários do equipamento. Por exemplo, um veículo a álcool possui um reservatório de 1 litro para gasolina, a fim de facilitar seu acionamento. Este reservatório de gasolina é um tipo de material que "não controla consumo". Assim, as quantidades são registradas no sistema, os custos são calculados, no entanto a gasolina (neste caso) não sairá na consulta de km/litro no período. - Percurso/Quantidade: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir o percurso realizado pelo equipamento pela quantidade abastecida no período. Esta opção geralmente é para veículos controlados com hodômetro. - Quantidade/Percurso: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir a quantidade de combustível abastecida pelo percurso rodado pelo equipamento no período. Esta opção geralmente é para máquinas, controladas por horímetro (em que o consumo é medido litros/hora). Para informar o valor do consumo secundário é necessário que uma das Percurso/Qtd ou Qtd/Percurso opção esteja selecionado. Para habilitar o Consumo Secundário a opção Percurso/Qtd ou Qtd/Percurso deve estar selecionado. - Consumo Secundário: Inserir o valor do consumo secundário do veículo. Para consistir o abastecimento, o sistema procurará se existe um consumo secundário para o modelo do equipamento informado dentro da atividade registrada no abastecimento. Caso não encontre consumo por atividade cadastrado, o sistema utilizará o valor do consumo secundário desta tela para calcular os desvios.  Nota: O consumo secundário estará habilitado somente aos equipamentos que contém controle de contador secundário.
Desativação	Inserir a data de desativação do tipo de material no equipamento. Quando tipo de material estiver ativo, a data deve ficar em branco. Quando o tipo de material não for mais utilizado pelo equipamento, a data deve ser informada. No caso do veículo que funciona a "gasolina" e passou a funcionar somente com "álcool", deve-se desativar o tipo de material "gasolina" antes de registrar o tipo de material "álcool" para o equipamento.

Equipamento Frota – Pasta Comp./Filtr

Objetivo da tela:	Permitir informar os compartimentos de óleo e filtros que serão controlados no equipamento. Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Comp./Filtr, localizado na tela Equipamento Frota.
--------------------------	--

Manutenção Compartimentos/Filtros – Pasta Período – AB0138C

Objetivo da tela:	Apresentar os compartimentos de óleo e filtros de acordo com o período informado. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Manutenção na tela Equipamento Frota – Pasta Comp./Filtr.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Exibe o código da empresa do equipamento.
Equipamento	Exibe o código do equipamento.
Compartimento	Exibe o código e a descrição do compartimento cadastrado para o equipamento.

 **Nota:**
O uso real é calculado automaticamente pelo sistema, conforme os lançamentos de abastecimentos e lubrificações.

Compartimentos/Filtros do Equipamento – AB0138C1– Pasta Pag. 1

Objetivo da tela: Cadastrar os compartimentos e filtros do equipamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Compartimento	Inserir o código e a descrição do compartimento de óleo ou filtro que deseja controlar no equipamento.
Inicial	Inserir a data de início de controle do compartimento no equipamento.
Tipo Material	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição o tipo de material utilizado por este compartimento.  Nota: O tipo de material pode estar associado a um ou mais itens de estoque.
Capacidade	Inserir a capacidade nominal do compartimento. Quando for filtro, informar capacidade = 1.
Uso Inicial	Inserir o uso do tipo de material dentro do compartimento. Geralmente utilizado para as trocas. Dessa forma, é possível cadastrar um compartimento de óleo, informando que o uso do óleo é de 3.000 km. Neste caso, se a troca de óleo for efetuada a cada 5.000 km, o sistema alertará usuário já nos próximos 2.000 km. Este uso inicial somente é válido após a primeira troca de óleo (ou filtro).
Subsistema	Inserir o código e apresenta a descrição o subsistema relacionado ao compartimento de óleo. Por intermédio deste relacionamento, o sistema poderá, no sistema de manutenção mecânica, gerar movimentos de lubrificação para os compartimentos relacionados ao sub-sistema.
Tipo Remonta	Quando assinalado, indica que é comum remontar (ou repor) óleo no compartimento. Este indicador tem a finalidade de registrar os “desperdícios” de lubrificante no módulo Gerencial. Para o sistema, todo o óleo “completado” em compartimentos cuja remonta é anormal, é considerado “desperdício”. (Normal ou Anormal).
% Remonta	Inserir o percentual de remonta motor padrão para o equipamento. Este indicador somente é habilitado quando o compartimento de óleo for do tipo “Motor”. Este é o padrão da “queima de óleo” aceitável pelo compartimento. O cálculo para se encontrar o percentual de remonta motor é dividir o total de óleo “completado” (ou remontado) entre duas trocas de óleo e dividir esta quantidade pela quantidade de combustível abastecida no mesmo período (entre as duas trocas de óleo).

Período Manutenção Compartimento – – AB0138C2– Pasta Pag. 1

Objetivo da tela: Cadastrar e manter os períodos dos compartimentos e filtros do equipamento.
Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir, Modificar e Copiar, na tela Compartimentos/Filtros do Equipamento – Pasta Pag. 1.

Os períodos de vencimentos são independentes entre os compartimentos. Isto é, não há vínculo entre os períodos de manutenção dos compartimentos.

Exemplo:

Um compartimento possui dois eventos relacionados:

- Troca de Óleo: que ocorre a cada 10.000.
- Amostra de Óleo: que ocorre a cada 5.000.

Se no momento da amostra de óleo, a vida do óleo estiver com 5.900, ocorrerá a seguinte situação:

1. O usuário realizará a amostra com 5.9000.
2. O uso para a amostra de óleo retorna para 0 km.
3. O uso para a troca de óleo se mantém 5.900.

Quando vencer a troca de óleo com 10.000, o período de amostragem acumulado estará apenas com 4.100 e não será cobrado. Isto porque não há vínculo entre um evento e outro.

Para este problema há três situações:

- Cadastrar os eventos separadamente e, quando vencer algum evento, sempre consultar o equipamento para analisar se há outro evento que pode ser realizado.
- Cadastrar os períodos de manutenção entre os compartimentos nos planos de manutenção do módulo Manutenção Mecânica.
- Utilizar o programa Função Gerenciador da Manutenção (MV0613) para prever o vencimento futuro dos compartimentos de um equipamento, programando a realização destes eventos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Compartimento	Exibe o código do compartimento.
Evento	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do evento que será realizado no compartimento.  Nota: Este evento deve pertencer a um grupo de evento do tipo “Manutenção Compartimento Óleo”.
Padrão	Inserir o período padrão para realização do evento no compartimento.  Nota: Caso o equipamento tenha contador secundário, a unidade de medida de controle das lubrificações será definida conforme a Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – parâmetro 50.
Antecipação	Inserir o período de antecipação em que o usuário quer ser avisado sobre o vencimento do evento no equipamento. Exemplo: Uma troca de óleo é realizada a cada 10.000km, com antecipação de 400km. Desta forma, quando a vida do óleo chegar em 9.600km, o sistema exibirá este evento com “a vencer” nas consultas de eventos. O período de antecipação geralmente é o tempo hábil para que o usuário seja avisado com antecedência e o evento seja realizado dentro do período estipulado.

-  **Nota:**
Nas consultas de eventos realizados, são considerados eventos (para um período de 10.000 km com antecipação de 400 km):
- Antes do Prazo: eventos realizados antes do Período Padrão – Antecipação (ou seja antes dos 9.600 km).
 - No prazo: eventos realizados entre o período de antecipação e o período padrão (isto é, entre 9.600 km e 10.000km).
 - Depois do Prazo: eventos realizados após o período padrão (isto é, após 10.000).

Equipamento Frota – Pasta Hist. Estabel

Objetivo da tela:	Informar o histórico de transferência do equipamento entre estabelecimento, e também com alteração de grupo, centro de custo ou atividade principal. Por meio dos botões Incluir ou Alterar da tela (AB0138 – Pasta Hist. Estabel), serão informados os dados sobre histórico de transferência entre estabelecimentos ou alterações de centro de custo ou atividade.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Unid Negoc	Quando acionado, apresenta a tela Unidade de Negócio, em que é possível consultar e realizar a manutenção da matriz de unidade de negócio.  Nota: • Caso a integração entre os módulos de Abastecimentos e Lubrificação x BGC ou Pneus x BGC estejam ativas no AB0116, e o equipamento em questão tenha uma ficha de abastecimento ou um movimento de pneus integrado com o estoque no período do fechamento em aberto, os botões incluir, modificar e eliminar estarão desabilitados, onde na tela somente será possível consultar a Matriz de Unidade de Negócio. Isso porque o movimento de abastecimento ou de pneus integrou com o BGC com essa matriz, portanto ela não pode ser alterada (caso haja um estorno, deve estornar para essa matriz). Os botões em questão voltam a ficar habilitados após o fechamento do período (antes que tenha uma nova movimentação para o equipamento integrando com o estoque). Para mais detalhes sobre a integração do Frotas com o BGC, consulte o documento Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária.

Histórico Estabelecimento – Pasta Pag. 1 – AB0138D

Objetivo da tela: Consultar os dados sobre histórico de transferência entre estabelecimentos ou alterações de centro de custo ou atividade.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclusão Bem Patrimonial	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Bem Patrimonial, que permite cadastrar dos dados básicos do Bem Patrimonial e inclusão do mesmo. ⚠ Nota: Esse botão ficará disponível apenas se, no parâmetro 12 - Tipo de Integração Patrimônio, da função Manutenção Parâmetros Integração - AB0116, a opção "Criar o Bem Patrimonial a partir do módulo de Frotas" estiver marcada como "SIM". Esse botão é apresentado apenas na primeira inclusão do histórico de estabelecimento do equipamento.
OK	Quando acionado, apresenta a mensagem de advertência: "O equipamento pode utilizar Matriz de Unidade de Negócio, a qual deve ser cadastrada para o Histórico de Estabelecimento mais atual do equipamento. Caso não cadastre uma matriz, será utilizado 100% para a Unidade de Negócio principal do equipamento."

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data	Inserir a data de transferência do equipamento de estabelecimento ou alteração de grupo, atividade ou centro de custo.
Estabelecimento	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição do estabelecimento no qual o equipamento está alocado.
Grupo de equipamento	Inserir o código e o sistema exibirá o grupo de equipamento no qual o equipamento está alocado. Exemplo: Um exemplo de troca de grupo de equipamento é quando um "Caminhão Transporte Cana" após anos de uso, pode sofrer alterações e entrar para o grupo de "Transporte Água". Dessa forma, sua característica operacional foi alterada, no entanto, o sistema deve registrar o histórico dos custos conforme o grupo em que atuava na época.
Atividade	Inserir o código e o sistema exibirá a atividade principal do equipamento. Se no cadastro de parâmetros Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101 – Código 8) estiver selecionado para sugerir atividade do equipamento no apontamento de Abastecimento e Lubrificação (Função Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) ou Função Abastecimento (AB0306)), o sistema gravará como atividade no abastecimento a atividade principal do equipamento informado nesta tela.
Conta	Inserir a conta contábil para sugestão nos abastecimentos. A conta contábil se digita em dois campos, em que: - O primeiro campo refere-se a conta de abastecimento que deve ser sugerida nos programas Função Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) ou Função Abastecimento (AB0306). - O segundo campo refere-se ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve com o "subconta" para o lançamento dos combustíveis e também na abertura de ordens de manutenção (do módulo Manutenção Mecânica). No ato do abastecimento, o sistema consistirá se conta contábil informada é do tipo despesa e consumo.
Conta Lubrificação	Inserir a conta lubrificação para sugestão nas Lubrificações. A conta lubrificação se digita em dois campos, onde: - O primeiro campo refere-se a conta de lubrificação que deve ser sugerida na função Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302). - O segundo campo refere-se ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve com o "subconta" para o lançamento dos lubrificantes. No ato da lubrificação, o sistema consistirá se conta lubrificação informada é do tipo despesa e consumo. ⚠ Nota: Esse campo somente será habilitado se o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente na função Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor "Sim". Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.
CC Manutenção	Inserir o Centro de Custo da Conta despesa da ordem, que será sugerido para contabilização da ordem. O centro de custo poderá ser o mesmo que é utilizado na sub-conta da conta de abastecimento e lubrificação. A conta contábil deste centro de custos é a mesma cadastrada no CD0580 - Tipo de manutenção.
Unidade Negócio	Inserir o código da unidade de negócio. É validada a Unidade de Negócio do Histórico de Atividade do Equipamento.

O Histórico de Atividade do Equipamento define de acordo com a data do cadastro, onde está localizado o equipamento, com as informações de Estabelecimento, Atividade e Unidade de Negócio.

ⓘ Importante:

- A Unidade de Negócio e sua validação é realizada apenas se a função de Unidade de Negócio estiver ativa no EMS.
- Caso a integração entre os módulos de Abastecimentos e Lubrificação x BGC ou Pneus x BGC estejam ativas no AB0116, e o equipamento em questão tenha uma ficha de abastecimento ou um movimento de pneus integrado com o estoque no período do fechamento em aberto, o campo de **Unidade de Negócio** ficará **desabilitado**. Isso porque o movimento de abastecimento ou de pneus integrou com o BGC com essa UN, portanto ela não pode ser alterada (caso haja um estorno, deve estornar para essa UN). O campo volta a ficar habilitado após o fechamento do período (antes que tenha uma nova movimentação para o equipamento integrando com o estoque). Para mais detalhes sobre a integração do Frotas com o BGC, consulte o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

TAG	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da TAG. TAG é uma localização funcional na qual o equipamento pode estar alocado. A estrutura de TAG é dinâmica, isto é, a TAG permite relacionar o veículo a uma "Região de Atuação", "Setor", ou alguma divisão departamental que se deseja relacionar o equipamento. Caso não seja necessário relacionar TAGs aos equipamentos, basta criar um código de TAG em branco.
Placa	Exibe a placa do equipamento.
Cidade	Inserir a cidade da placa do equipamento.
UF	Inserir a Unidade Federativa da placa do equipamento.
País	Inserir o país da placa do equipamento.

⚠ Nota:

Quando um veículo for transferido entre filiais, deve-se entrar nesta tela Histórico Estabelecimento (AB0138D) informando a data e demais dados solicitados. Neste momento, o sistema verifica se há pneus e componentes relacionados ao equipamento. Caso encontre, serão criadas automaticamente fichas de movimentação de pneus e componentes, retirando-os do estabelecimento em que se encontravam e alocando-os ao estabelecimento novo do equipamento.

A transferência entre estabelecimentos também é importante, pois o custo dos equipamentos é consolidado no módulo Gerencial por mês/ano e estabelecimento. Dessa forma, é possível consultar qual foi o gasto com combustível (e demais parcelas de custo) por estabelecimento dentro do mês.

No momento da confirmação do Histórico deverá ser exibida a mensagem de alerta, alertando que terá a opção de cadastrar uma Matriz de Unidade de Negócio para o Histórico.

Caso a integração entre os módulos de Abastecimentos e Lubrificação x BGC ou Pneus x BGC estejam ativas no AB0116 e o equipamento em questão tenha uma ficha de abastecimento ou um movimento de pneus integrado com o estoque no período do fechamento em aberto, os botões **incluir**, **copiar** e **eliminar** estarão **desabilitados** onde na tela somente será possível **Modificar** as informações do Histórico e Estabelecimento (não sendo permitido, também, alterar a Unidade de Negócio). Isso porque, ao fazer a transferência do equipamento entre estabelecimento pode-se alterar a UN ou a Matriz desse equipamento, porém o movimento de abastecimento ou de pneus integrou com o BGC com a matriz ou a UN antiga, portanto ela não pode ser alterada (caso haja um estorno, deve estornar para essa matriz/UN). A transferência do equipamento para outro estabelecimento volta a ser permitida após o fechamento do período (antes que tenha uma nova movimentação para o equipamento integrando com o estoque). Para mais detalhes sobre a integração do Frotas com o BGC, consulte o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

Transferência Automática de Implementos

Além das opções de transferência de componentes e pneus relacionados ao equipamento, o sistema possibilita a transferência dos implementos relacionados ao equipamento, esse relacionamento pode ser consultado na funcionalidade "Relacionamento Equipamento x Implemento".

No momento da confirmação de alteração/Inclusão de um Histórico de Estabelecimento, é verificado se o equipamento possui algum implemento relacionado a ele, se positivo será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja realizar a transferência dos implementos em questão.

Durante a transferência dos implementos de um equipamento também serão transferidos todos os componentes e pneus existentes para os implementos.

Regra utilizada para realizar a transferência de implementos quando for Inclusão de Histórico do Equipamento.

Mais informações em: [Transferência Automática de Implementos](#).

Manutenção Matriz Unidade de Negócio His – AB0138L

Objetivo da tela:	Realizar cadastramento, permite modificar ou eliminar unidade de negócio para o equipamento. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Unid Negoc, na tela Manutenção Equipamento Frota – Pasta Hist. Estabel
	 Importante: - Caso o equipamento tenha uma ficha de abastecimento integrada com o estoque no período de fechamento em aberto, ao clicar no botão "Unid Negoc", a tela é exibida apenas para consulta, pois o equipamento possui movimentação de estoque e integração com o BGC, para mais detalhes consulte o documento Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária. - Caso não tenha matriz, e tenha movimento, não é possível incluir, modificar ou eliminar a Unidade de Negócio, sera exibido somente a tela AB138N para consulta. - Quando não ocorrer nenhuma das opções acima, o processo segue normalmente e permite a inclusão e alteração da Unidade de Negócio.

Inclui/Modifica Matriz Unidade de Negóci – AB0138M

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão ou modificar uma unidade de negócio.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Negócio	Inserir o código da unidade de negócio.
%Unid Negoc	Inserir a porcentagem de unidade de negócio.  Nota: A somatória dos percentuais da Matriz de Unidade de Negócio relacionadas não deve ser maior ou menor que 100%. Exemplo: M001 = 50% M002 = 50%

Equipamento Frota – Pasta Prog. Eventos

Objetivo da tela:	Informar os períodos de realização dos eventos (na maioria taxas) para equipamentos.
--------------------------	--

Programação Eventos – AB0138E

Sequencial Alternado

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter as programações de eventos no equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Evento	Inserir o código do evento que será controlado no equipamento.
Dia / Mês Vencimento	Inserir o dia e mês de vencimento do evento no equipamento.
Validade	Inserir o período de validade do evento para o equipamento. Isto porque alguns impostos (como IPVA) são cobrados durante um período de anos do equipamento. Após vencer este período, não mais será necessário pagar estes impostos.
Antecipação	Inserir com quantos dias de antecedência se deseja visualizar os eventos. Isto é, um evento que vence no dia 10/06, pode ser avisado no dia 01/06.
Parcelas	Inserir se deseja que o evento seja dividido em parcelas. Pode ocorrer quando o mesmo evento for pago em 3 vezes, por exemplo.

Equipamento Frota – Pasta Planos Prev.

Objetivo da tela:	Informar os planos de manutenção relacionados ao equipamento. A pasta somente estará habilitada se o módulo de “Manutenção Mecânica” estiver instalado. O uso real dos planos é calculado automaticamente pelo sistema, por meio dos lançamentos de abastecimentos e lubrificações.
--------------------------	---

Planos Manutenção – Pasta Pag. 1 – AB0138F

Objetivo da tela:	Registrar os planos de manutenção que serão utilizados pelo equipamento. Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir e Modificar, na tela Manutenção Equipamento Frota – Pasta Planos Prev.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o código do modelo do equipamento.
Plano Manutenção	Inserir o código e a descrição do plano de manutenção relacionado ao equipamento.
Inicial	Inserir a data de início de controle do plano de manutenção no equipamento.
Uso Inicial	Inserir o uso inicial do plano no equipamento. Este atributo tem a finalidade permitir que se cadastre um plano de manutenção que já foi realizado para o equipamento. Exemplo: Há um plano de manutenção que deve ser realizado a cada 10.000 no modelo. No entanto, no ato do cadastro do plano para o equipamento, este equipamento já rodou 3.000 (desde a última realização do plano). Assim, deve informar estes 3.000 km com uso inicial, fazendo com que o sistema informe o vencimento do plano após os 7.000 a partir da data de início de controle. O uso inicial somente é utilizado quando não existe registro de baixa do plano para o equipamento. A partir da primeira baixa, o sistema sempre calcula o uso do plano em função da última realização. O uso inicial é de acordo com a unidade de percurso do equipamento (km, horas, etc.). Para uso do plano em dias, informar a Data de Baixa (que é o campo em que o sistema calcula o uso em dias).
Última Baixa	Inserir a última data de baixa do plano no equipamento. Por intermédio desta data o sistema calcula o uso em dias do plano de manutenção. Cada vez que se executar o plano de manutenção, o sistema alimentará automaticamente a data de baixa do plano.
Validade	Inserir a data de validade do plano de manutenção, que determina se o plano está ativo ou não. ⚠ Nota: Somente é permitido alterar a data de validade se o plano em questão não está em nenhum calendário da manutenção mecânica. Ao realizar o planejamento, serão ignorados todos os planos que estão com a data de validade vencida.

Equipamento Frota – Pasta Eixos Eq.

Objetivo da tela:	Configurar os eixos do equipamento para posterior utilização no módulo Pneus. Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Eixos Eq., na tela Manutenção Equipamento Frota.
--------------------------	--

Eixos do Equipamento – Pasta Pag. 1 – Pasta Eixos Eq. – AB0138G

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter as informações do eixo do equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Eixo	Inserir o número do eixo do equipamento.
% Suspenso	Inserir a porcentagem do tempo em que o eixo permanece suspenso no equipamento (isto é, sem tocar o solo).

	Utilizado pelo módulo Pneus, esta porcentagem tem a finalidade de registrar a quilometragem proporcional para os pneus deste eixo, isto é, se o eixo permanecer 30% do tempo suspenso, para cada 100 km rodados, somente serão alocados aos pneus do eixo 70 km.
Tipo Eixo	Assinalar se o tipo de eixo é direcional ou de tração. Informar também se o eixo é simples ou duplo.

Equipamento Frota – Pasta Layout Pos.

Objetivo da tela:	Informar o layout dos pneus dentro dos eixos. Este cadastro é utilizado (e habilitado) somente se o módulo Pneus estiver implantado. Um layout está relacionado à configuração das posições dos pneus para o equipamento. Dessa forma, é possível realizar uma visualização gráfica dos pneus para o equipamento.
--------------------------	---

Layout Eixo/Posição Pneus do Equipamento – Pasta Pag. 1 – AB0138H

Objetivo da tela:	Cadastrar os layouts de eixo e de posição dos pneus no equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Início Controle	Inserir a data de início de controle do layout no equipamento. Com isto, é possível que o equipamento sofra manutenções, ganhando mais um eixo ou mais uma posição dentro do eixo. Por meio desde cadastro fica registrado o histórico da configuração do equipamento ao longo do tempo.
Layout	Inserir o código e apresenta a descrição do layout no qual o equipamento está alocado.
Utiliza Estepe	Quando assinalado, indica que o veículo utiliza estepe. Isto porque alguns layouts podem possuir estepe na sua configuração, mas o veículo em específico pode não carregar estepe. Isto ocorre com o layout de um carro de passeio. Possui 2 pneus na dianteira, 2 na traseira e um estepe. Uma carreta pequena pode possuir o mesmo layout, no entanto, não carregar estepe.

Equipamento Frota – Pasta Característic

Objetivo da tela:	Identificar as características dos equipamentos, somente para detalhamento da documentação do equipamento.
--------------------------	--

 **Nota:**
O botão Visualizar permite abrir o documento em anexo relacionado à característica.

Características dos Equipamentos – AB0138I

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter as características do equipamento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Característica	Inserir o código e o sistema exibirá a descrição da característica do equipamento.
Conteúdo	Inserir o conteúdo da característica. Isto é, se a característica for “Cor”, seu conteúdo pode ser “Azul”. Se a característica for “Potência” seu conteúdo pode ser “115 hp”. No caso de uma característica com arquivo relacionado (características que possuem catálogo de documentos), o conteúdo pode ser o assunto do arquivo que será anexado.
Arquivo	Inserir o nome do arquivo relacionado a característica. Deve-se inserir somente o nome do arquivo e extensão, pois o diretório em que se encontra deve estar registrado no catálogo informado no cadastro da própria característica.

Pré-requisitos:

[Manutenção Empresa \(CD0104\)](#)

[Manutenção Estabelecimento \(CD0602\)](#)

[Cadastro Modelo – Equipamento/Componente \(AB0104\)](#)

[Manutenção Estrutura Mecânica \(AB0108\)](#)

[Manutenção Situação \(AB0117\)](#)

[Manutenção Atividades \(AB0105\)](#)

[Manutenção Grupo Equipamento \(AB0107\)](#)

[Cadastro Tipo de Material – Pasta Combustível \(AB0102\)](#)

[Manutenção Compartimento/Filtro – Pasta Compartimento \(AB0109\)](#)

[Manutenção Eventos – Pasta Prog. Evento \(AB0113\)](#)

[Manutenção Características \(AB0124\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Apontamento Abastecimento/Lubrificação \(AB0302\)](#)

[Abastecimento \(AB0306\)](#)

[Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)

[Segurança por Estabelecimento - Frotas](#)

[Transferência Automática de Implementos](#)

[Unidade de Negócio do Frotas](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)
[manutencao_equipamento_frota](#) [ab0138](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)