

Exportação Cadastros SISMA - AB0708

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Exportação Cadastros SISMA - AB0708

Visão Geral do Programa

Permite que sejam exportados alguns cadastros e movimentos, sejam eles de abastecimento e lubrificação, manutenção mecânica, pneus, equipamentos, componentes e outros.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Abast/Lubríf

Objetivo da tela:	Importar alguns cadastros e movimentos do sistema SISMA para o Sistema Manutenção Frotas do próprio banco de dados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Marca	Quando assinalado, importa as marcas existentes no Sisma.
Modelo - Equipamento/Compon	Quando assinalado, importa os modelos de equipamento e componente existentes no Sisma.
Consumo Padrão por Modelo	Quando assinalado, importa os consumos padrões por modelo existentes no Sisma.
Tempo Padrão por Modelo	Quando assinalado, importa os tempos padrões por modelo existentes no Sisma.
Informações Adicionais	- Depósito: É habilitado quando selecionada a opção Evento. Deve-se informar o grupo padrão a que pertence o evento. Para futuro classificação deste. - Grupo Evento: É habilitado quando selecionada a opção Posto Abastecimento. Deve-se informar o depósito para ser criado o posto de abastecimento próprio do será realizada a baixa de estoque quando informado no apontamento. - Tipo Material: É habilitado quando selecionada a opção Consumo Padrão por Modelo pois é através deste campo que será controlado o tipo combustível utilizado pelo equipamento e também o consumo deste.
Atividades	Quando assinalado, exporta os dados da atividade como Código da atividade = mb.operacao.codiooper com formato (>>9); descrição da atividade = mb.operacao.descr com formato X(32).
Trajeto	Quando assinalado, importa os trajetos existentes no Sisma.
Características	Quando assinalado, exporta os dados das características, como Código da característica = mb.caractecnica.codicactc com formato (>>>>>>>9); Descrição da característica = mb.caractecnica.descricao com formato (X(30)); Descrição Abreviada = mb.caractecnica.descricao com formato (X(30)) somente os 10 primeiros caracteres.
Compartilhamento Óleo/Filtros	Quando assinalado, importa os compartimentos de óleo e filtro existentes no Sisma.
Estrutura Mecânica	Quando assinalado, importa as estruturas mecânicas existentes no Sisma.
Sistema Mecânico	Quando assinalado, exporta os dados do sistema como Código do sistema = mb.sistema.codisist com formato (>>9); descrição do sistema = mb.sistema.descricao com formato X(28).
Subsistema	Quando assinalado, importa os subsistemas existentes no Sisma.
Situação Equipamento	Quando assinalado, importa as situações de equipamento existentes no Sisma.
Grupo Equipamento	Quando assinalado, importa os grupos de equipamento existentes no Sisma.
Posto Abastecimento	Quando assinalado, exporta os dados do posto como Código do posto = mb.pontoabast. codipoab com formato (>>>>9); descrição do posto = mb.pontoabast.descr com formato (X(20)); código empresa = mb.pontoabast.codiempr com formato (>9); código depósito = o informado nas informações adicionais; código estabelecimento = mb.pontoabast.codiseto com formato (>>>>9); Tipo do posto = 1 – (Próprio); código emitente = 0. Estes dois campos tipo posto e emitente devem ser atualizados posteriormente a exportação no Frotas.
Bomba	Quando assinalado, importa as bombas de combustível existentes no Sisma.
Tipo Material	Quando assinalado, importa os tipos de material existentes no Sisma.
Tipo Mat. X Item Estoque	Quando assinalado, importa os tipos de material x itens de estoque existentes no Sisma.
Grupo Evento	Quando assinalado, importa os grupos de evento existentes no Sisma.
Evento	Quando assinalado, importa os eventos existentes no Sisma.
Motorista	Quando assinalado, importa os motoristas existentes no Sisma.

Motorista X Model Eqpto	Quando assinalado, importa os motoristas x modelos de equipamentos existentes no Sisma.
Utiliza de-para NOP - Estabelecimento	Em alguns casos, existem estabelecimentos com codificação diferenciada no Sisma para este caso existe a opção de se realizar uma troca da codificação dos estabelecimentos criando um arquivo de-para informando o estabelecimento atual no Sisma e o novo código que será utilizado no Manutenção Frotas. Será necessário informar também o caminho deste arquivo.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Manut. Mec.

Objetivo da tela:	Importar cadastros e movimentos do sistema SISMA para o sistema de Manutenção Mecânica.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Oficinas	Quando assinalado, importa as oficinas existentes no Sisma.
Setor Oficina	Quando assinalado, importa os setores das oficinas existentes no Sisma.
Funcionário Oficina	Quando assinalado, importa os funcionários das oficinas existentes no Sisma.
Plano Manutenção	Quando assinalado, importa os planos de manutenção existentes no Sisma.
Item Plano Preventiva	Quando assinalado, importa os itens dos planos de manutenção existentes no Sisma.
Materiais Necessários Tarefa	Quando assinalado, importa os itens das tarefas dos planos de manutenção existentes no Sisma.
Calendário	Inserir o calendário a ser utilizado.
Posto	Inserir o posto a ser utilizado.
Oficina	Inserir a oficina a ser utilizada.
Evento	Inserir o evento a ser utilizado.
Subsistema	Inserir o subsistema a ser utilizado.
Centro Custo	Inserir o centro de custo a ser utilizado.
Tipo Manutenção	Inserir o tipo de manutenção a ser utilizado.
Empresa	Inserir a empresa a ser utilizada.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Pneus

Objetivo da tela:	Importar cadastros e movimentos do sistema SISMA para o sistema de Pneus.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Borracha	Quando assinalado, importa os tipos de borracha existentes no Sisma.
Medidas	Quando assinalado, importa as medidas existentes no Sisma.
Posições	Quando assinalado, importa as posições existentes no Sisma.
Layout dos Eixos	Quando assinalado, importa os layouts de eixos existentes no Sisma.
Layout Eixo Posição	Quando assinalado, importa os layouts de eixo x posição existentes no Sisma.
Ambiente Trabalho	Quando assinalado, importa os ambientes de trabalho existentes no Sisma.
Serviços	Quando assinalado, importa os serviços existentes no Sisma.
Desenho	Quando assinalado, importa os desenhos existentes no Sisma.
Durabilidade Esperada Pneu	Quando assinalado, importa a durabilidade esperada dos pneus existentes no Sisma.
Modelo Pneu	Quando assinalado, importa os modelos de pneus existentes no Sisma.
Cadastro Pneus	Quando assinalado, importa o cadastro dos pneus existentes no Sisma.
Histórico Vida	Quando assinalado, importa o histórico de vida dos pneus existentes no Sisma.

Tipo Serviço	Inserir o tipo de serviço ser utilizado.
Subsistema	Inserir o subsistema ser utilizado.
Medida	Inserir a medida ser utilizada.
Item	Inserir o item ser utilizado.
Causa	Inserir a causa ser utilizada.
Evento	Inserir o evento a ser utilizado.
Situação Serviço	Inserir a situação do serviço a ser utilizada.
Atualização Quilometragem	Neste ponto estará sendo verificada a forma de exportação das movimentações do histórico e vida dos Pneus. • Processo Normal Atualização: Se assinalado será utilizado o processo normal de exportação, importando todos os dados das opções marcadas (cadastros e movimentações). • Somente Quilometragem: Se assinalado será realizada a exportação do Histórico da Quilometragem e para isto deverá estar marcado somente o item Histórico Vida Pneu.
Marcar Todos	Quando assinalado, serão selecionadas todas as opções disponíveis na pasta selecionada no momento.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Outros

Objetivo da tela:	Importar cadastros e movimentos do sistema SISMA para os sistemas de Componentes, Análise de Óleos, Manutenção de Documentos e Gerencial Frotas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cadastro Componentes	Quando assinalado, importa o cadastro de componentes existente no Sisma.
Histórico Vida Componente	Quando assinalado, importa o histórico de vida do componente existente no Sisma.
Emitente	Inserir o emitente para o histórico de vida deste componente. Este campo é habilitado quando selecionada a opção Histórico Vida Componente.
Centro Custo	Inserir o centro de custo padrão para os componentes que serão exportados. Este campo é habilitado quando selecionada a opção Cadastro Componente.
Atualização Quilometragem	Neste ponto estará sendo verificada a forma de exportação das movimentações do histórico e vida dos Componentes. • Processo Normal Atualização: Se assinalado será utilizado o processo normal de exportação, importando todos os dados das opções selecionadas (cadastros e movimentações). • Somente Quilometragem: Se assinalado será realizada a exportação do Histórico da Quilometragem e para isto deverá estar selecionado somente o item Histórico Vida Componente.
Marcar Todos	Quando assinalado, serão selecionadas todas as opções disponíveis na pasta selecionada no momento.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Equipamento

Objetivo da tela:	Importar cadastros e movimentos do sistema SISMA para os equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamentos	Quando assinalado, importa o cadastro de equipamentos existente no Sisma.
Histórico Setor Grupo Atividade Equipamento	Quando assinalado, importa o histórico de atividade do equipamento existente no Sisma.
Histórico Combustível Equipamento	Quando assinalado, importa o histórico de combustível do equipamento existente no Sisma.
Compartimento Equipamento	Quando assinalado, importa o cadastro de compartimentos do equipamento existente no Sisma.
Período Manutenção Compartimento	Quando assinalado, importa o período de manutenção do compartimento do equipamento existente no Sisma.

Configuração Eixo	Quando assinalado, importa a configuração de eixo existente no Sisma.
Equipamento Plano Manutenção	Quando assinalado, importa os planos de manutenção do equipamento existente no Sisma.
Histórico Layout Eixo Equipamento	Quando assinalado, importa o histórico do layout de eixos do equipamento existente no Sisma.
Equipamento X Substema	Quando assinalado, importa a associação entre os equipamentos e os subistemas existente no Sisma.
Grupo Eqpto X Substema	Quando assinalado, importa o cadastro de grupo de equipamento x subistemas existente no Sisma.
Atualização Quilometragem	Neste ponto estará sendo verificada a forma de exportação das movimentações do histórico e vida dos Equipamentos. • Processo Normal Atualização: Se assinalado será utilizado o processo normal de exportação, importando todos os dados das opções marcadas (cadastros e movimentações). • Somente Quilometragem: Se assinalado será realizada a exportação do Histórico da Quilometragem e para isto deverão estar selecionados somente os itens Equipamentos, Período Manutenção Compartimento, Equipamento Plano Manutenção e Equipamento X Substema.
País	Este campo é habilitado quando selecionado o Histórico Setor Grupo Atividade Equipamento.
Substema Óleo	Este campo é habilitado quando selecionado o Compartimento Equipamento.
Substema Filtro	Este campo é habilitado quando selecionado o Compartimento Equipamento.
Marcar Todos	Quando assinalado, serão selecionadas todas as opções disponíveis na pasta selecionada no momento.

Exportação Cadastros SISMA – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução da exportação.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo Texto	Quando assinalado, gera um arquivo com os dados de exportação de acordo com as opções marcas nas pastas anteriores. Caso seja esta a opção de exportação deverá ser informado o local da exportação.
Base Dados	Quando assinalado, exporta os dados selecionados nas pastas anteriores diretamente para as tabelas da base de dados Manutenção de Frota.
Diretório Exportação	Quando assinalado, a opção de Arquivo Texto é habilitada a opção para informar o caminho e nome do arquivo que serão inseridos os dados.
Gerar Cabeçalho	Quando assinalado, gera o arquivo texto com os cabeçalhos das tabelas identificando o nome do campo.

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura mab
abastecimento_lubrificacao versao_12
exportacao_cadastros_sisma ab0708



Política de
privacidade

Termos
de uso