

Grupo Equipamento - CRUDGrupoEquipamento

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Grupo Equipamento - CRUDGrupoEquipamento

Visão Geral do Programa

Grupos de equipamentos são agrupamentos de equipamentos de acordo com sua característica principal de operação.

No módulo Manutenção Mecânica, o sistema verificará, no momento da manutenção em um determinado subsistema, se o grupo de equipamento possui relacionamento. Caso não encontre, não permitirá a manutenção.

Esta consistência é realizada para que não sejam realizadas manutenções em subsistemas não pertencentes ao grupo de equipamento. Por exemplo, se o subsistema "Cardan" não estiver relacionado ao grupo de equipamento "Utilitário", o sistema não permitirá abertura de uma tarefa para realizar manutenção em "Cardan" em um veículo do tipo "Utilitário".

Objetivo da tela:	Permitir registrar os grupos nos quais os equipamentos estarão relacionados, permitindo uma visão consolidada dos equipamentos (sintética), podendo posteriormente consultar inventário, manutenções pendentes e custos por grupo.
--------------------------	--

Caminho Básico

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Alterar filtro

01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar **Aplicar**.

Detalhar grupo de equipamento

01. Selecionar o grupo de equipamento a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Grupo Equipamento**.

 **Nota:**
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os grupos de equipamentos cadastrados. Para visualizar o detalhe de outro grupo, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

04. Visualizar os detalhes do grupo de equipamento.

Detalhar relacionamento do grupo de equipamento com os subsistemas

01. Selecionar o grupo de equipamento a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Relacionamento Grupo Equipamento x Sistema(s)**.

 **Nota:**
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os relacionamentos cadastrados. Para visualizar os itens relacionados a outro grupo, selecione-o para que este seja apresentado os subsistemas relacionados no lado direito da tela.

04. Visualizar os detalhes dos itens relacionados ao grupo de equipamento.

Adicionar grupo de equipamento

01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
02. Acionar **Grupo Equipamento**.
03. Inserir as informações solicitadas.

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

04. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Relacionar subsistemas ao grupo de equipamento

01. Assinalar o grupo de equipamento a ser considerado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.

03. Acionar **Relacionar Grupo Equipamento x Subistema(s)**.

04. Inserir as informações solicitadas para subsistema.

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Além de informar o subsistema, deve-se informar a quantidade máxima de componentes que o grupo de equipamento pode possuir do subsistema.

Exemplo:

No grupo de equipamento Cavalo Mecânico, o subsistema Bateria pode ter 2 componentes no máximo. Este mesmo subsistema no grupo Utilitário deve estar como 1.

05. Inserir as informações solicitadas para durabilidade.

 **Nota:**
Permite informar uma estimativa de uso do subsistema em unidades pelo Grupo de Equipamento e um número de dias estimados para o uso do subsistema pelo Grupo de Equipamento.

06. Inserir as informações solicitadas para antecipação.

 **Nota:**
Permite informar o valor em unidades para a antecipação do uso estimado, ou seja, em quantas unidades antes do vencimento o subsistema terá seu status alterada para "A vencer". Bem como, informar o valor em dias para a antecipação do uso estimado, ou seja, em quantos dias antes do vencimento o subsistema terá seu status alterado para "A vencer".

07. Inserir as informações solicitadas para garantia.

 **Nota:**
Permite informar a garantia em unidades para o uso do subsistema pelo grupo de Equipamento e o número de dias de garantia para o uso do subsistema pelo Grupo de Equipamento.

08. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo relacionamento.

Alterar grupo equipamento

01. Selecionar o grupo de equipamento a ser alterado.

02. Acionar **Alterar**.

03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o grupo de equipamento selecionado.

04. Acionar **Salvar**.

 **Nota:**
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".

Remover grupo equipamento

01. Selecionar o grupo de equipamento a ser removido.

02. Acionar **Remover**.

03. Acionar **Confirmar**.

Copiar subsistemas do grupo

01. Assinalar o grupo de equipamento a ser considerado.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Ações Relacionadas**.

03. Acionar **Cópia Subistema do Grupo**.

04. Inserir as informações solicitadas.

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Quando assinalada a opção sobrepor se já existir, o programa modificará a quantidade de componentes máximas para o subsistema do grupo destino se já existir o mesmo registro no grupo origem. Quando desmarcado, o sistema deixará os valores originais (caso já exista o registro do grupo origem no grupo destino).

05. Acionar **OK**.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)

[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#) [grupo Equipamento](#)

[crudgrupoequipamento](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)