

# Consulta Equipamento - AB0602

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Consulta Equipamento - AB0602

### Visão Geral do Programa

Permite consultar os equipamentos cadastrados no sistema de Manutenção de Frota.

Equipamento é qualquer veículo, motorizado ou não, que se deseja controlar as manutenções. Pode ser um caminhão, um trator, uma empilhadeira, uma carreta ou ainda um motor estacionário.

O cadastro do equipamento no sistema de manutenção de frota está dividido em "Pastas", conforme o assunto: combustível, compartimentos, eixos, características, entre outros.

Cada pasta visa registrar informações sobre os assuntos citados acima.

### Consulta Equipamento – Pasta Combustível

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar o histórico de combustíveis dos equipamentos, sejam principais ou secundários. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                                             | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consulta Histórico Vidas                          | Quando acionado, permite consultar o Histórico de Vida do Equipamento (AB0618).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consulta Equipamentos e Seus Pneus                | Quando acionado, permite acessar a Consulta Pneus do Equipamento (PN0605).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consulta Equipamentos e Seus Componentes          | Quando acionado, é possível consultar os Componentes do Equipamento (CO0604).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consulta Histórico das Manutenções do Equipamento | Quando acionado, permite consultar o Histórico de Manutenção dos Equipamentos (MV0609).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consulta do Bem Patrimonial                       | Quando acionado, apresenta a Consulta Bem Patrimonial (FAS211AA), que permite consultar os dados básicos do Bem Patrimonial.<br><br><div> <b>Nota:</b><br/>Este botão ficará disponível apenas se, no parâmetro 12 - Tipo de Integração Patrimônio, da Manutenção Parâmetros Integração (AB0116), a opção "Criar o Bem Patrimonial a partir do módulo de Frotas" estiver marcada como "SIM".</div> |
| Matriz Unidade Negócio                            | Quando acionado, apresenta a tela Matriz Unidade Negócio. Nesta tela é possível consultar a matriz de unidade de negócio existente para o equipamento em questão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Consulta Equipamento – Pasta Dados – AB0602A

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os equipamentos controlados no sistema de Manutenção de Frota.<br>Essa tela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, na tela Consulta Equipamento. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **Nota:**  
O bem e o índice serão apresentados somente quando, no Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), o parâmetro 35 - "Integração com Patrimônio", estiver selecionado como "Integra EMS".  
  
A Conta Patrimonial será apresentada somente quando, além da integração com patrimônio, o produto for EMS 5.

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:           | Descrição                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa          | Exibe o código da empresa do equipamento.                                                                   |
| Equipamento      | Exibe o código do equipamento.                                                                              |
| Tipo Equipamento | Exibe se o equipamento é motorizado (consome combustível) ou se não é motorizado (não consome combustível). |

|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo             | Exibe o código do modelo de equipamento.                                                                                                                                            |
| Estrutura Mecânica | Exibe em qual estrutura mecânica o equipamento se encontra.                                                                                                                         |
| Situação           | Exibe em qual situação o equipamento se encontra.<br>Caso seja informada uma situação do tipo "Inativo", o sistema solicitará a data da situação (que não poderá ser igual a nula). |
| Tipo Proprietário  | Exibe se equipamento é próprio ou de terceiros.                                                                                                                                     |
| Proprietário       | Exibe o código do proprietário quando o equipamento for de terceiros.                                                                                                               |
| Bem                | Exibe o código do bem relacionado ao equipamento.                                                                                                                                   |
| Índice             | Exibe o Índice do Bem.                                                                                                                                                              |
| Conta Patrimonial  | Exibe a conta patrimonial do bem do EMS 5.                                                                                                                                          |
| Usuário            | Exibe o usuário que realizou a inclusão ou última alteração de registro.                                                                                                            |

## Consulta Equipamento – Pasta Inc. Controle – AB0602A

**Objetivo da tela:** Consultar os dados sobre o início de controle do equipamento no sistema.

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                           | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                          | Exibe o código da empresa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Equipamento                      | Exibe o código do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data Início Controle             | Exibe a data de início de controle do equipamento no sistema. A partir desta data será permitido lançar abastecimentos, manutenções para o equipamento informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bloqueia Informar Contador na OM | Quando assinalado, desabilita o campo "Contador" existente na Função Ordem de Manutenção (MV0301).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utiliza Contador Secundário      | Quando assinalado, o sistema considerará que o equipamento utiliza contador secundário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contador Inicial                 | Exibe o valor do contador do equipamento no momento do cadastro do equipamento. O contador é o hodômetro (ou horímetro) do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contador Inicial Secundário      | Exibe o valor do contador secundário do equipamento no momento do cadastro.<br><br><div>  <b>Nota:</b><br/>Este campo somente terá valor se o campo utiliza contador secundário estiver selecionado. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uso Inicial                      | Exibe o total de percurso já realizado pelo equipamento até o momento do cadastro. Estes valores de contador inicial e uso inicial são importantes, pois é a partir deles que o sistema calculará a próxima quilometragem em função da primeira ficha de abastecimento ou lubrificação.<br><br>O uso inicial é controlado separado do contador porque em muitos casos os valores podem não coincidir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Em alguns equipamentos, o contador (no caso hodômetro) tinha apenas 5 dígitos. Assim, quando o mesmo ultrapassava o valor de 99.9999,9, os valores eram zerados. Neste caso o contador inicial seria 5.000,0, no entanto, o uso inicial que deve ser informado é 105.000,0.</li> <li>É comum (principalmente em caminhões) a quebra de contadores (hodômetros). Dessa forma, o valor da vida atual do equipamento em quilômetros podem não coincidir com o valor do contador atual.</li> </ul> |
| Uso Inicial Secundário           | Exibe o total de percurso secundário já realizado pelo equipamento até o momento do cadastro.<br><br><div>  <b>Nota:</b><br/>Este campo somente terá valor se o campo utiliza contador secundário estiver selecionado. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estabelecimento                  | Inserir o estabelecimento em que se encontra o equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grupo Equipamento                | Inserir o grupo de equipamento ao qual o equipamento está relacionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conta                            | Inserir a conta de aplicação para a qual serão gerados os custos do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conta Lubrificação               | Inserir a conta de Lubrificação utilizada como sugestão nas lubrificações.<br><br><div>  <b>Nota:</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Esse campo somente terá valor quando o parâmetro “55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento” existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor “Sim”.</p> <p>Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.</p> |
| CC Alternativo | Exibe o centro de custo alternativo para o equipamento.                                                                                                                                                                                                                      |

## Consulta Equipamento – Pasta Document – AB0602A

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar as informações complementares do cadastro do equipamento. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**Nota:**  
Os campos informados nesta tela são para completar o cadastro do equipamento, não sendo realizados cálculos com estes. O ano de fabricação é utilizado para calcular a idade média do equipamento e também consultar a evolução dos custos de acordo com o ano de fabricação.

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:         | Descrição:                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Empresa        | Exibe o código da empresa do equipamento.                                 |
| Equipamento    | Exibe o código do equipamento.                                            |
| Placa          | Exibe a placa do veículo.                                                 |
| Chassi         | Exibe o número do chassi do veículo.                                      |
| Renavam        | Exibe o número do renavam do veículo.                                     |
| Ano Fabricação | Exibe ano de fabricação do equipamento.                                   |
| Ano Modelo     | Exibe o ano de modelo do equipamento.                                     |
| Data Compra    | Exibe a data da compra do equipamento na empresa.                         |
| Valor Compra   | Exibe o valor da compra do equipamento na empresa.                        |
| Fornecedor     | Exibe o código e a nome do fornecedor que efetuou a venda do equipamento. |

## Combustíveis do Equipamento – Pasta Combustíveis – AB0602B

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar as informações dos combustíveis utilizados pelos equipamentos. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:        | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa       | Exibe o código da empresa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Equipamento   | Exibe o código do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data Inicial  | Exibe a data inicial de controle do combustível no equipamento.<br><br>Por intermédio desta data, podemos guardar o histórico de tipo de combustível do equipamento. Isto é, um equipamento pode ser comprado com motor para “Gasolina”. No entanto, a partir da data 01/01/2004, o mesmo foi convertido para “álcool”, que o sistema armazena o histórico desta conversão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Material | Exibe o código e a descrição do tipo de material utilizado pelo equipamento.<br><br>Para equipamentos que são multi-combustíveis (por exemplo, funciona a gasolina e a álcool), é recomendado que se crie um tipo de material chamado “Gasolina + Álcool” e relacionar este tipo de material com os itens de estoque “gasolina” e “álcool”.<br><br>Dessa forma, no apontamento dos abastecimentos, o programa permitirá que sejam informados qualquer um dos dois tipos (álcool ou gasolina) ou ainda que sejam informados X litros de gasolina mais X litros de álcool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reservatório  | Exibe a capacidade do reservatório de combustível do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo       | Exibe se o tipo de material informado para o equipamento terá seu consumo controlado ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>Não Controla: são para combustíveis secundários do equipamento. Por exemplo, um veículo a álcool possui um reservatório de 1 litro para gasolina, a fim de facilitar seu acionamento. Este reservatório de gasolina é um tipo de material que “não controla consumo”. Assim, as quantidades são registradas no sistema, os custos são calculados, no entanto, a gasolina (neste caso) não sairá na consulta de km/litro no período.</li> <li>Percurso/Quantidade: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir o percurso realizado pelo equipamento pela quantidade abastecida no período. Esta opção geralmente é para veículos controlados com hodômetro.</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade/Percurso: quando informada esta opção, indica que o sistema deve, para calcular o consumo do equipamento, sempre dividir a quantidade de combustível abastecida pelo percurso rodado pelo equipamento no período. Esta opção geralmente é para máquinas, controladas por horímetro (em que o consumo é medido por litros/hora).</li> </ul>                                                                 |
| Consumo Padrão     | Exibe o valor do consumo padrão do veículo. Para consistir o abastecimento, o sistema procurará se existe um consumo padrão para o modelo do equipamento informado dentro da atividade registrada no abastecimento. Caso não encontre consumo por atividade cadastrado, o sistema utilizará o valor do consumo padrão desta tela para calcular os desvios.                                                                                                   |
| Consumo Secundário | <p>Exibe o valor do consumo secundário do veículo no momento do abastecimento.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Somente terá a informação se o equipamento tiver controle de contador secundário.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desativação        | <p>Exibe a data de desativação do tipo de material no equipamento.</p> <p>Quando tipo de material estiver ativo, a data deve ficar em branco. Quando o tipo de material não for mais utilizado pelo equipamento, a data deve ser informada. No caso do veículo que funcionava a “gasolina” e passou a funcionar somente com “álcool”, deve-se desativar o tipo de material “gasolina” antes de registrar o tipo de material “álcool” para o equipamento.</p> |

## Consulta Equipamento – Pasta Comp./Filtr

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os compartimentos de óleo e filtros que serão controlados no equipamento. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Compartimentos dos Equipamentos – Período – AB0602C

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os compartimentos de óleo e filtros de acordo com o período informado. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Nas consultas de eventos realizados, são considerados eventos (para um período de 10.000 km com antecipação de 400 km):

- Antes do Prazo:** eventos realizados antes do Período padrão – Antecipação (isto é, antes dos 9.600 km).
- No prazo:** eventos realizados entre o período de antecipação e o período padrão (isto é, entre 9.600 km e 10.000km).
- Depois do Prazo:** eventos realizados após o período padrão (ou seja, após 10.000).

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:       | Descrição:                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gera Evento | Quando acionado, permite agendar o evento selecionado no sistema, para que este seja efetuado (pela Ordem de Manutenção ou pelo próprio módulo Abastecimento e Lubrificação). |

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:        | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa       | Exibe o código da empresa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equipamento   | Exibe o código e a descrição do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compartimento | Exibe o código e a descrição do compartimento cadastrado para o equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Evento        | Exibe o código do evento que será realizado no compartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição     | Exibe a descrição do evento que será realizado no compartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso Padrão    | Exibe o período padrão para realização do evento no compartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uso Real      | <p>Exibe o uso real do compartimento.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>O uso real é calculado pelo sistema automaticamente, conforme os lançamentos de abastecimentos e lubrificações.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antecipação   | <p>Exibe o período de antecipação em que o usuário quer ser avisado sobre o vencimento do evento no equipamento.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <p>Uma troca de antecipação é realizada a cada 10.000km, com antecipação de 400km.</p> <p>Dessa forma, quando a vida do óleo chegar em 9.600km, o sistema exibirá este evento com “a vencer” nas consultas de eventos.</p> <p>O período de antecipação geralmente é o tempo hábil para que o usuário seja avisado com antecedência e o evento seja realizado dentro do período estipulado.</p> |

## Compartimentos do Equipamento – Pasta Pág. 01

**Objetivo da tela:** Consultar os compartimentos e filtros do equipamento.

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:        | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa       | Exibe o código da empresa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Equipamento   | Exibe o código e a descrição do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compartimento | Exibe o código e a descrição do compartimento de óleo ou filtro que deseja controlar no equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Material | Exibe o código e a descrição do tipo de material utilizado por este compartimento. <div> <b>Nota:</b><br/>O tipo de material pode estar associado a um ou mais itens de estoque.</div>                                                                                                                                                                                                                |
| Capacidade    | Exibe a capacidade nominal do compartimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso Inicial   | Exibe o uso do tipo de material dentro do compartimento. Geralmente utilizado para as trocas. Dessa forma, é possível cadastrar um compartimento de óleo, informando que o uso do óleo é de 3.000 km. Neste caso, se a troca de óleo for efetuada a cada 5.000 km, o sistema alertará o usuário já nos próximos 2.000 km. Este uso inicial somente é válido após a primeira troca de óleo (ou filtro).                                                                                 |
| Subsistema    | Exibe o subsistema relacionado ao compartimento de óleo. Através deste relacionamento o sistema poderá, no sistema de manutenção mecânica, gerar movimentos de lubrificação para os compartimentos relacionados ao sub-sistema.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo Remonta  | Exibe se é comum remontar (ou repor) óleo no compartimento. Este indicador tem a finalidade de registrar os “desperdícios” de lubrificante no módulo Gerencial.<br><br>Para o sistema, todo o óleo “completado” em compartimentos cuja remonta é anormal, é considerado “desperdício”.                                                                                                                                                                                                 |
| % Remonta     | Exibe a % de remonta motor padrão para o equipamento. Este indicador somente é habilitado quando o compartimento de óleo for do tipo “Motor”. Este é o padrão da “queima de óleo” aceitável pelo compartimento.<br><br>O cálculo para se encontrar a porcentagem de remonta motor é dividir o total de óleo “completado” (ou remontado) entre duas trocas de óleo e dividir esta quantidade pela quantidade de combustível abastecida no mesmo período (entre as duas trocas de óleo). |

## Consulta Equipamento – Pasta Hist. Estabel

**Objetivo da tela:** Consultar o histórico de transferência do equipamento entre estabelecimento.

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                  | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matriz Unidade Negócio | Quando acionado, é apresentada a tela Matriz Unidade Negócio. Nesta tela é possível consultar a matriz de unidade de negócio existente para o equipamento em questão. De forma que é possível verificar para quais Unidade de Negócio será realizado o rateio do custo total do evento entre as Unidades de Negócio existente na Matriz. |

## Histórico Estabelecimentos – Pasta Histórico – AB0602D

**Objetivo da tela:** Consultar o histórico de transferência do equipamento entre estabelecimento.  
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Detalhar, na tela Consulta Equipamento – Pasta Hist. Estabel.

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                 | Exibe a data de transferência do equipamento de estabelecimento ou alteração de grupo, atividade ou centro de custo.                                                                                                                                                                                                             |
| Estabelecimento      | Exibe o código do estabelecimento no qual o equipamento está alocado.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grupo de Equipamento | Exibe o grupo de equipamento no qual o mesmo está alocado.<br><b>Exemplo:</b><br>Um exemplo de troca de grupo de equipamento é quando um “Caminhão Transporte Cana” após anos de uso, pode sofrer alterações e entrar para o grupo de “Transporte Água”. Dessa forma, sua característica operacional foi alterada, no entanto, o |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | sistema deve registrar o histórico dos custos conforme o grupo em que atuava na época.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atividade          | <p>Exibe a atividade principal do equipamento.</p> <p>Se no cadastro de parâmetros do sistema no Cadastro Parâmetros Frota (AB0101 – Código 8) estiver selecionado para sugerir atividade do equipamento no apontamento de abastecimento e lubrificação (Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) ou Abastecimento (AB0306)), o sistema gravará como atividade no abastecimento a atividade principal do equipamento informado nesta tela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conta              | <p>Exibe a conta contábil para sugestão nos abastecimentos e lubrificações.</p> <p>A conta contábil se digita em dois campos, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O primeiro campo refere-se a conta de abastecimento e lubrificação que deve ser sugerida nos programas (Função Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) ou Função Abastecimento (AB0306)).</li> <li>• O segundo campo refere-se ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve com o "sub-conta" para o lançamento dos combustíveis e lubrificantes e também na abertura de ordens de manutenção (do módulo Manutenção Mecânica).</li> </ul> <p>No ato do abastecimento, o sistema consistirá se a conta contábil informada é do tipo despesa e consumo.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor "Sim", a informação de Conta será utilizada como sugestão somente para Abastecimento, para lubrificação será utilizada a Conta Lubrificação.</p> </div> |
| Conta Lubrificação | <p>Exibe a conta lubrificação para sugestão nas lubrificações.</p> <p>A conta lubrificação se digita em dois campos, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O primeiro campo refere-se a conta de lubrificação que deve ser sugerida no programa Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302);</li> <li>• O segundo campo refere-se ao centro de custo do equipamento. Este centro de custo serve com o "sub-conta" para o lançamento dos lubrificantes e também na abertura de ordens de manutenção (do módulo Manutenção Mecânica).</li> </ul> <p>No ato da lubrificação, o sistema consistirá se a conta contábil informada é do tipo despesa e consumo.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Esse campo somente terá valor quando o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente na Manutenção Parâmetros Frotas (AB0101) estiver com o valor "Sim".</p> </div> <p>Mais informações em: Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação.</p>                                                                                                                |
| CC Manutenção      | Inserir o centro de custo da conta despesa da ordem, que será sugerido para contabilização da ordem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidade Negócio    | <p>Exibe o código da unidade de negócio.</p> <p>O Histórico de Atividade do Equipamento define de acordo com a data do cadastro, onde está localizado o equipamento, com as informações de Estabelecimento, Atividade e Unidade de Negócio.</p> <div> <p><b>Importante:</b></p> <p>A Unidade de Negócio e sua validação é realizada apenas se a função de Unidade de Negócio estiver ativa no EMS.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TAG                | Exibe o código e a descrição da TAG. TAG é uma localização funcional na qual o equipamento pode estar alocado. A estrutura de TAG é dinâmica, isto é, a TAG permite relacionar o veículo a uma "Região de Atuação", "Setor", ou alguma divisão departamental que se deseja relacionar o equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Placa              | Exibe a placa do Equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UF                 | Exibe a UF da placa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cidade             | Exibe a cidade da placa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| País               | Exibe o país da placa do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Consulta Equipamento – Pasta Prog. Evento

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os períodos de realização dos eventos (na maioria taxas) para equipamentos. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Eventos Programados Equipamento – Pasta Sequencial – AB0602E

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar as programações de eventos no equipamento.                                                    |
|                          | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Detalhar, na tela Consulta Equipamento – Pasta Prog. Evento. |

**Nota:**

O fato de cadastrar a programação de eventos para os equipamentos não faz com que o sistema avise ao usuário sobre estes vencimentos. Este cadastro serve de base para a Função Geração dos Eventos Programados (AB0405) gerar documentos com os eventos que precisam ser dados baixa.

Esta programação de eventos é "cíclica", isto é, será cobrada até que o período de validade expire. Para eventos esporádicos, é recomendado utilizar a Função Apointamento de Eventos (AB0303) que permite programar um evento para um equipamento e, após sua realização, não será mais cobrado.

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento               | Exibe o código e da descrição do evento que será controlado no equipamento.                                                                                                                                                        |
| Dia / Mês Vencimento | Exibe o dia e mês de vencimento do evento no equipamento.                                                                                                                                                                          |
| Validade             | Exibe o período de validade do evento para o equipamento. Isto porque alguns impostos (como IPVA) são cobrados durante um período de anos do equipamento. Após vencer este período, não mais será necessário pagar estes impostos. |
| Antecipação          | Exibe os dias de antecedência para visualizar os eventos. Isto é, um evento que vence no dia 10/06 pode ser avisado no dia 01/06.                                                                                                  |
| Parcelas             | Exibe se evento seja dividido em parcelas. Pode ocorrer quando o mesmo evento for pago em 3 vezes, por exemplo.                                                                                                                    |

## Eventos Programados Equipamento – Pasta Alternados

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar prestações em meses alternados como, por exemplo, uma parcela para o mês de março e outra somente para agosto. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:              | Descrição:                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Evento              | Exibe o código e da descrição do evento que será controlado no equipamento.      |
| Parcelas Alternadas | Exibe se o pagamento será realizado em parcelas alternadas.                      |
| Dia base Vencimento | Exibe o dia base de vencimento das parcelas.                                     |
| Meses               | Exibe os meses do ano, nos quais os selecionados são os que possuem vencimentos. |

## Consulta Equipamento – Pasta Planos Prev.

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os planos de manutenção relacionados ao equipamento.<br>O uso real dos planos é calculado automaticamente pelo sistema, por meio dos lançamentos de abastecimentos e lubrificações. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:        | Descrição:                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consultar OM | Quando acionado, apresenta a tela para consultar as ordens de manutenção que serão efetuadas pelo equipamento. |

## Planos Preventiva do Equipamento – AB0602F

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os planos de manutenção relacionados ao equipamento. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:           | Descrição:                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano Manutenção | Exibe o código e a descrição do plano de manutenção relacionado ao equipamento.                                                                                                                |
| Inicial          | Exibe a data de início de controle do plano de manutenção no equipamento.                                                                                                                      |
| Uso Inicial      | Exibe o uso inicial do plano no equipamento. Este atributo tem a finalidade de permitir que se cadastre um plano de manutenção que já foi realizado para o equipamento.<br><br><b>Exemplo:</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Há um plano de manutenção que deve ser realizado a cada 10.000 no modelo. No entanto, no ato do cadastro do plano para o equipamento, este equipamento já rodou 3.000 (desde a última realização do plano). Assim, deve informar estes 3.000 km com uso inicial, fazendo com que o sistema informe o vencimento do plano após os 7.000 a partir da data de início de controle.</p> <p>O uso inicial somente é utilizado quando não há registro de baixa do plano para o equipamento. A partir da primeira baixa, o sistema sempre calcula o uso do plano em função da última realização.</p> <p>O uso inicial é de acordo com a unidade de percurso do equipamento (km, horas, etc.). Para uso do plano em dias, informar a Data de Baixa (que é o campo em que o sistema calcula o uso em dias).</p> |
| Data Baixa | <p>Exibe a última data de baixa do plano no equipamento. Por intermédio desta data, o sistema calcula o uso em dias do plano de manutenção.</p> <p>Cada vez que se executar o plano de manutenção, o sistema alimentará automaticamente a data de baixa do plano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Validade   | Exibe a data de validade do plano de manutenção, que indica se o plano está ativo ou não, ou seja, a data limite em que o plano pode ser utilizado no planejamento de manutenções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Eixos do Equipamento – Pasta Pag. 01 – AB0602G

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar as informações do eixo do equipamento. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:      | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Eixo | Exibe o número do eixo do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| % Suspenso  | <p>Exibe a porcentagem do tempo em que o eixo permanece suspenso no equipamento (isto é, sem tocar o solo).</p> <p>Utilizado pelo módulo Pneus, esta porcentagem tem a finalidade de registrar a quilometragem proporcional para os pneus deste eixo. Isto é, se o eixo permanecer 30% do tempo suspenso, para cada 100 km rodados, somente serão alocados aos pneus do eixo 70 km.</p> |
| Tipo Eixo   | Exibe se o eixo é direcional ou de tração. Apresenta também se o eixo é simples ou duplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Consulta Equipamento – Pasta Layout Pos.

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar o layout dos pneus dentro dos eixos. |
|--------------------------|------------------------------------------------|

## Layout Eixo/Posição do Equipamento – AB0602H

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Consultar os layouts de eixo e de posição dos pneus no equipamento. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:          | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Início Controle | <p>Exibe a data de início de controle do layout no equipamento.</p> <p>Com isto, é possível que o equipamento sofra manutenções, ganhando mais um eixo ou mais uma posição dentro do eixo. Por intermédio desde cadastro, fica registrado o histórico da configuração do equipamento ao longo do tempo.</p>                                                                |
| Layout          | Exibe o código do layout no qual o equipamento está alocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usa Estepe      | Exibe se o veículo utiliza estepe ou não. Isto porque alguns layouts podem possuir estepe na sua configuração, mas o veículo em específico pode não carregar este estepe. Isto ocorre com o layout de um carro de passeio. Possui dois pneus na dianteira, dois na traseira e um estepe. Uma carreta pequena pode possuir o mesmo layout, no entanto, não carregar estepe. |

## Consulta Equipamento – Pasta Característic

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Identificar as características dos equipamentos, somente para detalhamento da documentação do equipamento. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:      | Descrição:                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Visualizar | Quando acionado, permite verificar o documento em anexo à característica. |



Pré-requisito:

Manutenção Equipamento Frota (AB0138)

Conteúdos Relacionados:

- Abastecimento (AB0306)
- Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302)
- Manutenção Apontamento de Eventos (AB0303)
- Cadastro Parâmetros Frota (AB0101)
- Componentes do Equipamento (CO0604)
- Consulta Pneus do Equipamento (PN0605)
- Geração Eventos Programados (AB0405)
- Histórico de Manutenção dos Equipamentos (MV0609)
- Histórico de Vida do Equipamento (AB0618)
- Manutenção Parâmetros Integração (AB0116)
- Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação
- Unidade de Negócio do Frotas

 Macro desconhecida:'rate'

documento\_de\_referencia   manufatura   mab  
abastecimento\_lubrificacao   versao\_12   consulta\_equipamento  
ab0602



Política de  
privacidade

Termos  
de uso