

Parâmetros Frotas

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

A tabela a seguir apresenta os parâmetros de frotas disponíveis para manutenção:

Módulo	Código	Descrição	Tipo
MGF	1	% Tempo Troca Óleo/Filtro Antes Prazo	Valor (Decimal)
MAB	2	% Remonta Máxima (desperdício)	Valor (Decimal)
MPN	3	% Aceitação Entre Sulcos	Valor (Decimal)
MPN	4	% Aceitação Sulco Pneus Mesmo Eixo	Valor (Decimal)
MPN	5	% Desvio Consumo Pneu (Desperdício)	Valor (Decimal)
MPN	6	% Desvio Consumo Pneu (Ganho)	Valor (Decimal)
MAB	7	Habilita Motorista Apontamento Abas	Sim / Não
MAB	8	Busca Atividade Equipamento em Abastecimento	Sim / Não
MAB	9	Habilita Trajeto Apontamento Abastecimento	Sim / Não
MAB	10	Tipo Valorização Combustível/trocas de óleo	1 = Não Busca Valor do EMS 2 = Valor médio do material 3 = Valor da última entrada.
MAB	11	Consistir Fichas Abastecimento e Lubrificação	1 = Consiste ON-LINE 2 = Consiste em batch
MMV	12	Tipo Chamada Manutenção Preventiva	Percurso / Calendário
MGF	13	Unidade Transporte	Caracter
MAB	14	% Aceitação Consumo Combustível	Valor (Decimal)
MGF	15	% Desvio Consumo Combustível (Desperdício)	Valor (Decimal)
MGF	16	% Desvio Consumo Combustível (Ganho)	Valor (Decimal)
MAB	17	Evento Troca Óleo	Caracter
MAB	18	Evento Remonta Óleo	Caracter
MAB	19	Evento Aviso Problemas	Caracter
MAB	20	Código Subsistema Contador	Caracter
MMV	21	Tipo Manutenção Corretiva	Inteiro
MAB	22	% Tolerância Remonta Motor	Valor (Decimal)
MAB	23	Subsistema Tanque Combustível	Caracter
MPN	24	Habilita Localização Origem Pneus	Sim / Não
MPN	25	Atualiza Apontamento Pneu OnLine	Sim / Não
MPN	26	Atualiza Durabilidade Pneu OnLine	Sim / Não
MMV	27	Tipo Manutenção Preventiva Padrão	Inteiro
MPN	28	Habilita Funcionário Ficha Pneus	Sim / Não
MMV	29	Subsistema Padrão	Caracter
MAB	30	Empresa Padrão	Inteiro
MGF	31	% Desvio Durabilidade Componente Desperdício	Valor (Decimal)
MGF	32	% Desvio Durabilidade Componente Economia	Valor (Decimal)
MGF	33	% Desvio Reporte Horas Desperdício	Valor (Decimal)
MGF	34	% Desvio Reporte Horas Economia	Valor (Decimal)
MAB	35	Catálogo Documento Características Componentes	Não Integra Integra EMS 2

MGF	36	Gera Percurso Implemento = Equipamento	Sim / Não
MAB	37	Motorista Padrão	Caracter
MAB	38	Trajetos Padrão	Caracter
MMV	39	Cria Tarefa Automática na OM	Sim / Não
MAO	40	Evento de Amostra de Óleo	Valor (decimal)
MCO	41	Evento Padrão de Transferência	Valor (decimal)
MMV	42	Sequência das Tarefas de Plano e OM	Valor (inteiro)
MCO	43	Centro Custo Componente = Centro Custo Equipamento	Sim / Não
MAB	44	Habilita alteração ficha integrada	Sim / Não
MCO	45	Data Controle Garantia Componentes	Valor
MPN	46	Causa de Desativação	Caracter
MAB	47	Inativa automaticamente partes do equipamento	Sim / Não
MMV	48	Valorizar Frotas após Produção	Sim / Não
MPN	49	Calcula Durabilidade Pneus	Primário / Secundário Nota: Utilizado apenas para equipamentos que controlam contador secundário.
MAB	50	Calcula Manutenções Lubrificação	Primário / Secundário Nota: Utilizado apenas para equipamentos que controlam contador secundário.
MMV	51	Cria OM automática para os implementos	Sim / Não
MAB	52	Busca Empresa e Estabelecimento do Funcionário	Sim / Não
MAB	53	Atualiza Fichas Posteriores ao Abastecimento	Sim / Não
MPN	54	Permite Movimentar Pneus na Mesma Posição	Permite Sem Avisar Avisa e Permite Não Permite

Esses parâmetros são mantidos por intermédio da função [Manutenção Parâmetros Frotas](#).

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#) [parametros_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso