

Consulta Durabilidade Componentes - CO0606

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Consulta Durabilidade Componentes - CO0606

Visão Geral do Programa

Por intermédio da durabilidade de cada componente (podendo ser de acordo com o percurso rodado ou em dias), a consulta acumulará os componentes conforme a classificação selecionada indicar a durabilidade média alcançada para cada classificação.

Importante

Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Para cada componente, são comparadas as durabilidades com o valor estimado, e se estiver acima do desvio informado na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – códigos 31 e 32, serão gerados os valores de desperdício e economia.

A consulta primeiramente avalia o desempenho de acordo com o percurso rodado de cada componente. Se a diferença entre percurso real e estimado (em km, horas, entre outros) não gerar desperdício ou economia, o programa busca analisar o próximo componente. No entanto, somente se o Uso Estimado (de acordo com a unidade – km, horas) estiver igual a zero, é que o programa analisará o desperdício e economia do componente em dias (e somente se o uso em dias estimados for diferente de zero).

Quando o uso estimado (de acordo com a unidade percurso) for maior que zero, a durabilidade real corresponde ao uso final da vida do componente (em km, horas, entre outros).

Quando o uso padrão (de acordo com a unidade percurso) for igual a zero e uso estimado em dias, a durabilidade real do componente igual (data final da vida menos data da primeira aplicação do componente em equipamento).

Quando o cálculo for de acordo com a vida em dias (tanto para desperdício como para durabilidade), o programa somente analisará componentes que foram aplicados em algum veículo. Caso permaneça no estoque (desde o seu cadastro), este componente não entrará na análise dos componentes.

Fórmulas

Desvio Padrão:
$$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

Sendo:

n = número de vidas analisadas e,

x = durabilidade da vida do componente.

Exemplo: Como calcular o desvio padrão para dois componentes na vida 1 com durabilidades = 50.000 e 56.000km respectivamente (sendo que neste caso a durabilidade média é de 53.000 km): raiz quadrada de $(2 * (2.500.000.000 + 3.136.000.000) - (106.000)^2) / 2 * (2-1)$. raiz quadrada de $(2 * (5.636.000.000) - (11.236.000.000)) / 2$ raiz quadrada de $(18.000.000) = 4.242,64$.

Desvio Padrão = 4.242,64 **Coefficiente Variação** = 8,00, onde coeficiente variação: desvio padrão / durabilidade média * 100.

Valor Desperdício: $((100 - (\text{Durabilidade Real Componente} / \text{Durabilidade Padrão} * 100) - \% \text{Parâmetro Desperdício Componente}) * \text{Custo Componente} / 100)$.

Exemplo:

A % de aceitação do usuário = 10%.

Durabilidade estimada para o componente = 60.000 km.

Durabilidade real do componente = 45.000

Valor do componente = R\$ 1.500,00

Valor Desperdício = $((100 - (45.000 / 60.000 * 100)) - 10) * 1.500 / 100$. = R\$ 225,00.

Nota:

Somente somar desperdício se desvio máximo (parâmetro frota) maior que zero e $(100 - (\text{Durabilidade Real} / \text{Durabilidade Padrão} * 100) - \% \text{Parâmetro Desperdício Componente})$ for maior que zero.

Valor Economia: Economia Componente = $((\text{Durabilidade Real Componente} / \text{Durabilidade Padrão} * 100) - (100 + \% \text{Parâmetro Economia Componentes})) * \text{Custo Componente} / 100$.

Sendo que os valores analisados estão registrados no [Cadastro Vida dos Componentes \(CO0102\)](#).

A % de aceitação do usuário = 5%.

Durabilidade estimada para o componente = 60.000 km.

Durabilidade real do componente = 75.000

Valor do componente = R\$ 1.500,00

Valor Economia = $((75.000 / 60.000 * 100) - (100 + 5)) * 1.500 / 100$. = R\$ 300,00.

Nota:

Somente somar economia se o desvio máximo (parâmetro frota) for maior que zero ((Durabilidade Real / Durabilidade Padrão * 100) – (100 + % Parâmetro Economia Componente) for maior que zero então).

Sendo que os valores analisados são os registrados no cadastro de vida dos componentes.

Pré-requisitos:

São pré-requisitos para a execução dessa função:

[Cadastro Parâmetros Frota \(Códigos 31 e 32\)\(AB0101\)](#)

[Componente \(CO0102\)](#)

[Movimentação Componentes \(CO0301\)](#)

Durabilidade Componentes

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Consulta Durabilidade Componentes, é possível consultar a durabilidade média dos componentes, classificando-os quanto à marca, modelo, fornecedor, entre outros.

Permite também consultar os valores de desperdício e economias para componentes que não alcançaram ou superaram as expectativas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, onde estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme classificação e seleção escolhidas.
Expandir / Contrair	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (treeview).
Consulta Componente	Quando acionado, permite consultar os detalhes do componente selecionado, por intermédio da Função Consulta Componentes (CO0601).
Exporta para Arquivo Texto	Quando acionado, apresenta a Função Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados no browser da tela Durabilidade Componentes (CO0606).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Durabilidade Média	Exibe a durabilidade média calculada por componente.
UN	Exibe a unidade de medida da calculada, que pode ser: km, horas, dias, entre outros.
Desvio Padrão	Exibe o desvio padrão calculado entre os valores utilizados no cálculo da média.
Coefficiente de Variação	Exibe a % de desvio entre o desvio padrão e a média calculada.
Valor Desperdício	Exibe o valor total de desperdício calculado para os componentes, na classificação selecionada.
Valor Economia	Exibe o valor total de economia calculado para os componentes, na classificação selecionada.
Causa	Exibe o causa da classificação selecionada.

Seleção – CO0606A

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Filtro, é possível realizar o filtro das informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa Componente	Inserir a faixa de empresas ligadas aos componentes dos equipamentos para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Subsistema	Inserir a faixa de subsistemas para selecionar os tipos de componentes que serão considerados na consulta.
Componente	Inserir a faixa de componentes que serão considerados na consulta.
Empresa	Inserir a faixa de empresas dos equipamentos para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Modelo	Inserir a faixa de modelos para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Marca	Inserir a faixa de marcas para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos para selecionar os componentes que serão considerados na consulta, sendo que serão analisados os estabelecimentos atuais dos componentes.
Vida	Inserir a faixa de vidas de componentes para selecionar os registros que serão considerados. Quando informada vida inicial e final iguais a 1, significa que somente serão consideradas as vidas dos componentes quando novos. Caso informada vida inicial e final maiores que 1, indica que serão consideradas as reformas dos componentes.

Situação	Inserir a faixa de situação para selecionar os componentes que serão analisados na consulta. Pode-se, por exemplo, selecionar somente a situação “Componente em Teste”, ou “Vendidos”, ou qualquer outra situação para a comparação dos resultados.
Fornecedor	Inserir a faixa de emitentes para selecionar os componentes que serão considerados na consulta.
Início Vida	Inserir o período de início de vida dos componentes para selecionar os registros que serão consultados. Pode-se, por exemplo, selecionar os componentes que foram comprados entre 01/01/2004 e 31/01/2004.
Final de Vida	Inserir o período de final de vida dos componentes para selecionar os registros que serão consultados. Pode-se, por exemplo, selecionar os componentes que foram eliminados entre 01/03/2004 e 31/03/2004.
Causa	Inserir a faixa de causa de desativação para selecionar os componentes que serão analisados.
Tag	Inserir a faixa de Tags de equipamentos atuais para selecionar os componentes que serão analisados.
Centro Custo Eqpto	Inserir a faixa de centros de custo de equipamentos atuais para selecionar os componentes que serão analisados.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio para selecionar os componentes que serão analisados.

Classificações – CO0606B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Classifica, é possível inserir informações referente as classificações. Importante: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – CO0606C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Parâmetros, é possível inserir as informações referente aos parâmetros a serem apresentados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ativos	Assinalar se deseja visualizar os componentes ativos (atualmente).
Inativos	Assinalar se deseja visualizar os componentes inativos (atualmente).
Componentes	- Quando informado Encerradas: Indica que somente serão analisadas vidas dos componentes que já foram terminadas. Dessa forma, a durabilidade média se torna mais confiável. Esta opção é utilizada para situações onde se deseja encontrar o melhor custo x benefício entre componentes de marcas e modelos diferentes. - Quando informado Não encerradas: Indica que os componentes que serão analisados ainda estão em atividades. Dessa forma, a durabilidade média apresentada pode conter falhas. Esta opção é utilizada, quando necessário visualizar o uso atual dos componentes, bem como a durabilidade de alguns componentes (em teste ou normais) para projeção da sua reforma. Para vidas em aberto, não são apresentados os valores de desperdício e economia, pois não se pode prever se o mesmo atingirá a meta no final da vida.
Valores Desperdício	Quando assinalado, exibe os valores considerados desperdício para o sistema. Para calcular este valor, a função busca a diferença entre a durabilidade real do componente com a durabilidade estimada. Desta diferença (em %), é descontado do desvio máximo aceito pelo usuário na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – Código 31. A sobra (em %) é multiplicada pelo preço do componente na vida.
Valor Economia	Quando assinalado, exibe os valores considerados de economia para o sistema. Para calcular este valor, a função busca a diferença entre a durabilidade real do componente com a durabilidade estimada. Desta diferença (em %), é descontado do desvio máximo aceito pelo usuário na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) – Código 32. A sobra (em %) é multiplicada pelo preço do componente na vida.
Mostrar Desvio Padrão em	Inserir a unidade de medida que deseja visualizar a durabilidade e desvio padrão. Unidade Medida: Indica que será apresentada a durabilidade dos componentes conforme sua durabilidade, onde as unidades de medida podem ser iguais a “KM”, “hora”, entre outros. São as unidades de medida de percurso dos equipamentos relacionados aos componentes. Dias: Indica que será apresentada a durabilidade dos componentes em dias, conforme a diferença entre a data de aplicação no equipamento e data de final de vida.
Sem Garantia	Assinalar se deseja visualizar os componentes que não possuem garantia.

Impressão – Pasta Parâmetros – CO0606D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Impressão, é possível realizar a impressão do relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo do Relatório	Selecionar a opção referente ao tipo de impressão do relatório. • Somente Dimensão Seleccionada; • Completo.

Impressão – Pasta Impressão – CO0606D

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Gráfico

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Gráfico, é possível apresentar os valores no browser da tela Durabilidade Componentes e o atributo comparado será tipo de gráfico escolhido.
--------------------------	---

Exportação para Excel

Objetivo da tela:	Ao acionar a opção Durabilidade Componentes - Botão Exportar para Excel, somente são gerados para o Excel os dados apresentados no browser da tela Durabilidade Componentes (CO0606).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Exportação	Selecionar a opção referente a apresentação das informações contidas na consulta de durabilidade dos componentes. • Somente Dimensão Seleccionada; • Total.

Exportação para TXT

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Durabilidade Componentes - Botão Exportar para TXT, somente são gerados para o TXT os dados apresentados no browser da tela Durabilidade Componentes (CO0606).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera Cabeçalho dos Dados	Quando assinalado, define que será gerado o cabeçalho com os dados no arquivo.
Delimitador	Inserir o separador que será utilizado no arquivo de exportação.  Nota: O delimitador Padrão é ponto-e-vírgula (;), possibilitando informar outro caractere (exemplos: “,” “#” “@”).
Tipo de Exportação	Selecionar a opção referente a apresentação das informações contidas na consulta de exportação. • Somente Dimensão Seleccionada; • Total.

Conteúdos Relacionados:

Veja também

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\).](#)

[Consulta Componentes \(CO0601\).](#)

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\).](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura mco
controle_de_componentes p12 versao_12
processo_consultas_mco consulta_durabilidade_componentes
co0606



Política de
privacidade

Termos
de uso