

Atualização Durabilidade - CO0401

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Atualização Durabilidade - CO0401

Visão Geral do Programa

Por intermédio da movimentação dos componentes nos equipamentos, é calculada a durabilidade de cada componente, conforme o percurso rodado em cada equipamento.

Quando o sistema detecta a colocação de um componente em um equipamento, o sistema armazena a vida do equipamento. No momento em que o componente é retirado, o sistema busca novamente a vida do equipamento (na data da retirada). O intervalo de vida do equipamento indica o percurso rodado pelo componente no mesmo, que é somada a durabilidade do componente.

Exemplo:

Um componente (Motor de código = 1.000 que já havia rodado 30.000 em outro veículo) foi aplicado no equipamento 200 no dia 01/01/2024 às 12:00 e o veículo se encontrava com 23.450 km de vida. (Caso não encontre histórico de vida para o equipamento na mesma data e hora, buscar o apontamento anterior. Caso não encontre o anterior, buscar a vida inicial do equipamento do [Cadastro de Equipamentos \(AB0602\)](#)). Quando retirado o componente no dia 17/03/2024 às 18:00, o equipamento se encontrava com 32.768 km. Dessa forma pode-se calcular que o equipamento rodou 9.318 km no período. Este valor será adicionado a durabilidade do componente, deixando-o com um total de 39.318 km rodados. Por intermédio da durabilidade, o sistema indicará se componente se encontra em garantia e, posteriormente, indicará qual componente possui melhor "custo x benefício"..

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
[Consulta Histórico de Vida dos Equipamentos \(AB0618\)](#)
[Cadastro Componentes \(CO0102\)](#)

Atualização Durabilidade – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Atualização Durabilidade, é possível atualizar a durabilidade dos componentes, conforme o percurso rodado pelos equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir a faixa de empresas (dos equipamentos) que deseja filtrar para geração da durabilidade dos componentes.
Equipamento	Inserir a faixa de equipamentos que deseja filtrar para a geração da durabilidade dos componentes.
Estabelecimento	Inserir a faixa dos estabelecimentos para filtrar os equipamentos na geração da durabilidade dos componentes.
Subsistema	Inserir a faixa de subsistemas para filtrar os componente que serão selecionados para a geração da durabilidade.
Componente	Inserir a faixa de componentes que serão selecionados para a geração da durabilidade.
Tag	Inserir a faixa de Tags de equipamentos que serão selecionados para a geração da durabilidade.
Centro de Custo Equipto	Inserir a faixa de Centros de Custo de equipamentos que serão selecionados para a geração da durabilidade.
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio que serão selecionados para a geração da durabilidade.

Atualização Durabilidade – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Atualização Durabilidade, é possível atualizar a durabilidade dos componentes, conforme o percurso rodado pelos equipamentos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Dias	Inserir a quantidade de dias (anteriores a data atual) para iniciar o cálculo da durabilidade. Este campo é sugerido, pois se recomenda que deixe esta função programada no RPW.
Data Inicial	Exibe a data inicial que o programa verificará em apontamentos, conforme o número de dias escolhido.
Analisa Inativo	Quando assinalado, determina que os itens inativos também devam ser considerados.

Atualização Durabilidade – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.
--------------------------	---

Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

Conceitos

[Segurança por Estabelecimento – Frotas](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mco](#)

[controle_de_componentes](#) [p12](#) [versao_12](#)

[processo_movimentacoes_mco](#) [atualizacao_durabilidade](#)

[co0401](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)