

Cadastro de Componentes - CRUDComponentes

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Cadastro de Componentes

Visão Geral do Programa

Essa função tem o objetivo permitir o controle de componentes novos e usados dos equipamentos, podendo controlar as garantias de cada item bem como comparar o desempenho de componentes semelhantes após o término de sua vida útil.

Para iniciar o controle dos componentes dentro deste módulo, deve-se criar uma numeração individual para cada tipo de componente. Isto é, não pode haver dois motores com o mesmo número.

Com os componentes numerados, é possível rastrear os equipamentos em que o mesmo foi utilizado durante sua vida.

Dentro do cadastro dos componentes, são controladas suas vidas, sendo que vida = 1 (componente novo), vida = 2 (componente recondicionado), vida = 3 (componente recondicionado – segunda reforma), e assim por diante.

Caminho Básico

1. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Aplicar Filtro

1. Definir o critério a ser considerado para filtrar os componentes.
2. Acionar **Aplicar**.

Detalhar o Cadastro de Componente

1. Selecionar o componente a ser detalhado.
2. Acionar **Detalhar**.

 Nota:

Será apresentado em tela os detalhes do componente selecionado. A partir desse detalhamento é possível: Detalhar histórico de vida do componente; Detalhar as características do componente; Detalhar o plano de manutenção do componente; Duplicar as informações do componente selecionado para facilitar o cadastro de um novo componente; Alterar as informações do componente selecionado; Remover o componente selecionado.

3. Visualizar os detalhes do componente.

Detalhar o Histórico de Vida do Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
3. Acionar **Histórico Vida (s)**.

 Nota:

Será apresentada a tela de detalhe do histórico de vida do componente. Para mais detalhes, acesse [Histórico Vida Componente](#).

4. Visualizar os detalhes do histórico de vida do componente.

Detalhar Características do Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
3. Acionar **Característica (s)**.

 Nota:

Será apresentada a tela de detalhe das características do componente. Para mais detalhes, acesse [Características do Componente](#).

4. Visualizar os detalhes das características do componente.

Detalhar Relacionamento Plano de Manutenção x Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.

3. Acionar **Plano de Manutenção**.

Nota:

Será apresentada a tela de detalhe dos planos de manutenção relacionados ao componente. Para mais detalhes, acesse [Relacionamento Plano Manutenção x Componente](#).

4. Visualizar os detalhes dos planos de manutenção relacionados ao componente.

Adicionar do Componente

1. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
2. Acionar **Cadastro de Componentes (s)**.

Nota:

Será apresentada a tela de cadastro do componente, na qual é possível registrar os dados do mesmo.

3. Na pasta **Dados**, informar os dados solicitados.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

- **Sub-sistema:** O sub-sistema indica o tipo do componente. **Exemplo:** motor, bateria, bomba injetora, entre outros.
- **Empresa:** Empresa do equipamento no qual o componente está alocado. Se no momento do cadastro do componente, o mesmo se encontrar no estoque, deve-se informar a empresa igual a zero. Neste caso a função entende que o componente não se encontra no equipamento e sim fora dele. Se no momento do cadastro do componente, o mesmo se encontrar em um equipamento, deve-se informar neste atributo o código da empresa do equipamento na qual o componente está alocado.
- **Componente:** Componente a ser cadastrado.
- **Sequencial:** Item de estoque que está relacionado do componente. Serve de referência para o usuário, podendo ser informado igual a branco.
- **Modelo:** Modelo para o componente, em que o modelo informado deve ser do tipo "componente".
- **Item:** Item de estoque que está relacionado do componente. Serve de referência para o usuário, podendo ser informado igual a branco.
- **Centro Custo:** Este centro de custo será utilizado na abertura de ordens de manutenção para aplicação dos custos.
- **Bem:** Bem relacionado ao componente.
- **Usuário:** Usuário que realizou a inclusão ou a última alteração de registro.

4. Acionar a pasta **Início**, informar os dados solicitados.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

- **Início Controle:** Data de início de controle do componente no sistema. Quando aplicado em um equipamento, a data de início de controle do componente não pode ser menor que a data de início de controle do equipamento.
- **Situação:** Situação do componente no momento do cadastro.
- **Vida Inicial:** Quando o componente for novo, a vida inicial deve ser igual a 1. Se o componente tiver sofrido reforma, deve-se somar o número de reformas ao número da vida inicial (componente que já teve duas reformas, encontra-se na terceira vida).
- **Vida Histórico:** Um componente pode ser cadastrado como vida inicial igual a 3 (pois já sofreu duas reformas) e vida histórico igual a 1. Isto ocorre quando o usuário possui (de alguma forma) o histórico da vida do componente, indicando a durabilidade alcançada nas vidas anteriores, bem como custo e datas das reformas. Caso o usuário cadastre um componente que já é utilizado pela empresa e que esteja na segunda vida (isto é, teve apenas uma reforma), e não possua controle do histórico do componente na vida igual a 1, pode-se informar no campo "Vida Histórico", o valor igual a 2. Dessa forma, o sistema não solicitará os dados da primeira vida do componente.
- **Estabelecimento** Estabelecimento no qual o componente se encontra no momento do cadastro. Quando o componente for cadastrado em um equipamento, será registrado para o componente o estabelecimento no qual este equipamento está alocado.
- **Equipamento Inicial:** Se no momento do cadastro do componente o usuário tiver informado empresa igual a zero, o equipamento não será solicitado, sendo gravado igual a branco. Se no momento do cadastro do componente o usuário tiver informado empresa diferente de zero, o código do equipamento é obrigatório, pois indica que o componente está alocado ao mesmo (na data de início de controle). Quando o equipamento inicial for informado, o estabelecimento inicial será sugerido automaticamente, por intermédio do código do estabelecimento do equipamento.
- **Centro Custo:** Este centro de custo será utilizado na abertura de ordens de manutenção para aplicação dos custos.
- **Localização:** Descrição da localização do componente no equipamento ou no estoque. Este campo não é obrigatório, no entanto, se torna útil quando temos dois ou mais componentes do mesmo tipo em um mesmo equipamento. Isto é, um caminhão pode possuir duas baterias e ter uma localização diferenciada para cada uma delas. Isto facilitará o trabalho do usuário que for informar o número do componente quando for retirado do equipamento.
- **Unidade Negócio:** Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada ao componente. Essa unidade será sugerida sempre que o componente for informado. Quando o equipamento inicial for informado, a unidade de negócio é sugerida pelo sistema (somente quando for inclusão ou caso seja alterado o equipamento) de acordo com a unidade de negócio principal existente no cadastro de equipamento. A unidade de negócio sugerida pode ser alterada.

5. Acionar a pasta **Observação**, informar, caso necessário, observações pertinentes ao componente.

6. Acionar a pasta **Atual**, informar os dados solicitados.

**Nota:**

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

- **Empresa Atual:** Empresa atual onde o componente se encontra.
- **Equipamento Atual:** Equipamento atual onde o componente se encontra instalado.
- **Estabelecimento Atual:** Estabelecimento atual onde o componente se encontra.
- **Vida Atual:** Valor da vida atual do componente.
- **Situação:** Situação atual do componente.
- **Uso total:** Uso total do componente.

7. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Adicionar Histórico de Vida do Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
3. Acionar **Histórico Vida (s)**.

**Nota:**

Será apresentada a tela de inclusão de histórico de vida do componente. Para mais detalhes, acesse [Histórico Vida Componente](#).

Adicionar Características do Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
3. Acionar **Característica (s)**.

**Nota:**

Será apresentada a tela de inclusão de características do componente. Para mais detalhes, acesse [Características do Componente](#).

Detalhar Relacionamento Plano de Manutenção x Componente

1. Selecionar o componente a ser considerado.
2. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
3. Acionar **Plano de Manutenção**.

**Nota:**

Será apresentada a tela de inclusão de relacionamento do planos de manutenção ao componente selecionado. Para mais detalhes, acesse [Relacionamento Plano Manutenção x Componente](#).

Alterar Componente

1. Selecionar o componente a ser alterado.
2. Acionar **Alterar**.
3. Acionar **Confirmar**.

Remover Componente

1. Selecionar o componente a ser removido.
2. Acionar **Remover**.

**Nota:**

Será apresentada a tela de manutenção, permitindo que as informações do componente sejam alteradas. Não é possível excluir um componente quando o mesmo já foi movimentado.

3. Acionar **Confirmar**.

[documento_de_referencia](#) [versao_12](#) [manutencao_de_ativos](#)
[mco](#) [controle_de_componentes](#) [movimentacoes_mco](#)
[cadastro_de_componentes](#) [crudcomponentes](#) [datasul](#) [v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso