

Movimentação de Componentes - CRUD

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Movimentação de Componentes

Visão Geral do Programa

Essa função tem o objetivo de permitir registrar as movimentações realizadas em componentes, como:

- Colocação e Retirada em equipamentos,
- Transferência entre Estabelecimentos e Reformas.

Por intermédio das movimentações, o módulo Controle de Componentes calculará a durabilidade de cada componente, conforme o percurso rodado em cada equipamento.

Apesar de visualizar as reformas nesta função, as mesmas não são geradas por este documento. Para reformar um componente, deve-se utilizar a função Ordem Manutenção (MV0301) do módulo Manutenção Mecânica.

Além da ordem de manutenção (que pode gerar movimentos de reforma para os componentes), há outra situação onde os movimentos são criados automaticamente.

Quando um equipamento é transferido entre estabelecimentos, por intermédio do programa Cadastro de Equipamento – Pasta Hist.Estab (AB0138), é gerado para cada componente relacionado ao equipamento transferido um movimento de transferência entre estabelecimentos, onde o estabelecimento informado no apontamento será o estabelecimento atual do equipamento.

Dessa forma, não é necessário que o usuário atualize os estabelecimentos dos componentes quando os equipamentos são transferidos.

Quando um componente é aplicado em algum equipamento, a função verifica o último apontamento para avaliar se o componente se encontrava em estoque ou em outro equipamento, avisando o usuário caso encontre algum problema.

No cadastro de Grupo de Equipamentos – pasta Sub-sistema (AB0107) são informados os sub-sistemas que podem ser movimentos em um equipamento, bem como a quantidade de componentes máximos por sub-sistema. Por intermédio deste cadastro, o sistema apresenta uma mensagem de alerta caso seja realizado um movimento de aplicação de componente em um equipamento, superando o limite máximo no veículo.

Exemplo:

Um caminhão é cadastrado com o sub-sistema "Bateria", no qual é informado no grupo que o mesmo possui no máximo duas baterias. Se no momento da aplicação de uma bateria no equipamento a função detectar que o veículo ficará com três baterias relacionadas a ele, é apresentada uma mensagem avisando que "Quantidade de Componentes no Equipamento (3) é maior que máximo informado (2)".

Caminho Básico

1. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Aplicar Filtro

1. Definir o critério a ser considerado para filtrar os componentes.
2. Acionar **Aplicar**.

Detalhar o Movimento do Componente

1. Selecionar o movimento a ser detalhado.
2. Acionar **Detalhar**.

 **Nota:**
Será apresentado em tela os detalhes do movimento selecionado.
Mais detalhes podem ser consultados na intenção Adicionar Componentes.

3. Visualizar os detalhes do componente.

Adicionar do Componente

1. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
- Acionar **Cadastro de Componentes (s)**.

 **Nota:**
Será apresentada a tela de cadastro do componente, na qual é possível registrar os dados do mesmo.

Na pasta Dados, informar os dados solicitados.

**Nota:**

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

Data: Data do apontamento de movimento do componente.

Hora: Hora do apontamento de movimento do componente.

Tipo Movimento: O tipo de movimento pode ser:

Retirada: Quando informado, será gerado um movimento que retira o componente de um equipamento e o aloca no estoque (fora do equipamento). A partir desta data e hora, não mais era calculada a durabilidade do componente até que seja novamente aplicado em outro equipamento.

Colocação: Quando informado, será gerado um movimento que aplica o componente em um equipamento, alterando seu cadastro e iniciando o cálculo de durabilidade do componente no equipamento.

Transferência: Quando informado, transferirá o componente entre estabelecimento, onde o estabelecimento informado no apontamento será o estabelecimento destino (atual) do componente.

Reforma: Não será permitido informar movimentos de reforma por intermédio desta tela. Somente são consultados os movimentos de reforma gerados pelas ordens de manutenção. Isto porque, quando um componente é reformado, é gerado criando uma vida nova para o componente e são necessários atributos já presentes na ordem de manutenção.

Sub-sistema: Sub-sistema relacionado ao componente.

Componente: Componente movimentado, e serão preenchidos os campos Descrição do Componente e Sequencial que é o número sequencial de cadastro do componente que se origina do seu cadastro (Componentes (CO0102)).

Localização: Localização do componente, seja no equipamento, seja no estoque.

Evento: Evento do movimento. Este atributo somente será obrigatório para movimentos de reforma. Para os demais, pode ser informado em branco.

Situação: Situação atual do componente após a movimentação.

Causa: Causa da desativação.

Só habilitará o campo quando for feita uma movimentação e for colocada uma situação inativa.

Empresa: Empresa do equipamento envolvido na movimentação.

Quando for um movimento de Retirada, informar a empresa do equipamento no qual o componente está sendo retirado.

Quando for um movimento de Colocação, informar a empresa do equipamento no qual o componente está sendo retirado.

Quando for um movimento de Transferência, pode-se informar a empresa igual a zero.

Equipamento: Equipamento envolvido na movimentação.

Quando for um movimento de Retirada, informar o equipamento no qual o componente está sendo retirado.

Quando for um movimento de Colocação, informar o equipamento no qual o componente está sendo retirado.

Quando for um movimento de Transferência, pode-se informar a empresa igual a branco.

Estabelecimento: Estabelecimento atual do componente.

Quando for um movimento de colocação do componente em um equipamento, será sugerido o estabelecimento atual do equipamento.

Ordem Manutenção: Número da ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma para o componente.

Tarefa: Número da tarefa da ordem de manutenção que gerou o movimento de reforma para o componente.

Centro de Custo: Centro de custo ao qual o componente estará alocado.

Ao informar um equipamento, será sugerido automaticamente o centro de custo atual do equipamento.

Usuário Movimento: Ao realizar inclusões ou alterações nos movimentos de componentes, o sistema guardará automaticamente o usuário corrente do EMS.

Unidade Negócio: Unidade de negócio relacionada ao componente.

Quando for informado somente o componente é sugerida (somente quando for inclusão) a unidade de negócio relacionada ao componente;

Quando for informado o equipamento é sugerida (somente quando for inclusão) a unidade de negócio relacionada ao equipamento;

1. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Alterar Movimentação do Componente

1. Selecionar a movimentação do componente a ser alterado.
2. Acionar **Alterar**.
3. Acionar alterar as informações necessárias.

**Nota:**

Mais detalhes podem ser consultados na intenção Adicionar Componentes.

4. Acionar **Confirmar**.

Remover Movimento do Componente

1. Selecionar o movimento do componente a ser removido.
2. Acionar **Remover**.
3. Acionar **Confirmar**.

Transferência do Componente em Lote

1. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Ações Relacionadas**.
2. Acionar **Transferência Componentes Lote**.



Nota:

Será apresentada a tela Transferência de Componente Lote. Para mais detalhes, acesse a função [Transferência de Componente Lote](#).

[documento_de_referencia](#) [mco](#) [controle_de_componentes](#)
[manufatura](#) [versao_12](#) [processo_movimentacoes_mco](#)
[movimentacao_componentes_mco](#)
[crudmovimentacaocomponentes](#) [datasul](#) [v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso