

Componentes - CO0102

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Componentes - CO0102

Visão Geral do Programa

Com o cadastro dos componentes, será possível controlar as garantias de cada item bem como comparar o desempenho de componentes semelhantes após o término de sua vida útil.

Para iniciar o controle dos componentes dentro deste módulo, deve-se criar uma numeração individual para cada tipo de componente. Isto é, não pode haver dois motores com o mesmo número. Com os componentes numerados, é possível rastrear os equipamentos em que o mesmo foi utilizado durante sua vida.

Dentro do cadastro dos componentes, são controladas suas vidas, sendo que vida = 1 (componente novo), vida = 2 (componente reconicionado), vida = 3 (componente reconicionado – segunda reforma), e assim por diante.

Um componente pode ser um Ativo (Bem) e, quando implantado módulo Ativo da Datasul, é possível fazer um relacionamento com este bem.

-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
- [Manutenção em Subsistema \(AB0122\)](#)
 - [Cadastro Modelo – Equipamento/Componente \(AB0104\)](#)
 - [Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)
 - [Manutenção Situação \(AB0117\)](#)
 - [Implantação Item \(CD0204\)](#)
 - [Manutenção Empresa \(CD0104\)](#)
 - [Manutenção Estabelecimentos \(CD0602\)](#)

Componentes – Pasta Vidas

Objetivo da tela: Permite manter os componentes novos e usados controlados pelo usuário para os equipamentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema do componente consultado.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente consultado.
Equipamento Atual	Exibe o código, a descrição da empresa e equipamento no qual o componente está localizado. Caso esteja fora do equipamento, estas informações serão apresentadas em branco.
Estabelecimento Atual	Exibe o código e a descrição do estabelecimento atual do componente.
Usuário	Exibe o usuário que realizou a inclusão ou última alteração de registro.
Sequencial	Exibe um número sequencial gerado automaticamente pela função para controle dos componentes.
Unid. Negoc.	Exibe a unidade de negócio relacionada ao componente.
Localização	Exibe uma breve descrição da localização do componente.
Vida	Exibe o tempo de vida atual do componente.
Fornecedor	Exibe o código do fornecedor responsável pelo equipamento.
Descrição Fornecedor	Exibe a descrição do fornecedor responsável pelo componente.
Data Inicial	Exibe a data inicial da vida do componente.
Data Final	Exibe a data final da vida do componente.
Uso Atual	Exibe o uso atual da vida do componente.
Unidade	Exibe a unidade de medida utilizada pelo componente.
Valor	Exibe o valor da vida do componente, a qual pode ser a compra ou a reforma.

Manutenção Componentes – Pasta Dados

Objetivo da tela: Ao acionar a função Componentes – Pasta Vidas - botões Inclui, Modifica ou Cópia, é possível inserir as informações a serem apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Inserir o código do subsistema que será cadastrado. O subsistema indica o tipo do componente. Exemplo: • Motor, • Bateria, • Bomba Injetora, entre outros.
Componente	Inserir o código do componente que será cadastrado.
Empresa	Inserir o código da empresa a qual está associada o componente.
Sequencial	Exibe um número de controle do sistema componentes, onde cada componente terá um valor sequencial.
Série	Inserir o número de série do componente.
Modelo	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do modelo para o componente, em que o modelo informado deve ser do tipo "componente". Para mais detalhes, verificar a função Cadastro Modelo – Equipamento/Componente (AB0104).
Descrição	Inserir a descrição do componente. Ao informar o modelo, a descrição do mesmo será sugerida para este campo, no entanto, é permitido que o usuário altere esta descrição.
Item	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do item de estoque que está relacionado do componente. Serve de referência para o usuário, podendo ser informado igual a branco.
Centro Custo	Inserir o código do centro de custo do componente. Este centro de custo será utilizado na abertura de ordens de manutenção para aplicação dos custos.
Bem	Inserir o código do bem relacionado ao componente. Somente será habilitado quando no Cadastro Parâmetros Frota – Código 35 (AB0101) estiver informado que Integra com EMS 2.
Usuário	Exibe o usuário que realizou a inclusão ou última alteração de registro.

Manutenção Componentes – Pasta Início

Objetivo da tela:	Por meio desta função é possível realizar a Manutenção dos Componentes.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Início Controle	Inserir a data de início de controle do componente no sistema. Quando aplicado em um equipamento, a data de início de controle do componente não pode ser menor que a data de início de controle do equipamento.
Empresa	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição da empresa do equipamento no qual o componente está alocado. Se no momento do cadastro do componente, o mesmo se encontrar no estoque, deve-se informar a empresa igual a zero. Neste caso a função entende que o componente não se encontra no equipamento e sim fora dele. Se no momento do cadastro do componente, o mesmo se encontrar em um equipamento, deve-se informar neste atributo o código da empresa do equipamento na qual o componente está alocado.
Equipamento Inicial	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do equipamento inicial no qual o componente está alocado. Se no momento do cadastro do componente o usuário tiver informado empresa igual a zero, o equipamento não será solicitado, sendo gravado igual a branco. Se no momento do cadastro do componente o usuário tiver informado empresa diferente de zero, o código do equipamento é obrigatório, pois indica que o componente está alocado ao mesmo (na data de início de controle). Quando o equipamento inicial for informado, o estabelecimento inicial será sugerido automaticamente, por intermédio do código do estabelecimento do equipamento.
Estabelecimento Inicial	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do estabelecimento no qual o componente se encontra no momento do cadastro. Quando o componente for cadastrado em um equipamento, será registrado para o componente o estabelecimento no qual este equipamento está alocado.
Situação	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição da situação do componente no momento do cadastro. Para mais detalhes, verificar a função Manutenção Situação (AB0117).
Vida Inicial	Inserir o número da vida inicial do componente. Quando o componente for novo, a vida inicial deve ser igual a 1. Se componente tiver sofrido reforma, deve-se somar o número de reformas ao número da vida inicial (componente que já teve duas reformas, encontra-se na terceira vida).
Vida Histórico	Inserir o número da vida de histórico do componente. Um componente pode ser cadastrado como vida inicial igual a 3 (pois já sofreu duas reformas) e vida histórico igual a 1. Isto ocorre quando o usuário possui (de alguma forma) o histórico da vida do componente, indicando a durabilidade alcançada nas vidas anteriores, bem como custo e datas das reformas. Caso o usuário cadastre um componente que já é utilizado pela empresa e que esteja na segunda vida (isto é, teve apenas uma reforma), e não possua controle do histórico do componente na vida igual a 1, pode-se informar no campo "Vida Histórico", o valor igual a 2. Dessa forma, o sistema não solicitará os dados da primeira vida do componente.
Localização	Inserir uma breve descrição da localização do componente no equipamento ou no estoque. Este campo não é obrigatório, no entanto, se torna útil quando temos dois ou mais componentes do mesmo tipo em um mesmo equipamento. Isto é, um caminhão pode possuir duas baterias e ter uma localização diferenciada para cada uma delas. Isto facilitará o trabalho do usuário que for informar o número do componente quando for retirado do equipamento.
Unidade Negócio	Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada ao componente. Essa unidade será sugerida sempre que o componente for informado.  Nota:

Quando o equipamento inicial for informado, a unidade de negócio é sugerida pelo sistema (somente quando for inclusão ou caso seja alterado o equipamento) de acordo com a unidade de negócio principal existente no cadastro de equipamento. A unidade de negócio sugerida pode ser alterada.

Manutenção Componentes – Pasta Observação

Objetivo da tela: Ao acionar a função Manutenção Componentes - Pasta Observação, é possível inserir as observações a serem apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Comentários	Inserir as observações adicionais para documentação do componente no sistema.

Nota:
Após registrar os campos relacionados ao componente, será aberta automaticamente uma tela para informar os dados das vidas deste componente.

Esta tela será solicitada até que sejam criadas todas as vidas dos componentes.

Exemplo:

1. O usuário cadastra um componente, informando que vida inicial igual a 2 e vida histórico igual a 1.
2. Depois de gravar os dados na tela Manutenção Componentes (CO0102A), será solicitada a tela para o cadastro da vida igual a 1 do componente Cadastro Vida Componente (CO0102B).
3. Depois de salvar as informações, será aberta novamente a tela Cadastro Vida Componente (CO0102B), para registrar os dados da vida 2 do componente.
4. Quando a vida do componente (informada na tela Cadastro Vida Componente (CO0102B)) for igual a vida inicial do componente, não será mais solicitada a tela de cadastro de vida de componentes, encerrando o processo de cadastro.

Cadastro Vida Componente – Pasta Dados

Objetivo da tela: Ao acionar a função Componentes – Pasta Vidas, botão Incluir ou Modificar, é possível inserir as informações a serem apresentadas.

Esta tela também é chamada pelo programa Componentes (CO0102) automaticamente, após incluir os dados do componente na Tela Manutenção Componentes (CO0102A).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema do componente cadastrado.
Componente	Exibe o código e a descrição do componente cadastrado.
Vida	Exibe o número da vida do componente, onde vida igual a 1 indica vida do componente quando novo, e vida maior que 1 apresenta vida do componente reformado.
Seqüencial	Exibe um número de controle do sistema de controle de componentes, onde cada componente terá um valor sequencial.
Vida	Exibe a vida do componente que está sendo modificada ou incluída.
Início Vida	Inserir a data de início da vida do componente. Quando vida igual a 1, indica a data de compra do componente. Quando vida maior que 1, indica a data de reforma do componente. Quando vida informada for maior que 1, será sugerida como data inicial a data final do da vida anterior.
Hora Inicial	Inserir à hora da compra ou reforma do componente. É muito utilizado quando o componente for reformado por intermédio das ordens de manutenção, em que o campo hora é imprescindível para controlar o histórico de movimentação dos componentes.
Uso Inicial	Inserir o uso inicial do componente (em km, horas, entre outros) para a vida que está sendo cadastrada. Dessa forma, podem-se cadastrar componentes “usados” no sistema que a durabilidade será controlada a partir do valor informado.
Uso Atual	Após informar o uso inicial do componente, será gravado automaticamente o uso final do mesmo. Após aplicar o componente em um equipamento, o percurso será alimentado por intermédio dos abastecimentos deste equipamento. A distância percorrida pelo equipamento será adicionada no campo Uso Atual da vida do componente, para consultar a durabilidade do mesmo.
Emitente	Inserir o código e o sistema apresentará a descrição do emitente que forneceu o componente. Quando vida a ser cadastrada igual a 1 (componente novo), informar o código do emitente que forneceu este componente. Quando vida a ser cadastrada maior que 1 (componente reformado) informar o código do reformador do componente (quem executou a reforma).
Nota Fiscal	Inserir o número da nota fiscal, para documentação. Quando componente for novo, informar o número da nota fiscal de compra. Quando componente for reformado, informar o número da nota fiscal de reforma. Este número de nota fiscal não é validado com o cadastro de notas fiscais de recebimento.
Série Nota	Inserir a série da nota fiscal, para documentação.

Valor	Inserir o valor de compra ou reforma do componente.
Garantia (un)	Inserir o valor da garantia do componente de acordo com o percurso rodado. Quando informado igual a zero, indica que componente não possui garantia de acordo com o percurso. Exemplo: Garantia em km.
Garantia Dias	Inserir o valor da garantia em dias fornecida pelo fabricante (ou reformador). Quando o componente não possuir garantia em dias, informar o valor igual a zero.
Uso Estimado	Inserir o valor do uso estimado do componente para a vida cadastrada. Este valor será utilizado pelo módulo Gerencial para calcular os desperdícios (pela não utilização total do componente) e as economias (quando utilização superar o valor estimado).
Dias Estimados	Inserir o valor de dias estimados para o componente para a vida cadastrada. Este valor será utilizado pelo módulo Gerencial para calcular os desperdícios (pela não utilização total do componente) e as economias (quando utilização superar o valor estimado).

Componentes – Pasta Planos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Componentes - Pasta Planos, é possível visualizar e registrar os planos de manutenção que farão parte do componente. O motivo pelo qual um plano é criado para um componente é a garantia que os eventos realizados sejam feitos em função da durabilidade calculada a cada componente individualmente, quando os mesmos são movimentados entre equipamentos. Exemplo: Um motor pode trocar o óleo a cada 500 horas. Este período de troca pode ser informado no próprio cadastro de equipamento. No entanto, se o motor (com 250 horas de vida do óleo) for retirado do equipamento e aplicado em outro, este valor é perdido. Para casos em que isto ocorre com frequência, os planos podem ser registrados diretamente para o motor e, mesmo sendo movimentado entre componentes, o plano seguirá a durabilidade do componente. Para visualizar os vencimentos dos planos de componentes, deve-se utilizar o programa Gerenciador da Manutenção (MV0613).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano Manutenção	Exibe o código do plano de manutenção relacionado ao componente.
Última Baixa	Exibe a data de última baixa deste plano para o componente. Importante: A baixa dos planos de manutenção somente são realizadas por intermédio de uma ordem de manutenção. Exemplo: Se um plano for cadastrado para componente com data de baixa igual a 01/08/2004 e a data atual for 05/08/2004, o sistema indicará que há um uso inicial de 4 dias para o plano informado.
Inicial	Exibe a data de início de controle do plano no componente.
Uso Inicial	Exibe o valor do uso inicial do plano no componente no momento do cadastro. Este uso é utilizado para calcular o primeiro vencimento para o plano informado. Exemplo: Um plano que ocorre a cada 10.000 km, foi cadastrado em um componente no dia 01/06/1004 com um uso inicial de 2.000km. Dessa forma, o plano será considerado vencido após o equipamento rodar mais 8.000 km a partir de 01/06/2004 (que foi a data da implantação do plano para o componente).
Uso Real	Exibe o uso real do plano de manutenção, isto é, apresenta o percurso rodado pelo componente desde a última realização do plano. Nota: Para planos que são controlados na frequência igual a “dias” não são considerados os campos “Uso Inicial” e “Uso Real”. Isto porque os cálculos são feitos por intermédio da “data da baixa”.

Planos do Componente – Pasta Dados

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Componentes – Pasta Planos - Botão Incluir e Modificar, é possível inserir as informações a serem apresentadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Subsistema	Exibe o código e a descrição do subsistema do componente cadastrado.
Componente	Exibe o código e descrição do componente cadastrado.

Modelo	Exibe o código do modelo do componente.
Sequencial	Exibe o número sequencial gerado pelo sistema automaticamente.
Plano Manutenção	Inserir o código do plano de manutenção cadastrado para o modelo do componente informado, por intermédio do programa Manutenção Planos Manutenção (MV0105) .
Inicial	Inserir a data de início de controle do plano no componente.
Uso Inicial	Inserir o uso inicial do plano no momento do cadastro. Este uso inicial somente deve ser usado quando a frequência do plano for controlada de acordo com o percurso. Exemplo: Um plano que ocorre a cada 10.000 km, foi cadastrado em um componente no dia 01/06/1004 com um uso inicial de 2.000km. Dessa forma, o plano será considerado vencido após o equipamento rodar mais 8.000 km a partir de 01/06/2004 (que foi a data da implantação do plano para o componente). Para planos cuja frequência é em dias, será utilizado o atributo data da última baixa.
Última Baixa	Inserir a data de última baixa do plano de manutenção no componente. Quando é a primeira vez que plano será executado, pode-se informar como data da baixa a data de início de controle do plano no componente. A data da baixa controla o uso inicial em dias. Exemplo: Se um plano for cadastrado para o componente com data de baixa igual a 01/08/2004 e a data atual for 05/08/2004, o sistema indicará que há um uso inicial de quatro dias para o plano informado.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)[manufatura](#)[mco](#)[controle_de_componentes](#)[p12](#)[versao_12](#)[processo_preparacao_das_informacoes_mco](#)[componentes](#)[co0102](#)



[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)