

Apontamento na Calibração - GC0301

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Apontamento na Calibração - GC0301

Visão Geral do Programa

Permite realizar o apontamento dos ensaios, das calibrações e dos estudos de R/R, internos ou externos.

O registro da calibração estará sempre ligado a uma ordem de manutenção (possuem o mesmo número) e também poderá ter ligado a ele um documento (interno ou externo). Este documento poderá ser o resultado de um ensaio (se o equipamento é para ensaios), um certificado de calibração (interno ou externo e se o equipamento é calibrável) ou um Estudo R/R (se o equipamento é para Estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade).

Se a categoria do apontamento (herdada do equipamento) for "Orientativo" ou "Não Calibrável" não será gerado o registro de apontamento de calibração.

Se a categoria do equipamento for "Calibrável", "Ensaio" ou "Estudo R/R" e a realização "Interna", será gerado o registro do apontamento na calibração, bem como será gerado o modelo padrão do Excel à partir do método padrão do equipamento (conforme definido nos parâmetros da Calibração).

Se a categoria do equipamento for "Calibrável", "Ensaio" ou "Estudo R/R" e realização "Externa", também será gerado o registro do apontamento de calibração, entretanto, não será gerado o modelo padrão do Excel a partir do método padrão do equipamento, como na realização "Interna". No momento do apontamento do registro da calibração, não haverá o envio de informações para a planilha, nem a sua carga em tela, somente haverá a validação dos valores admissíveis do equipamento (pelo seu critério de aceitação) contra os resultados informados pelo usuário. Será solicitado se o apontamento está Aprovado, Aprovado Condicional, Reprovado, Pendente de Aprovação ou Em Revisão. Será verificado também se envia e-mail automático ou não.

No momento do apontamento do registro da calibração, há o envio de informações para a planilha, e é feita a validação dos resultados dos valores admissíveis do equipamento (pelo seu critério de aceitação) no retorno da planilha. Será solicitado se o apontamento está Em Execução, Aprovado, Aprovado Condicional, Reprovado, Pendente de Aprovação ou Em Revisão. Será verificado também se envia e-mail automático ou não.

Possui também a opção de escolher se a calibração pode gerar ou não uma manutenção.

Ao final, permite a atualização do texto livre da Ordem de Manutenção para documentação, independente do status do apontamento.

Após a definição do status de aprovação ou não do equipamento, se o mesmo gerou manutenção (um conserto, por exemplo), deverá ser criada OM para a manutenção, com o mesmo conceito da geração da OM pela Solicitação.

Pré-requisito:

São pré-requisitos para a execução dessa função:

- [Manutenção do Equipamento na Calibração \(GC0104\)](#)
- [Manutenção dos Critérios de Aceitação da Família de Equipamentos \(CD0909E\)](#)
- [Manutenção dos Parâmetros Padrões de Critérios de Validação \(GC0105\)](#)
- [Manutenção dos Procedimentos Padrões de Calibração \(GC0103\)](#)

Apontamento na Calibração – GC0301

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento Calibração, é possível incluir apontamento, liberar e bloquear ordens para apontamento, liberar apontamento por faixa, manter e validar resultados do apontamento contra valores admissíveis, consultar documentos do apontamento, visualizar documento Excel gerado com todas as suas pastas, além de permitir acesso ao apontamento de mão de obra, encerramento normal e resumido da ordem de manutenção.
--------------------------	--

Nome	Descrição:
Modifica Apontamento	Quando acionado, apresenta tela Mantém Apontamento (GC0301A), onde é possível alterar as informações básicas do apontamento.  Importante: Quando parametrizado, o sistema verifica se o usuário logado no sistema faz parte do grupo de usuários Executores ou do grupo de usuários Aprovadores. Se ele estiver cadastrado como Executor, não poderá alterar o campo Responsável Interno pelo apontamento. Se ele fizer parte do grupo de usuários Aprovadores esse campo é habilitado para alteração. Se o usuário não fizer parte de nenhum dos dois grupos, ele não terá acesso a essa função e é apresentada mensagem de erro, alertando que ele não tem acesso a essa função. Se não houver parametrização (Manutenção dos Parâmetros da Calibração (GC0101)), essa verificação não é realizada.
Libera Apontamento	Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da liberação para apontamento.  Importante: Esse botão somente estará habilitado se o apontamento na calibração estiver com o estado igual a Programado. Nesse caso, é apresentada tela padrão solicitando confirmação da liberação, e, se confirmado, efetuará as seguintes alterações: • Estado do equipamento na calibração: Altera para Em Calibração ou Em Ensaio (de acordo com o tipo de apontamento); • Estado do apontamento na calibração: Altera para Em Calibração ou Em Ensaio; • Estado da ordem na manutenção: Altera para Liberada; • Estado OM da ordem de manutenção: Não se Altera.

Bloqueia Apontamento	Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação do bloqueio para apontamento. Importante: Esse botão somente estará habilitado se o apontamento na calibração estiver com o estado diferente de Programado. Somente permite o bloqueio de apontamento que possua a ordem de manutenção associada ao apontamento com estado igual a Liberada ou Não Iniciada. Nesse caso, é apresentada a tela padrão solicitando confirmação da liberação, e, se confirmado, efetuará as seguintes alterações: • Estado do equipamento na calibração: Verifica o último apontamento e atualiza seu estado de acordo com o apontamento na calibração; • Estado do apontamento na calibração: Altera para Programado; • Estado da ordem na manutenção: Altera para Não iniciada; • Estado OM da ordem de manutenção: Não se Altera.
Aponta Mão de Obra	Quando acionado, apresenta o Apontamento Mão de Obra (MI0308).
Encerra Normal	Quando acionado apresenta o Encerramento Ordem Manutenção (MI0309).
Encerra Resumido	Quando acionado apresenta os Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem (MI0312D).
Consulta Documento	Quando acionado apresenta tela Excel somente para leitura, quando existir.
Liberação por Faixa	Quando acionado, apresenta a Liberação de Apontamento por Faixa (GC0302).
Mantém/Valida Resultados	Quando acionado, apresenta a tela Mantém/Valida Resultados (GC0301C). Importante: Quando parametrizado, o sistema verifica se o usuário logado no sistema faz parte do grupo de usuários Executores ou do grupo de usuários Aprovadores. Se ele estiver cadastrado como Executor, ele poderá apenas atualizar a Situação do Apontamento para “Mantém Situação” ou para “Pendente Aprovação”. Se ele fizer parte do grupo de usuários Aprovadores, ele terá acesso a qualquer uma das situações para apontamento. Se o usuário não fizer parte de nenhum dos dois grupos, ele não terá acesso a essa função e é apresentada mensagem de erro, alertando que ele não tem acesso a essa função. Se não houver parametrização (Manutenção dos Parâmetros da Calibração (GC0101)), essa verificação não é realizada.
Consulta Documentos	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Documentos do Apontamento (GC0301E).
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro, onde é possível parametrizar quais apontamentos serão apresentados nessa função.
Valores Admissíveis	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe – Valores Admissíveis, da Consulta Apontamento na Calibração (GC0702C). Possui a mesma função e lógica que o botão Valores Admissíveis localizado na tela Mantém / Valida Resultados (GC0301A).
Legenda	Quando acionado, apresenta a tela Legenda (CG0702E), na qual é apresentada a legenda de cores apresentadas em tela. Importante: Na relação de padrões, aqueles que apresentam inconsistência são destacados com a cor cinza.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Apontamento	Exibe a ordem de manutenção à qual o apontamento esta associado, bem como, permite a manutenção da sua descrição.
Status	Exibe o estado da ordem de manutenção.
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento associado à ordem de manutenção.

Legenda

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Pasta Resultados, botão legenda, é possível consultar a legenda de cores utilizadas na pasta Resultados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aprovado	Os resultados aprovados são apresentados com a coluna status na cor verde.
Aprovado Condicional	Os resultados aprovados com algum condicional são apresentados com a coluna status na cor amarela.
Reprovado	Os resultados reprovados são apresentados com a coluna status na cor vermelha.
Não Verificado	Os resultados ainda não verificados são apresentados com a coluna status na cor azul.

Apontamento na Calibração – GC0301 – Pasta Padrões

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Pasta Padrões, é possível definir os padrões válidos e utilizados no apontamento, permitindo que no momento da carga dos padrões na planilha, sejam carregados somente os padrões marcados. No encerramento da ordem de manutenção, os padrões não utilizados e inválidos serão eliminados do registro de apontamento. Importante: Essa pasta não permite alterações de padrões quando o estado do apontamento estiver com as seguintes situações: • Programado, • Aprovado, • Aprovado Condicional, • Reprovado, • Não Executado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar/Desmarcar	Quando acionado, permite alternar o padrão selecionado entre Marcado e Desmarcado. Importante: Os padrões marcados são identificados com um asterisco (*), na primeira coluna da linha. Por intermédio da marcação, é possível definir quais padrões serão utilizados no apontamento; sendo assim, no momento da carga dos padrões para a planilha, o sistema irá carregar apenas os padrões selecionados. No encerramento da OM, os padrões não utilizados ou inválidos serão eliminados do registro de apontamento.
Inverte Seleção	Quando acionado, permite inverter a seleção de marcado para desmarcado e de desmarcado para marcado.
Todos	Quando acionado, permite marcar todos os padrões disponíveis.
Nenhum	Quando acionado, permite desmarcar todos os padrões disponíveis.
Legenda	Quando acionado, apresenta a tela Legenda (CG0301I), na qual é apresentada a legenda de cores apresentadas em tela. Importante: Na relação de padrões, aqueles que apresentam inconsistência são destacados com a cor cinza.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cód. Equipamento	Exibe o código do equipamento.
Referência	Exibe o código do padrão utilizado no apontamento (tem origem em uma referência do equipamento).
Descrição	Exibe a descrição do padrão utilizado no apontamento.
Padrão Subst	Exibe o código do padrão substituído no apontamento.
Descrição	Exibe a descrição do padrão substituído no apontamento.
Conf	Exibe "Sim" quando o padrão está em conformidade e "Não", quando o padrão não estiver conforme. Nota: O padrão apresenta não conformidade quando: • O equipamento estiver deferente de "Aprovado" e diferente de "Uso Condicional". • A data da próxima calibração é menor que a data de manutenção. • O equipamento padrão possui data vencida.

Legenda – GC0301I

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Pasta Padrões, botão legenda, é possível consultar a legenda de cores utilizadas na pasta Padrões.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Padrões Vencidos ou Inválidos	Os padrões vencidos ou inválidos são apresentados com a cor de fundo cinza.

Apontamento na Calibração – GC0301 – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Pasta Narrativa, é possível visualizar a narrativa em formato livre incluída para o apontamento, durante a geração da ordem, podendo alterá-la ao acessar a pasta narrativa na tela Mantém Apontamento (GC0301A).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
	Apresenta o texto, em formato livre, cadastrado para o apontamento da ordem no momento do cadastramento da ordem de manutenção (Manutenção Manual da OM (MI0307)). Esse texto pode ser alterado, ao selecionar a pasta Narrativa, na tela Mantém Apontamento (GC0301A).

Mantém Apontamento – GC0301A – Pasta Apontamento

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Botão Modifica Apontamento, é possível efetuar a manutenção e os apontamentos da ordem de manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, efetiva o apontamento/manutenção realizada, e dependendo da seleção realizada com os campos “Atualiza Planilha”, “Atualiza Padrões” e “Valida Resultado”, pode apresentar respectivamente as seguintes telas: • Planilha Excel para atualização; • Tela Padrões do Apontamento (GC0301B); • Tela Mantém / Valida Resultados (GC0301C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número e a descrição da ordem de manutenção à qual o apontamento está associado. O campo descrição é habilitado para alteração.
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento associado ao apontamento, o qual será submetido à calibração ou ensaio.
Tipo	Exibe a que tipo de ordem de serviço se refere o apontamento. As opções disponíveis são: • Calibração – Opção assumida quando o equipamento for “Calibrável”. O campo Apto Corrigido não é habilitado; • Ensaio – Opção assumida quando o equipamento for de “Ensaio”. O campo Apto Corrigido não é habilitado; • Estudo R/R – Opção assumida quando o equipamento for de “Estudo R/R”. O campo Apto Corrigido não é habilitado; • Correção de Calibração – É a situação em que o apontamento serve para corrigir um outro certificado. Habilita o campo Apto Corrigido; • Correção de Ensaio – É a situação em que o apontamento serve para corrigir um outro ensaio. Habilita o campo Apto Corrigido; • Correção de Estudo de R/R – É a situação em que o apontamento serve para corrigir um outro Estudo R/R. Habilita o campo Apto Corrigido.  Importante: Para apontamentos de correção (Calibração, Estudo R/R ou Ensaio), o processo de definição será manual.
Realização	Exibe se a realização do apontamento é feita interna ou externamente. Se for interna, habilita a possibilidade de geração de planilha. Se for externa, os campos “Certificado”, “Arquivo” e “Localização” são sugeridos em branco e o campo “Atualiza Planilha” fica desabilitado.
Realiz. Ajuste	Quando assinalado, indica se deve ser feito ajuste, independentemente do resultado da validação inicial. Se tiver algum parâmetro de Validação Inicial, pode não estar selecionado. Se for de realização externa, sempre estará marcado, pois supõe-se que como o equipamento foi enviado para um laboratório externo, deve-se realizar também a calibração.
Executor Interno	Inserir o código e o nome do técnico, na empresa, responsável pelo apontamento da calibração. É solicitado sempre, independentemente da calibração tiver realização externa ou interna.
Responsável Interno	Inserir o código e o nome do técnico, na empresa, responsável pela aprovação da calibração. Seu conteúdo inicial é apresentado com o técnico responsável, definido no cadastro do equipamento na calibração (Função Manutenção do Equipamento na Calibração (GC0104)). É solicitado sempre, independentemente da calibração tiver realização externa ou interna.  Importante: Esse campo permanece desabilitado se houver parametrização para consistir o tipo de usuário, e o mesmo for do tipo Executor. Permanece habilitado se o mesmo for do tipo Aprovador.
Executor Externo	Inserir o nome do contato no laboratório externo, responsável pelo apontamento da calibração.
Responsável Externo	Inserir o nome do contato no laboratório externo, responsável pela aprovação do apontamento da calibração.
Laboratório	Inserir o laboratório onde foi efetuada a calibração ou ensaio. Pode ser um laboratório externo ou interno.

Certificado	Inserir o código que identifica o certificado no sistema.
Arquivo	Inserir o código do arquivo que identifica a planilha com o registro da calibração (se interna) ou o código do certificado no sistema informado pelo usuário, no caso de ser externa.
Localização	Inserir a localização física do documento, caso este esteja em papel ou outro tipo de meio documental. Exemplo: "Arquivo 2, pasta 7E".
Apto Corrigido	Inserir o apto corrigido. Permite executar o zoom de apontamentos da Calibração. É consistida a obrigatoriedade do preenchimento, a existência do apontamento e que o apontamento informado não seja igual ao apontamento corrente. ⓘ Importante: Quando o apontamento for de Correção (Calibração, Estudo R/R ou Ensaio), este campo é habilitado. Esse campo permanece desabilitado se o apontamento não for do tipo Correção.
Atualiza Planilha	Quando assinalado, indica que ao acionar o botão OK neste programa, será gerada e apresentada a planilha para apontamento dos resultados. Se a calibração for Externa, este campo permanece desabilitado, pois refere-se apenas a calibrações internas. Se a calibração for Interna, este campo ficará habilitado e terá o seguinte comportamento: a) Se for a primeira vez e se os campos do certificado e arquivo estiverem em branco, o campo Atualiza Planilha é apresentado desmarcado. Neste caso, os campos de "Certificado", "Arquivo" e "Localização" também são apresentados desmarcados, obrigando o usuário a marcar o campo Atualiza Planilha. Após a marcação, o programa sugere os valores a seguir: • Certificado: Obedece a definição parametrizada nos parâmetros da Calibração; • Arquivo: Código do certificado + a extensão "xls" (conforme a definição parametrizada nos parâmetros da Calibração). b) Se já existir certificado para o apontamento, os campos certificado, arquivo e localização, deverão permanecer com o seu conteúdo e desabilitados.
Atualiza Padrões	Quando assinalado, indica se neste apontamento de calibração serão utilizados os padrões definidos no método utilizado para calibrar ou ensaiar o equipamento. ⚠ Nota: Somente será habilitado no caso de calibração do tipo Interna, pois se a calibração for externa, subentende-se que no certificado externo, sejam informados os padrões utilizados pelo laboratório. Se esse campo estiver selecionado, após o acionamento do botão OK, é apresentada a tela Padrões do Apontamento (GC0301B), onde é possível substituir os padrões previstos por outros de igual característica.
Valida Resultados	Quando assinalado, indica se ao acionar o botão OK, haverá validação de resultados da calibração, estudo R/R ou ensaio. • Quando selecionado e a calibração for Interna: Se o parâmetro de "Atualiza Planilha" estiver habilitado, recebe os resultados da planilha, executa o programa e efetua a validação. Os resultados serão retornados da planilha, carregados e validados no EMS contra o critério de aceitação da referência do equipamento. Se o parâmetro não estiver habilitado, executa o programa e valida os resultados que existirem (se existirem). • Quando selecionado e a calibração for Externa: Executa o programa de validação de resultados e habilita o browser para digitação de valores. Os resultados serão atualizados manualmente no programa de validação dos resultados e então validados no EMS contra o critério de aceitação da referência do equipamento.

Mantém Apontamento – GC0301A – Pasta Ordem

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Mantém Apontamento - Pasta Ordem, é possível efetuar a manutenção e os apontamentos da ordem de manutenção.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, efetiva o apontamento/manutenção realizada, e dependendo da seleção realizada com os campos "Atualiza Planilha", "Atualiza Padrões" e "Valida Resultado", na pasta Apontamento, nessa função, pode apresentar respectivamente as seguintes telas: • Planilha Excel para atualização; • Tela Padrões do Apontamento (GC0301B); • Tela Mantém / Valida Resultados (GC0301C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Manutenção	Inserir a data prevista de execução da ordem de manutenção ou apontamento. O sistema sugere uma data que pode ser alterada, devendo obedecer aos mesmos critérios existentes na Função Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307).
Início Mais Cedo/Início Mais Tarde	Exibe as datas que flexibilizam a execução da OM (prorrogar ou antecipar o início das ordens). Definida a partir da data prevista de término da ordem de manutenção. O sistema sugere datas as quais podem ser alteradas.
Previsão Término	Inserir a data prevista de término da ordem de manutenção. O sistema sugere uma data a qual pode ser alterada.
Prioridade	Inserir a prioridade da ordem de manutenção, de acordo com sua urgência e criticidade.
Estabelecimento	Exibe o código e descrição do estabelecimento ao qual a ordem está associada.

TAG	Inserir a localização física ou funcional do equipamento. Nota: No momento do cadastramento da Ordem de Manutenção, o programa sugere o TAG em que o equipamento está na data corrente. Entretanto, permite que o usuário altere o TAG a seu critério.
Planejador	Inserir o planejador responsável pela ordem de manutenção.
Equipe responsável	Inserir a equipe responsável pela manutenção.
Sintoma Padrão	Inserir sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das mesmas), conforme cadastrado na Sintoma Padrão (CD0150) .
Causa	Permite selecionar causa (motivo gerador do cadastro de uma Ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), conforme cadastrado na Função Causas Padrão (MI0107).
Intervenção	Permite selecionar intervenção (providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), conforme cadastrado na Função Intervenções Padrão (MI0115).

Mantém Apontamento – GC0301A – Pasta Qualidade

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Mantém Apontamento - Pasta Qualidade, é possível efetuar os apontamentos da ordem de manutenção, bem como seu relacionamento com ordem de produção e seus itens. Importante: Essa pasta somente estará habilitada se o módulo de Produção estiver implantado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, efetiva o apontamento/manutenção realizada, e dependendo da seleção realizada com os campos “Atualiza Planilha”, “Atualiza Padrões” e “Valida Resultado”, na pasta Apontamento, nessa função, pode apresentar respectivamente as seguintes telas: - Planilha Excel para atualização; - Tela Padrões do Apontamento (GC0301B); - Tela Mantém / Valida Resultados (GC0301C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Referência	Inserir a qual ordem de produção o apontamento está associado. Normalmente estará associado a um ensaio.
Item	Exibe o código e descrição do item da ordem de produção.
Referência	Exibe a referência do item da ordem de produção.
Lote/Série	Exibe o lote verificado. Nota: Se o item da ordem de produção possuir controle de estoque do tipo “Lote”, habilitará este campo, solicitando a digitação do lote verificado. Se existirem mais lotes, estes devem ser digitados no texto livre da ordem de manutenção.
Nr. Ficha CQ	Exibe o número da Ficha do Controle de Qualidade, usado para ensaios.

Mantém Apontamento – GC0301A – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Mantém Apontamento - Pasta Narrativa, é possível visualizar e, se necessário, alterar a narrativa em texto livre, conforme cadastrada na Manutenção Manual de Ordens de Manutenção.
--------------------------	--

Padrões do Apontamento – GC0301B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Mantém Apontamento - Botão OK e o parâmetro “Atualiza Padrões” for selecionado, e somente no caso do apontamento ser do tipo interno, os campos Família, Equipamento e Padrões do sistema definem um valor inicial e final para a busca dos equipamentos que estão parametrizados como padrões na calibração, e para a atualização do “Browse” de Padrões do Sistema. Nessa opção é possível substituir os padrões previstos por outros de igual características.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Substituir	Quando acionado, o programa verifica se o padrão do sistema deve possuir o mesmo critério de aceitação do padrão sugerido, bem como, o equipamento do padrão no sistema deverá estar em status de Aprovado ou em Uso Condicional. Se estiver em Uso condicional, é emitido pedido de confirmação de sua utilização.
	Nota: Somente poderá ser selecionado um padrão por vez para ser substituído. Neste caso, após selecionar o padrão e pressionar este botão, o programa verifica as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Família	Inserir o código inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de famílias dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Inserir o código inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Padrões do Sistema	Exibe os padrões do sistema visando permitir a sua transferência para padrões previstos, mediante a substituição de padrões.
Padrões Previstos	Exibe quais padrões previstos no método de calibração do equipamento que estejam com data de desativação superior a data da ordem serão utilizados na calibração e servirão para a carga base das informações na planilha de apontamento.

Mantém / Valida Resultados – GC0301C

Objetivo da tela:	Ao acionar o botão OK, localizado na função Mantém Apontamento, e o parâmetro "Valida Resultados" for selecionado, também pode ser apresentada ao selecionar o botão "Mantém/Valida Resultados", localizado na função Apontamento na Calibração (GC0301). Esse parâmetro é tratado de duas formas pelo sistema: Se for Calibração Interna: Os resultados serão retornados da planilha, carregados e validados no EMS contra o critério de aceitação da referência do equipamento. Há ainda a situação onde o equipamento pode ter "N" sub-divisões (Exemplo: Caixa de blocos), neste caso, cada registro do arquivo de padrões do equipamento terá um critério de aceitação e cada um deles terá que ser validado. Se for Calibração Externa: Os resultados serão atualizados manualmente no programa de validação dos resultados e então validados no EMS contra o critério de aceitação da referência do equipamento. Há ainda a situação onde o equipamento pode ter "N" sub-divisões (Exemplo: Caixa de blocos), neste caso, cada registro do arquivo de padrões do equipamento terá um critério de aceitação e cada um deles terá que ser validado. Nota: Caso o parâmetro "Valida Critério de Aceitação" não esteja assinalado no Cadastro de Equipamentos, então não é necessário informar os valores dos critérios de aceitação para aprovar o equipamento no apontamento de parâmetros do tipo Avaliação e Verificação Inicial. Critérios para utilização de parâmetros do tipo Verificação Inicial: São possíveis três tipos de Parâmetros de verificação: Estudo R/R : Somente serão utilizados em critérios de estudo R/R e validação de apontamentos de equipamentos do tipo R/R. Avaliação: São parâmetros que somente serão considerados para aprovação do apontamento do equipamento (interno ou externo), se o apontamento possuir flag de realização de ajuste (que caracteriza que foi feita calibração) igual a Sim. Verificação Inicial: São parâmetros que somente serão considerados para aprovação do apontamento do equipamento (interno ou externo), se o apontamento possuir flag de realização de ajuste (que caracteriza que foi feita calibração) igual a Não. Situação em que não se executa a calibração: - Se o apontamento for Interno e se for retornado da planilha que não foi efetuado ajuste, não serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Somente serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e não foi necessário nenhum ajuste ou sua calibração. - Se o apontamento for Externo e se usuário assinalar que não foi efetuado ajuste, não serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Somente serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e não foi necessário nenhum ajuste ou sua calibração. Situação em que se executa a calibração: - Se o apontamento for Interno e se for retornado da planilha que foi efetuado ajuste, serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Não serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento não estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e foi necessário o seu ajuste ou sua calibração. - Se o apontamento for Externo e se usuário assinalar que foi efetuado ajuste, serão considerados para aprovação e validação do equipamento os parâmetros do tipo "Avaliação". Não serão considerados para aprovação do apontamento os parâmetros do tipo Verificação Inicial. Neste caso, subentende-se que o equipamento não estava dentro dos valores admissíveis destes parâmetros e que foi necessário algum ajuste ou sua calibração.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Valores Admissíveis	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Valores Admissíveis, Função Consulta Apontamento na Calibração (GC0702C). Mesma função e lógica que o botão Valores Admissíveis localizado na tela Apontamentos na Calibração (GC0301).
Consulta Documentos do Apontamento	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Documentos do Apontamento (GC0301E), onde é possível selecionar um deles para visualização.
Consulta Documento	Quando acionado, apresenta a planilha Excel, se houver, somente para leitura.
Valida Parâmetro-Individual	Quando acionado, efetua de forma individual, a verificação dos resultados do parâmetro contra os valores admissíveis cadastrados e sua forma de verificação. Determinará se o equipamento está aprovado ou não para o parâmetro, resultando sempre em Aprovado ou Reprovado. A seguir as formas de verificação: • Soma Algébrica: Neste caso, na validação dos valores mínimo e máximo, o resultado da soma do erro e da incerteza resultantes do apontamento deve estar entre os valores admissíveis mínimo e máximo; • Soma Quadrática: Neste caso, na validação dos valores mínimo e máximo, o resultado da raiz quadrada da soma dos quadrados do erro e da incerteza resultantes do apontamento deve estar entre os valores admissíveis mínimo e máximo. • Somente o Erro: Neste caso, na validação dos valores mínimo e máximo, somente o erro resultante do apontamento deve estar entre os valores admissíveis mínimo e máximo; • Somente a Incerteza: Neste caso, na validação dos valores mínimo e máximo, somente a incerteza resultante do apontamento deve estar entre os valores admissíveis mínimo e máximo; • Fórmula: Neste caso, na validação dos valores mínimo e máximo, será validado o valor resultante de uma fórmula que poderá envolver as variáveis de ERRO, de INCERTEZA e VARIÁVEL 1 e VARIÁVEL 2.
Valida Parâmetro-Total	Quando acionado, efetua para todos os parâmetros existentes, exceto para o parâmetro que estiver com o estado de “Aprovado Condicional”, a verificação dos resultados do parâmetro contra os Valores Admissíveis cadastrados e a sua forma de verificação. Determinará se o equipamento está aprovado ou não para o parâmetro. O resultado sempre será Aprovado ou Reprovado. As formas de verificação são as mesmas do botão de validação individual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera Ordem de Manutenção	Quando assinalado, permite a possibilidade de se gerar uma ordem de manutenção para o apontamento. Esse parâmetro é utilizado nas situações onde após o apontamento, é necessária uma intervenção no equipamento.
Situação do Apontamento	Selecionar a situação do apontamento após acionar o botão OK, podendo ser: • Mantém Situação: Define se o apontamento permanece em andamento, permitindo-se alterações posteriores. Neste caso, não há nenhuma alteração no estado do apontamento ou do equipamento; • Pendente de Aprovação: Define se o apontamento permanece em pendência de Aprovação. Esta situação é gerada quando o executor não tem autonomia para aprovar o apontamento, sendo necessária a aprovação por um responsável pré-definido. Permite alterações posteriores. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para “Pendente de Aprovação”. O estado do equipamento na calibração não se altera. Se a opção for por enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), o sistema sugere o e-mail do técnico associado ao responsável interno; • Em Revisão: Define se o apontamento permanece na situação de revisão pelo executor interno. Esta situação é gerada quando o responsável efetuou a análise dos resultados e decide que o mesmo deva ser revisto pelo executor interno. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para “Em Revisão”. O estado do equipamento na calibração não se altera. Se a opção for por enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), deve-se sugerir o e-mail do técnico associado ao executor interno; • Aprovado: Define se o apontamento possui todos os resultados dos parâmetros de validação na situação de aprovado sem ressalvas. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para “Aprovado”. O estado do equipamento na calibração se altera para “Aprovado”. Se a opção for por enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), deve-se sugerir o e-mail do técnico associado ao responsável interno; • Aprovado Condicional: Define se o apontamento possui os resultados dos parâmetros de validação na situação de aprovado, entretanto há um ou mais resultados aprovados condicionalmente. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para “Aprovado Condicional”. O estado do equipamento na calibração se altera para “Em Uso Condicional”. Se a opção for por enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), deve-se sugerir o e-mail do técnico associado ao responsável interno; • Reprovado: Define se o apontamento possui pelo menos um dos resultados dos parâmetros de validação na situação de reprovado. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para “Reprovado”. O estado do equipamento na calibração se altera para “Reprovado”. Se a opção for por enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), deve-se sugerir o e-mail do técnico associado ao responsável interno. ⓘ Importante: Quando parametrizado, o sistema verifica se o usuário logado no sistema faz parte do grupo de usuários Executores ou do grupo de usuários Aprovadores. Se ele estiver cadastrado como Executor, ele poderá apenas atualizar a Situação do Apontamento para “Mantém Situação” ou para “Pendente Aprovação”. Se ele fizer parte do grupo de usuários Aprovadores, ele terá acesso a qualquer uma das situações para apontamento. Se o usuário não fizer parte de nenhum dos dois grupos, ele não terá acesso a essa função e será apresentada mensagem de erro, alertando que ele não tem acesso a essa função. Se não houver parametrização (Manutenção dos Parâmetros da Calibração (GC0101)), essa verificação não é realizada.
Status	Apresenta a situação em que se encontra o resultado para o parâmetro do critério de aceitação. Pode assumir os seguintes estados: • Aprovado: É gerado quando o resultado está dentro dos valores definidos nos parâmetros Valores Admissíveis, para o parâmetro e critério. É apresentado na cor verde; • Aprovado Condicional: Define que o parâmetro possui resultados que geram a situação de Aprovação Condicional. Este estado somente existirá no sistema através de uma decisão manual do usuário; • Reprovado: É gerado quando o resultado não está dentro dos valores definidos nos valores admissíveis para o parâmetro e critério.

Referência	Exibe o código da subdivisão do equipamento o qual pode ser um padrão ou não, seguindo a definição do equipamento a que está associado.
Série	Exibe a série da subdivisão do equipamento.
Descrição	Exibe a descrição do Parâmetro associado ao Critério de Aceitação.
Tp	Exibe o tipo de parâmetro, podendo ser: • Av – Avaliação; • RR – Estudo de R/R; • Vi – Verificação Inicial.
Erro	Exibe o valor do erro resultante do registro da calibração. • Se o apontamento for Interno, os valores virão atualizados da planilha. • Se for Externo, é permitida a sua digitação no browser.
Incerteza	Exibe o valor da incerteza resultante do registro da calibração. • Se o apontamento for Interno, os valores virão atualizados da planilha. • Se for Externo, é permitida a sua digitação no browser.
Var Auxiliar 1	Exibe o nome da coluna dinâmico, onde o seu conteúdo será associado à Nomenclatura do cadastro de valores admissíveis. Define o valor da “Variável 1” resultante do registro da calibração. • Se o apontamento for Interno, os valores virão atualizados da planilha. • Se for Externo, é permitida a sua digitação no browser. Este valor será obrigatório, caso o usuário defina nos valores admissíveis que a forma de verificação é do tipo “Fórmula”.
Var Auxiliar 2	Exibe o nome da coluna dinâmico, onde o seu conteúdo será associado à Nomenclatura do cadastro de valores admissíveis. Define o valor da “Variável 2” resultante do registro da calibração. • Se o apontamento for Interno, os valores virão atualizados da planilha. • Se for Externo, é permitida a sua digitação no browser. Este valor será obrigatório, caso o usuário defina nos valores admissíveis que a forma de verificação é do tipo “Fórmula”.
K	Exibe o valor de referência retirado da tabela de Student. Este campo é apenas informativo pois considera-se que o seu valor foi utilizado no registro do apontamento (certificado externo ou planilha).
Resultado	Exibe o resultado numérico da validação do resultado da aferição contra o valor admissível do parâmetro, dependendo se o a forma de verificação tenha sido por soma algébrica, soma quadrática, erro, incerteza ou fórmula.

Gera Ordem Pelo Apontamento – GC0301D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Tela Mantém / Valida Resultados - Botão OK e o parâmetro “Gera Ordem de Manutenção” for selecionado, é possível gerar uma ordem de manutenção para o equipamento após o apontamento, quando for necessária uma intervenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação se deseja ou não enviar e-mail para o técnico responsável. • Se a resposta for SIM, é apresentada a tela GC0301G; • Caso a resposta seja NÃO, é apresentada a tela Filtro (GC0301F).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Inserir a numeração sugerida é de Ordem Manual (MI).
Data Manutenção	Inserir a data de manutenção é informada pelo sistema.
Descrição	Inserir a descrição da ordem de manutenção, origina-se da descrição da OM de Calibração, porém pode ser alterada.
Equipamento	Inserir o código e descrição do equipamento que é informado pelo sistema, de acordo com o equipamento do apontamento na calibração.
Manutenção	Inserir o código de Manutenção, previamente cadastrado.
Prioridade	Inserir a prioridade da ordem de manutenção, de acordo com sua urgência e criticidade.
Tipo Manutenção	Inserir o código de tipo manutenção, previamente cadastrado.
Planejador	Inserir o código do planejador (sugere-se o planejador da ordem do apontamento).
Equipe	Inserir o código da equipe responsável pela execução da nova OM (sugere-se a equipe da ordem do apontamento).
Sintoma Padrão	Inserir o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das mesmas), conforme cadastrado na Função Sintoma Padrão (CD0150) .
Causa	Inserir a causa (motivo gerador do cadastro de uma Ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), conforme cadastrado na Função Causas Padrão (MI0107).
Intervenção	Inserir a intervenção (providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), conforme cadastrado na Função Intervenções Padrão (MI0115).

GC0301G – GC0301G

Objetivo da tela:	Essa função é apresentada ao confirmar a emissão de e-mail para o técnico, na tela padrão solicitando essa confirmação. É possível definir o nome e endereço eletrônico do técnico destinatário de e-mail.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnico	Inserir o técnico para o qual será enviada a mensagem via e-mail. Se o apontamento for deixado com o status de “Pendente de Aprovação”, é sugerido o código do técnico responsável pelo apontamento, bem como o e-mail associado a ele. Se o apontamento for deixado com o status de “Em Revisão”, “Aprovado”, “Aprovado Condicional” ou “Reprovado”, é sugerido o código do técnico executor do apontamento, bem como o e-mail associado a ele.  Importante: Quando um técnico possuir e-mails relacionados na Função E-mail Alternativo do Técnico (GC0108) e este técnico for informado, a movimentação do apontamento será enviada para o mesmo e para os e-mails relacionados a ele.
E-mail	Inserir o endereço da mensagem via e-mail. Se o técnico informado possuir e-mail, sugere o mesmo e permite sua alteração.

Nota: Layout dos e-mails enviados:

Quando houver um modelo padrão de envio para a situação de envio definida na Função Modelo Padrão de E-mail (GC0107), este será inserido como complemento entre as informações do usuário e número do apontamento e o texto da narrativa da ordem de manutenção.

Mantém Narrativa da Ordem – GC0301H

Objetivo da tela:	Após pressionar o botão OK, localizado na função Mantém / Valida Resultados (GC0301C), juntamente com a solicitação de confirmação de envio de e-mail, é possível a documentação do texto livre da ordem de manutenção para o histórico.
--------------------------	--

Planilha

Objetivo da tela:	Essa planilha é apresentada de varias formas: Ao acionar o botão Consulta Documento, localizado na função Apontamento na Calibração (GC0301); Ao acionar o botão OK e tiver sido selecionada a opção Atualiza Planilha na função Mantém Apontamento (GC0301A); Ao acionar o botão Consulta Documento, localizado na função Mantém / Valida Resultado (GC0301C); O programa solicita a informação de um equipamento e ordem de manutenção modelo para a carga das informações base e posterior verificação das informações na modelagem da planilha. Esse equipamento deve ter informações cadastradas na Calibração. O sistema irá abrir automaticamente o arquivo da planilha definida para o modelo de acordo com o seu registro no catálogo de documentos. O usuário não poderá alterar as pastas de dados Base (informações da OM, equipamento e padrões). O usuário somente poderá alterar as pastas de Registro, Cálculo de Incerteza, Certificado, e as células de saída da pasta Base-Out. As pastas Procedimento e Método são carregadas com informações documentacionais referentes ao processo previsto. Não é permitido ao usuário configurar informações nessas pastas. Qualquer informação inserida ou eliminada é de responsabilidade do usuário. A pasta de dados de retorno, deve possuir suas células de resultado associadas aos resultados da calibração para o correto retorno das mesmas no momento do apontamento da calibração. O arquivo será salvo novamente no diretório mapeado pelo catálogo de documentos. O seguinte modelo de planilha é apresentado, tendo a seguir descritas as suas diversas pastas: • Pasta de Registro: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar as leituras e registros de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta de Cálculo: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar os cálculos necessários ao processo, de acordo com a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta de Certificado: Aberta ao uso e modificações pelo usuário. Permite ao usuário configurar a apresentação dos resultados encontrados. Se o equipamento for Calibrável este documento será considerado como certificado. Se for do tipo Ensaio ou Estudo R/R, será apenas considerado um laudo ou documento sem valor para certificação da calibração. Na carga das informações na planilha, essa pasta não sofrerá alterações. • Pasta Base-in: É gerada a partir do equipamento e ordem de manutenção informados na função de Manutenção do Modelo. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referentes ao equipamento e ao apontamento na calibração. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de
--------------------------	--

	registro, cálculo e certificado, de acordo a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. • Pasta Padrão: É gerada à partir e na sequência dos padrões cadastrados. São geradas também informações de faixas de medição. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Nela são carregadas as informações referentes aos padrões previstos no processo que a planilha estará atendendo. O usuário deverá utilizar as informações nela contidas na configuração das pastas de registro, cálculo e certificado, de acordo a necessidade de seus métodos. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. • Pasta Base-out: É gerada a partir e na sequência do cadastro de critérios do método, com base nos parâmetros padrões dos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações referentes aos resultados previstos no processo e que serão posteriormente validados contra os valores admissíveis da referência do equipamento e seu critério de validação. Permite ao usuário configurar apenas as informações contidas nessa pasta e que estejam relacionadas aos resultados. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. • Pasta Procedimento: É gerada a partir do procedimento, seu texto, bem como pelos documentos associados aos mesmos. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao procedimento previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações contidas nessa pasta. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema. • Pasta Método: É gerada a partir do cadastro do Método, seu texto, documentos e qualificações associadas. Nessa pasta são carregadas as informações documentacionais referentes ao procedimento previsto no processo. Não é permitido ao usuário configurar as informações nela contidas. Na carga das informações na planilha, essa pasta sofrerá alterações geradas pelo próprio sistema.
--	--

Consulta Documento do Apontamento – GC0301E

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Botão Consulta Documentos, ou botão Consulta Documentos do Apontamento, localizado na função Mantém / Valida Resultados, são apresentados os documentos relacionados a um parâmetro/critério da calibração.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Visualiza	Quando acionado, apresenta o documento associado (se houver), o qual pode ser uma norma, uma descrição de procedimento, uma apresentação, podendo ser um arquivo com extensão do tipo .doc, .ppt, .xls, entre outros. Importante: Quando a descrição ou o arquivo mencionarem as TAG's do WebDesk (partícula "WD:31593 no exemplo acima) é apresentado o documento do WebDesk (se for apenas um documento) ou é apresentada uma tela para escolha do documento.

Filtro – GC0301F

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Apontamento na Calibração - Botão Filtro, é possível realizar a parametrização de quais apontamentos serão considerados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Programada	Quando assinalado, indica que o apontamento está somente criado no sistema e o estado da ordem correspondente está como Não Iniciada.
Em Calibração	Quando assinalado, indica que o apontamento está criado no sistema e o estado da ordem correspondente está como Liberada. A partir do momento em que são efetuados movimentos de material ou de Mão de obra para a ordem, esta seguirá os critérios adotados para a ordem, com o status do apontamento permanecendo Em Calibração. No entanto, caso existam movimentações, o mesmo não poderá ser bloqueado, apenas encerrado.
Em Ensaio	Quando assinalado, indica que o apontamento está criado no sistema e o estado da ordem correspondente está como Liberada. A partir do momento em que são efetuados movimentos de material ou de Mão de obra para a ordem, esta seguirá os critérios adotados para a ordem, com o status do apontamento permanecendo Em Ensaio. No entanto, caso existam movimentações, este não poderá ser bloqueado, apenas encerrado.
Em Estudo R/R	Quando assinalado, indica que o apontamento está criado no sistema e o estado da ordem correspondente está como Liberada. A partir do momento em que são efetuados movimentos de material ou de Mão de obra para a ordem, esta seguirá os critérios adotados para a ordem, com o status do apontamento permanecendo Em Estudo R/R. No entanto, caso existam movimentações, este não poderá ser bloqueado, apenas encerrado.
Pendente Aprovação	Quando assinalado, indica que o apontamento permanece em pendência de Aprovação. Esta situação é gerada quando o executor não tem autonomia para aprovar o apontamento, sendo necessária a aprovação por um responsável pré-definido. Permite alterações posteriores. Neste caso, há a alteração no estado do apontamento para "Pendente de Aprovação". O estado do equipamento na calibração não se altera. Se houver opção de enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), é sugerido o e-mail do técnico associado ao responsável interno.
Em Revisão	Quando assinalado, indica que o apontamento permanece na situação de Revisão pelo executor interno. Esta situação é gerada quando o responsável efetuou a análise dos resultados e decide que o mesmo deva ser revisto pelo executor interno. Neste caso, o estado do apontamento é alterado para "Em Revisão". O estado do equipamento na calibração não se altera. Se houver a opção de enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), é sugerido o e-mail do técnico associado ao executor interno.

Aprovado	Quando assinalado, indica que o apontamento possui todos os resultados dos parâmetros de validação na situação de aprovado sem ressalvas. Neste caso, o estado do apontamento é alterado para "Aprovado". O estado do equipamento na calibração também é alterado para "Aprovado". Se houver a opção de enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), é sugerido o e-mail do técnico associado ao responsável interno.
Aprovado Condicional	Quando assinalado, indica que o apontamento possui os resultados dos parâmetros de validação na situação de aprovado, entretanto há um ou mais resultados aprovados condicionalmente. Neste caso, o estado do apontamento é alterado para "Aprovado Condicional". O estado do equipamento na calibração também se altera para "Em Uso Condicional". Se houver a opção de enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), é sugerido o e-mail do técnico associado ao responsável interno.
Reprovado	Quando assinalado, indica que o apontamento possui pelo menos um dos resultados dos parâmetros de validação na situação de reprovado. Neste caso, o estado do apontamento é alterado para "Reprovado". O estado do equipamento na calibração também se altera para "Reprovado". Se houver a opção de enviar e-mail (ver parametrização de envio nos parâmetros da Calibração), é sugerido o e-mail do técnico associado ao responsável interno.
Não Executado	Quando assinalado, indica que a ordem de manutenção do apontamento foi criada, mas por algum motivo, a mesma foi encerrada sem ter sido executada.

Conteúdos Relacionados:

- [Apontamento Mão de Obra \(MI0308\).](#)
- [Causas Padrão \(MI0107\).](#)
- [Consulta Apontamento na Calibração \(GC0702C\).](#)
- [Encerramento Ordem Manutenção \(MI0309\).](#)
- [E-mail Alternativo do Técnico \(GC0108\).](#)
- [Intervenções Padrão \(MI0115\).](#)
- [Liberação de Apontamento por Faixa \(GC0302\).](#)
- [Manutenção do Equipamento na Calibração \(GC0104\).](#)
- [Manutenção dos Parâmetros da Calibração \(GC0101\).](#)
- [Manutenção Manual da OM \(MI0307\).](#)
- [Função Modelo Padrão de E-mail \(GC0107\).](#)
- [Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem \(MI0312D\).](#)
- [Sintoma Padrão \(CD0150\).](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_calibracao](#)
[apontamento_na_calibracao](#) [gc0301](#) [p12](#) [versao_12](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso