

Gerenciamento da Calibração - GC0303

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Gerenciamento da Calibração - GC0303

Visão Geral do Programa

Permitir o gerenciamento da calibração através da geração de visões com base em configurações definidas pelo cliente.

📘 Importante
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.1, 12.1.2301.9 e 12.1.2209.14.

Inicialmente é apresentada a função Gerenciamento da Calibração (GC0303), em branco. Deve-se então efetuar a seleção e filtragem desejada (botões Seleção e Filtro) e em seguida a classificação desejada, onde é selecionada a visão desejada, com a inclusão das Dimensões disponíveis.

À partir dessa função o usuário pode acessar outras funções, como Apontamento da Calibração, Liberação Individual de Apontamento da Calibração, Reporte de Mão de Obra por OM ou por Técnico, Requisição de Materiais, Movimentar Equipamentos no TAG, Encerrar uma OM, Consultar um Documento (tanto pode ser um certificado interno ou externo como o resultado de um ensaio) e Consultar o Histórico do Equipamento.

📘 Pré-requisitos:
São pré-requisitos para a execução dessa função:

- [Manutenção Manual da Ordem de Manutenção \(MI0307\)](#)
- [Apontamento na Calibração \(GC0301\)](#)

Gerenciamento da Calibração – GC0303

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Gerenciamento da Calibração, é possível efetuar a seleção e filtragem requeridas. Em seguida, a opção Classifica permite selecionar a visão desejada. Ao confirmar a parametrização, é feita a carga das ordens de manutenção apresentadas no tree-view, a qual pode ser expandida e contraída.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, onde estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, permite a carga das ordens de manutenção apresentadas no tree view, de acordo com a parametrização e seleção do usuário.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (tree view). É apresentada na tela GC0303 – Gerenciamento da Calibração.
Seleção	Quando acionado, apresenta a tela Seleção - GC0303B, onde é possível definir quais ordens de manutenção serão visualizadas no tree view.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro – GC0303A, onde é possível definir parâmetros para a seleção das informações que se deseja na tree view.
Classifica	Quando acionado, permite selecionar as dimensões para classificação da apresentação das ordens. 📘 Importante: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de dimensões selecionadas, pior será a performance da função. É obrigatória a seleção da dimensão Apontamento.
Libera	Quando acionado, executa a liberação da ordem selecionada, apresentando uma tela padrão solicitando confirmação da liberação.
Bloqueia	Quando acionado, executa o bloqueio da ordem selecionada apresentando uma tela padrão solicitando confirmação do bloqueio.
Liberar Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Liberação de Apontamentos na Calibração por Faixa (GC0302) .
Cadastro OM	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Manual Ordem Manutenção (MI0307) .
Planejamento da OM	Quando acionado, e o módulo de Planejamento MI estiver habilitado, apresenta a tela GC0303E – GC0303E. Se não estiver habilitado, apresenta a tela GC0303G – GC0303G.

Documento	Se a ordem possuir apontamento e documento associado a ele, permite visualização do arquivo associado ao apontamento.
Requisição	Quando acionado, apresenta a tela Requisição de Material para a Ordem de Manutenção (MI0306) .
Aponta MOB	Quando acionado, apresenta a tela GC0303H –GC0303H.
Alocação OM	Quando acionado, apresenta a tela Alocação da Ordem de Manutenção (MI0316) .
Solicitação Serviço	Quando acionado, apresenta a tela Seleção – GC0303F.
Encerra Ordem	Quando acionado, apresenta a tela Forma de Encerramento da Ordem (MI0312E) .
Movimenta TAG	Quando acionado, apresenta a tela Movimentação Equipamento TAG (MI1006) .
Consulta Apto	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Apontamento na Calibração (GC0702) .
Programação Apto	Quando acionado, apresenta a tela Relatório de Programação de Apontamentos na Calibração (GC0402) .
Relatório Apto	Quando acionado, apresenta a tela Apontamentos na Calibração – GC0406 .
Mapa da Calibração	Quando acionado, apresenta a tela Mapa de Apontamentos na Calibração (GC0401) .
Hist. Equipamento	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamentos do Equipamento (MI0603) .
Histórico TAG	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamentos do TAG (MI0719A) .

Filtro – GC0303A

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Gerenciamento da Calibração - Botão Filtro, é possível estabelecer os parâmetros para a seleção de apontamentos das ordens de manutenção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status do Apontamento	Permite selecionar quais apontamentos serão considerados segundo a sua situação de execução na calibração.
Realização	Permite selecionar quais apontamentos serão considerados segundo a sua realização na calibração (interna ou externa).
Categoria	Permite selecionar quais apontamentos serão considerados segundo a sua categoria na calibração.
Considera	Outras Ordens: Permite selecionar além dos apontamentos, outras ordens de manutenção associadas a equipamentos cadastrados na Calibração sem apontamentos associados na calibração. Exemplo: Uma ordem de manutenção preventiva de inspeção ou verificação do estado do equipamento. Encerradas: Quando selecionado, apresentará também as ordens encerradas. Data Fechamento: Quando selecionado, apresenta os apontamentos de ordens encerradas pela data de fechamento da ordem e não pela data do apontamento.

Seleção – GC0303B

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Gerenciamento da Calibração - Botão de Seleção, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados no gerenciamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir código inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe	Permite inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir código inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de TAG's dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Ordem	Permite inserir os códigos inicial e final de ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens que estiverem dentro da faixa selecionada.
Data Manutenção	Permite inserir data inicial e final prevista de execução da ordem de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com data de manutenção dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir o código da manutenção inicial e final, definindo uma faixa. Somente serão consideradas manutenções cujo valor esteja dentro da faixa selecionada.
Tipo Manutenção	Permite inserir o tipo de manutenção inicial e final, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens cujo tipo de manutenção esteja dentro da faixa selecionada.
Condição Operacional	Permite inserir código inicial e final de condição operacional do equipamento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com condições operacionais dentro da faixa selecionada.
Laboratório	Permite inserir os códigos inicial e final de laboratório previsto para execução, definindo uma faixa.

	Somente serão consideradas ordens de laboratórios que estiverem dentro da faixa selecionada.
Executor Interno	Permite inserir código inicial e final do executor interno previsto para execução do apontamento, definindo uma faixa. Somente serão considerados apontamentos dentro da faixa selecionada.
Responsável Interno	Permite inserir código inicial e final de responsável interno previsto para aprovação do apontamento na calibração, definindo uma faixa. Somente serão considerados apontamentos dentro da faixa selecionada.
Prioridade	Permite inserir código inicial e final da prioridade das ordens de manutenção associadas a apontamentos na calibração, definindo uma faixa. Somente serão considerados apontamentos dentro da faixa selecionada.

Visões – GC0303C

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Gerenciamento da Calibração - Botão Classifica, é possível estabelecer as dimensões que comporão a visão desejada do apontamento.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Ao ser acionado, movimenta todas as Dimensões Disponíveis para o campo Dimensões Selecionadas.
Inclui	Ao ser acionado, movimenta a dimensão selecionada no campo Dimensões Disponíveis para o campo Dimensões Selecionadas.  Importante: A dimensão Apontamentos tem que estar obrigatoriamente entre as dimensões selecionadas.
Retira	Ao ser acionado, retira a dimensão selecionada pelo cursor do campo Dimensões Selecionadas.
Retira Todos	Ao ser acionado, retira todas as dimensões do campo Dimensões Selecionadas.
Movimenta para Cima	Ao ser acionado, movimenta para cima a dimensão selecionada pelo cursor no campo Dimensões Selecionadas.
Movimenta para Baixo	Ao ser acionado, movimenta para baixo a dimensão selecionada pelo cursor no campo Dimensões Selecionadas.

Seleção – GC0303F

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Gerenciamento da Calibração - Botão de Solicitação Serviço, é possível selecionar o tipo de serviço desejado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Solicitação Serviço	Quando selecionado, apresenta a Solicitação de Serviços (MI1001) , após pressionar o botão OK.
Aprovação Documentos	Quando selecionado, apresenta a Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720) , após pressionar o botão OK.
Gera OM pela S.S.	Quando selecionado, apresenta a Geração Solicitação / Ordem (MI1014) , após pressionar o botão OK.
Consulta Solicitação	Quando selecionado, apresenta a Consulta Solicitação Serviços (MI0610) , após pressionar o botão OK.

GC0303E– GC0303E

Objetivo da tela:	Acionar o botão de Planejamento OM, localizado na lateral da tela Gerenciamento da Calibração e o módulo de Planejamento da Manutenção Industrial estiver habilitado (se o módulo de Planejamento MI não estiver habilitado, será apresentada a tela GC0303G).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Simulação de OMS Automáticas	Quando selecionado, apresenta a Simulação Geração Ordem Manutenção (MI0315) , após pressionar o botão OK.
Planejamento das Manutenções	Quando selecionado, apresenta a Planejamento Manutenções (PI0502) , após pressionar o botão OK.

Confirmação do Planejamento	Quando selecionado, apresenta a Geração Ordens Manutenção Industrial (PI0507) , após pressionar o botão OK.
Cálculo da Alocação por Especialidade	Quando selecionado, apresenta a Cálculo Alocação Especialidade (PO0203) , após pressionar o botão OK.
Elimina Cálculo de Alocação por Especialidade	Quando selecionado, apresenta a Eliminação Alocação (PI0517) , após pressionar o botão OK.

GC0303G – GC0303G

Objetivo da tela:	Acionar o botão de Planejamento OM, localizado na lateral da tela Gerenciamento da Calibração e o módulo de Planejamento da Manutenção Industrial NÃO estiver habilitado (se o módulo de Planejamento MI estiver habilitado, será apresentada a tela GC0303E).
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Simulação de OMS Automáticas	Quando selecionado, apresenta a Simulação Geração Ordem Manutenção (MI0315) , após pressionar o botão OK.
Geração de Ordens Automáticas	Quando selecionado, apresenta a Geração Ordens Manutenção (MI0303) , após pressionar o botão OK.

GC0303H – GC0303H

Objetivo da tela:	Acionar o botão de Aponta MOB, localizado na lateral da tela Gerenciamento da Manutenção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Apontamento de MOB para OM	Quando selecionado, apresenta a Apontamento Mão-de-Obra (MI0308) , após pressionar o botão OK.
Apontamento de MOB por Técnico	Quando selecionado, apresenta a Apontamento Mão-de-Obra Técnico (MI0312) , após pressionar o botão OK.
Apontamento por Tarefa	Quando selecionado, apresenta a Apontamento Mão-de-Obra Técnico (MI0308C) , após pressionar o botão OK.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_calibracao](#)
[gerenciamento_da_calibracao](#) [gc0303](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso