

Liberação de Apontamentos na Calibração por Faixa - GC0302

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Liberação de Apontamentos na Calibração por Faixa - GC0302

Visão Geral do Programa

Permitir a liberação dos registros dos apontamentos de calibrações ou ensaios, internos ou externos, dentro de uma seleção pré-determinada.

Somente poderão ser liberados os registros de calibração que estejam em situação "Programada".

O Módulo de Calibração possui total autonomia por ordens do tipo Calibração, de forma que toda e qualquer movimentação somente poderá ser efetuada após a liberação por esse Módulo.

Pré-requisitos:

Pré-Requisitos

São pré-requisitos para a execução dessa função:

- [Geração Ordens Manutenção \(MI0303\).](#)
- [Ordem de Manutenção - Manual \(MI0307\).](#)

Liberação de Apontamentos – Faixa – GC0302 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação de Apontamento – Faixa, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados na liberação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir código inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir código inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de TAG's dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir código inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir código inicial e final de manutenções, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenções dentro da faixa selecionada.
Tipo Manutenção	Permite inserir código inicial e final de tipos de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de tipos de manutenção dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de planejadores dentro da faixa selecionada.
Data Manutenção	Permite inserir data de manutenção inicial e final, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com data de manutenção dentro da faixa selecionada.
Condição Operacional	Permite inserir código inicial e final de condição operacional do equipamento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de condições operacionais dentro da faixa selecionada.

Liberação de Apontamento – Faixa – GC0302 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Liberação de Apontamentos – Faixa, pasta Parâmetros é possível estabelecer parâmetros de seleção para a emissão do relatório de Acompanhamento das Ordens de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considera	Permite selecionar o tipo de apontamento que devem ser considerados para o relatório, podendo ser: • Equipamentos Reprovados - Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos equipamentos com estado igual a Reprovado devem ser considerados no relatório. • Calibração - Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos equipamentos com estado igual a Calibração devem ser consideradas no relatório. • Ensaio - Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos equipamentos com estado igual a Reprovado devem ser considerados no relatório. • Estudo R/R - Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos equipamentos com estado igual a Estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade devem ser considerados no relatório. Importante: Para apontamentos de Correção de Calibração e Correção de Ensaio, o processo de liberação será manual e não são tratadas nessa função, pois são consideradas exceções do processo.
Realização	Permite selecionar o tipo de laboratório que deve fazer parte do relatório, podendo ser: • Realização Interna: Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos apontamentos associados a realização Interna devem ser consideradas para o relatório. • Realização Externa: Define se na busca das ordens de manutenção, aquelas correspondentes aos apontamentos associados a realização Externa devem ser consideradas para o relatório.

Liberação de Apontamento – Faixa – GC0302 - Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação de Apontamentos – Faixa, pasta Digitação é possível selecionar quais ordens serão liberadas dentre aquelas que atendem à seleção e parametrização pré-definidas, e carregadas nessa pasta mediante o acionamento do botão Atualiza.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Ao acionar este botão a ordem selecionada pelo cursor será marcada (*) identificando-a para inclusão no relatório
Desmarcar	Ao acionar este botão a ordem selecionada pelo cursor será desmarcada (*) identificando-a para não inclusão no relatório.
Todos	Ao acionar este botão, e houver pelo menos uma ordem desmarcada, TODAS as ordens serão marcadas (*) identificando-as para inclusão no relatório. Caso contrário, TODAS serão desmarcadas, identificando-as para não inclusão no relatório.
Atualiza	Ao acionar esse botão, é efetuada carga na pasta digitação, de acordo com a seleção e parametrização pré-definidas.

Liberação de Apontamento – Faixa – GC0302 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação de Apontamentos – Faixa, pasta Impressão é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório Liberação de Apontamentos na Calibração. Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.
--------------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[p12](#)
[versao_12](#)
[mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#)
[processo_calibracao](#)
[liberacao_de_apontamentos_na_calibracao_por_faixa](#)
[gc0302](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso