

Relatório de Apontamentos na Calibração - GC0406

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Relatório de Apontamentos na Calibração - GC0406

Visão Geral do Programa

Permitir que sejam apresentadas as calibrações dos equipamentos de acordo com seu estado e período.

Apontamentos na Calibração – GC0406 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Apontamentos na Calibração, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens, cujos apontamentos devem ser considerados para o relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir os códigos de estabelecimento inicial e final definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Ordem de Manutenção	Permite inserir os números inicial e final de ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção dentro da faixa selecionada.
Data Manutenção	Permite inserir as datas inicial e final de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
TAG	Permite inserir os códigos inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de TAG's dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir os códigos inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenções que estiverem dentro da faixa selecionada.  Nota: O código de manutenção é incluído na Plano de Manutenção (MI0110).
Tipo Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de tipos de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de tipos de manutenção dentro da faixa selecionada.  Nota: O tipo de manutenção é cadastrado na Manutenção Tipos de Manutenção (CD0580).
Planejador	Permite inserir os códigos inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe	Permite inserir os códigos inicial e final de equipes de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de equipes dentro da faixa selecionada.

Apontamentos na Calibração – GC0406 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Apontamentos na Calibração - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer parâmetros de seleção para a emissão do Relatório de Manutenções Geradas pelo Apontamento.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório, de acordo com seu estado na calibração.
Realização	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório de acordo com seu tipo de realização (interno ou externo).
Relatório	Permite definir a forma de apresentação do relatório, se detalhado ou resumido.
Apontamento	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório, de acordo com o seu tipo de apontamento na calibração, podendo ser: • Calibração, • Correção de Calibração, • Ensaio, • Correção de Ensaio, • Estudo R/R, • Correção Estudo R/R.
Imprimir	Permite a definição se no relatório serão ou não incluídas informações de Narrativa, Padrões e Resultados.

Apontamentos na Calibração – GC0406 - Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Apontamentos na Calibração - Pasta Classificação, é possível selecionar a ordem de classificação desejada para o relatório de programação de apontamentos, podendo ser por: • Planejador, • Equipe, • TAG.
-------------------	---

Apontamentos na Calibração – GC0406 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Apontamentos na Calibração - Pasta Impressão, é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório Apontamentos na Calibração. Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_relatorios](#)
[relatorio_de_apontamentos_na_calibracao](#) [gc0406](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso