

Relatório de Variação Inicial do Equipamento - GC0407

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

,Relatório de Variação Inicial do Equipamento - GC0407

Visão Geral do Programa

Apresentar uma visão semanal dos apontamentos, fazendo uma análise dos parâmetros do tipo Vi, calculando a variação/erro daqueles que tiveram valores fora dos limites superior e inferior definidos no valor admissível do parâmetro.

Variação Inicial do Equipamento– GC0407 - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Variação Inicial do Equipamento, é possível estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados para o relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir os códigos de estabelecimento inicial e final definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Ordem de Manutenção	Permite inserir os números inicial e final de ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção dentro da faixa selecionada.
Semana Inicial	Permite inserir a semana inicial e final de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
TAG	Permite inserir os códigos inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de TAG's dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir os códigos inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de famílias dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Permite inserir os códigos inicial e final de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenções que estiverem dentro da faixa selecionada.  Nota: O código de manutenção é incluído no Plano de Manutenção (MI0110).
Tipo Manutenção	Permite inserir código inicial e final de tipos de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de tipos de manutenção dentro da faixa selecionada.  Nota: O tipo de manutenção é cadastrado na Manutenção Tipos de Manutenção (CD0580).
Planejador	Permite inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir os códigos inicial e final de equipes de manutenção definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de equipes dentro da faixa selecionada.
Condição Operacional	Permite inserir os códigos inicial e final de condição operacional, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de condições operacionais dentro dessa faixa.

Variação Inicial do Equipamento – GC0407 - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Variação Inicial do Equipamento - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer os parâmetros de seleção para a emissão do Relatório de Variação Inicial de Equipamento.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório, de acordo com seu estado na calibração.
Realização	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório de acordo com seu tipo de realização (interno ou externo).
Apontamento	Permite definir quais os apontamentos serão apresentados no relatório, de acordo com o seu tipo de apontamento na calibração, podendo ser: • Calibração. • Correção de Calibração. • Ensaio. • Correção de Ensaio. • Estudo R/R. • Correção Estudo R/R.

Variação Inicial do Equipamento – GC0407 - Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Variação Inicial do Equipamento - Pasta Classificação, é possível selecionar a ordem de classificação desejada para o relatório de programação de apontamentos, podendo ser por: • Planejador, • Equipe, • TAG.
-------------------	--

Variação Inicial do Equipamento – GC0407 - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Variação Inicial do Equipamento - Pasta Impressão, é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório Apontamentos na Calibração. Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	--

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mgc](#)
[calibracao_e_ensaios](#) [processo_relatorios](#)
[relatorio_de_variacao_inicial_do Equipamento](#) [gc0407](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso