

Consulta Desperdícios e Economias - GF0602

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Consulta Desperdícios e Economias - GF0602

Visão Geral do Programa

Desperdício é o termo utilizado para calcular as possíveis perdas ou metas não alcançadas.

No entanto, se o equipamento realizar o percurso com 12 litros, significa que o veículo teve um consumo de 8,33 km/litro. Se não avaliarmos a % de aceitação de consumo abaixo do padrão, pode-se dizer que esta viagem teve um desperdício de R\$ 3,00 (isto é, dois litros).

Há no cadastro de parâmetros uma porcentagem de aceitação de consumo abaixo do padrão. Supondo que esta porcentagem seja de 10%, significa que até 9 km/litro o sistema considerará não desperdício.

Valorizando a diferença, um equipamento com consumo padrão de 10 km/litro, que realiza um consumo real de 8,33 km/litro e porcentagem de aceitação de 10% em uma viagem onde consumiu 10 litros a R\$ 1,5 o litro, o valor total de desperdício será de R\$ 1,00.

O mesmo ocorre com pneus e componentes, isto é, se durabilidade de um pneu for de 50.000 e o uso real do mesmo for de 40.000, percebe-se que teve uma perda de 20%. Desconta-se a % de aceitação do cadastro de parâmetros e multiplica-se pelo custo/km do pneu (sendo que o custo/km do pneu ou componente é o valor do mesmo dividido pela durabilidade padrão).

Com relação à mão de obra, apesar de ter que desembolsar o salário do mecânico mesmo que ele não trabalhe em equipamento o dia todo, consideram-se desperdício todos os serviços realizados acima do tempo padrão. Isto porque o tempo padrão pode ser o tempo a ser pago em uma empresa de terceiros ou ainda o mecânico pode estar realizando horas extras por não cumprir o tempo padrão para os serviços realizados.

Assim, a sua consulta é opcional, entretanto, será calculada como desperdício a diferença de horas entre tempo real e padrão. Por exemplo, um serviço de "Troca Motor" por padrão da empresa, este serviço deve ser executado em 4 horas. Se o funcionário realizar o serviço em 5 horas, necessitou de 25% a mais de tempo. Esta uma hora a mais gasta, será multiplicada pelo valor hora do funcionário (como, por exemplo, R\$ 4,00), gerando um desperdício de R\$ 4,00.

Para lubrificantes não será considerada uma coluna de economia, para que não seja estimulada a troca de óleo após o prazo ou não lubrificação do equipamento.

O conceito sobre economias segue o mesmo processo de cálculo, no entanto, é calculada quando a meta é cumprida e ainda executada acima do esperado.

Importante

Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Fórmulas dos Cálculos de Desperdícios e Economias

Combustível

Se Tipo Consumo Combustível do Equipamento for igual "**Percurso / Quantidade**"

%Desconto = ((Consumo Padrão – Consumo Real) / Consumo Padrão * 100) – % Parâmetro Desperdício.

%Economia = ((Consumo Real – Consumo Padrão) / Consumo Padrão * 100) – % Parâmetro Economia.

Se Tipo Consumo Combustível do equipamento For Igual a "**Quantidade / Percurso**"

%Desconto = ((Consumo Real – Consumo Padrão) / Consumo Padrão * 100) – % Parâmetro Desperdício.

%Economia = ((Consumo Padrão – Consumo Real) / Consumo Padrão * 100) – % Parâmetro Economia.

Nota:

Para chegar ao valor de desperdício ou economia, basta multiplicar o valor do abastecimento pela %Desperdício ou %Economia.

Somente serão calculados valores de desperdício se % Desconto for maior que zero.

Somente serão calculados valores de economia se % Economia for maior que zero.

Os parâmetros de aceitação de desvio entre o consumo real e padrão de combustível são identificados na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), por intermédio dos códigos 15 e 16.

Lubrificante – Troca Antes do Prazo

%Desperdício = 100 – (Vida do Óleo / Período Padrão de Troca * 100) – % Parâmetro Desperdício Troca.

Nota:

Para chegar ao valor de desperdício, basta multiplicar o valor da lubrificação pela %Desperdício.

O parâmetro de desperdício de troca de óleo antes do prazo é identificado na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), por intermédio do código 1.

Lubrificante – Remontas Anormais

Valor Desperdício = valor do lubrificante no apontamento de remonta de óleo.

Nota:
Para identificar remontas anormais, deve-se verificar no relacionamento entre equipamento e compartimento se remonta de óleo estiver selecionada com “Anormal”.

Lubrificante – % Remontas Acumulada Acima da Capacidade do Compartimento

Valor Desperdício = valor do lubrificante no apontamento de remonta de óleo.

Nota:
Calculada somente se a quantidade remontada desde última Troca/Capacidade Compartimento * 100 for maior que Porcentagem Parâmetro Remonta Acima da Capacidade do Compartimento, identificado na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), por intermédio do código 2.

Pneus

Desperdício = (Custo do Pneu * (100 – (Durabilidade Real Pneu / Durabilidade Padrão * 100) – % Parâmetro Desperdício Pneus) / 100).

Economia = (Custo do Pneu * ((Durabilidade Real do Pneu / Durabilidade Padrão * 100) – (100 + % Parâmetro Economia Pneus) / 100)).

Nota:
Os valores para cálculo dos desperdícios e economias estão registrados na vida do pneu consultado.
Somente serão calculados valores de desperdícios ou economias se porcentagens calculadas forem maiores que as porcentagens de aceitação indicadas na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), códigos 5 e 6.

Componentes

Desperdício = (Custo Componente * (100 – (Durabilidade Real Componente / Durabilidade Padrão * 100) – % Parâmetro Desperdício Componente) / 100).

Economia = (Custo Componente * ((Durabilidade Real Componente / Durabilidade Padrão * 100) – (100 + % Parâmetro Economia Componente) / 100)).

Nota:
Os valores para cálculo dos desperdícios e economias estão registrados na vida do componente consultado.
Somente serão calculados os valores de desperdícios ou economias se as porcentagens calculadas forem maiores que as porcentagens de aceitação indicadas na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), códigos 31 e 32.

Mão de Obra

Desperdício = (Custo GFF + Custo DIR) * (((Horas Reportadas – Tempo Padrão) / Tempo Padrão * 100) – % Parâmetro Desperdício Mão de Obra) / 100.

Economia = (Custo GFF + Custo DIR) * (((Tempo Padrão - Horas Reportadas) / Tempo Padrão * 100) – Porcentagem Parâmetro Economia Mão de Obra) / 100.

Nota:
Os valores de GGF somente serão calculados após o fechamento do mês. Para os valores de mão de obra direta, será utilizado o valor informado na tabela de salários.
Somente serão calculados os valores de desperdícios ou economias se as porcentagens calculadas forem maiores que as porcentagens de aceitação indicadas na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), códigos 33 e 34.

Consulta Desperdícios e Economias

Objetivo da tela:	Consultar os valores de desperdícios e economias relacionados a combustíveis, lubrificantes, pneus, componentes e mão de obra.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Exporta para Arquivo Texto	Quando acionado, apresenta a função Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) para a escolha do arquivo que será exportado. Somente são gerados para o arquivo texto os dados apresentados no browser da tela Consulta Custo Equipamentos (GF0601).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Total (-)	Exibe o valor total de desperdício conforme os atributos exibidos em tela.
Total (+)	Exibe o valor total de economia conforme os atributos exibidos em tela.
Combustível (-)	Exibe o valor desperdício com combustível, para a classificação selecionada.
Combustível (+)	Exibe o valor economia com combustível, para a classificação selecionada.
Lubrificante (-)	Exibe o valor desperdício com lubrificante, para a classificação selecionada.
Pneus (-)	Exibe o valor desperdício com pneus, para a classificação selecionada.
Pneus (+)	Exibe o valor economia com pneus, para a classificação selecionada.
Componentes (-)	Exibe o valor desperdício com componentes, para a classificação selecionada.
Componentes (+)	Exibe o valor economia com componentes, para a classificação selecionada.
Mão de Obra (-)	Exibe o valor desperdício com mão de obra, para a classificação selecionada.
Mão de Obra (+)	Exibe o valor economia com mão de obra, para a classificação selecionada.

Seleção – Pasta Seleção – GF0602A

Objetivo da tela:	Definir os dados a serem considerados na consulta dos valores de desperdícios e economias relacionados a combustíveis, lubrificantes, pneus, componentes e mão de obra.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Inserir o período (em dias) desejado para a consulta. Por padrão, são sugeridos os últimos 365 dias.
Empresa	Inserir a faixa de empresas que serão selecionadas na consulta de desperdícios e economias.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimentos que serão selecionadas na consulta de desperdícios e economias.

Classificações – GF0602B

Objetivo da tela:	Definir a classificação da consulta dos valores de desperdícios e economias.
--------------------------	--

 **Importante:** Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de classificações selecionadas, maior o tempo de processamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Quando acionado, permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Quando acionado, permite retirar da seleção a dimensão selecionada.
Retira Todos	Quando acionado, permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Quando acionado, permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – GF0602C

Objetivo da tela:	Estabelecer parâmetros para a consulta dos valores de desperdícios e economias relacionados a combustíveis, lubrificantes, pneus, componentes e mão de obra.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Combustível	Quando assinalado, indica que será calculado o valor de desperdício e/ou economia de combustível no período solicitado.
Lubrificante	Quando assinalado, indica que será calculado o valor de desperdício de lubrificante no período.
Pneus	Quando assinalado, indica que será calculado o valor de desperdício e/ou economia de pneus no período solicitado.
Componentes	Quando assinalado, indica que será calculado o valor de desperdício e/ou economia de componentes no período solicitado.
Mão de obra	Quando assinalado, indica que será calculado o valor de desperdício e/ou economia de mão de obra no período solicitado.
Exibir Desperdícios	Quando assinalado, indica que deseja exibir os valores de desperdícios para os atributos mencionados acima.
Exibir Economias	Quando assinalado, indica que deseja exibir os valores de economias para os atributos mencionados acima.
Moeda	Inserir a moeda em que deseja visualizar os valores de desperdícios e economias.

Exportação para Excel

Objetivo da tela: Exportar para Excel os dados apresentados no browse da tela Consulta Desperdícios e Economias (GF0602).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Exportação	Selecionar a opção referente a exibição das informações contidas na consulta de exportação. - Somente Dimensão Seleccionada; - Total.

Exportação para TXT

Objetivo da tela: Exportar para TXT os dados apresentados no browse da tela Consulta Desperdícios e Economias (GF0602).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera Cabeçalho dos Dados	Quando assinalado, define que será gerado o cabeçalho com os dados no arquivo.
Delimitador	Inserir o separador que será utilizado no arquivo de exportação. Nota: O delimitador Padrão é ponto-e-vírgula (;), possibilitando informar outro caractere (exemplos: “,” “#” “@”).
Tipo de Exportação	Selecionar a opção referente a exibição das informações contidas na consulta de exportação. - Somente Dimensão Seleccionada; - Total.

Pré-requisitos:

[Atualização Desperdícios e Economias \(GF0403\)](#)

Instalação do Componente OCX (Treeview)

Conteúdos Relacionados:

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\).](#)

[Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgf](#) [gerencial_frota](#)
[versao_12](#) [consulta_desperdicios_economias](#) [gf0602](#)

