

Manutenção das Variáveis da Tarefa - IP0201

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção das Variáveis da Tarefa - IP0201

Importante
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Visão Geral do Programa

Essa função permite o cadastro e manutenção de variáveis da técnica de preditivas, relacionando a elas as variáveis necessárias à tomada de decisão: emissão de um laudo, abertura de uma ordem de manutenção corretiva, alteração da periodicidade da manutenção.

Objetivo da tela:	Permitir atualização das variáveis que foram geradas através da técnica, bem como eliminá-las ou gerar novas.
-------------------	---

Manutenção Variáveis Técnicas OM

Objetivo da tela:	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Variáveis, localizado na janela Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Tarefa. Nesta janela, Manutenção Variáveis Técnicas OM, é possível incluir, alterar ou eliminar uma variável associada a uma tarefa/técnica. Nota: Os botões descritos acima, permanecem desabilitados se já tiver sido realizado algum apontamento para a OM (por intermédio da Função Apontamento da Preditiva – IP0301). Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Função Ambientação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordem	Exibe o número e a descrição da ordem de manutenção selecionada.
Tarefa Manutenção	Exibe o código e a descrição da tarefa de manutenção associada à Ordem de Manutenção.
Técnica	Exibe o código e a descrição da técnica selecionada.
Variável	Exibe o nome da variável.
Tipo Resultado	Exibe o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser: - Numérico - Fórmula - Tabela
Resultado	Exibe os valores ou limites de valores para cada uma das situações da variável.
Alerta	Exibe o nome do arquivo a ser apresentado quando em situação de alerta.

Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Numérico

Objetivo da tela:	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a Numérico. Nesta janela, Inclui \ Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Variável	Exibe o código e a descrição da variável. Permite alterar a descrição.
Tipo Resultado	Exibe o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser: - Numérico - Fórmula - Tabela
Formato	Exibe e permite alterar o formato do campo bem como sua edição. <i>!</i> Importante: Lembrar que como separador de milhares é utilizada a vírgula e como separador de decimais é utilizado o ponto decimal.
Unidade Medida	Exibe e permite alterar a unidade de medida para o campo resultado.
Texto de Ajuda	Exibe e permite alterar texto em formato livre sobre a variável selecionada.
Resultado	Exibe os valores ou limites de valores para cada uma das situações da variável. São apresentados os seguintes campos: - Seq: Exibe numeração seqüencial para cada uma das situações da variável. - Descrição: Exibe e permite alterar a descrição da situação da variável. - Valor Inicial: Exibe e permite alterar o valor inicial, o qual em conjunto com o valor final estabelece uma faixa de valores que definem a situação para a seqüência da variável. - Valor Final: Exibe e permite alterar o valor final, o qual em conjunto com o valor inicial estabelece uma faixa de valores que define a situação para a seqüência da variável.
Ações	Apresenta e permite alterar as ações a serem tomadas no caso do resultado se estabelecer dentro da faixa limite indicada. As opções possíveis são: Exibir Alerta: Exibe uma imagem e/ou texto (conforme selecionado) no momento do apontamento da variável. Emitir Laudo: Indica a necessidade de emissão de um laudo associado à ordem de manutenção preditiva. Emitir Solicitação de Serviço: Indica a necessidade de abertura de uma solicitação de serviço caso o resultado atinja a faixa especificada. Quando esta opção for selecionada, deve-se indicar o código da manutenção da ordem solicitada. Emitir Ordem de Manutenção: Indica que deverá ser aberta uma ordem de manutenção caso o resultado atinja a faixa de valores especificada. Quando esta opção for selecionada deve-se indicar o código da manutenção da ordem de manutenção a ser gerada. Alterar Frequência da Próxima OM: Indica que a próxima ordem manutenção terá a frequência alterada. Poderá ser parametrizada a nova frequência de acordo com o tempo e utilização definido nesse campo. Neste caso no momento do apontamento de leitura a frequência do plano de manutenção será alterada conforme parametrizado nesse campo.

Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Tabela

Objetivo da tela:	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a Tabela. Nesta janela, Inclui \ Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Variável	Exibe o código e a descrição da variável. Permite alterar a descrição.
Tipo Resultado	Exibe o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser: - Numérico - Fórmula - Tabela
Tabela	Exibe e permite alterar o código da tabela de resultados correspondente.
Texto de Ajuda	Exibe e permite alterar texto em formato livre sobre a variável selecionada.
Resultado	Exibe os valores ou limites de valores para cada uma das situações da variável. São apresentados os seguintes campos: - Seq: Exibe numeração seqüencial para cada uma das situações da variável. - Descrição: Exibe e permite alterar a descrição da situação da variável. - Resultado: Exibe e permite alterar o resultado da variável, dependendo do valor atingido.

Ações	Apresenta e permite alterar as ações a serem tomadas no caso do resultado se estabelecer dentro da faixa limite indicada. As opções possíveis são: Exibir Alerta: Exibe uma imagem e/ou texto (conforme selecionado) no momento do apontamento da variável. Emitir Laudo: Indica a necessidade de emissão de um laudo associado à ordem de manutenção preditiva. Emitir Solicitação de Serviço: Indica a necessidade de abertura de uma solicitação de serviço caso o resultado atinja a faixa especificada. Quando esta opção for selecionada, deve-se indicar o código da manutenção da ordem solicitada. Emitir Ordem de Manutenção: Indica que deverá ser aberta uma ordem de manutenção caso o resultado atinja a faixa de valores especificada. Quando esta opção for selecionada deve-se indicar o código da manutenção da ordem de manutenção a ser gerada. Alterar Frequência da Próxima OM: Indica que a próxima manutenção deverá ser realizada com nova frequência. A nova frequência pode ser parametrizada de acordo com a faixa utilizada no plano de manutenção: por tempo ou por utilização. Nesse caso, no momento do apontamento a frequência do plano de manutenção é alterada conforme parametrização nesse campo
-------	---

Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Fórmula

Objetivo da tela:	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a Fórmula. Nesta janela, Inclui \ Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Variável	Exibe o código e a descrição da variável. Permite alterar a descrição.
Tipo Resultado	Exibe o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser: - Numérico - Fórmula - Tabela
Formato	Exibe e permite alterar o formato do campo bem como sua edição.  Importante: Lembrar que como separador de milhares é utilizada a vírgula e como separador de decimais é utilizado o ponto decimal.
Unidade Medida	Exibe e permite alterar a unidade de medida para o campo resultado.
Texto de Ajuda	Exibe e permite alterar texto em formato livre sobre a variável selecionada.
Resultado	Exibe os valores ou limites de valores para cada uma das situações da variável. São apresentados os seguintes campos: - Seq: Exibe numeração sequencial para cada uma das situações da variável. - Descrição: Exibe e permite alterar a descrição da situação da variável. - Valor Inicial: Exibe e permite alterar o valor inicial, o qual em conjunto com o valor final estabelece uma faixa de valores que definem a situação para a sequência da variável. - Valor Final: Exibe e permite alterar o valor final, o qual em conjunto com o valor inicial estabelece uma faixa de valores que define a situação para a sequência da variável.
Ações	Apresenta e permite alterar as ações a serem tomadas no caso do resultado se estabelecer dentro da faixa limite indicada. As opções possíveis são: Exibir Alerta: Exibe uma imagem e/ou texto (conforme selecionado) no momento do apontamento da variável. Emitir Laudo: Indica a necessidade de emissão de um laudo associado à ordem de manutenção preditiva. Emitir Solicitação de Serviço: Indica a necessidade de abertura de uma solicitação de serviço caso o resultado atinja a faixa especificada. Quando esta opção for selecionada, deve-se indicar o código da manutenção da ordem solicitada. Emitir Ordem de Manutenção: Indica que deverá ser aberta uma ordem de manutenção caso o resultado atinja a faixa de valores especificada. Quando esta opção for selecionada deve-se indicar o código da manutenção da ordem de manutenção a ser gerada. Alterar Frequência da Próxima OM: Indica que a próxima manutenção deverá ser realizada com nova frequência. A nova frequência pode ser parametrizada de acordo com a faixa utilizada no plano de manutenção: por tempo ou por utilização. Nesse caso, no momento do apontamento a frequência do plano de manutenção é alterada conforme parametrização nesse campo.

Editor Fórmulas

Objetivo da tela:	Essa janela é apresentada ao acionar o botão Editar Fórmula, localizado na janela Inclui \ Modifica Variáveis com Tipo de Resultado igual a Fórmula. Nesta janela, Editor Fórmulas, definir fórmulas que estabelecerão o valor para as variáveis.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Expressão	Nesse campo é possível inserir uma fórmula para a variável. As fórmulas podem ser simples ou possuírem regras de existência. As fórmulas simples são compostas somente da expressão matemática, enquanto as que possuem regras de existência utilizam a seguinte sintaxe: [Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ... As regras de existência devem estar entre colchetes sendo acompanhada de uma expressão matemática. Quando a regra for atendida a expressão matemática da regra será considerada. Caso exista mais de uma regra atendida a primeira é considerada para cálculo, descartando as demais. Exemplos: 1. <i>Expressão Simples:</i> CSTT * (1 + MARGEM / 100) 2. <i>Expressão com Regra</i> [TM = "Grande"] 3 [TM = "Media"] 2 [TM = "Pequena"] 1
Tipos de Variáveis	Permite selecionar o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser: • Numérico • Fórmula • Tabela
Variáveis	Nesse campo são exibidas todas as variáveis previamente cadastradas, e através da opção Tipo de Variáveis será possível filtrar as variáveis pelo tipo (numérica, tabela, todas). Ao clicar duas vezes sobre uma variável, a mesma será adicionada à expressão.
Operações	Apresenta as operações possíveis de ser incluídas na expressão. Nas regras e fórmulas podem ser utilizados os recursos a seguir: Múltiplos níveis de parênteses. Utilização das 4 operações aritméticas básicas (+, -, *, /), sendo que multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração. Utilização de potenciação (^). Utilização de divisão inteira (\). Utilização de resto de divisão (MOD). Utilização dos operadores lógicos E, OU e NÃO. Utilização dos operadores relacionais =, <>, >=, <=, > e <.
Funções	Esse campo permite adicionar à expressão funções matemáticas, dentre elas as funções a seguir: INT (Parâmetro) - Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro. DEC (Parâmetro) - Converte uma sequência de caracteres em um número decimal. STR (Parâmetro) - Converte um número inteiro ou decimal em uma sequência de caracteres. ABS (Parâmetro) - Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal. SQR (Parâmetro) - Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro. UCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras maiúsculas. LCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras minúsculas. LEN (Parâmetro) - Retorna o número de caracteres de uma sequência. SUBSTRING (Sequência Pos_Inicial Tamanho) - Retorna uma parte da sequência de caracteres, começando por Pos_Inicial, com o Tamanho determinado. SEARCH (Sequência Busca Pos_Inicial) - Retorna um número indicando a posição onde a sequência de caracteres Busca é encontrada na sequência original, iniciando por Pos_Inicial. A busca sempre é realizada a partir da esquerda. REPLACE (Sequência Seq_Origem Nova_Seq) - Retorna a sequência de caracteres original, com todas as ocorrências de Seq_Origem substituídas por Nova_Seq. ROUND (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informadas.

TRUNC (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informadas.

FAT (Parâmetro) - Retorna o fatorial de um número.

PI - Retorna o valor padrão de PI (3,14159...).

ANG (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em radianos para graus.

RAD (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em graus para radianos.

SIN (Parâmetro) - Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos.

COS (Parâmetro) - Retorna o co-seno natural de um ângulo, passado em radianos.

TAN (Parâmetro) - Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos.

SEC (Parâmetro) - Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos.

COSSEC (Parâmetro) - Retorna a co-secante natural de um ângulo, passado em radianos.

COTAN (Parâmetro) - Retorna a cotangente natural de um ângulo, passado em radianos.

[documento_de_referencia](#) [manutencao_variaveis_tarefa](#)
[ip0201](#) [versao_12](#) [bra](#) [mip](#) [manutencao_preditiva](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso