

Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101

 Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101

Visão Geral do Programa

O cadastro do Parâmetro de Manutenção Industrial tem por objetivo definir a forma de trabalhar com o módulo Manutenção Industrial, devendo ser informados os intervalos de numeração das ordens manuais, automáticas, planejadas, contas contábeis entre outras informações.

 **Nota:**
Estas informações devem ser cadastradas antes do início da utilização do módulo.

As contas parametrizadas nessa função são sugeridas conforme o programa Tipos de Manutenção (CD0580), de acordo com as estatísticas do tipo de manutenção (Preventiva, Corretiva ou Serviços Gerais).

Parâmetros Manutenção Industrial

Objetivo da tela:	Permitir cadastrar os parâmetros necessários ao funcionamento do módulo Manutenção Industrial.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Mais Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Adicionais de MI (MI0101A), na qual é possível visualizar ou alterar parâmetros de integração com outros módulos.

Parâmetros Adicionais de MI - MI0101A

Objetivo da tela:	Permitir selecionar para alteração os parâmetros existentes.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Parâmetros (MI0101B), na qual é possível visualizar ou alterar o parâmetro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código e a descrição do parâmetro selecionado, possibilitando a alteração da descrição.
Valor	Exibe e permite alterar o valor do parâmetro selecionado, podendo estar ou não selecionado.
Narrativa	Exibe um detalhamento sobre o conteúdo do parâmetro apresentado.

Parâmetros:

Código	Descrição Campo	Descrição Completa	Tipo
1	Ativo Fixo	Habilita a integração com Ativo Fixo. Esse parâmetro possibilita integrar o Equipamento (Manutenção Industrial) pelo Bem (Ativo Fixo) correspondente.	Sim / Não
2	Alterações de Situação	Permite parametrizar para aceitar as pendências de situação do equipamento automaticamente.	Sim / Não
3	Envio de e-mail Equipamento	Permite parametrizar o envio de e-mail ao Responsável do Equipamento ao alterar a situação no Ativo Fixo.	Sim / Não
4	Execução Orçamentária	Habilita a integração com Execução Orçamentária, disponível para os clientes que possuem o módulo Execução Orçamentária existente no EMS 5 em conjunto com o EMS 2.	Sim / Não

		Nessa tela é possível alterar o valor do parâmetro selecionado (ativado ou não), necessitando definir as seguintes informações: • Materiais: quando assinalado, determina que os programas módulos de Compras, Contratos, Recebimento, Estoques e Faturamento que efetuam a integração com Execução Orçamentária devem considerar a conta de despesa da ordem de manutenção, quando a ordem de manutenção for informada. • Mão de Obra. • Gastos Gerais de Fabricação (GGF).											
5	Bloqueia Numeração Solic. Serviço	Permite parametrizar o bloqueio da numeração do campo Solicitação de Serviço no cadastro da solicitação. Quando assinalado, na criação de Solicitação de Serviço (MI1001) bloqueia a alteração da Numeração da SS, considerando a ordem numérica do sistema.	Sim / Não										
6	Permite Imagens de Outros Catálogos	Permite buscar imagens para TAG de outros catálogos que não são os padrões de MI. Quando assinalado, permite que o Cadastro TAG (CD0581) tenha acesso aos Catálogos que não são padrões do MI.	Sim / Não										
115	Envio de e-mail Solic. Serviço	Permite configurar os tipos de envio de emails ao usuário responsável pela Solicitação de Serviço. Tipos de movimentação em que o e-mail pode ser enviado: • Abertura da Solicitação: Quando assinalado, envia e-mail ao usuário responsável pela SS na criação da solicitação. • Abertura de OM para a Solicitação: Quando assinalado, envia e-mail ao usuário responsável pela SS quando a solicitação for associada ou removida a uma Ordem de manutenção. • Encerramento da Solicitação: Quando assinalado, envia e-mail ao usuário responsável pela SS quando a solicitação for Encerrada. • Cancelamento da Solicitação: Quando assinalado, envia e-mail ao usuário responsável pela SS quando a solicitação for Cancelada. Nota: É necessário que o usuário tenha o e-mail cadastrado no programa Usuários Produto (SEC000AA).	Sim / Não										
116	Aprovação MLA - Busca do Centro de Custo	Permite definir o critério/regra da sequência do centro de custo que será enviado para o documento (Requisição de Estoque e Solicitação de Compra) a ser aprovado no MLA. Sequência de busca padrão, que pode ser alterada: 1. Centro de Custo da Conta da Ordem de Manutenção; 2. Centro de Custo do Solicitante; 3. Centro de Custo da Conta de Despesa da OM; 4. Centro de Custo do Equipamento. Importante: A definição dos critérios da busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado. A definição de critérios é válida somente para o processo de aprovação de Solicitação de Compra e de Requisição de Item, com origem dos programas CD0744, CD0738 e Solicitação de Compra e Requisição de Estoque pelo App Minha Manutenção. Nota: O parâmetro Valor Padrão quando assinalado, define que será considerada a sequência de busca: 1, 2, 3, 4. Somente são aceitos os valores no intervalo de 1 a 4, não sendo permitidos valores duplicados. Exemplo: <table><tr><th>Sequência de Busca</th><th>Centro de Custo a ser considerado</th></tr><tr><td>3</td><td>Centro de Custo da conta da OM</td></tr><tr><td>1</td><td>Centro de Custo da Conta de despesa da OM</td></tr><tr><td>2</td><td>Centro de Custo do Equipamento</td></tr><tr><td>4</td><td>Centro de custo do Solicitante</td></tr></table> Neste exemplo, ao criar/enviar o documento de aprovação para o MLA, o programa irá verificar primeiramente o centro de custo da conta de despesa da OM. Caso a conta seja branca, será considerado em sequência o centro de custo do equipamento. Se este também for branco, passa a ser considerado o centro de custo da conta transitória da OM. E se esta conta for branca, será assumido o centro de custo do solicitante.	Sequência de Busca	Centro de Custo a ser considerado	3	Centro de Custo da conta da OM	1	Centro de Custo da Conta de despesa da OM	2	Centro de Custo do Equipamento	4	Centro de custo do Solicitante	1, 2, 3 e 4
Sequência de Busca	Centro de Custo a ser considerado												
3	Centro de Custo da conta da OM												
1	Centro de Custo da Conta de despesa da OM												
2	Centro de Custo do Equipamento												
4	Centro de custo do Solicitante												

117	Solicitação de Serviço Emergencial	- Solicitação de Serviço Emergencial?: Permite habilitar no App Minha Manutenção e no html.mi1001 a funcionalidade de SS emergencial, em que ao gerar uma SS do tipo emergencial, será gerada uma OM relacionada. - Manutenção Padrão: Permite definir uma manutenção padrão a ser preenchida automaticamente na criação da Solicitação de Serviço Emergencial no app. - Equipe Responsável Padrão: Permite definir uma equipe padrão a ser preenchida automaticamente na criação da Solicitação de Serviço Emergencial no app. Importante: Este parâmetro apenas é válido quando houver integração com o Totvs MES, para o APP Minha Manutenção e para a criação de SS Emergencial no html.mi1001 (Solicitação de Serviço em HTML). Este parâmetro não é válido para a criação de Solicitação de Serviço pelo MI1001 (Progress).	Não/Sim
118	Coletar Assinatura	Permite habilitar a funcionalidade de Coleta de assinatura no App Minha Manutenção. No campo texto para coleta de assinatura é possível definir o texto padrão que será exibido no momento da assinatura no app.	Não/Sim

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 1

Objetivo da tela:	Permitir informar a numeração que o sistema aceitará para o cadastramento das Ordens de Manutenção Industrial (manual, automática e planejada).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Primeira Ordem Manual	Inserir o número da primeira ordem manual que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.
Última Ordem Manual	Inserir o número da última ordem manual que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.
Próxima Ordem Manual	Inserir o número da próxima ordem manual que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção. Depois do cadastramento para o início da utilização deste módulo, o sistema atualiza automaticamente este campo, em função das informações cadastradas anteriormente.
Primeira Ordem Automática	Inserir o número da primeira ordem automática que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.
Última Ordem Automática	Inserir o número da última ordem automática que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.
Próxima Ordem Automática	Inserir o número da próxima ordem automática que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção. Depois do cadastramento para o início da utilização deste módulo, o sistema atualiza automaticamente este campo, em função das informações cadastradas anteriormente.
Primeira Ordem Planejada	Inserir o número da primeira ordem planejada que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.
Última Ordem Planejada	Inserir o número da última ordem planejada que o sistema aceitará para o cadastramento de ordens de manutenção.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 2

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações da solicitação de serviço. Nota: A faixa de numeração de Solicitação de Serviço não deverá sobrepor as faixas já existentes de Ordens de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aprova Solicitação	Quando assinalado será necessário à aprovação da Solicitação de Serviço. Caso contrário, a Solicitação de Serviço será aprovada automaticamente.
Formato Equipamento	Inserir formato do código do equipamento. Nota:

	O formato do equipamento deve ser parametrizado antes da inserção dos equipamentos (via cadastro, importação ou conversão Magnus EMS2). Após a ocorrência de equipamentos cadastrados, não é possível alterar esse campo.
Formato TAG	Inserir formato do TAG (localização física ou funcional). ⚠ Nota: O formato do TAG deve ser parametrizado antes da inserção dos tags (via cadastro, importação ou conversão Magnus EMS2). Após a ocorrência de Tags cadastrados, não é possível alterar esse campo.
Prox Solic Serviço	Informar o número da próxima solicitação de serviço. Deve ocorrer o controle dentro da faixa definida (Primeira / Última Solicitação Serviço) desde que o campo numeração única esteja assinalado.
Numeração Única	A numeração única tem por objetivo facilitar a identificação das ordens de manutenção geradas a partir da solicitação de serviço, isto é, ao cadastrar-se uma solicitação de serviço ela é identificada por um número e quando ela gera uma Ordem de Manutenção o número será o mesmo.
Prim Solic Serviço	Inserir numeração da primeira solicitação de serviço.
Ult Solic Serviço	Inserir numeração da última solicitação de serviço.
Gera Rede PERT	Quando assinalado será gerada a Rede PERT automaticamente para a Manutenção, Plano do Equipamento, Plano do Equipamento / TAG e Ordem de Manutenção. Esta geração ocorrerá a medida que as tarefas forem sendo cadastradas.
Propaga Utilização - Encerramento	Quando assinalado, propaga utilização – encerramento.
Agrupar OM	Possibilita o agrupamento de Ordens de Manutenção. Para efetuar este agrupamento deverá ser possível informar alguns parâmetros, entre eles está o agrupamento considerando a estrutura do equipamento, bem como podemos efetuar este agrupamento por TAG. Desta forma possibilitará o usuário agrupar as OMs da maneira que desejar. Numa etapa anterior é necessário o cadastramento das ordens para os equipamentos, possibilitando que num segundo momento seja possível sumariá-las para que somente uma OM seja tratada. Com relação a Rede PERT deverá existir uma forma de agrupamento para que todas as tarefas sejam atendidas. O agrupamento de OMs servirá também para efetuar o tratamento de interdependência entre OMs.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 3

Objetivo da tela:	Permitir cadastrar as contas padrões para a Manutenção Preventiva, a Manutenção Corretiva e os Serviços Gerais, as quais, associadas a um código de equipamento devem ser utilizadas sempre que não houver necessidade de acompanhamento específico, como é o caso de manutenções gerais, de pouco valor agregado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Padrão Manut Preventiva	Selecionar conta padrão para manutenção preventiva.
Conta Padrão Manut Corretiva	Selecionar conta padrão para manutenção corretiva.
Conta Padrão Serviços Gerais	Selecionar conta padrão para serviços gerais.
Equipamento	Selecionar equipamento, previamente cadastrado, para os serviços gerais, onde não é necessária a utilização de um código de equipamento específico. Exemplo: Conserto de persianas, posicionamento de divisórias, limpeza de forrações, etc. Todas essas tarefas poderão ser agrupadas no mesmo equipamento.
Permite Equipamento diferente Ativo	Definir se o equipamento está diferente da situação "Ativo". Assinalar uma das opções: Sim: permite efetuar o cadastramento de Ordem de Manutenção de equipamento com situação (status) "Suspendido". A situação (status) do equipamento é informada ou consultada no programa Manutenção Equipamentos (CD0910). Permite criar Ordem de Manutenção / Solicitação de Serviço para equipamento diferente de Ativo. Sim com confirmação: permite efetuar o cadastramento de Ordem de Manutenção de equipamento com situação (status) "Suspendido", porém solicita confirmação. A situação (status) do equipamento é informada ou consultada no programa Manutenção Equipamentos (CD0910). Não: não permite efetuar o cadastramento de Ordem de Manutenção de equipamento com situação (status) "Suspendido". A situação (status) do equipamento é informada ou consultada no programa Manutenção Equipamentos (CD0910).
Forma Alocação Especialidade	Definir a forma de alocação da especialidade. Assinalar uma das opções: Forward: considera as tarefas e suas especialidades em função da data de início da Ordem de Manutenção; Backward: considera as tarefas e suas especialidades em função da data prevista de término da Ordem de Manutenção.

Item	Inserir o código do item de débito direto que representará as manutenções. Importante: Sugere-se criar e informar um item de débito direto com código diferente de " " (branco) para que a valorização das ordens de manutenção ocorra em um item específico, facilitando a consulta de movimentação e não gerar possíveis divergências de movimentação com item branco.
Ordem Única por Equi	Quando assinalado o parâmetro Ordem Única por Equipamento/Manutenção, na geração de ordens de manutenção terá o seguinte comportamento: - PI0507 (Confirmação das Ordens Planejadas): se já existir ordens em aberto, não será gerada uma nova OM; - MI0307 (Cadastro Manual Ordem Manutenção): irá emitir uma mensagem de advertência informando que já existe uma ocorrência para este Plano e Equipamento e irá permitir o cadastro da Ordem; - MI1014 (Geração da Ordem pela Solicitação): irá emitir uma mensagem de advertência informando que já existe uma ocorrência para este Plano e Equipamento e irá permitir a geração da Ordem. Importante: Tanto o cadastro manual de ordens ou a geração de ordens pela solicitação de serviço, permitem a criação de mais de uma OM para o mesmo plano/equipamento em função do entendimento de que é uma ação manual de um usuário responsável pelo equipamento. Adicionalmente, se utiliza o conceito de códigos de manutenção padrão para agilizar o cadastro da solicitação de serviço e ordens de manutenção.
Aloca Estoque Automático	Quando assinalado, permite realizar alocação de estoque automático na liberação das ordens.
Tipo Relógio	Definir o tipo de relógio. Assinalar uma das opções: - Horário. - Centesimal.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 4

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações sobre a execução de uma tarefa.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Calendário	Selecionar calendário, cadastrados anteriormente no programa Manutenção Calendário Genérico (CD0210).
Turno Padrão	Selecionar o código do turno padrão.
Roteiro Lubrific	Selecionar o tipo de nível que define o roteiro de lubrificação.
Roteiro Inspeção	Selecionar o tipo de nível que define o roteiro de inspeção.
Período Fechamento	Inserir o período de fechamento automático, isto é, o número de dias que uma ordem de manutenção não possui movimentação.
Sintoma Padrão	Selecionar o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função delas), cadastrados no programa Sintoma Padrão (CD0150) .
Causa	Selecionar a causa do sintoma, conforme cadastrado no programa Causas (MI0107).
Intervenção	Selecionar a intervenção (providencias tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), cadastradas no programa Intervenções (MI0115).
Pendência	Possibilita selecionar pendência padrão para execução da ordem de manutenção.
Aceite	Quando assinalado, significa que o módulo permite efetuar aceite em tarefas. Porém, o usuário pode definir qual tarefa deve ter uma avaliação mais criteriosa e sujeita à aprovação para o encerramento da manutenção, pelo programa Tarefas do Plano (MI0110C) (campo Aceite) e programa Aceite Tarefa (MI0318).
Intervalo Alocação	Possibilita parametrizar o intervalo mínimo para definir a alocação da especialidade. Este intervalo poderá ser: 15 minutos. 30 minutos. 1 hora.
Tipo Turno	Esta informação será utilizada para definir se o usuário necessita informar o turno ordem de manutenção ou não. O cálculo de alocação também utilizará este parâmetro. As opções disponíveis são: - Turno Padrão. - Informa Turno.

- Não Informa Turno.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 5

Objetivo da tela: Permitir definir os percentuais acumulados para os relatórios estatísticos de Curvas ABC de população, valor e tempo parado.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 6

Objetivo da tela: Permitir informar as prioridades (padrão) para as ordens (Urgentíssimas, Urgentes e Não Urgentes), com criticidade X, Y, Z.

Parâmetros Manutenção Industrial – Pasta Página 7

Objetivo da tela: Permitir estabelecer o catálogo de imagens, de vídeo e de documentos, além de estabelecer se podem ser alteradas a data e a hora da ordem de manutenção e se devem ser verificadas pendências na liberação, permite definir o técnico padrão e se o reporte irá interferir na utilização do recurso.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Catálogo Imagem	Selecionar o código do catálogo de imagem, utilizar programa Pesquisa Catálogo Imagem (BTB103KA).
Catálogo Vídeo	Selecionar o código do catálogo de vídeo, utilizar programa Pesquisa Catálogo Vídeo (BTB019KA).
Catálogo Documento	Selecionar o código do catálogo de documento, utilizar programa Pesquisa Catálogo Documentos Anexo (BTB003KA). Importante: Para ambientes em Linux, fazer o cadastro do diretório utilizado pelo programa Catálogo Documentos - BTB003.
Altera Data Ordem de Manutenção	Quando assinalado, permite que no momento da criação da Ordem de Manutenção, no programa Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307), na tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), pasta Página 2, seja alterada a Data Criação OM.
Altera Hora Ordem de Manutenção	Quando assinalado, permite que no momento da criação da Ordem de Manutenção, no programa Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307), na tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), pasta Página 2, seja alterada a Hora Criação OM.
Verifica Pendência na Liberação	Quando assinalado, determina que o sistema deve verificar se a Ordem de Manutenção possui tarefas e especialidades cadastradas antes de permitir que ela seja liberada.
Habilita Integração com Mobile	Quando assinalado, habilita a integração do módulo Manutenção Industrial com o aplicativo Minha Manutenção, e gera a sincronização das informações do módulo no ERP com o aplicativo mobile. Mais informações sobre o aplicativo em: Minha Manutenção Mobile (Guia de Uso - Manutenção Industrial).
Valida Usuário na Exclusão da OM	Quando assinalado, determina que o sistema deve validar se o usuário possui permissão para eliminar a ordem de manutenção. Serão realizadas as seguintes validações: • Somente o usuário que criou a ordem poderá excluí-la; • Somente o usuário que possui o papel "Planejador de Manutenção Industrial" poderá excluir as ordens criadas por outros usuários.
Histórico Alteração OM	Quando assinalado, determina para o sistema que deve ser gerado o histórico de alterações para ordens de manutenção. Ao alterar um campo manualmente no cadastro de ordens, será gerado um registro com o valor anterior e o valor atual do campo, o usuário que realizou a alteração e a data / hora de alteração. O histórico de alterações pode ser consultado no programa Consulta Ordem Manutenção (MI0704).
Criar Nova Requisição para Ordem	Quando assinalado, determina que após realizada a aprovação de uma requisição de compras e em seguida for aberta outra requisição para a mesma ordem, o sistema crie uma nova requisição de compras para a ordem.
Bloqueia Numeração Ordem Manutenção	Quando assinalado, indica que será bloqueada a alteração do número da ordem de manutenção na inclusão da OM no programa MI0307 (Ordem Manutenção - Modo Clássico). Nota: Quando este parâmetro estiver desmarcado será possível informar manualmente o número da ordem de manutenção.

Técnico Padrão	Exibe e permite atualizar o código do técnico padrão. Exibe o nome do técnico.  Nota: Campo válido exclusivamente para utilização no módulo Produção.
Interfere na Utilização	Quando selecionado, apresenta a tela para mudanças de técnico e alterações dos equipamentos propostos.  Nota: Campo válido exclusivamente para utilização no módulo Produção.

Conteúdos Relacionados:

[Aceite Tarefa \(MI0318\)](#)

[Manutenção de Calendários Genéricos \(CD0210\)](#)

[Manutenção Manual da Ordem de Manutenção \(MI0307A\)](#)

[Tarefas / Rede PERT do Plano de Manutenção \(MI0110C\)](#)

[Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[manutencao_industrial](#)
[mmi](#)
[versao_12](#)
[mi0101](#)
[parametros_manutencao_industrial](#)
[datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso