

Rota Lubrificação - MI0127

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Rota Lubrificação - MI0127

Visão Geral do Programa

Rota de Lubrificação é um cadastro que identifica uma necessidade de lubrificação para um determinado grupo de equipamentos. No cadastro de uma rota é necessário informar a data para a próxima lubrificação e uma frequência de lubrificação.

Após cadastrar a rota deverão ser cadastrados os seus equipamentos. Os equipamentos serão associados aos planos de manutenção que possuem todas as informações relacionadas a sua lubrificação. É importante também definir a sequência de lubrificação de cada equipamento.

A frequência das lubrificações poderá ser definida seguindo um padrão de tempo ou a partir do vencimento do contador/utilização do equipamento.

Exemplo:

No conceito da recorrência por tempo pode se definir uma rota que deve ser executada uma vez por semana às segundas-feiras. Os equipamentos da rota poderão ter uma recorrência de lubrificação diferente, no entanto, ela nunca poderá ser inferior à recorrência definida para a rota.

Rota Lubrificação

Objetivo da tela:	Permitir o cadastro de rotas que servirá como base para a geração dos roteiros de lubrificação.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela MI0127A, que permite efetuar a inclusão de uma nova rota de lubrificação.
Copiar Rota	Quando acionado, são copiados os registros da rota, ao clicar em ok será apresentada a tela com a opção de copiar também os equipamentos da rota.
Gerar Roteiro de Lubrificação	Quando acionado, apresenta o programa Gerar Roteiro Lubrificação por Rota (MI0342) .
Imprimir Roteiro de Lubrificação	Quando acionado, apresenta o relatório do roteiro de lubrificação gerado para a rota.  Nota: Para que seja habilitado esse campo, o estado da rota deve ser Em Andamento. Este mesmo relatório pode ser gerado no programa MI1119.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado	Exibe o estado da rota, podendo ser: • Pendente: ao cadastrar uma nova rota; quando a data da próxima lubrificação for menor ou igual à data atual. • Em Andamento: quando existir um roteiro de lubrificação com ordens de manutenção abertas geradas para a rota. • Realizada: quando a rota já tiver sido executada pelo menos uma vez e a data da próxima lubrificação for maior que a data atual. • Inativa: quando inativada a rota.

Manutenção Rota Lubrificação – MI0127A

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações sobre a rota de lubrificação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Rota	Inserir o código e descrição para a rota de lubrificação a ser criada.
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento que terá a rota criada.
Equipe Responsável	Inserir a equipe de técnicos de manutenção responsável pela rota.

Planejador	Inserir o responsável/líder pela rota.
Próxima Lubrificação	Inserir a data da próxima lubrificação.
Gera Roteiro Automático	Quando assinalado, indica que após o encerramento de um roteiro gerado para rota, será gerado um novo roteiro.
Recorrência	Selecionar o tipo de recorrência da rota. - Semanal; - Mensal. Importante: Para recorrência semanal a cada duas ou mais semanas, é possível selecionar apenas um dia da semana para lubrificação. Caso seja necessário alterar a recorrência de uma rota de lubrificação, serão validados os equipamentos que utilizam recorrência própria para que não haja conflitos entre a recorrência da rota e dos equipamentos. Permite desmarcar algum dia da semana na rota apenas se não existir equipamento com lubrificação para aquele dia.
Situação	Selecionar a situação da rota. - Ativa; - Inativa. Importante: Não é possível inativar uma rota que esteja "Em Andamento".

Manutenção Equipamento Rota – Pasta Equipamentos

Objetivo da tela:	Permitir visualizar as informações sobre os equipamentos da rota.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Equipamento Rota – MI0127B.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a mensagem para confirmar a exclusão do registro selecionado.
Mover para cima / Mover para baixo	Quando acionado, permite mover o registro selecionado para cima ou para baixo na lista de Equipamentos, definindo a sequência de lubrificação dos equipamentos na rota.
Alterar sequência	Quando acionado, apresenta a tela MI0127C, facilitando a ordenação dos equipamentos, informando uma sequência de ordenação. Exemplo: Foi adicionado um equipamento na sequência 50, mas foi alterado para a sequência 1.
Incluir por Faixa	Quando acionado, apresenta a tela MI0127D, para realizar a inclusão de equipamentos por faixa.

Manutenção Equipamento Rota – MI0127B

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações sobre os equipamentos da rota.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo de Controle	Selecionar o tipo de controle para a geração de ordens de lubrificação. Recorrência: Permitir a geração de ordens usando o conceito de um período de tempo. - Os equipamentos que compõem o roteiro terão suas ordens geradas seguindo a recorrência da rota ou recorrência própria do equipamento. A geração de ordens pode ser por frequência semanal ou mensal, podendo ser definido dias da semana ou dia e mês do calendário.. Utilização: Permitir a geração de ordens usando o conceito de utilização do equipamento. - Ao usar o conceito de utilização, a OM será gerada quando o contador do equipamento estiver vencido ou dentro do valor de antecipação definido para o equipamento da rota. Para este conceito é utilizado apenas o vencimento do contador em

	relação a faixa de utilização do plano, não sendo utilizado o conceito de calculo de média de utilização.
Situação	Selecionar a situação do equipamento na rota. • Ativo: Equipamento será considerado na geração de ordens na rota. • Inativo: O equipamento não será considerado na geração de ordens da rota. Importante: Quando uma rota estiver inativa e ser reativada, a situação do equipamento que estava inativo não será alterada.
Sequência de Lubrificação	Define o trajeto/sequencia que o lubrificador irá seguir para lubrificar os equipamentos existentes na rota.
Equipamento	Selecionar o código de identificação do equipamento da rota.
TAG	Selecionar a localização física ou funcional do equipamento. Campo de preenchimento opcional. Importante: Ao informar um TAG para o equipamento então na geração do roteiro, a ordem de manutenção será gerada apenas se o equipamento estiver no TAG.
Utilizar Recorrência Própria	Quando assinalado, habilita a pasta Recorrência, sendo possível informar um padrão de recorrência próprio para a lubrificação do equipamento.
Manutenção	Selecionar o plano de manutenção, obrigatoriamente de classe lubrificação. Nota: Os planos de manutenção informados neste cadastro não serão mais considerados no cálculo do planejamento de manutenção, pois a ordem de manutenção para o plano será criada na geração do roteiro. Se a rota estiver inativa os planos de manutenção serão considerados novamente no cálculo do planejamento.
Plano	Selecionar o plano origem, podendo ser: • Manutenção Padrão. • Plano Equipamento. • Plano Equipamento / TAG. • Plano Família. • Plano Família TAG.
Faixa Utilização	Exibe o valor da Faixa de Utilização da Manutenção, conforme a parametrização do plano. Nota: O valor da Faixa de Utilização é cadastrado nos programas: Manutenção Padrão (MI0110), Plano Equipamento (MI1010), Plano Família (MI1011) e Plano Equipamento Tag (MI1012). Campo apenas informativo.
Flex Antecipação	Exibe o valor referente a flexibilização de antecipação para a próxima lubrificação. Esse campo é habilitado somente quando estiver selecionada a opção Utilização. Exemplo: O equipamento está com o contador informando 1000 ciclos, a lubrificação é realizada a cada 500 ciclos e o campo Flex Antecipação foi informado com 100 ciclos, então a lubrificação para este equipamento será informada no roteiro de lubrificação a partir do contador 1400 ciclos.
Contador Última Manut	Exibe o contador acumulado da última manutenção na implantação de um equipamento da rota. Nota: Este campo estará habilitado somente se não existir nenhuma manutenção no sistema para o equipamento/plano. Neste caso o valor apresentado no campo será zero e não será possível alterá-lo. Se houver uma OM para o equipamento/plano, este campo ficará desabilitado e apresentará o valor do contador acumulado da OM. Importante: Para esse campo, são consideradas Manutenções com controle por Utilização ou Ambos. Após selecionar a Manutenção/Plano, o campo Utilização será preenchido de acordo com a Faixa de Utilização da Manutenção.

Manutenção Equipamento Rota – Pasta Recorrência – MI0127B

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações da recorrência da rota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Próxima Lubrificação	Exibe a data informada para a rota. Contudo, ela pode ser alterada.
Recorrência	A recorrência do equipamento filho terá de ser igual ou superior à definida para a rota. ⓘ Importante: O(s) dia(s) da semana escolhidos para a lubrificação do equipamento terão de estar definidos também na recorrência da rota. Se a recorrência da rota for mensal, a recorrência do equipamento filho também terá de ser mensal. Se a recorrência da rota for semanal, a recorrência do filho pode ser mensal, mas terá de ser escolhido um dia da semana que também esteja definido na recorrência da rota. Exemplo: Considerando uma rota com recorrência Semanal – a cada uma semana às segundas-feiras. A recorrência do equipamento poderia ser: • Semanal – a cada duas semanas às segundas-feiras. • Mensal – na primeira segunda-feira de cada um mês.

Manutenção Equipamento Rota – Pasta Incluir por faixa – MI0127D

Objetivo da tela: Permitir selecionar uma faixa de equipamentos para inclusão na rota.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, permite fazer a busca de um intervalo levando em consideração os valores inicial e final informados na tela. • Equipamento; • TAG; • Manutenção; • Planejador; • Equipe.
Atualizar	Quando acionado, atualiza a tela desmarcando todos os equipamentos selecionados anteriormente.
Marcar	Quando acionado, adiciona o caractere "*" indicando que o equipamento foi selecionado.
Desmarcar	Quando acionado, retira o caractere "*" indicando que o equipamento não será incluído.
Todos	Quando acionado, seleciona todos os equipamentos apresentados na tela com "*" indicando que todos os equipamentos foi selecionado.
Confirmar	Quando acionado, confirma os equipamentos marcados com "*" para aquela rota.

Manutenção Técnicos Rota – Pasta Técnicos

Objetivo da tela: Permitir visualizar os técnicos da rota.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Equipamento Rota – MI0127F.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a mensagem para confirmar a exclusão do registro selecionado.
Incluir por Faixa	Quando acionado, apresenta a tela MI0127G, para inclusão de técnicos na rota por faixa.

Manutenção Técnicos Rota – Técnicos – MI0127F

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de um técnico ou alterar a situação do técnico da rota.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnico	Inserir o código de identificação do técnico.
Situação	Selecionar a situação do técnico na rota. • Ativo: Ativa o técnico na rota. • Inativo: Inativa o técnico na rota.  Ativar técnico Não é permitido alterar um técnico para Ativo, se ele estiver como Inativo no MI0104.

Manutenção Técnicos Rota – Pasta Incluir por faixa – MI0127G

Objetivo da tela:	Permitir selecionar uma faixa de técnicos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, permite fazer a busca de um intervalo levando em consideração os valores inicial e final informados na tela. • Técnico: Permite pesquisar os técnicos com situação ativo. Ao deixar os valores inicial e final iguais a 00000-0 e 99999-9, serão buscados todos os técnicos. • Equipe: Permite selecionar as equipes dos técnicos. Traz default a equipe responsável pela rota.
Atualizar	Quando acionado, atualiza a tela desmarcando todos os técnicos selecionados com "***".
Marcar	Quando acionado, adiciona o caractere "***" indicando que o técnico foi selecionado.
Desmarcar	Quando acionado, retira o caractere "***" indicando que o técnico não será incluído.
Todos	Quando acionado, seleciona todos os técnicos apresentados na tela com "***", indicando que todos os técnicos foram selecionados.
Confirmar	Quando acionado, confirma os técnicos marcados com "***" para a rota selecionada.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Estabelecimentos (CD0403)
- Manutenção Equipes (MI0102)
- Planejador (MI3016)

 Macro desconhecida:'rate'