

Manutenção Padrão - MI0110

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Manutenção Padrão - MI0110

Visão Geral do Programa

O plano de manutenção padrão é a geração de definições e parâmetros baseados em estudos sobre fatos históricos ou previstos, manuais do equipamento, confiabilidade e experiência para a geração programada de manutenções.

Os planos de manutenção caracterizam, na sua maioria, as manutenções preventivas, porém podem ser definidas manutenções corretivas (tipo de manutenção deve estar parametrizado para gerar ordem) e preditivas padrões. As informações que compõem o plano de manutenção servirão de base para as informações geradas nas ordens de manutenção.

A geração programada das manutenções se caracteriza pelo fato de ser executada a partir de um ciclo de tempo pré-definido. Estes ciclos de tempo em que as manutenções serão geradas são controlados no módulo Manutenção Industrial de três maneiras: por Faixa de Tempo, por Faixa de Utilização e por Ambos os controles.

Manutenção Padrão

Objetivo da tela:	Permitir incluir, modificar ou eliminar os planos de manutenção.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Vai para a tela Manutenção Padrão (MI0110A) .
Copia	Vai para a tela Manutenção Padrão (MI0110A) .
Altera	Vai para a tela Manutenção Padrão (MI0110A) .
Copia manutenção com tarefas	Vai para a tela Cópia Manutenção (MI0110R) .
Exportação	Vai para a tela Exporta Tarefa / Relacionamento (MI0110V) .

Manutenção Padrão – Pasta Página 1

Objetivo da tela:	Permitir incluir, copiar ou alterar os dados de parametrização do plano de manutenção.  Nota: O sistema possibilita a alteração, sob confirmação, do tipo de manutenção para planos que já possui ordens de manutenção cadastradas para ele. A alteração será replicada somente para as vinculações do plano alterado. Atentar que esta alteração irá valer apenas para as novas ordens que serão cadastradas, não sendo esta alteração replicada para as ordens existentes. Neste caso o usuário tem a opção de eliminar por faixa estas ordens pelo programa Cadastro Manual de Ordem de Manutenção (MI0307). Salientamos que esta eliminação por faixa fica a critério e responsabilidade do usuário.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Manutenção	Informar o código da manutenção, caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Manutenção – Z01IN205.
Grupo Manutenção	Informar o código do grupo de manutenção, caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Grupo de Manutenção – Z01IN143.
Tipo Manutenção	Informar o código do tipo de manutenção, caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Tipo de Manutenção – Z01IN434.
Causa	Motivo gerador do cadastro de uma ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos.
Sintoma Padrão	Indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função delas.

Intervenção	Providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento.
Situação	Situação da manutenção. Assinalar uma das opções: • Ativa. • Suspensa. • Eliminada.
Controle	As opções são: • Faixa Tempo: A geração das OMs se baseia em uma faixa de tempo definida no plano de manutenção. Exemplo: O equipamento deverá sofrer uma manutenção a cada 30 dias. Geração inicial de ordens por planos por faixa de tempo: 1 - Inicialmente, é necessário para o sistema uma data base para somar-se à faixa de tempo definida. 1.1- É verificada a última ordem existente para o equipamento. 1.1.1-Se existir esta ordem, é verificado se a ordem está encerrada. 1.1.1.1 - Se estiver encerrada, é tomada como base a data de fechamento da ordem. 1.1.1.2 - Se não estiver encerrada, é tomada como base a data prevista de término da ordem. 1.1.2 - Se não existir a ordem, é verificada a data mais recente entre a data de ativação do equipamento e a data de corte inicial do plano (data de implantação). • Utiliz Equipto: A geração das OMs se baseia em uma faixa de utilização definida no plano de manutenção. Exemplo: O equipamento deverá sofrer uma manutenção a cada 1000 horas. • Ambos: Define que o equipamento pode ser controlado, ou ter suas manutenções geradas, tanto pela utilização do equipamento, quanto por uma faixa de tempo. No momento da geração automática, a ordem será gerada pelo controle que determinar uma data de início mais cedo para a OM. Os parâmetros a serem definidos neste plano obedecem aos parâmetros definidos no plano por faixa de tempo e por faixa de utilização.
Faixa Tempo	Define o período, em dias, entre uma ordem de manutenção e outra. Exemplo: Uma manutenção deve ser efetuada a cada 30 dias.
Tipo Dia	Define se os dias a serem considerados na simulação/geração de ordens de manutenção automática serão dias úteis ou corridos, de acordo com o calendário do equipamento.
Faixa Utilização	Define a utilização, na unidade do contador do equipamento, entre uma ordem de manutenção e outra. Exemplo: Uma manutenção deve ser efetuada a cada 5000 horas de utilização.
Urgência	Informar a urgência ou não, da manutenção. As opções disponíveis são: • Urgentíssimo. • Urgente. • Não Urgente.
Possui Checklist	Quando assinalada, o campo ID Checklist é habilitado e obrigatoriamente deve ser informado um Checklist cadastrado.
ID Checklist	Informar o código do Checklist que será atribuído a Ordem de Manutenção pelo código da Manutenção Padrão. Caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Checklist – Z01MN00321.  Informação: As Ordens de Manutenções criadas no Plano serão vinculadas automaticamente ao Checklist selecionado. Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção.

Manutenção Padrão – Pasta Página 2

Objetivo da tela: Permitir incluir, copiar ou alterar os dados de parametrização do plano de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Início	Inserir a data de corte inicial da manutenção.

Data Término	Inserir a data de corte final da manutenção.
Manutenção Parada	Quando o plano for por faixa de tempo, a periodicidade deve ser coerente com a frequência dos períodos de parada. Define se o plano de manutenção obedecerá a um plano de parada na geração das ordens de manutenção (OM). Planos de paradas possuem períodos pré-definidos, onde ocorrerão paradas programadas de áreas, setores ou ainda de uma planta da empresa. A manutenção de parada permite a reprogramação das datas das ordens de forma Antecipada, Prorrogada ou ainda Parada + Próxima. • Antecipada: se a data de início da OM calculada não cair no início da parada, o sistema tentará antecipar a data de início da OM. Se não houver um período da parada que atenda a antecipação a OM será postergada, caso contrário a OM não será gerada. • Plano de parada: vinculação a um plano de parada (Período de Parada). • Prorrogada: se a data de início da OM calculada não cair no início da parada, o sistema tentará prorrogar a data de início da OM. Se não houver um período da parada que atenda a prorrogação a OM será postergada, caso contrário a OM não será gerada. • Parada + Próxima: se a data de início da OM calculada não cair no início da parada, o sistema verificará qual o período de parada mais próximo antes do início da OM e verificará também o período mais próximo após a data de término da OM. A parada mais próxima é que será considerada. Verificará o número de dias úteis entre os dois períodos e a data de início da OM escolherá o período com menor número de dias no intervalo. Exemplo: Utilização de Planos de Paradas Períodos de paradas existentes no plano de Parada: Temos uma ordem de manutenção com data prevista de início para o dia 28/11/1997. Data corrente (hoje): 10/11/1997. 1º Antecipada: O sistema verifica o primeiro período de parada com data de início maior ou igual à data corrente e data de início inferior a data da OM. Esta busca é feita tomando-se a data de início da OM como base, e retrocedendo-se as datas, busca-se o primeiro período anterior. Neste caso ele encontrará o período de parada compreendido entre o dia 15/11/97 e 30/11/97, bem como atualizará a data de início da OM para 15/11/1997. No caso de não existir um período que atenda a OM, o sistema não permitirá a sua geração. 2º Prorrogada: O sistema verifica o primeiro período de parada com data de início maior ou igual à data corrente e data de início superior a data da OM. Esta busca é feita tomando-se a data de início da OM como base, e de forma crescente de datas, busca-se o primeiro período posterior. Neste caso ele encontrará o período de parada compreendido entre o dia 15/12/97 e 30/12/97, bem como atualizará a data de início da OM para 15/12/1997. No caso de não existir um período que atenda a OM, o sistema não permitirá a sua geração. 3º Parada Mais Próxima: O sistema verifica o primeiro período de parada com data de início maior ou igual à data corrente e data de início inferior à data da OM. Esta busca é feita tomando-se a data de início da OM como base, e retrocedendo-se as datas, busca-se o primeiro período anterior. O sistema verifica o primeiro período de parada com data de início maior ou igual à data corrente e data de início superior à data da OM. Esta busca é feita tomando-se a data de início da OM como base, e de forma crescente de datas, busca-se o primeiro período posterior. Se existirem dois períodos de parada que atendam a OM, o sistema calcula o número de dias úteis (de acordo com o calendário do equipamento) entre a data de início da OM e a data de término do período anterior e o número de dias úteis entre a data de início da OM até a data de início do período posterior. O sistema escolherá para atender a OM, o período com o menor número de dias calculado. Se existir apenas um período que atenda a OM, este será o escolhido. No caso de não existir um período que atenda a OM, o sistema não permitirá a sua geração.
Flex Antec	Determina o número de dias corridos em que uma OM tem a flexibilidade de ser antecipada. Serve para determinar a data de início mais cedo da OM. Exemplo: Óleo de 1 carro: tem de trocar a cada 3000 Km, mas posso trocar com 2.700 Km.
Flex Prorr	Determina o número de dias corridos em que uma OM tem a flexibilidade de ser prorrogada. Serve para determinar a data de início mais tarde da OM. O sistema sugere valor inicial como 999 dias de flexibilidade. Exemplo: A manutenção deve ser feita a cada 30 dias, podendo em caso de contratempos, ter flexibilidade de prorrogação de 2 dias. Neste caso posso iniciá-la até dois dias após a data prevista de início.

Duração Manutenção	Inserir (em número de dias) o tempo necessário para a execução da manutenção. Deve se usar o tempo mínimo de um dia (mesmo que o tempo estimado seja de uma ou duas horas), pois essa informação é utilizada no Cálculo do Planejamento de Manutenção.												
Gera Manut Preditiva	Este campo somente estará habilitado quando o usuário cadastrar um Tipo de Manutenção Preditiva e em seguida criar um Plano de Manutenção para este Tipo de Manutenção.												
Considera Duração Manutenção	Considera a duração da Manutenção: Define que os dias da duração da manutenção (mínimo de um dia) estão sendo considerados dentro da faixa de tempo estipulada. A faixa de tempo definida compreende o intervalo entre a data de término de uma OM e a data de término da próxima OM. Veja exemplo: Faixa de tempo: 15 dias Data implant. do Plano: 01/11/1997 Duração: 2 dias Tipo de dias: corrido Data de Validade do Plano: 31/12/9999 Simulação: <table><tr><th></th><th>1º OM</th><th>2º OM</th><th>3º OM</th></tr><tr><td>01/11/97</td><td>Dt. Ini: 14/11</td><td>Dt. Ini.: 29/11</td><td>Dt. Ini.:14/12</td></tr><tr><td></td><td>Dt. Ter.: 15/11</td><td>Dt. Ter.: 30/11</td><td>Dt. Ter.: 15/12</td></tr></table>		1º OM	2º OM	3º OM	01/11/97	Dt. Ini: 14/11	Dt. Ini.: 29/11	Dt. Ini.:14/12		Dt. Ter.: 15/11	Dt. Ter.: 30/11	Dt. Ter.: 15/12
	1º OM	2º OM	3º OM										
01/11/97	Dt. Ini: 14/11	Dt. Ini.: 29/11	Dt. Ini.:14/12										
	Dt. Ter.: 15/11	Dt. Ter.: 30/11	Dt. Ter.: 15/12										

Manutenção Padrão – Pasta Página 3

Objetivo da tela:	Permitir incluir, copiar ou alterar os dados de parametrização do plano de manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Forma Alocação Especialidade	Ativo somente com o módulo Planejamento da Manutenção Industrial implantado. Forward: que considera as tarefas e suas especialidades em função da data de início da OM. Backward: que considera as tarefas e suas especialidades em função da data prevista de término da OM.
Para Equipamento na Manutenção	Define se a manutenção será feita com Parada Total, Parcial ou com Operação Normal do equipamento. Se o equipamento sofrer parada total ou parcial, e o módulo CRP estiver implantado, será gerada uma integração com este módulo pela criação de um registro de operação da ordem com o tempo definido no campo Horas da Produção.
Tempo Parada	Inserir tempo total (em horas), que a máquina deverá ficar parada para a execução da manutenção.
Parada Produção	Inserir tempo (em horas) em que a produção será interrompida para a execução da manutenção.  Importante: O tempo de parada de produção nem sempre é o mesmo tempo em que a máquina fica parada, pois em alguns casos a produção pode continuar mesmo com a máquina parada, ou então, pode ser necessária a parada da produção sem que seja necessário parar a máquina.
Hora Trabalho	Assinalar uma das alternativas: - Normal. - Hora-Extra.
Dias da Semana	Dia válido da semana para início da manutenção. Assinalar uma das alternativas: - Todos. - Úteis. - Não Úteis.
Equipe Responsável	Selecionar equipe responsável pela manutenção.
Planejador	Selecionar planejador.

Manutenção Padrão – Pasta Página 3

Objetivo da tela:	Permitir inserir um comentário, em formato livre, sobre o plano de manutenção selecionado.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Não Exporta as Modificações para os Planos	As alterações somente serão válidas para manutenção padrão.
Exporta Sem Pedir Confirmação	As alterações serão exportadas para todas as vinculações sem pedir confirmação.
Exporta Conforme Conteúdo Anterior, Sem Confirmação	Exporta alterações para vinculações com conteúdo anterior igual.
Exporta Pedindo Confirmação	Pede confirmação para vinculação que irá ser alterada.
Confirma a exportação para planos com Ordens?	O usuário deve confirmar a exportação das alterações para as vinculações que já possuem ordem de manutenção associada. Caso este campo não esteja assinalado a exportação ocorrerá para vinculações sem ordem associada.

Cópia Manutenção Padrão

Objetivo da tela:	Permitir copiar as informações da manutenção padrão.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Manutenção Destino	Inserir a manutenção de destino, o usuário pode utilizar o programa Pesquisa Manutenção – Z01IN205.

Exporta Tarefa / Relacionamento

Objetivo da tela:	Permitir exportar as informações das tarefas / relacionamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefas	Quando assinalado, o programa exporta informações das tarefas para todas as vinculações que não tenham ordens.
Especialidades	Quando assinalado, o programa exporta informações das especialidades para todas as vinculações que não tenham ordens.
Itens	Quando assinalado, o programa exporta informações dos itens para todas as vinculações que não tenham ordens.
EPI	Quando assinalado, o programa exporta informações de EPI para todas as vinculações que não tenham ordens.
Ferramentas	Quando assinalado, o programa exporta informações de ferramentas para todas as vinculações que não tenham ordens.
Rede PERT	Quando assinalado, o programa exporta informações da Rede PERT para todas as vinculações que não tenham ordens.
Exporta Tarefas / Relacionamentos para Planos que tenham Ordens	Quando este campo estiver assinalado o programa exporta informações para todas as vinculações que tenham ordens. Vale salientar que pelo menos um dos campos anteriores (tarefas, especialidades, itens, EPI, ferramentas, Rede PERT) deve esta assinalado.
Elimina Tarefas / Relacionamentos que não existem no Plano padrão	Quando este campo estiver assinalado o programa elimina tarefas / relacionamentos que não existem no plano padrão das vinculações. Vale salientar que obrigatoriamente o campo Tarefas deve estar assinalado.
Turnos	Quando assinalado, o programa exporta informações dos turnos para todas as vinculações que não tenham ordens.
Fichas Método	Quando assinalado, o programa exporta informações das fichas de método para todas as vinculações que não tenham ordens.

Técnica - Variáveis e Resultados	Quando assinalado, a função exporta todas as informações das técnicas, tarefas com apoio e todos os campos relativos à preditiva para as demais vinculações que utilizam esse plano padrão.
Sobrepõe Variáveis e Resultados	Quando assinalado, as demais vinculações que utilizam esse plano padrão serão atualizadas, sobrepondo todas as informações referentes à preditiva.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0110](#) [manutencao_padrao](#) [mi0606](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso