

Gerenciamento da Manutenção - MI0340

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

Gerenciamento da Manutenção - MI0340

Visão Geral do Programa

Permite o gerenciamento da manutenção pela geração de visões com base em configurações definidas pelo cliente.

Inicialmente, é apresentada a tela **Gerenciamento da Manutenção (MI0340)** em branco. Deve-se efetuar a seleção e filtragem desejada (botões Seleção e Filtro) e, em seguida, a classificação (botão Classifica), na qual é selecionada a visão desejada, com a inclusão das Dimensões disponíveis.

A partir dessa função o usuário pode acessar outras funções, como Apontamentos da Manutenção, Liberação Individual de Apontamento, Reporte de Mão de Obra por OM ou por Técnico, Requisição de Materiais, Movimentar Equipamentos no TAG, Encerrar uma OM e Consultar o Histórico do Equipamento.

 **Importante:**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.1, 12.1.2301.9 e 12.1.2209.14.

Gerenciamento da Manutenção – MI0340

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a seleção e filtragem requeridas e, em seguida, a opção Classifica permite selecionar a visão desejada. Ao confirmar a parametrização, é feita a carga das ordens de manutenção apresentadas na <i>Tree View</i>, a qual pode ser expandida e contraída. O último nível das visões sempre serão Tarefas e Requisições. Essas informações são referentes à ordem de manutenção existente na visão selecionada e listará as Tarefas e Requisições nas listas de detalhes. Segue detalhes de cada visão: Detalhe Tarefas: Ao escolher a opção de Detalhar Tarefas e for o último nível da <i>Tree View</i>, são executados os itens abaixo: - Exibe todas as Tarefas referentes à Ordem selecionada. Os campos exibidos são iguais aos da página Tarefa existente na funcionalidade de Manutenção Manual Ordem Manutenção (MI0307). - Pop-up: Ao clicar com o botão direito no Detalhe da Tarefa, é disponibilizado um atalho para a funcionalidade Apontamento por Tarefa (MI0308C). Detalhe Reservas: Ao escolher a opção Detalhar Reservas e for o último nível da <i>Tree View</i>, serão executados os itens abaixo: - Exibe todas as Reservas referentes à Ordem selecionada. Os campos exibidos são iguais aos da página Reserva existente na funcionalidade Manutenção Manual Ordem Manutenção (MI0307). - Pop-up: Ao clicar com o botão direito no item, é disponibilizado um atalho para as funcionalidades Solicitação Material para Reserva (CD0744) e Solicitação Material por Ordem (CD0738).  Importante: Ao selecionar uma linha Visão na <i>Tree View</i>, sempre exibirá informações da linha Visão seguinte, lembrando que, ao selecionar a última linha serão exibidas as informações das Tarefas/Reservas relacionadas à ordem de manutenção existente na visão em questão.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, apresenta a tela Filtro (MI0340K) ou permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros, previamente salvos, para o programa.  Nota: A tela Filtros (MI0340K) somente é apresentada se existir algum registro da tabela de filtro para essa funcionalidade, caso contrário, é apresentada a tela para pesquisar um arquivo (.dat). É possível modificar as informações dos campos Descrição e Padrão dos filtros referente ao usuário corrente. Também é possível realizar a cópia de filtros do usuário corrente, assim como de outros usuários. Para mais detalhes, verificar a tela Filtro – MI0340K.
Salvar	Quando acionado, permite a gravação de todas as parametrizações (dimensões, parâmetros, faixa de seleção e botões customizáveis). Com isso, o usuário poderá utilizar essas informações em qualquer estação de trabalho.
Atualizar	Quando acionado, permite a carga das ordens de manutenção apresentadas na <i>tree view</i> , de acordo com a parametrização e seleção do usuário. Simultaneamente é apresentada a <i>tree-view</i> no seu primeiro nível.
Expande/Contraí	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore das informações solicitadas (<i>tree view</i>), e é apresentada na tela Gerenciamento da Manutenção (MI0340) .
Filtro	Quando acionado apresenta a tela Parâmetros (MI0340A) , na qual é possível definir parâmetros para a seleção das informações que se deseja na <i>tree view</i> .

Seleção	Quando acionado, apresenta a tela Seleção (MI0340B) , na qual é possível definir quais ordens de manutenção serão visualizadas <i>notree view</i> .
Classifica	Quando acionado apresenta a tela Dimensões (MI0340C), na qual é possível selecionar as dimensões para classificação da apresentação das ordens.  Importante: É obrigatória a seleção da dimensão Ordem. Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior o número de dimensões selecionadas, pior será a performance da função.
Botões	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (MI0340M) , lista os botões passíveis de customização. Nessa tela é possível customizar a descrição, <i>tooltip</i> e funcionalidade a ser executada pelo botão, assim como se ele deve ou não ser exibido.
Exportação do Detalhe	Quando acionado, gera uma planilha Excel com os dados do detalhe da consulta, se tiver sido gerado.
Exportação Texto	Quando acionado, apresenta a tela Separador , na qual pode ser definido um caractere a ser usado como separador na geração de um arquivo de notas, com o conteúdo da consulta em formato de texto.
Cadastro da OM	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307) .
OM Simplificada	Quando acionado, apresenta a tela OM Simplificada (MI0341) , que permite criar Ordem de Manutenção para um ou mais equipamento de forma simplificada.
Bloqueia	Quando acionado, executa o bloqueio da ordem selecionada, apresentando tela-padrão solicitando a confirmação do bloqueio.  Nota: Para a utilização desse botão, é necessário que o módulo Planejamento MI esteja ativo na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Libera	Quando acionado, executa a liberação da ordem selecionada, apresentando tela-padrão solicitando a confirmação da liberação.  Nota: Para a utilização desse botão, é necessário que o módulo Planejamento MI esteja ativo na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Aponta MOB	Quando acionado, apresenta a tela MI0340H .
Requisição	Quando acionado, apresenta a tela MI0340J, que apresenta duas opções de execução de Requisição Material/Solicitação de Material. As opções disponíveis são: - Requisição Material - CD0744. - Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738.
Documenta OM	Quando acionado, apresenta a tela Narrativa Ordem de Manutenção (MI1024A) .
Alocação OM	Quando acionado, apresenta a tela Alocação Ordens Manutenção (MI0316) .
Encerra Ordem	Quando acionado, apresenta a tela Forma de Encerramento da Ordem (MI0312E) .
Suspende OM	Quando acionado, apresenta a tela Suspende OM/Tarefa (MI0322) .
Relacionamento OM	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamento Ordem Manutenção (MI0705) .
Ficha Requisição	Quando acionado, apresenta a Ficha de Requisição da Ordem selecionada.  Nota: Ao selecionar o botão Ficha Requisição, a impressão é apresentada em tela com as informações da Requisição, sem a necessidade de parametrizar a impressão.
Solicitação Serviço	Quando acionado, apresenta a tela Modo de Seleção (MI0340D) .
Planejamento OM	Quando acionado e o módulo Planejamento da Manutenção Industrial estiver habilitado, apresenta a tela MI0340F . Se não estiver habilitado apresenta a tela MI0340G.
Status Manutenção	Quando acionado, apresenta a tela Status da Manutenção (MI0628) .
Mapa Manutenção	Quando acionado, apresenta a tela Mapa da Manutenção (MI0415) .
Estrutura Equipamento	Quando acionado, apresenta a tela Estrutura Equipamento Gráfico (MI0725) .
Hist. Equipamento	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamentos do Equipamento (MI0603) .

Movimenta no TAG	Quando acionado, apresenta a tela Movimentação Equipamento TAG (MI1006) .
Estrutura TAG	Quando acionado, apresenta a tela Estrutura TAG Gráfico (MI0726) .
Histórico TAG	Quando acionado, apresenta a tela Relacionamentos do TAG (MI0719A) .
Outros	Exibe os botões customizados que estão com o parâmetro “Exibir” selecionado.  Nota: Esses botões são parametrizados no botão Botões localizada na barra de menu (Configurar Botões MI0340M).

Parâmetro – MI0340A

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os parâmetros para a seleção de apontamentos das ordens de manutenção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Status do Apontamento	Selecionar quais apontamentos serão considerados segundo a sua situação de execução, podendo ser: • Não Iniciada. • Liberada. • Alocada. • Separada. • Requisitada. • Iniciada. • Finalizada. • Terminada.
Estatística de Manutenção	Selecionar quais ordens serão consideradas de acordo com a estatística de manutenção, podendo ser: • Preventiva. • Corretiva. • Preditiva. • Outros.
Considera	Data Fechamento OMs Encerradas: Quando selecionado, apresenta os apontamentos de ordens encerradas, pela data de fechamento da ordem e não pela data da ordem. Inclusive Suspensas: Quando selecionado, exibe ordens com estado de suspensão, juntamente com as ordens que não estão suspensas, conforme parametrização da tela MI0340A. Somente Suspensas: Quando selecionado, apresenta somente ordens com estado de suspensão.

Seleção – MI0340B

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer faixas de limites para seleção de itens cujos apontamentos devem ser considerados no gerenciamento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir código inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Planejador	Inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de planejadores dentro da faixa selecionada.
Equipe	Inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Tag	Inserir código inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de TAGs dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Ordem	Inserir os códigos inicial e final de ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens que estiverem dentro da faixa selecionada.

Data Manutenção	Inserir data inicial e final prevista de execução da ordem de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com data de manutenção dentro da faixa selecionada.
Data Término	Inserir data inicial e final de término da ordem de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com data de término dentro da faixa selecionada.
Manutenção	Inserir código de manutenção inicial e final, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com códigos de manutenção dentro da faixa selecionada.
Tipo Manutenção	Inserir código do tipo de manutenção inicial e final, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens com tipo de manutenção dentro da faixa selecionada.
Prioridade	Inserir código inicial e final da prioridade das ordens de manutenção associadas a apontamentos, definindo uma faixa. Somente serão consideradas apontamentos dentro da faixa selecionada.
Parada	Inserir código inicial e final do Plano de parada das ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens dentro da faixa selecionada.
Sequência	Inserir a sequência inicial e final do Plano de parada das ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens dentro da faixa selecionada.
Projeto	Inserir código inicial e final dos projetos das ordens de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Inserir código inicial e final de unidade de negócio, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens com unidade de negócio dentro da faixa selecionada.
Sintoma	Inserir código inicial e final dos sintomas, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens com sintoma dentro da faixa selecionada.
Causa	Inserir código inicial e final das causas, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens com causa dentro da faixa selecionada.
Intervenção	Inserir código inicial e final das intervenções, definindo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens com intervenção dentro da faixa selecionada.

Dimensões – MI0340C

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer as dimensões que comporão a visão desejada do apontamento.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Quando acionado, movimenta todas as Dimensões Disponíveis para o campo Dimensões Selecionadas.
Inclui	Quando acionado, movimenta a dimensão selecionada no campo Dimensões Disponíveis para o campo Dimensões Selecionadas.  Importante: A dimensão Ordem tem que estar obrigatoriamente entre as dimensões selecionadas.
Retira	Quando acionado, retira a dimensão selecionada pelo cursor do campo Dimensões Selecionadas.
Retira Todos	Quando acionado, retira todas as dimensões do campo Dimensões Selecionadas.
Movimenta para Cima	Quando acionado, movimenta para cima a dimensão selecionada pelo cursor no campo Dimensões Selecionadas.
Movimenta para Baixo	Quando acionado, movimenta para baixo a dimensão selecionada pelo cursor no campo Dimensões Selecionadas.

Seleção – MI0340D

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de serviço desejado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Solicitação Serviço	Quando selecionado, apresenta o programa Solicitação de Serviços (MI1001) , depois de pressionar o botão OK.
Aprovação Documentos	Quando selecionado, apresenta o programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720) , depois de pressionar o botão OK.
Gera OM pela S.S.	Quando selecionado, apresenta o programa Geração Solicitação / Ordem (MI1014) , depois de pressionar o botão OK.
Consulta Solicitação	Quando selecionado, apresenta o programa Consulta Solicitação Serviços (MI0610) , depois de pressionar o botão OK.

MI0340F

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de serviço desejado.  Nota: Se o módulo Planejamento da Manutenção Industrial estiver implantado será apresentada essa tela, caso não estiver habilitado, será apresentada a tela MI0340G.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Simulação de OMS Automáticas	Quando selecionado, apresenta o programa Simulação Geração Ordem Manutenção (MI0315) , depois de pressionar o botão OK.
Planejamento das Manutenções	Quando selecionado, apresenta o programa Planejamento Manutenções (PI0502) , depois de pressionar o botão OK.
Confirmação do Planejamento	Quando selecionado, apresenta o programa Geração Ordens Manutenção Industrial (PI0507) , depois de pressionar o botão OK.
Cálculo da Alocação por Especialidade	Quando selecionado, apresenta o programa Cálculo Alocação Especialidade (PO0203) , depois de pressionar o botão OK.
Elimina Cálculo de Alocação por Especialidade	Quando selecionado, apresenta o programa Eliminação Alocação (PO0205) , depois de pressionar o botão OK.

MI0340G

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de serviço desejado.  Nota: Se o módulo Planejamento da Manutenção Industrial estiver implantado será apresentada essa tela, caso não estiver habilitado, será apresentada a tela MI0340F.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Simulação de OMS Automáticas	Quando selecionado, apresenta o programa Simulação Geração Ordem Manutenção (MI0315) , depois de pressionar o botão OK.
Geração de Ordens Automáticas	Quando selecionado, apresenta o programa Geração Ordens Manutenção (MI0303) , depois de pressionar o botão OK.

MI0340H

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de serviço desejado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Apontamento de MOB para OM	Quando selecionado, apresenta a Função Apontamento Mão-de-Obra (MI0308) , depois de pressionar o botão OK.
Apontamento de MOB por Técnico	Quando selecionado, apresenta a Função Apontamento Mão-de-Obra Técnico (MI0312) , depois de pressionar o botão OK.
Apontamento por Tarefa	Quando selecionado, apresenta a Função Apontamento Mão-de-Obra Técnico (MI0308C) , depois de pressionar o botão OK.

MI0340J

Objetivo da tela:	Permitir selecionar a opção de processo desejado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Requisição Material – MI0306	Quando selecionado, apresenta o programa Requisição Material para Ordem de Manutenção (MI0306) , depois de pressionar o botão OK.
Solicitação Material/Compra por Ordem – CD0738	Quando selecionado, apresenta o programa Solicitação Material/Compra por Ordem (CD0738) , depois de pressionar o botão OK.

Botões - MI0340M

Objetivo da tela:	Permitir customizar a descrição, <i>tooltip</i> e funcionalidade a ser executada pelo botão, assim como se ele deve ou não ser exibido. Seguem algumas regras: - Na funcionalidade Gerenciamento da Manutenção (MI0340), somente serão exibidos os botões que estejam com o valor do campo Exibir igual a valor “*”. - Possibilita que sejam customizados 8 (oito) novos botões disponíveis para customização. - Para buscar o código e descrição do filtro, é utilizada a regra abaixo: - Verifica se foi utilizado algum filtro já gravado, seja via tabela ou arquivo (.dat): - Se o filtro utilizado já existir: - É verificado se o usuário corrente é igual ao usuário utilizado no filtro selecionado: - Se verdadeiro, a tela de Parametrização de Botões é exibida com os campos Filtro e Descrição preenchidas conforme o Filtro utilizado. - Se falso, os campos Filtro e Descrição serão exibidos como “ ” (Branco), visto que essas informações serão atualizadas ao selecionar o botão Salvar Parâmetros. - Se o filtro utilizado for um arquivo (.dat) ou se não for utilizado nenhum filtro seja Tabela Filtro ou arquivo (.dat), os campos: Filtro e Descrição serão exibidos como “ ” (Branco), visto que essas informações serão atualizadas ao selecionar o botão salvar parâmetros.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exibir	Inserir se o botão deverá ser exibido em tela, quando verdadeiro deverá ter o valor “*”.
Descrição	Inserir a descrição do label a ser exibido no botão.
Programa Execução	Inserir o nome da funcionalidade que será executada.
Tooltip do Botão	Inserir a descrição do <i>Tooltip</i> a ser exibido no botão.

Filtro – MI0340K

Objetivo da tela:	Permitir selecionar um filtro já existente, assim como criar um novo (realizando a cópia de um filtro já existente).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Padrão	Indica se o filtro é padrão ou não, quando o valor for “Sim” esse filtro será utilizado na abertura da funcionalidade Gerenciamento da Manutenção (MI0340) , sem a necessidade de selecionar um filtro.

	Nota: Quando o usuário possuir mais de um filtro, somente um deverá ser Padrão.
Tipo Usuário	Exibe os filtros conforme o tipo de usuário, podendo ser: • Usuário Corrente. • Todos Usuários.
Definir Padrão	Quando selecionado, define o filtro selecionado como padrão. Nota: Somente será permitido definir padrão nos filtros de responsabilidade do usuário corrente.
Alterar	Quando selecionado, possibilita a alteração da descrição do filtro. Nota: Somente será permitida a alteração da descrição de filtro de responsabilidade do usuário corrente.
Copiar	Quando selecionado, possibilita criar um novo filtro com base na cópia do filtro Selecionado.
Excluir	Quando selecionado, possibilita a exclusão do Filtro selecionado. Nota: Somente será permitida a exclusão de filtro de responsabilidade do usuário corrente.
Abrir (.dat)	Quando selecionado, possibilita realizar a abertura de um arquivo .dat.

Separador

Objetivo da tela:	Permitir indicar um caractere separador, que será utilizado para delimitar os campos do arquivo texto que será criado por essa função, o qual poderá ser acessado em outro momento inclusive por usuários que não tenham acesso ao MS Office.
--------------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Manual da Ordem de Manutenção \(MI0307\)](#)

[Apontamento Mão de Obra \(MI0308\)](#)

[Apontamento Mão de Obra Técnico \(MI0312\)](#)

[Aplique Material \(MI1030\)](#)

[Instalação do Componente OCX \(VBTreeList\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0340](#) [gerenciamento_da_manutencao](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso