

Tabela Inspeção - MI0119

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Tabela Inspeção - MI0119

Visão Geral do Programa

Quando uma manutenção de inspeção é efetuada, normalmente é efetuada uma leitura. Essa leitura deverá ser informada no sistema, podendo provocar uma ação a ser tomada, bem como poderá alterar a faixa de tempo do plano, conforme o avanço da verificação efetuada.

Estas ações são definidas no cadastro da tabela de inspeção a qual é vinculada a um equipamento e plano de manutenção do tipo inspeção.

Exemplo:

Tabela de Inspeção de Ruídos em Motor Hidráulico (em decibéis)

Faixa	0 até 20	OK
	20 até 40	Alerta 1
	40 até 50	Alerta 2
	50 até 100	Gera Ordem Preditiva

No exemplo acima, no momento em que houver um apontamento acima de 50 decibéis para o ruído do motor, será gerada uma ordem de Manutenção Preditiva, imediatamente, ou na próxima geração automática (de acordo com o parametrizado).

Manutenção Tabela Inspeção

Objetivo da tela:	Permitir incluir, copiar ou alterar as tabelas de inspeção, associando-as aos alertas e/ou a um Plano de Manutenção Preditiva, além de permitir incluir novas sequências de valores ou alterar alguma sequência previamente cadastrada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cópia Inspeção e Tabela	Quando acionado, apresenta a tela Cópia Tabela Inspeção (MI0119C) , na qual é possível efetuar a cópia de uma inspeção juntamente com a tabela associada.
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tabela Inspeção (MI0119A) , na qual é possível incluir novas sequências na tabela para a inspeção selecionada.
Alterar	Quando acionado, apresenta tela Manutenção Tabela Inspeção (MI0119A) , onde é possível alterar uma sequência selecionada na tabela da inspeção.

Manutenção Inspeção

Objetivo da tela:	Permitir criar ou alterar uma tabela de inspeção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Inspeção	Exibe e permite alterar o código da Inspeção selecionada.
Descrição	Exibe e permite alterar a descrição da inspeção selecionada.

Cópia Tabela Inspeção

Objetivo da tela:	Permitir copiar uma tabela de inspeção de origem, com todas as suas ocorrências, para outra de destino, definida nesse momento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

