

Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307

Visão Geral do Programa

É a inclusão manual da Ordem de Manutenção, o que caracteriza normalmente uma Ordem de Manutenção com Estatística Corretiva ou Serviços, podendo ser uma Preventiva ou uma Preditiva.

Ao cadastrar a tarefa, o usuário informará ou não o turno, dependendo de como estiver parametrizado no módulo Manutenção Industrial. Se estiver parametrizado para não informar, o cálculo de alocação considerará todos os turnos em que a especialidade possuir capacidade. Se o parâmetro pedir para informar o turno, o cálculo de alocação considerará somente os turnos informados para a tarefa.

Durante o cálculo de alocação, se o usuário não informou os turnos, serão considerados todos os turnos em que houver carga definida, isto significa dizer que se uma tarefa começar num turno poderá ter continuidade no turno seguinte até a sua conclusão. No caso de haver dois ou mais turnos sobrepostos, o cálculo considera um turno até o seu término, e somente após, será possível considerar o outro turno. Esta regra tem como objetivo não alocar períodos em muitos turnos conforme o exemplo a seguir:

Turno 1 – Administrativo – 08:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00

Turno 2 – Segundo Turno – 14:00 – 22:00

Turno 3 – Terceiro Turno – 22:00 – 05:00

Ordem 10

Tarefa 10

Especialidade Mecânico

Turno 1 Período: 08:00 – 12:00

Período: 13:00 – 15:00

Turno 2 Período: 15:00 – 16:00

Turno 1 Período: 16:00 – 17:00

Turno 2 Período: 17:00 – 22:00

Conforme o exemplo acima, o correto será:

Turno 1 Período: 08:00 – 12:00

Período: 13:00 – 15:00

Período: 16:00 – 17:00

Turno 2 Período: 17:00 – 22:00

Turno 3 Período: 22:00 – 23:00

Resumindo: nos exemplos apresentados, o impacto é pequeno pois existe um intervalo de 1 hora. No caso do intervalo de alocação ser de 15 minutos, existe uma possibilidade muito grande de haver várias alocações seguidas, em turnos alternados. Conforme os exemplos, quando houver alteração de turno não poderá existir alocação no turno anterior na mesma data. Se for outra data, não haverá problema.

Para uma Ordem de Manutenção podem ser gerados movimentos de material, Nota Fiscal, reportes de mão de obra direta ou mão de obra considerada e GGF (Gastos Gerais de Fabricação).

Importante:

A forma de valorização das Ordens de Manutenção Industrial pode ser mais bem avaliada na descrição do processo [Valorização de Ordens de Manutenção Industrial](#).

- É possível o cadastramento de um registro sem que exista a vinculação do Equipamento com a Manutenção, mas obrigatoriamente estas informações devem ser válidas. Esse tratamento é válido somente para as Ordens de Manutenção cadastradas manualmente, pois aquelas que serão geradas automaticamente deverão obedecer aos Planos previamente cadastrados.
- Se no momento da criação de uma Ordem, o módulo Calibração estiver implantado e o tipo de manutenção da Ordem for de classe "Calibração" (ver [Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)) e o equipamento da Ordem estiver cadastrado no módulo Calibração e for de categoria do tipo Calibrável, Ensaio ou Estudo R/R, será gerado automaticamente um registro de apontamento no módulo Calibração. Esse apontamento terá o mesmo número da Ordem de Manutenção.
- É possível a geração de uma Ordem de Manutenção Industrial de Ativo Fixo quando o destino de manutenção definido no tipo de manutenção for igual a Imobilizado.
- Não será permitida a liberação de uma Ordem de Manutenção com apontamento na Calibração, caso o módulo Calibração esteja implantado. Nesse caso, a liberação deve ser feita no módulo Calibração.
- Não será permitida a eliminação de Ordem de Manutenção de Calibração com o estado de "Liberada". Neste caso, é necessário bloquear a OM/Apontamento para retornar ao estado de "Não iniciada". Ao retornar a este estado, o equipamento também retornará ao estado anterior à liberação do apontamento.
- Quando uma Ordem de Investimento é informada na matriz da unidade de negócio da Ordem de Manutenção, será a matriz definida na Ordem de Investimento. Neste caso, não será permitida a alteração da matriz de unidade de negócio da Ordem. A unidade de negócio padrão da Ordem será a detentora dos movimentos durante o mês. Não será obrigatória a unidade de negócio da Ordem de Manutenção estar na matriz da Ordem de Manutenção.
- Ao gerar manualmente uma Ordem de Manutenção informando um plano de equipamento que possui planos aglutinados, então as tarefas destes planos poderão ser aglutinadas na Ordem de Manutenção, conforme a regra do fator de aglutinação. Para mais detalhes, veja o conceito [Aglutinação de Ordens de Manutenção](#).

Quando o campo Bloqueia Numeração Ordem Manutenção da funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial está ativo, o sistema valida a ativação do parâmetro e desabilita o número da ordem (MI0307A).

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Tarefa

Objetivo da tela:	Permitir incluir uma nova ordem, copiar ou alterar uma ordem já existente, excluir uma ordem, além de encerrar a OM, efetuar o apontamento de mão de obra e a liberação da OM. Essa tela também é apresentada, automaticamente, quando confirmada a geração da Ordem de Manutenção (OM) a partir de SS no programa Geração Solicitação / Ordem (MI1014). Nesse caso, pode ser utilizada para consultar a narrativa gerada no momento da geração da OM. Para tanto, acionar o botão Altera Ocorrência Corrente e selecionar a pasta Narrativas, na tela Manutenção Ordem Manutenção – MI0307A.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível incluir novas ordens de manutenção.
Cria uma cópia da ocorrência corrente	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível incluir novas Ordens de Manutenção, por intermédio de cópia da Ordem corrente.
Altera ocorrência corrente	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível alterar a Ordem de Manutenção selecionada.
Eliminar OM Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Eliminação Ordem Manutenção (MI0320), na qual é possível eliminar as Ordens de Manutenção, por faixa, conforme seleção.
Matriz Unidade Negócio	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Matriz Unidade Negócio (MI0307R), na qual é possível efetuar a manutenção do percentual de participação de cada unidade de negócio no custo da Ordem de Manutenção.  Nota: Mais detalhes sobre a funcionalidade matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no conceito Matriz de Unidade de Negócio MI.
Liberar OM	Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da liberação da ordem de manutenção selecionada.  Importante: Se no programa CD0580 estiver selecionada a opção "Cria OM como Liberada" as Ordens criadas serão liberadas automaticamente. Esta funcionalidade visa agilizar o processo de requisição e apontamentos das OMs, principalmente para OMs emergenciais e criadas pelo App, embora o novo parâmetro possa ser usado para qualquer tipo de OM.  Importante: Se na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial estiver parametrizado para verificar as pendências, o sistema verifica se existem tarefas e especialidades cadastradas antes de liberar a Ordem selecionada. Se não possuir, apresenta a mensagem de erro "Ordem não possui Tarefa ou Especialidade" e a Ordem não é liberada.  Nota: Esse botão é habilitado se o módulo Planejamento de Manutenção Industrial ou o módulo Programação de Mão de Obra estiverem implantados nos parâmetros globais CD0101 (Manutenção de Parâmetro Global).
Apontar Mão de Obra	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0308), na qual é possível Reportar, Estornar Encerrar ou Reabrir um apontamento referente a mão de obra associada à Ordem de Manutenção selecionada.
Encerrar OM	Quando acionado, apresenta a tela Forma de Encerramento da Ordem (MI0312E), na qual é possível selecionar a forma de encerramento desejada. As opções disponíveis são: Normal ou Resumido.
Filtro de OMs	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando se o usuário deseja visualizar as Ordens finalizadas e terminadas.
Consulta Requisições	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Solicitação de Material/Compra (CD0739), na qual é possível consultar as requisições realizadas para a Ordem de Manutenção selecionada.
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível incluir as tarefas da Ordem de Manutenção.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível copiar as tarefas de uma Ordem de Manutenção.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível alterar as informações das tarefas da Ordem de Manutenção.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão para a confirmação da eliminação do registro.
Variáveis	Quando acionado, apresenta a função Manutenção Variáveis Técnicas OM (IP0201), na qual é possível atualizar as variáveis que foram geradas por intermédio da técnica, bem como, eliminá-las ou incluir novas.

**Nota:**

Esse botão é habilitado quando houver uma associação de técnicas à tarefa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número e a descrição da Ordem de Manutenção, bem como, o seu status (situação), que pode ser: • Não Iniciada: Este é o primeiro estado que a ordem assume quando da sua criação. Quando a ordem possui este estado, não há no sistema nenhuma movimentação de material ou de mão de obra para a ordem, a ordem permite eliminação. Para este estado é permitida a alteração das contas contábeis da ordem. Quando um dos módulos de Planejamento de Manutenção (PI) ou Calibração estão implantados, o sistema entende que esta ordem está apenas confirmada no sistema. Não é permitida a movimentação de materiais (requisições ou recebimentos) ou apontamento de mão de obra. É obrigatório a liberação da ordem para que seja possível a movimentação. • Liberada: Este estado somente é possível se um dos módulos de Planejamento da Manutenção (PI) ou Calibração estiverem implantados devido aos controles de liberação de ordens. Quando a ordem possui este estado não há no sistema nenhuma movimentação de material ou de mão de obra para a ordem. É permitida a eliminação da ordem (quando Calibração não implantado), a alteração das contas contábeis e a requisição de materiais e apontamento de mão de obra. • Alocada: Ocorre quando somente existe a alocação (reserva) de material para os itens da reserva da ordem de manutenção. Quando a ordem possui este estado não há no sistema nenhuma movimentação de material ou de mão de obra para a ordem. Para a eliminação é necessário a desalocação das reservas e o estado voltará para "Não Iniciada" ou "Liberada". Para esta ordem é permitida a requisição de materiais e apontamento de mão de obra. • Separada. • Requisitada: Este estado caracteriza que houve somente movimentação de materiais (requisições), não há nenhum apontamento de mão de obra. A partir deste estado a ordem não poderá mais voltar aos estados de Não Iniciada, Liberada ou Alocada e não poderá mais ser eliminada. Para este estado não é mais permitida a alteração das contas contábeis da ordem. Somente é permitido o encerramento e término. Para a eliminação é necessário que a ordem esteja "Terminada" e seus movimentos valorizados. • Iniciada: O Estado de Iniciada caracteriza que houve movimentação de mão de obra para a ordem. Quando a ordem for Finalizada e reaberta o estado passa a Iniciada, mesmo não possuindo movimento de mão de obra. A partir deste estado a ordem não poderá mais voltar aos estados de Não Iniciada, Liberada, Alocada ou Requisitada e não poderá ser eliminada. Para este estado não é mais permitida a alteração das contas contábeis da ordem e a eliminação somente é permitida quando a ordem for Terminada e ter seus movimentos valorizados. • Finalizada: Indica ao sistema que as atividades na ordem foram encerradas para a Manutenção Industrial podendo somente haver recebimentos de notas fiscais. Uma ordem com o estado de finalizada não pode ser eliminada ou exportada para o módulo de Bancos Históricos. • Terminada: Indica ao sistema que as atividades na ordem foram encerradas para todo o sistema não podendo mais haver recebimentos de notas fiscais. No cálculo do médio após a valorização de todos os movimentos, a ordem terá o status "valorizada", podendo então, ser eliminada ou exportada para o módulo de bancos históricos. (Todas as ordens de manutenção em qualquer estado tem suas movimentações de material e mão de obra valorizadas no cálculo do médio).
Equipo	Exibe o código do equipamento associado à Ordem de Manutenção.
TAG	Exibe o código da TAG associada ao equipamento/Ordem de Manutenção.
Ord. Sum	Exibe o número da ordem sumarizada, se houver.
Unid Negoc	Exibe a unidade de negócio associada à Ordem de Manutenção.
Data	Exibe data de criação da Ordem de Manutenção.
Data Manut	Exibe inicialmente a data prevista de execução da Ordem de Manutenção. Quando a ordem possui apontamento, a data prevista é alterada para a data inicial do apontamento. Exemplo, caso a Data Manut era 20/03 pois a Data Prevista era 20/03, ao ter apontamentos para a OM nos dias 17, 18 e 19/03, a Data Manut passa a ser 17/03, pois é a data de apontamento inicial mais cedo.
Possui Checklist	Quando assinalado, significa que esta ordem utiliza Checklist. Nota: A vinculação de uma Ordem de Manutenção com o Checklist é realizada ao informar o campo "ID Checklist" ou preenchido automaticamente caso a Manutenção Padrão (MI0110) informada no momento da criação da OM, possua vínculo com checklist. As OMs criadas no Plano serão vinculadas automaticamente ao Checklist selecionado para Manutenção Padrão." Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção. Nota: Esse campo ficará desabilitado, caso o Checklist estiver Iniciado ou Finalizado.

ID Checklist	Exibe o Checklist vinculado a Ordem de Manutenção.
Suspensa?	Exibe se a Ordem de Manutenção encontra-se temporariamente suspensa.
Aglutinada	Indica se a tarefa foi aglutinada de outro plano de manutenção.
Manutenção Origem	Exibe o código da manutenção de origem aglutinada à Ordem de Manutenção.
Tar Orig	Exibe o código da tarefa origem aglutinada à Ordem de Manutenção.

Manutenção Ordem Manutenção – Página 1

Objetivo da tela:	Permitir incluir uma nova ordem, incluir uma nova ordem por cópia de outra previamente cadastrada ou alterar uma ordem previamente cadastrada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Selecionar o código de identificação do equipamento da Ordem.
TAG	Selecionar a localização física ou funcional do equipamento. ⚠ Nota: - No momento do cadastramento da Ordem de Manutenção, o programa sugere o TAG em que o equipamento está na data corrente. Entretanto, permite que o usuário altere o TAG a seu critério. - Quando a Segurança por Estabelecimento está ativada no programa Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101), o TAG na criação da ordem é selecionado conforme o estabelecimento informado no Cadastro TAG (CD0581). Em casos em que é utilizado o TAG "branco", utilizado como TAG genérico, na criação de ordem de outro estabelecimento para o equipamento não será validada a segurança por estabelecimento, permitindo assim utilizar o TAG "branco" para outros estabelecimentos. Neste caso é validado somente o estabelecimento do equipamento/OM.
Estabelecimento	Exibe a identificação do Estabelecimento. ⚠ Nota: Este campo é preenchido automaticamente quando o equipamento é selecionado.
Manutenção	Campo de preenchimento opcional, identifica o plano de manutenção padrão da Ordem de Manutenção. i Nota Na inclusão e edição de Ordem de Manutenção (MI0307A), ao informar a Manutenção, o campo Planejador na Página 2 é atualizado, independente do Planejador do Equipamento da ordem, mas caso o plano equipamento seja selecionado será considerado o planejador do plano equipamento, independente da ordem de inserção dos campos. ⚠ Nota: Não é possível criar OMs para Manutenção que estejam com a situação Suspensa ou Eliminada.
Plano	Selecionar plano de manutenção.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo de manutenção e as contas contábeis da OM.
Descrição	Ao selecionar o tipo de manutenção, o sistema sugere a descrição. Contudo, a descrição pode ser alterada.
Unidade Negócio	Inserir o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção. i Importante: Este campo somente é habilitado no caso da Ordem de Manutenção não ter sido iniciada. Inicialmente o sistema sugere a unidade de negócio do equipamento informado para a Ordem de Manutenção.
Urgência	Assinalar o grau de urgência da Ordem de Manutenção.
Criticidade	Exibe o grau de criticidade do equipamento na manutenção: - X – Criticidade Alta. - Y – Criticidade Média. - Z – Criticidade Baixa.
Prioridade	Inserir a prioridade para as Ordens (Urgentíssimas, Urgentes e Não Urgentes), com Criticidade X, Y, Z.

Possui Checklist	Quando assinalado, o campo ID Checklist é habilitado e obrigatoriamente deve ser informado um Checklist cadastrado. Nota: Os campos "Possui Checklist" e "ID Checklist", ficarão desabilitados, caso o Checklist estiver Iniciado ou Finalizado.
ID Checklist	Informar o código do Checklist que será atribuído a Ordem de Manutenção, caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Checklist – Z01MN00321. Nota: Caso a Manutenção Padrão utilizada possuir um Checklist parametrizado no MI0110 - Manutenção Padrão, o campo Possui Checklist vem marcado e o campo ID Checklist será preenchido de acordo com o parametrizado. As OMs criadas no Plano serão vinculadas automaticamente ao Checklist selecionado para Manutenção Padrão." O cadastro de Checklist é realizado no programa html.supply.Checklist - Checklist. Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção. Saiba mais sobre o Checklist.

Manutenção Ordem Manutenção – Página 2

Objetivo da tela:	Permitir complementar o cadastramento iniciado na pasta Página 1.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considera Ordem na Parada	Quando assinalado, permite que a Ordem seja considerada no plano de parada a ser selecionado. Nota: Se esse campo for selecionado habilitará os campos Parada, Data Inicial e Seq.
Duração Manutenção	Inserir número de dias de duração da manutenção (mínimo de um dia).
Parada	Inserir o plano de parada no qual a Ordem deverá ser considerada. Nota: Este campo será habilitado quando for assinalado o campo Considera Ordem na Parada.
Data Inicial	Inserir a data inicial do plano de parada. Este campo está habilitado quando for selecionado o plano de parada.
Seq	Exibe a sequência dentro do plano de parada, associada ao registro da data selecionada.
Projeto	Inserir o projeto por intermédio do zoom Pesquisa Projeto.
Data Prevista Manutenção	Inserir a data prevista de execução da Ordem de Manutenção. Nota: O sistema sugere uma data que pode ser alterada.
Início mais cedo Início mais tarde	Inserir as datas que flexibilizam a execução da OM (prorrogar ou antecipar o início das ordens).
Data Criação OM	Inserir a data de criação da Ordem de Manutenção. Como padrão o sistema apresenta a data corrente, a qual pode ser alterada, se assim estiver parametrizado na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial.
Hora Criação OM	Inserir a hora de criação da Ordem de Manutenção. Como padrão o sistema apresenta a hora corrente, a qual pode ser alterada, se assim estiver parametrizado na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial.
Previsão Término	Inserir a data prevista de término da Ordem de Manutenção. Nota: O sistema sugere uma data que pode ser alterada.
Planejador	Selecionar o código do Planejador por intermédio do zoom Pesquisa Planejador – Z01MN060. Nota Inicialmente, o campo Planejador é preenchido com o Planejador do Equipamento, caso seja informado plano de manutenção, prevalecerá o planejador do plano vinculado: Plano Equipamento, Equipamento Tag, Família ou Família Tag. Caso não haja outro plano vinculado, prevalecerá o planejador da manutenção, independente da ordem de inserção dos campos.

	Ao ser informado um planejador diretamente no campo, este prevalecerá ao planejador do Plano ou da Manutenção informada na ordem.
Equipe Responsável	Selecionar a equipe responsável pela manutenção por intermédio do zoom Equipe de Manutenção – Z01IN094. Nota: Para inclusão da ordem é necessário informar uma equipe ativa.
Documento Anexo	Informar código do documento em anexo, para visualização, se houver.

Manutenção Ordem Manutenção – Página 3

Objetivo da tela:	Permitir complementar o cadastramento iniciado nas pastas Página 1 e Página 2. Importante: - Quando utilizada a opção cópia de Ordem de Manutenção, o programa não zera os valores de Causa, Sintoma Padrão, Intervenção e Inspeção, quando a Manutenção é “desconhecida”. - O programa permite cópias de Ordens finalizadas e terminadas, bem como, a sua visualização. - O programa permite a manutenção da Ordem de Manutenção encerrada/finalizada. Neste caso, somente poderão ser alteradas as informações que não impactam na contabilização e na geração de novas Ordens de Manutenção. - No momento da cópia de uma Ordem de Manutenção, o programa emite a seguinte mensagem: “Deseja recriar reservas, tarefas, especialidades conforme o plano de manutenção?”. Caso o usuário opte por “Sim”, a cópia será feita pelo plano de manutenção definido na Ordem de Manutenção. Se responder “Não”, a cópia será efetuada de acordo com as tarefas da Ordem de Manutenção cadastrada. - Permite a eliminação de Ordens de Manutenção com estado igual a “Liberada”. - A narrativa da Ordem será atualizada novamente se mudar o código da Manutenção, caso contrário, mantém a descrição do Plano de Manutenção, mais as inclusões ou modificações que o usuário vier a fazer. - A opção de alocação de reservas de forma proporcional (MI0307 – página 3) não é válida para a Manutenção Industrial, somente para a Produção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Causa	Inserir a causa (motivo gerador do cadastro de uma Ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), cadastradas no programa Causas (MI0107) .
Sintoma Padrão	Inserir o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das falhas), cadastrados no programa Sintomas (MI0114) .
Intervenção	Inserir a intervenção (providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), cadastradas no programa Intervenções (MI0115) .
Inspeção	Esse campo somente é habilitado quando o tipo de manutenção for de classe igual a "Inspeção".
Tempo Parada	Inserir o tempo de parada, em dias.
Ordem Invest	Inserir número da Ordem de Investimento, conforme cadastrado no programa Ordem Investimento (IN0310) .
Conta Ordem	Inserir a conta que receberá os débitos e créditos das movimentações de material e MOB.
Conta Despesa	Inserir a conta que receberá os valores finais das movimentações de material e MOB. Importante: O sistema permite informar na conta de despesa da Ordem de Manutenção, uma conta do Ativo.
Forma Alocação Material	Assinalar a situação de alocação da ordem. As opções disponíveis são: - Total. - Parcial.

Manutenção Ordem Manutenção – Página 4

Objetivo da tela:	Permitir verificar ou relacionar manualmente a Ordem de Manutenção que ocasionou a abertura da Ordem de Manutenção selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Origem	Exibe, quando a geração for automática, ou permite inserir, quando a geração for manual, a Ordem de Manutenção que ocasionou a abertura da Ordem selecionada. Exemplo: No caso de uma Ordem de Manutenção aberta para apoio, é possível verificar o número da Ordem Preditiva, bem como, a tarefa que solicitou o apoio.
Tarefa Manutenção	Exibe, quando a geração for automática, ou permite inserir, quando a geração for manual, o código da tarefa associada à Ordem que ocasionou a abertura da Ordem selecionada.

Ordem Manutenção – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir registrar um texto em formato livre sobre alguma recomendação, advertência ou informação importante relacionada à Ordem de Manutenção cadastrada.
-------------------	--

Manutenção Tarefa Ordem – Pasta Tarefa

Objetivo da tela:	Permitir condicionar o encerramento da Ordem ao aceite do responsável.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aceite	Quando assinalado, condiciona o encerramento da Ordem de Manutenção ao aceite (confirmação) do responsável pela tarefa.
Nome Abreviado	Inserir o nome abreviado do responsável pela confirmação da tarefa, antes do encerramento da Ordem.  Nota: Este campo será habilitado somente quando o campo Aceite for assinalado.
Tempo Total	Inserir o tempo total da tarefa selecionada.
Execução Simultânea	Quando assinalado, permite que a tarefa selecionada possa ser executada em paralelo (simultaneamente) com outra.
Tarefa Obrigatória	Quando assinalado, indica que a tarefa selecionada é de execução obrigatória e somente será permitido o encerramento da ordem se essa tarefa tiver sido executada.

Manutenção Tarefa Ordem – Pasta Vídeo/Img

Objetivo da tela:	Permitir visualizar a forma de execução da tarefa, quando existente.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vídeo	Inserir o endereço do arquivo contendo o vídeo demonstrando a execução da tarefa.
Imagem	Inserir o endereço do arquivo contendo imagens demonstrando a execução da tarefa.

Manutenção Tarefa Ordem – Pasta Lubrificação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar opções de execução da tarefa de lubrificação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa Manutenção	Assinalar em qual momento da manutenção deve ser executada a tarefa de lubrificação. As opções disponíveis são: - Durante a Manutenção. - Antes da Manutenção. - Após a Manutenção.

Pontos Lubrificação	Permite informar a quantidade de pontos de lubrificação existentes para a essa Ordem/equipamento.
---------------------	---

Manutenção Tarefa Ordem – Pasta Preditiva

Objetivo da tela:	Permitir definir a técnica a ser utilizada na manutenção Preditiva, bem como, se será gerada automaticamente ou não uma Ordem de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnica	Inserir o código da técnica a ser utilizada nessa tarefa, conforme cadastrado na Função Manutenção Técnicas (IP0102).
Necessita Apoio para Manutenção	Assinalar o tipo de apoio necessário para a manutenção, o qual pode ser: • Não Gera Movimentação Automaticamente. • Gera Solicitação de Serviço Automaticamente. • Gera Ordem de Manutenção Automaticamente.
Manutenção	Inserir o código da manutenção em que será executada a tarefa selecionada. Nota: Este campo é habilitado somente quando for selecionada uma das opções de geração automática.
Solicitação Serviços	Exibe o código da Solicitação de Serviços associada à tarefa. Nota: Esse campo somente é habilitado quando for selecionada a opção de geração automática de Solicitação de Serviço.
Ordem Manutenção	Exibe o número da Ordem de Manutenção associado à tarefa. Nota: Esse campo somente é habilitado quando for selecionada a opção de geração automática de Ordem de Manutenção.

Manutenção Tarefa Ordem – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir informar um texto em formato livre sobre a execução da tarefa.
--------------------------	---

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Espec

Objetivo da tela:	Permitir visualizar as especificações cadastradas para a Ordem de Manutenção selecionada, e também é possível incluir e copiar novas especificações ou ainda, alterar ou eliminar especificações previamente cadastradas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa.

Manutenção Especialidade Tarefa – Pasta Espec

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a manutenção das especificações da tarefa selecionada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Homens	Inserir a quantidade de pessoas que trabalharão nessa tarefa.
Tempo	Inserir o tempo total necessário para a execução da tarefa.
Alocação Mínima	Inserir o tempo (em horas) de alocação mínima diária da Especialidade.
Alocação Máxima	Inserir o tempo (em horas) de alocação máxima diária da Especialidade.
Tipo Especialidade	Assinalar o tipo de especialidade, a qual pode ser: Normal ou Apoio.  Nota: A especialidade de apoio não é planejável.
Tipo Tempo	Informar tipo de tempo da especialidade. As opções disponíveis são: - Individual: significa que o tempo informado é para um homem. - Total: significa que o tempo representa o total de horas, considerando todos os homens.

Seleção Tarefas

Objetivo da tela:	Permitir informar o número inicial e final do código da tarefa, estabelecendo assim uma faixa de seleção, de forma a somente considerar as tarefas dentro dessa faixa selecionada.
-------------------	--

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Reserva

Objetivo da tela:	Permitir visualizar a situação das reservas cadastradas para as tarefas da Ordem de Manutenção selecionada, é possível incluir e copiar novas reservas, ou ainda, alterar ou eliminar reservas previamente cadastradas.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa.
Eliminar Zeradas	Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação para a eliminação das reservas da Ordem de Manutenção que tiverem quantidade atendida igual a zero.
Verifica Saldo	Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de suspensão da Ordem de Manutenção, se para elas existirem reservas sem saldo.

MI0307E

Objetivo da tela:	Permitir incluir, copiar ou alterar os dados sobre as reservas associadas à tarefa selecionada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Inserir a referência do item da reserva, quando este apresentar controle de estoque por referência.
Data Reserva	Inserir a data da reserva do item selecionado.

Depósito	Inserir o código do local de depósito do item da reserva. A descrição do local é exibida conforme cadastro de locais de depósito.
Lote/Série	Inserir o número do lote/série do item, da reserva, quando este apresentar controle de estoque por lote/série.
Qtd Reserva	Inserir a quantidade do item reservado para a tarefa selecionada.
Forma Lubrificação	Inserir a forma de lubrificação para a tarefa, conforme cadastrado na Função Forma Lubrificação (MI0117).
Localização	Inserir a localização do item da reserva dentro do local de estoque.

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta EPI

Objetivo da tela:	Permitir visualizar a necessidade de EPIs nas tarefas da ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novos EPIs, ou ainda, alterar ou eliminar EPIs previamente cadastrados.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa.

Manutenção EPI-OM

Objetivo da tela:	Permitir associar o equipamento de proteção individual à tarefa selecionada.
--------------------------	--

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Ferramenta

Objetivo da tela:	Permitir visualizar as ferramentas necessárias na execução das tarefas da Ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas ferramentas, ou ainda, alterar ou eliminar ferramentas previamente cadastrados.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa.

Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa

Objetivo da tela:	Permitir associar os tipos de ferramentas à tarefa selecionada.
--------------------------	---

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Turno

Objetivo da tela:	Permitir visualizar os turnos envolvidos na execução das tarefas da Ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas associações, ou ainda, eliminar associações previamente cadastradas.
--------------------------	--

Importante:
Essa tela só é habilitada quando, na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial, for parametrizado como Informa Turno.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Turno Tarefa Ordem (MI0307O), na qual é possível associar tarefas da ordem de manutenção a turnos específicos.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Turno Tarefa Ordem (MI0307O), na qual é possível associar tarefas da ordem de manutenção a turnos específicos.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa.

Manutenção Turno Tarefa Ordem

Objetivo da tela: Permitir associar as tarefas a turnos específicos.

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Ficha Mtd

Objetivo da tela: Permitir visualizar as fichas de método associadas à execução das tarefas da ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas associações, ou ainda, eliminar as associações previamente cadastradas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ficha Método Tarefa Ordem (MI0307P), na qual é possível associar fichas de método à tarefa de manutenção selecionada.
Copiar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ficha Método Tarefa Ordem (MI0307P), na qual é possível associar fichas de método à tarefa de manutenção selecionada.
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro.
Tarefa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa.

Manutenção Ficha Método Tarefa Ordem

Objetivo da tela: Permitir associar uma ficha de método à tarefa selecionada.

Manutenção Manual Ordem Manutenção – Pasta Rede PERT

Objetivo da tela: Permitir visualizar a sequência de tarefas da Ordem selecionada, e também é possível atualizar, consistir ou gerar uma rede pert.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Rede Pert Ordem (MI0307L), na qual é possível associar e dissociar tarefas predecessoras às atuais, podendo, inclusive, modificar a sequência de execução das tarefas.
Gerar PERT	Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de geração da Rede PERT.
Consistir	Quando acionado, apresenta a tela padrão confirmando a situação da Rede Pert.

Manutenção Rede Pert Ordem

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer a sequência de execução das tarefas mediante a seleção e movimentação das tarefas por intermédio dos botões de movimentação.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Modificação Rede Pert (MI0307M), na qual é possível estabelecer os tempos de espera e de overlap entre as tarefas associadas à Ordem de Manutenção.

Modificação Rede Pert

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os tempos de espera e de overlap entre as tarefas da Ordem de Manutenção selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Percentual / Hora	Quando assinalado, indica se haverá, entre a tarefa atual e sua predecessora, um intervalo ou uma sobreposição, medida em horas ou em percentual de execução da tarefa.  Importante: Caso a sobreposição das tarefas seja de 100% isto significa que as tarefas terão Execuções Simultâneas.
Overlap	Inserir o percentual de execução da tarefa que pode ser sobreposto a outra tarefa, ou o intervalo necessário entre uma tarefa e sua predecessora.  Nota: Esse campo será habilitado quando for selecionada a opção Percentual para medição de intervalo ou sobreposição.
Tempo Overlap	Esse campo será habilitado quando for selecionada a opção "Hora" para medição do intervalo ou sobreposição entre as tarefas.
Espera Mínima	Inserir o intervalo mínimo de espera que deve haver entre a execução de uma tarefa e sua predecessora.  Nota: Este campo permanecerá desabilitado se houver overlap entre as tarefas.
Espera Máxima	Inserir o intervalo máximo de espera que pode haver entre a execução de uma tarefa e sua predecessora.  Nota: Este campo permanecerá desabilitado se houver overlap entre as tarefas.

Manutenção Matriz Unidade Negócio

Objetivo da tela:	Permitir apresentar as Unidades de Negócios relacionadas à Ordem de Manutenção, permitindo que seja efetuada a inclusão, a alteração ou a eliminação do percentual de participação de cada unidade no custo da Ordem de Manutenção.  Nota: Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio MI.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela MI0307S, na qual é possível inserir o percentual de uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela MI0307S, na qual é possível alterar o percentual cadastrado para uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção.

Eliminar	Quando acionado, permite eliminar uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção.
----------	---

MI0307S

Objetivo da tela:	Permitir incluir um novo percentual de participação da unidade de negócio na Ordem de Manutenção, bem como, alterar os valores dos percentuais previamente cadastrados.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade Negócio	Incluir o código e a descrição da unidade de negócio.
% Unid Negoc	Incluir ou alterar o percentual de participação de cada unidade de negócio no custo da Ordem de Manutenção. Nota: Na soma das unidades de negócio relacionadas ao equipamento, o percentual informado deve, obrigatoriamente, totalizar sempre 100%.

Conteúdos Relacionados:

- [Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial](#)
- [Geração Solicitação / Ordem \(MI1014\)](#)
- [Consulta Solicitação de Material/Compra \(CD0739\)](#)
- [Manutenção das Variáveis da Tarefa \(IP0201\)](#)
- [Manutenção de Técnicas de Manutenção Preditiva \(IP0102\)](#)
- [Ordem Investimento \(IN0310\)](#)
- [Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura manutencao_industrial
mmi versao_12 mi0307
manutencao_manual_da_ordem_de_manutencao datasul
versao_11 pt ds_manufatura_manut
totvs_manufatura_linha_datasul