

Ordem de Manutenção - html.mi0307

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Ordem de Manutenção - html.mi0307

Visão Geral do Programa

Esta funcionalidade tem como objetivo principal a abertura simplificada de Ordem de Manutenção, permitindo informar somente os dados essenciais para abertura da ordem, como o equipamento, tag e plano de manutenção.

Ao informar um plano de manutenção as tarefas do plano são copiadas para a ordem, bem como seus devidos tempos de duração do trabalho e demais informações importantes para a execução da manutenção. Permite anexar "N" arquivos a ordem de manutenção para documentar os serviços que devem ser realizados ou outras informações relativas a manutenção.

As ordens de manutenção são classificadas de acordo com a sua situação no sistema, podendo ser:

- 1. Não Iniciada:** São as ordens cadastradas no sistema que ainda não receberam a liberação para iniciar o serviço de manutenção. Estas ordens possuem o estado "Não Iniciada".
- 2. Em andamento:** São as ordens que já possuem algum tipo de movimentação no sistema. Estas ordens possuem os estados de "Liberada", "Reservada", "Requisitada" ou "Iniciada".
- 3. Suspensa:** São as ordens que foram suspensas devido alguma pendência para a realização do serviço de manutenção. Uma vez suspensas, elas são classificadas desta forma, independentemente do estado da ordem.
- 4. Finalizada:** São as ordens em que o serviço de manutenção está encerrado. Estas ordens possuem os estados de "Finalizada" ou "Terminada".

 **Nota:**
Ao selecionar uma classificação é possível realizar um filtro rápido, apresentando todas as ordens referentes à classificação selecionada.

Ordem de Manutenção

Objetivo da tela:	Apresentar as ordens de manutenção abertas no sistema, incluir uma ordem, alterar ou excluir uma ordem já existente. Os registros são ordenados pelo número da ordem e classificados pela sua situação no sistema.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem , na qual é possível incluir novas ordens de manutenção.
Liberar	Quando acionado, permite realizar a liberação da Ordem de Manutenção.  Importante: Se no programa CD0580 estiver selecionado a opção "Cria OM como Liberada" as Ordens criadas serão liberadas automaticamente. Esta funcionalidade visa agilizar o processo de requisição e apontamentos das OMs, principalmente para OMs emergenciais e criadas pelo App, embora o novo parâmetro possa ser usado para qualquer tipo de OM.  Importante: Se na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial estiver parametrizado para verificar as pendências, o sistema verifica se existem tarefas e especialidades cadastradas antes de liberar a Ordem selecionada. Se não possuir, apresenta a mensagem "Ordem não possui Tarefa ou Especialidade" e a Ordem não é liberada.  Nota: É possível realizar a liberação de várias ordens de manutenção ao mesmo tempo selecionando-as na lista. Serão liberadas somente as ordens selecionadas que tiverem o estado "Não Iniciada".
Bloquear	Quando acionado, permite realizar o bloqueio da Ordem de Manutenção, retornando para o estado de "Não Iniciada".  Nota: É possível realizar o bloqueio de várias ordens de manutenção ao mesmo tempo selecionando-as na lista. Serão bloqueadas somente as ordens selecionadas que tiverem o estado "Liberada" ou "Reservada".

Filtro	Quando acionado, permite realizar uma busca rápida pelo número da ordem de manutenção ou uma busca avançada pelos principais campos da ordem.
Busca Avançada	Quando acionado, permite realizar uma busca avançada das Ordens de Manutenção.
Editar	Quando acionado, apresenta a tela da Ordem de Manutenção, na qual é possível alterar a ordem selecionada.
Remover	Quando acionado, permite eliminar a Ordem de Manutenção selecionada.
Copiar	Quando acionado, realiza a cópia da Ordem de Manutenção. ⚠ Nota: O usuário deverá indicar se deseja copiar os relacionamentos (tarefas, itens, especialidades, etc.) da Ordem de Manutenção ou do Plano de Manutenção da ordem que está sendo copiada.
Suspender	Quando acionado, permite suspender a Ordem de Manutenção. ℹ Importante: Para suspender uma ordem é necessário informar a Pendência Padrão e opcionalmente informar o motivo da suspensão. ⚠ Nota: Para mais informações sobre o conceito de suspensão de Ordem de Manutenção, consulte a documentação Suspende OM / Tarefa - MI0322.
Reativar	Quando acionado, permite reativar a Ordem de Manutenção.
Encerrar	Quando acionado, permite realizar o encerramento da Ordem de Manutenção conforme as parametrizações realizadas. As opções de parametrização são: - Encerra Ordem com Aceite Pendente: Permite que o encerramento da ordem de manutenção se dê com o aceite do responsável pela aprovação da execução da ordem de manutenção. - Encerra Ordem com Tarefa Pendente: Permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com tarefa pendente. - Encerra Ordem com Requisições Pendentes: Permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com requisições pendentes. - Encerra Ordem com OC Pendente: Permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com ordem de compra pendente. ⚠ Nota: No encerramento da OM, caso esta esteja associada a uma SS, é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação de serviço. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101). Ao encerrar a última ordem de manutenção pertencente a um roteiro de lubrificação que foi gerado a partir do cadastro de uma Rota (ver programa Rota Lubrificação (MI0127)), então a rota passará para o estado Realizada e será calculada a data da próxima lubrificação para os equipamentos da rota.

Busca Avançada

Objetivo da tela: Permite realizar uma busca avançada das Ordens de Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Permite realizar a busca pela faixa de datas conforme a seguir: - Data inicial e final da Manutenção - Data inicial e final do Fechamento da Ordem de Manutenção.
Estados	Permite realizar a busca dos estados das ordens quando estiverem marcados igual a "Sim". As opções de busca são: - Não iniciada - Liberada - Reservada - Requisitada - Iniciada - Suspensa - Finalizada - Terminada
Filtro	Permite filtrar as Ordens de Manutenções pelos seguintes filtros: - Estabelecimento - Usuário Abertura

- Equipamento
- TAG
- Manutenção
- Tipo de Manutenção
- Planejador
- Equipe Responsável

⚠ Nota:
No campo Estabelecimento serão listados os estabelecimentos que o usuário possui permissão de acesso.

Nova Ordem

Objetivo da tela: Permitir incluir uma ordem de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Selecionar o equipamento a ser utilizado na ordem de manutenção. ⚠ Nota: Ao informar o equipamento, os campos TAG e Planejador são preenchidos.
TAG	Selecionar o TAG, que define a localização física ou funcional do equipamento, a ser utilizado na ordem de manutenção.
Manutenção	Selecionar a manutenção, vinculando à ordem a ser criada a uma manutenção. ⚠ Nota: Ao informar a manutenção, os campos Plano Origem, Tipo de Manutenção, Planejador, Equipe Responsável, Checklist (se houver) e Descrição são preenchidos. ℹ Importante: Não é possível criar OMs para Manutenção que estejam com a situação Suspensa ou Eliminada.
Plano Origem	Exibe o plano da ordem vinculado à manutenção informada.
Tipo de Manutenção	Selecionar o tipo de manutenção da ordem de manutenção.
Sintoma	Inserir o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das falhas), cadastrados no programa Sintoma Padrão (CD0150).
Planejador	Selecionar o planejador responsável pela ordem de manutenção.
Equipe Responsável	Selecionar a equipe responsável pela ordem de manutenção. ⚠ Nota: Para inclusão da ordem é necessário informar uma equipe ativa.
Data Prevista Manutenção	Inserir a data prevista de execução da Ordem de Manutenção. ⚠ Nota: O sistema sugere a data atual que pode ser alterada. Caso o plano de manutenção esteja associado a uma parada, então a data prevista de manutenção poderá ser alterada pelo sistema durante a inclusão da ordem.
Prioridade	Inserir a prioridade para a Ordem de Manutenção. ⚠ Nota: A prioridade é sugerida automaticamente conforme a matriz de prioridades definida no Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).
Possui Checklist?	Quando assinalado, define que a OM utiliza Checklist, e assim, habilita o campo ID Checklist.
ID Checklist	Inserir o Checklist vinculado à Ordem de Manutenção.

	 Importante: Esse campo só é habilitado quando o campo Possui Checklist estiver marcado. A vinculação de uma Ordem de Manutenção com o Checklist é realizada ao informar o campo "ID Checklist" ou preenchido automaticamente caso a Manutenção Padrão (MI0110) informada no momento da criação da OM, possua vínculo com Checklist. Ao vincular um Checklist à uma Ordem de Manutenção, será possível executar o checklist por meio do APP Minha Manutenção, registrando as respostas das Perguntas de cada Etapa. Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção. O cadastro de Checklist é realizado no programa html.supply.Checklist - Checklist.  Importante: Esse campo ficará desabilitado, caso o Checklist estiver Iniciado ou Finalizado.
Descrição	Inserir a descrição que identifique a ordem de manutenção.
Narrativa	Inserir um comentário, em formato livre, sobre alguma recomendação, advertência ou informação importante relacionada à Ordem de Manutenção cadastrada.
Selecionar arquivo	Quando acionado, exibe a tela para informar o arquivo, para importar deve-se clicar sobre o arquivo e selecionar o botão "Abrir" ou clicar no arquivo desejado, arrastar e soltar o arquivo ao lado do botão "Selecione o arquivo". Seleção de "N" arquivos: - Para selecionar "N" arquivos deve-se clicar como mouse em uma parte em branco na janela de seleção e com o mouse pressionado arrastar sobre os arquivos desejados. - Para selecionar "N" arquivos aleatórios, deve-se clicar no primeiro arquivo em seguida manter o botão "Ctrl" (Control) pressionado e selecionar o restante dos arquivos.  Importante: Para remover um arquivo que o usuário fez o upload por engano no cadastro da ordem de manutenção, deve-se clicar no "X" ao lado direito do arquivo, dessa forma não será associado com a ordem de manutenção.
Enviar arquivos	Quando acionado, anexa os arquivos à ordem de manutenção. Os arquivos anexados serão copiados para o diretório do catálogo de documentos, definido nos parâmetros de manutenção industrial.  Nota: Os tipos de documentos permitidos são: txt, jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx, zip, wav, mp3, mp4.

Detalhes da Ordem

Objetivo da tela:	Apresentar as informações da ordem de manutenção já cadastrada.
--------------------------	---

Assinatura aprovador

Permite visualizar as coletas de assinaturas realizadas na Ordem de Manutenção pelo App Minha Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Documento anexo	Exibe o arquivo '.png' da assinatura realizada pelo app 'minha manutenção' para download.
Nome assinante	Exibe o nome do assinante da coleta.
Usuário	Exibe o código do usuário da coleta, quando houver.
Data	Exibe a data e hora em que a coleta foi realizada.
Usuário interno	Exibe se o usuário é do tipo interno (Usuário ERP Datasul) ou não.
Termo assinatura	Exibe o texto padrão de coleta de assinatura, definido no parâmetro 118 do programa MI0101 (Parâmetros Manutenção).

Edição da Ordem

Objetivo da tela:	Permitir alterar as informações da ordem de manutenção já cadastrada.
-------------------	---

[Pasta Geral](#) [Pasta Datas](#) [Pasta Contabilização](#) [Pasta Origem](#) [Pasta Documentação](#)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Equipamento	Selecionar o equipamento a ser utilizado na ordem de manutenção. Nota: Ao informar o equipamento, os campos TAG e Planejador são preenchidos.
TAG	Selecionar o TAG, que define a localização física ou funcional do equipamento, a ser utilizado na ordem de manutenção.
Planejador	Selecionar o planejador responsável pela ordem de manutenção.
Equipe Responsável	Selecionar a equipe responsável pela ordem de manutenção. Nota: Para inclusão da ordem é necessário informar uma equipe ativa.
Sintoma	Inserir o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das falhas), cadastrados no programa Sintoma Padrão (CD0150) .
Causa	Inserir a causa (motivo gerador do cadastro de uma Ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), cadastradas no programa Causas (MI0107) .
Intervenção	Inserir a intervenção (providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), cadastradas no programa Intervenções (MI0115) .
Urgência	Assinalar o grau de urgência da Ordem de Manutenção.
Descrição	Inserir a descrição que identifique a ordem de manutenção.
Prioridade	Inserir a prioridade para a Ordem de Manutenção. Nota: A prioridade é sugerida automaticamente conforme a matriz de prioridades definida no Parâmetros.
Possui Checklist?	Quando assinalado, define que a OM utiliza Checklist, e assim, habilita o campo ID Checklist.
Id Checklist	Inserir o Checklist vinculado à Ordem de Manutenção. Nota: Esse campo só é habilitado quando o campo Possui Checklist estiver marcado. Ao vincular um Checklist a uma Ordem de Manutenção, será possível executar o checklist por meio do APP Minha Manutenção, registrando as respostas das Perguntas de cada Etapa. Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção. O cadastro de Checklist é realizado no programa html.supply.Checklist - Checklist.
Manutenção	Campo de preenchimento opcional, identifica o plano de manutenção padrão da Ordem de Manutenção.
Plano Origem	Identifica o plano de manutenção utilizado, podendo ser: • Manutenção Padrão • Plano de Equipamento • Plano de Equipamento no Tag • Plano de Família • Plano de Família no Tag
Tipo de Manutenção	Exibe o tipo de manutenção e as contas contábeis da OM.
Classe	Exibe o tipo de manutenção que será efetuada. O sistema trata as classes de manutenção Sistemática, Preditiva, Calibração, Lubrificação, Produtiva, Serviços Gerais, Paliativas, Curativas, Inspeção e Outros.
Inspeção	Esse campo somente é habilitado quando o tipo de manutenção for de classe igual a "Inspeção".

Tempo Parada	Inserir o tempo de parada, em dias.
--------------	-------------------------------------

Relacionamentos

[Pasta Tarefas](#) [Pasta Especialidades](#) [Pasta Materiais](#) [Pasta EPI](#) [Pasta Ferramentas](#) [Pasta Turnos](#) [Pasta Fichas Método](#) [Rede PERT](#)
[Histórico](#)

Objetivo da tela:	Apresentar a lista de tarefas da ordem de manutenção. Permite a inclusão, alteração, exclusão e apontamento de tarefas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado, apresenta a tela Nova Tarefa, na qual é possível incluir novas tarefas para a Ordem de Manutenção.
Apontar	Quando acionado, apresenta a tela para efetuar o apontamento da tarefa selecionada. Nota: Caso a tarefa já esteja encerrada, o botão é desabilitado.
Editar	Quando acionado, permite editar informações da tarefa.
Suspender	Quando acionado, permite suspender a tarefa em questão. Importante: Para suspender uma tarefa é necessário informar a Pendência Padrão e o campo para descrição livre do motivo da suspensão. Nota: A Ordem de Manutenção será suspensa automaticamente quando todas as tarefas estiverem suspensas.
Reativar	Quando acionado, permite reativar a tarefa em questão.
Aceite	Quando acionado, será validado se o usuário possui permissão para realizar o aceite da tarefa. Caso o usuário tenha permissão ele poderá realizar o aceite. Nota: Esta opção será apresentada somente se a tarefa estiver definida para realizar 'Aceite'.

Pasta Tarefa

Objetivo da tela:	Permitir condicionar o encerramento da Ordem ao aceite do responsável.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa	Exibe o código da tarefa associada à Ordem que ocasionou a abertura da Ordem selecionada.
Descrição	Inserir a descrição que identifique a tarefa.
Aceite	Quando assinalado, condiona o encerramento da Ordem de Manutenção ao aceite (confirmação) do responsável pela tarefa.
Nome Abreviado	Inserir o nome abreviado do responsável pela confirmação da tarefa, antes do encerramento da Ordem. Nota: Este campo será habilitado somente quando o campo Aceite for assinalado.
Tempo Total	Inserir o tempo total da tarefa selecionada.

Execução Simultânea	Quando assinalado, permite que a tarefa selecionada possa ser executada em paralelo (simultaneamente) com outra.
Tarefa Obrigatória	Quando assinalado, indica que a tarefa selecionada é de execução obrigatória e somente será permitido o encerramento da ordem se essa tarefa tiver sido executada.

Pasta Aferição

Objetivo da tela:	Permitir selecionar opções de aferição de variáveis para a tarefa.  Nota: Essa pasta somente é apresentada quando a Ordem de Manutenção for do tipo de calibração. Se o equipamento for um instrumento de medição, recomenda-se a utilização do módulo de calibração e não a aferição por variável.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Variável Aferida	Informar o nome da variável que será aferida.
Informa Padrão	Permite ou não que o usuário informe o valor padrão da variável que será aferida.
Tipo Variável	Informar o tipo de informação a que se refere a variável. As opções disponíveis são: • Percentual. • Absoluto.
Padrão	Informar o valor padrão que será considerado no momento da aferição.
Variação Menor	Informar o limite de variação a menor.
Variação Maior	Informar o limite de variação a maior.
Unidade Medida	Informar a unidade de medida a ser utilizada na aferição.

Pasta Lubrificação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar opções de execução da tarefa de lubrificação.  Nota: Essa pasta somente é apresentada quando a Ordem de Manutenção for de classe Lubrificação.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa Manutenção	Assinalar em qual momento da manutenção deve ser executada a tarefa de lubrificação. As opções disponíveis são: • Durante a Manutenção. • Antes da Manutenção. • Depois da Manutenção.
Operação	Assinalar a operação da máquina durante a execução da manutenção na tarefa de lubrificação. As opções disponíveis são: • Máquina Parada. • Máquina Operando.
Pontos Lubrificação	Permite informar a quantidade de pontos de lubrificação existentes para a essa Ordem/equipamento.

Pasta Preditiva

Objetivo da tela:	Permitir definir a técnica a ser utilizada na manutenção Preditiva, bem como, se será gerada automaticamente ou não uma Ordem de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnica	Inserir o código da técnica a ser utilizada nessa tarefa.
Necessita Apoio para Manutenção	Assinalar o tipo de apoio necessário para a manutenção, o qual pode ser: • Não Gera Movimentação Automaticamente. • Gera Solicitação de Serviço Automaticamente. • Gera Ordem de Manutenção Automaticamente.
Manutenção	Inserir o código da manutenção em que será executada a tarefa selecionada.  Nota: Este campo é habilitado somente quando for selecionada uma das opções de geração automática.

Pasta Documentação

Objetivo da tela:	Permitir inserir mais detalhes para execução da tarefa.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir um comentário, em formato livre, sobre alguma informação importante relacionada à tarefa.
Documento Anexo	Exibe os nomes dos arquivos anexados à ordem de manutenção.
Selecione arquivo	Quando acionado, exibe a tela para informar o arquivo, para importar deve-se clicar sobre o arquivo e selecionar o botão "Abrir" ou clicar no arquivo desejado, arrastar e soltar o arquivo ao lado do botão "Selecione o arquivo", o upload será automático e o arquivo será associado a ordem de manutenção. O arquivo anexado será copiado para o diretório do catálogo de documentos, definido nos parâmetros de manutenção industrial. Seleção de "N" arquivos: • Para selecionar "N" arquivos deve-se clicar com o mouse em uma parte em branco da janela de seleção e com o mouse pressionado arrastar sobre os arquivos desejados. • Para selecionar "N" arquivos aleatórios, deve-se clicar no primeiro arquivo em seguida manter o botão "Ctrl" (Control) pressionado e selecionar o restante dos arquivos desejados.  Nota: Os tipos de documentos permitidos são: txt, jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx, zip, wav, mp3, mp4.  Importante: Arquivos anexados na SS não serão enviados para a OM na geração pelos programas HTML.MI1014 e MI1014.
 Remover	Permite excluir o arquivo de uma ordem de manutenção já existente.
 Download	Permite baixar o arquivo que está anexado a ordem de manutenção.
Usuário	Exibe o usuário que anexou o arquivo na ordem de manutenção.

Apontar Tarefa

Objetivo da tela:	Realizar o apontamento de mão de obra para registrar as horas trabalhadas na manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros do Apontamento:

Campo:	Descrição:
Técnico	Selecionar o técnico para o qual será efetuado o apontamento da mão de obra. Na listagem são apresentados todos os técnicos disponíveis no sistema. ⚠ Nota: • O cadastro de técnicos é efetuado no programa Manutenção Técnicos (MI0104). • São apresentados somente os técnicos com situação Ativo.
Especialidade	Exibe a especialidade do técnico selecionado.
Turno	Exibe o turno cadastrado para o técnico selecionado.
Aponta Durante Intervalo	Quando assinalado, define que será possível apontar no intervalo do turno (refeições).
Encerrar Tarefa	Quando assinalado, define que após efetuar o apontamento a tarefa será finalizada, independentemente do percentual de conclusão, o qual automaticamente assume o valor 100 % e fica desabilitado.
Período	Quando assinalado, define que será possível realizar apontamentos conforme o período informado. Exemplos: • Data: 20/02 até 21/02 Horário: 22:00 até 06:00 Serão realizados dois reportes de mão de obra: 20/02 - 22:00 - 23:59 21/02 - 00:00 - 06:00 • Data: 20/05 até 22/05 Horário: 08:00 - 18:00 Serão realizados três reportes de mão de obra: 20/05 - 08:00 - 18:00 21/05 - 08:00 - 18:00 22/05 - 08:00 - 18:00 ❗ Importante: Os apontamentos serão gerados conforme o processo padrão do apontamento, considerando a parametrização de turno e intervalo.
Data	Inserir a data do apontamento reportado. ⚠ Nota: O sistema apresenta e permite alterar a data corrente.
Hora Inicial / Hora Final	Inserir a hora de início de execução da tarefa, bem como a hora de término. ⚠ Nota: É verificado se no período informado não existe outro apontamento para o técnico selecionado. Este campo é habilitado somente quando o técnico em questão for do tipo individual.
Percentual Conclusão	Inserir o valor de percentual de realização da tarefa a ser apontada.
Narrativa	Exibe um comentário, em formato livre, sobre alguma recomendação, advertência ou informação importante relacionada à tarefa.
Observação	Inserir uma narrativa de observações da tarefa a ser apontada.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307](#)

[Manutenção Técnicos \(MI0104\)](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso