

# Listagem Plano Manutenção - MI0210

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Listagem Plano Manutenção - MI0210

### Visão Geral do Programa

Possibilitar a emissão da Listagem do Plano de Manutenções.

### Listagem Plano Manutenção – Pasta Seleção

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir selecionar alguns atributos por faixa de códigos, limitando dessa forma a seleção e apresentação do relatório. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:             | Descrição:                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenção         | Permite definir código de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão incluídos no relatório os planos cujo código de manutenção se encontre dentro dessa faixa.                                 |
| Equipe Responsável | Permite definir código de equipe responsável inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão incluídos no relatório os planos cujo código de equipe responsável pela manutenção se encontre dentro dessa faixa. |
| Planejador         | Permite definir código de planejador inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão incluídos no relatório os planos cujo código de planejador se encontre dentro dessa faixa.                                 |
| Tipo Manutenção    | Permite definir código de tipo de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão incluídos no relatório os planos cujo código de tipo de manutenção se encontre dentro dessa faixa.                 |
| Validade           | Permite definir data inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão incluídos no relatório planos válidos para esse intervalo de datas.                                                                         |

### Listagem Plano Manutenção – Pasta Parâmetros

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir selecionar o tipo de situação dos planos, bem como se devem ou não ser apresentados detalhes da manutenção no relatório. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimir             | Selecionar quais as informações que farão parte da Listagem do Plano de Manutenção: <ul style="list-style-type: none"><li>Tarefas.</li><li>Especialidades da tarefa.</li><li>Itens da tarefa.</li><li>EPIs da tarefa.</li><li>Ferramentas da tarefa.</li><li>Rede PERT.</li><li>Narrativa da manutenção.</li><li>Turnos da tarefa.</li><li>Fichas método da tarefa.</li></ul>                                                                                     |
| Situação Manutenção  | Selecionar a situação das manutenções que farão parte da Listagem do Plano de Manutenções:<br><b>Ativa:</b> identifica que as manutenções que estiverem com situação igual a Ativa, farão parte do relatório.<br><b>Suspensa:</b> identifica que as manutenções que estiverem com situação igual a Suspensa, farão parte do relatório.<br><b>Eliminada:</b> identifica que as manutenções que estiverem com situação igual a Eliminada, farão parte do relatório. |
| Página de Parâmetros | Quando assinalado, indica que as parametrizações serão impressas na Listagem do Plano de Manutenções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Listagem Plano Manutenção – Pasta Impressão

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito <a href="#">Pasta Impressão</a> . |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao\\_industrial](#)  
[mmi](#) [versao\\_12](#) [mi0210](#) [listagem\\_plano\\_manutencao](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)