

Relatório Tempo Médio Falhas - MI1123

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Relatório Tempo Médio Falhas - MI1123

Visão Geral do Programa

Possibilitar a emissão de relatório de Tempo Médio entre Falhas.

MTBF – Tempo Médio Entre Falhas

- Efetua levantamento de todos os TAGs pertencentes a estrutura definida (conforme tipo de nível parametrizado);
- Efetua levantamento de todas as Ordens de Manutenção (OMs) dos TAGs selecionados (somente OMs corretivas, conforme seleção);
- O resultado obtido é em dias ou em horas conforme parametrização efetuada.

Cálculo MTBF em dias:

$$MTBF = (Data\ da\ Manutenção\ da\ OM\ Atual - Data\ de\ Fechamento\ da\ OM\ Anterior) / Quantidade\ de\ OMs\ selecionadas\ no\ período$$

Data de Fechamento da OM Anterior será a menor data entre:

- Data de Fechamento (OM Encerrada)
- Data Prevista de Término (OM em andamento)
- Data Inicial Parametrizada (Quando for a primeira OM)

Existe uma classificação das OMs por data, de forma que é possível efetuar esse cálculo.

Cálculo MTBF em horas:

$$MTBF = S (Data\ e\ hora\ da\ manutenção\ da\ OM - Data\ e\ hora\ do\ fechamento\ da\ OM\ anterior) / Quantidade\ de\ OMs\ selecionadas\ no\ período$$

Relatório Tempo Médio Falhas – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os limites de seleção para elaboração do relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Manut	Inserir data de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção com data de início dentro dessa faixa.
Ordem Manutenção	Inserir código inicial e final de ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas ordens cujo código se encontre dentro dessa faixa.
Tag	Inserir código de TAG inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados para eliminação ordens cujos TAGs estejam dentro dessa faixa.
Família	Inserir data inicial e final de família de materiais, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja família de material se encontre dentro dessa faixa.
Equipamento	Inserir código inicial e final equipamento, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para a eliminação ordens cujo equipamento associado se encontre dentro dessa faixa.
Equipe Responsável	Inserir código inicial e final de equipe responsável pela manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja equipe se encontre dentro dessa faixa.
Planejador	Inserir código inicial e final de planejador da ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo planejador se encontre dentro dessa faixa.
Causa	Inserir código inicial e final de causa da manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja causa se encontre dentro dessa faixa.
Estabelecimento	Inserir código de estabelecimento inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo código de estabelecimento esteja dentro dessa faixa.
Unidade Negócio	Inserir código de unidade de negócio inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja unidade de negócio esteja dentro dessa faixa.

Relatório Tempo Médio Falhas – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os parâmetros que direcionarão a execução da função.
-------------------	---

Relatório Tempo Médio Falhas – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

- [Apontamento Mão de Obra \(MI0308\)](#)
- [Apontamento Mão de Obra Técnico \(MI0312\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

manutencao_industrial

mmi

versao_12

mi1123

relatorio_tempo_medio_falhas



Política de
privacidade

Termos
de uso