

Relatório Tempo Médio Reparos - MI1114

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Tempo Médio Reparos - MI1114

Visão Geral do Programa

Possibilitar a emissão de relatório de Tempo Médio para Reparos.

MTTR – Tempo Médio para Reparos

Efetua levantamento de todos os TAGs pertencentes a estrutura definida (conforme tipo de nível parametrizado);
Efetua levantamento de todas as Ordens de Manutenção (OMs) dos TAGs selecionados (somente OMs corretivas, conforme seleção);
O resultado obtido é em dias ou em horas conforme parametrização efetuada.

Cálculo MTTR em dias:

$$MTTR = (Data\ de\ Fechamento\ da\ OM - Data\ da\ Manutenção\ da\ OM) / Quantidade\ de\ OMs\ selecionadas\ no\ período$$

Data de Fechamento da OM é a própria data de fechamento da OM ou a Data Prevista de Término da OM.
Existe uma classificação das Oms por data. De forma que é possível efetuar esse cálculo.

Cálculo MTTR em horas:

$$MTTR = (Data\ e\ hora\ do\ último\ apontamento - Data\ e\ hora\ do\ primeiro\ apontamento) / Quantidade\ de\ OMs\ selecionadas\ no\ período$$

Os dias serão sempre considerados de 24 horas, sendo que se um último apontamento for às 09:00 horas da manhã, o sistema considera somente 9 horas do dia como parte do cálculo. Ele vale para início às 21:00, por exemplo. O sistema só irá considerar 3 horas para efeito de cálculo, nesse dia.
Exemplo:
Primeiro apontamento: 20/06 às 10:00 horas
Segundo apontamento: 21/06 às 16:00 horas
Cálculo de horas: 20/06 das 10:00 às 24:00 = 14 horas
21/06 das 00:00 às 16:00 = 16 horas
TOTAL: 14 + 16 = 30 horas (para uma OM).

Relatório Tempo Médio Reparos – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os limites de seleção para elaboração do relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Manut	Inserir a data de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas ordens de manutenção com data de início dentro dessa faixa.
Ordem Manutenção	Inserir o código inicial e final de ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas ordens cujo código se encontre dentro dessa faixa.
Tag	Inserir o código de TAG inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados para eliminação ordens cujos TAGs estejam dentro dessa faixa.
Família	Inserir a data inicial e final de família de materiais, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja família de material se encontre dentro dessa faixa.
Equipamento	Inserir o código inicial e final equipamento, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas para a eliminação ordens cujo equipamento associado se encontre dentro dessa faixa.
Equipe Responsável	Inserir o código inicial e final de equipe responsável pela manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja equipe se encontre dentro dessa faixa.
Planejador	Inserir o código inicial e final de planejador da ordem de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo planejador se encontre dentro dessa faixa.
Causa	Inserir o código inicial e final de causa da manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja causa se encontre dentro dessa faixa.
Unidade Negócio	Inserir o código de unidade de negócio inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cuja unidade de negócio esteja dentro dessa faixa.

Relatório Tempo Médio Reparos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer os parâmetros que direcionarão a execução da função.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Nível	Selecionar o tipo de nível de TAG, conforme cadastrado no prograna Manutenção Tipo Nível TAG – CD0582 . ⚠ Nota: Tipo de nível de TAG é a abrangência que o TAG terá. Se for do tipo 999, sua abrangência será apenas de equipamentos.
Todas	Quando assinalado, indica que todas as ordens de manutenção devem ser consideradas.
Encerradas	Quando assinalado, indica que somente as ordens de manutenção com status de “encerradas” devem ser consideradas.
Mostra tempo médio zero	Quando assinalado, indica que o relatório deve apresentar também as ordens de manutenção com tempo médio igual a zero.
Tempo	Selecionar se o resultado obtido deve ser apresentado em dias ou em horas.

Relatório Tempo Médio Reparos – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

- [Apontamento Mão de Obra \(MI0308\)](#)
- [Apontamento Mão de Obra Técnico \(MI0312\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1114](#) [relatorio_tempo_medio_reparos](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso