

Parâmetros Manutenção Mecânica - MV0101

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Parâmetros Manutenção Mecânica - MV0101

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os parâmetros utilizados pelo módulo Manutenção Mecânica do sistema de manutenção de frota. O cadastro de parâmetros define a forma de trabalhar com o módulo Manutenção Mecânica, onde são informadas as faixas de ordens que serão utilizadas para cada empresa, além de ser configurado o nível de controle das ordens de equipamentos e componentes.

 **Nota:**
Essas informações devem ser cadastradas antes que o módulo seja utilizado.

Parâmetros - MV0101

Objetivo da tela: Manutenir os parâmetros que definem o funcionamento do módulo Manutenção Mecânica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir o código da empresa na qual os parâmetros estão sendo registrados. Cada empresa registrada deve possui um registro de parâmetro relacionado a ela.

Parâmetros - MV0101 - Pasta Página 1

Objetivo da tela: Manutenir os parâmetros que definem o funcionamento do módulo Manutenção Mecânica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Prim Ord Manual	Inserir o valor inicial da faixa reservada para ordens manuais, para a empresa selecionada. Ordens manuais são ordens nas quais é informado o número do documento, não sendo utilizada a função de geração de numeração automática.
Última Ordem Manual	Inserir o valor final da faixa reservada para ordens manuais, para a empresa selecionada.
Prim Ord Autom	Inserir o valor inicial da faixa reservada para ordens automáticas, para a empresa selecionada. Ordens automáticas são ordens cuja numeração é definida pelo próprio sistema, não sendo possível alterá-la.
Últ Ord Autom	Inserir o valor final da faixa reservada para ordens automáticas, para a empresa selecionada.
Próx Ord Auto	Inserir o valor da próxima ordem automática que será gerada pelo sistema. Na abertura de ordens automáticas, serão incrementados automaticamente os valores neste atributo.

 **Nota:**
Não será permitido inserir faixas de ordens intercaladas entre as empresas (entre as manuais e automáticas). Também não será permitido inserir faixas de ordens intercaladas com Ordens de Produção ou Manutenção Industrial.

Empresa	Primeira Ordem Manual	Última Ordem Manual	Primeira Ordem Automática	Última Ordem Automática	Próxima Ordem Automática
01	0	10.000	10.001	20.000	10.001
02	5.000	10.000	30.001	40.000	30.001
03	40.000	50.000	50.001	60.000	50.001

Com o exemplo acima, irão ocorrer dois erros:

- Para a empresa 02, ocorrerá o erro de intersecção entre as ordens manuais com a empresa 01.
- Para a empresa 03, ocorrerá o erro de intersecção entre a primeira ordem manual com a última ordem automática da empresa 02.

Parâmetros - MV0101 - Pasta Página 2

Objetivo da tela: Manutenir os parâmetros que definem o funcionamento do módulo Manutenção Mecânica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Catálogo Documento	Inserir o catálogo de documentos nos quais serão criados os arquivos relacionados à ordens de manutenção. O catálogo de documento identifica o caminho (path) onde são depositados os arquivos. Para cada ordem de manutenção, é possível anexar vários arquivos que serão gravados e recuperados no caminho informado neste catálogo de documentos.
Item	Inserir um item de débito direto que irá representar as ordens de manutenção. Esse item será registrado em cada ordem para posterior valorização destas no fechamento do cálculo de preço médio.
Cria ficha lubrificação automaticamente no encerramento da OM	Quando assinalado, indica que devem ser criados, no momento do encerramento das ordens de manutenção, apontamentos de lubrificação por meio dos serviços realizados em compartimentos. Dessa forma, uma troca de óleo realizada por uma ordem de manutenção pode baixar o plano de lubrificação registrado para o equipamento (Manutenção Equipamento Frota (AB0138)).
Matrícula Funcionário	Selecionar se o código informado para o funcionário deve permitir somente números (quando "Numérica") ou aceitar qualquer tipo de caractere (quando "Alfanumérica"). Esse parâmetro será utilizado na consistência do cadastro dos funcionários da manutenção (MV0104).
Equipamentos ou Componentes com mais de uma OM	Selecionar a forma de consistência para a tentativa de abertura de uma ordem de manutenção para um equipamento ou componente, quando este já possuir uma outra ordem aberta (em outro período): • Não Permite: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) não permitirá a abertura de uma ordem de manutenção para o equipamento, ou componente, se este já possuir uma outra ordem que ainda não está finalizada. • Avisa e Permite: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) exibirá uma mensagem de alerta, caso seja iniciada a inclusão de uma ordem para um equipamento, ou componente, e este já possuir uma ordem em aberto. Apesar da mensagem, a segunda ordem será criada. • Permite Sem Avisar: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) não exibirá uma mensagem caso seja iniciada a inclusão de uma ordem para um equipamento, ou componente, e este já possuir uma ordem em aberto. A ordem será criada sem problemas.
Permite Reabertura	Quando assinalado, indica que o sistema deve permitir a reabertura de uma ordem de manutenção para equipamentos e componentes, quando já existir uma ordem iniciada para estes.

Parâmetros - MV0101 - Pasta Página 3

Objetivo da tela: Manutenir os parâmetros que definem o funcionamento do módulo Manutenção Mecânica.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dias Retorno	Inserir o número de dias considerados para um retorno de retrabalho dos serviços realizados na manutenção. Quando ocorrerem manutenções em um mesmo local, no mesmo equipamento, em um intervalo de dias menor que o parâmetro informado, será exibida uma mensagem no momento da criação da tarefa, registrando que esta será considerada um retrabalho.
Aviso Garantia (E-mail)	Selecionar o procedimento a ser adotado quando o sistema identificar a manutenção em um componente que está em garantia: • Não Envia: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) não enviará e-mail para o planejador da ordem, informando que o componente envolvido com a tarefa está em garantia. • Envia Sem Confirmação: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) enviará e-mail para o planejador da ordem, informando que o componente envolvido com a tarefa está em garantia. • Envia Com Confirmação: Quando é selecionada essa opção, o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) confirmará se é necessário enviar e-mail para o planejador da ordem, informando que o componente envolvido com a tarefa está em garantia.
Centro Custo Reporte	Selecionar o centro de custo que irá absorver as horas reportadas pelos funcionários. As opções disponíveis são: • Setor Oficina: Quando é selecionada essa opção, as horas reportadas pelos funcionários serão absorvidas pelo centro de custo do setor no qual o funcionário está trabalhando. Ou seja, se um funcionário do setor "mecânico" estiver em um determinado momento trabalhando no setor "elétrico", suas horas apontadas serão absorvidas pelo centro de custo do setor "elétrico". • Funcionário: Quando é selecionada essa opção, as horas reportadas pelos funcionários serão absorvidas pelo centro de custo do cadastro do funcionário, independentemente do setor ou atividade no qual está trabalhando.

Troca de Componente	Selecionar um grau de consistência, para quando o programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) identificar um serviço de troca de componente. As opções disponíveis são: • Não permite: Quando é selecionada essa opção, somente será permitida a gravação da tarefa da ordem se forem informados os números dos componentes retirados e colocados. • Avisa e Permite: Quando é selecionada essa opção, será exibida uma mensagem de alerta informando que a tarefa movimentará componentes, mas que não foram informados os códigos destes, porém a tarefa da ordem será criada. • Permite sem Avisar: Quando é selecionada essa opção, será permitido criar uma tarefa para uma ordem de manutenção que movimentará componentes, porém não inserir os códigos dos componentes. ⚠ Nota: Quando é iniciado o controle de componentes no sistema, recomenda-se selecionar as opções "permite sem avisar" ou "avisa e permite". Isto porque nem todos os componentes podem estar numerados e, caso seja selecionada a opção "não permite", poderá ocorrer um atraso na conclusão das atividades.
Sugere Troca Componente	Quando assinalado, indica que deve ser sugerida, no programa Gerenciador da Manutenção (MV0613), a troca de componentes quando a durabilidade destes superar o valor estimado. Isto ocorre em empresas que efetuam a troca de componentes independentemente do seu estado.
Evento Troca	Inserir o código do evento que será sugerido no programa Gerenciador da Manutenção (MV0613) para a criação das tarefas de troca de componentes. O evento informado deve ter em seu cadastro o indicador "Troca Componente" selecionado. ⚠ Nota: Quando selecionada a opção "Sugere Troca Componente", deve ser informado o código do evento.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Funcionários \(MV0104\)](#)

[Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#)

[Gerenciador da Manutenção \(MV0613\)](#)

[Manutenção Eventos \(AB0113\)](#)

[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)

[Manutenção de Empresas \(CD0104\)](#)

[Manutenção de Unidades de Medida \(CD0203\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mmv](#)
[manutencao_mecanica](#) [parametros_manutencao_mecanica](#)
[mv0101](#) [versao_12](#) [datasul](#) [pt](#) [supply_ml_man_mi_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso