

Plano de Manutenção - MV0105

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Plano de Manutenção - MV0105

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os planos de manutenção que serão realizados em equipamentos ou componentes. Um plano de manutenção é um conjunto de atividades que são executadas em um equipamento ou componente, podendo ter uma frequência para cobrança da realização.

Na maioria dos casos, são criados planos de manutenção do tipo "preventiva". Porém para facilitar o cadastro de algumas atividades, existe a alternativa de criar um plano de manutenção do tipo "corretiva" e também planos do tipo "preditiva".

Os planos são previamente cadastrados para os modelos de equipamentos e, posteriormente, indicados para os equipamentos nos quais serão realizados.

Plano Manutenção - MV0105

Objetivo da tela:	Manutenir planos de manutenção, bem como itens, ferramentas, equipamentos de proteção individual e fichas de método relacionados ao plano.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição:
Exporta Plano para Equipamentos	Quando acionado, permite gerar o plano de manutenção informado para todos os equipamentos relacionados ao modelo. Quando o plano for de um modelo de componente, a geração será realizada para todos os componentes do modelo.
Tarefas	Quando acionado, é apresentada a tela Tarefas Plano Manutenção – MV0105B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o código e a descrição do modelo relacionado ao plano.
Plano Manutenção	Exibe o código e a descrição do plano de manutenção cadastrado.
Tipo Manutenção	Exibe o código e a descrição do tipo de manutenção.
Dias (Frequência)	Exibe a frequência em dias para o vencimento do plano de manutenção.  Nota: Quando é preenchido com "zero", indica que o plano não possuirá vencimento em dias.
Padrão (Frequência)	Exibe a frequência de acordo com a unidade do modelo do plano, que pode ser igual à km, hora, entre outras.  Nota: Quando é preenchido com "zero", indica que o plano não possuirá um vencimento de acordo com o percurso.
Dias Aviso (Antecipação)	Exibe o período de antecipação em dias para o vencimento do plano. Quando é informado, o sistema indica que o plano está "a vencer", quando o período padrão do plano menos o uso atual do plano for menor que o período de antecipação.
Aviso (Antecipação)	Exibe o período de antecipação para vencimento do plano.  Nota: Quando faltar o valor correspondente ao informado na antecipação, o plano será considerado "a vencer".
Contador Secundário	Quando assinalado, indica que o equipamento ou componente utiliza contador secundário.
Gera Tarefa OM	Quando assinalado, indica que para cada tarefa do plano de manutenção deve ser criada uma tarefa na ordem de manutenção correspondente. É o que ocorre para a maioria dos planos. Quando não assinalado, indica que para cada plano de manutenção deve ser criada uma única tarefa, com o evento e o subsistema indicados no plano e não na tarefa do plano. Essa opção é utilizada quando são criados check-lists no sistema.

	Estes costumam ser uma lista de serviços rápidos que são sempre realizados nos equipamentos. Desta forma, recomenda-se criar somente uma tarefa na ordem, indicando se o check-list foi realizado ou não. Caso uma tarefa do check-list não possa ser realizada, é possível criá-la como uma exceção, facilitando a baixa.
Bloqueia Informar Contador na OM	Quando assinalado, indica que o equipamento permite o apontamento de contador por meio da ordem de manutenção. Nota: Quando assinalado, desabilita o campo "Contador" existente no programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) .

Cadastro Plano Manutenção – MV0105A

Objetivo da tela:	Definir as informações de cadastro dos planos de manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Inserir o código do modelo do equipamento (ou componente) relacionado ao plano de manutenção.
Plano	Inserir o código e a descrição do plano.
Evento	Inserir o código do evento padrão para aviso do vencimento do plano. Na maioria dos casos, é possível relacionar um plano a um evento "Executar".
Subsistema	Inserir o código do subsistema relacionado a um plano de manutenção. Pode ser um subsistema único para todos os planos (denominado "Plano de Manutenção") ou pode ser criado um subsistema para cada plano. Importante: O evento e o subsistema são úteis quando são criados planos do tipo "Check-List". Neste caso, o evento pode ser "Executar" e o subsistema "Check-List", por exemplo. Isto porque, para os planos que não geram tarefas, o evento e o subsistema criados na ordem serão os próprios informados no plano de manutenção.
Tipo Manutenção	Inserir o código do tipo de manutenção relacionado com o plano.
Calendário Padrão	Inserir o código do calendário relacionado ao plano de manutenção. Nota: Essa informação será utilizada no programa Gera Calendário Manutenção (MV0401) , pois o sistema não criará o vencimento de um plano para uma data que não é permitida para a manutenção.
Setor	Inserir o código do setor padrão para a execução do plano de manutenção.
Tempo Padrão	Inserir o tempo padrão para a realização do plano de manutenção. O tempo padrão indica o tempo médio entre a entrada do equipamento para a manutenção e a saída. Nota: Esse campo é utilizado para calcular a duração do plano no programa Gera Calendário Manutenção (MV0401)
Utiliza Contador Secundário	Quando assinalado, indica que o plano será para vencimentos de serviços ligados ao contador secundário. Nota: Este campo é habilitado quando o modelo do equipamento estiver com controle de contador secundário.
Dias (Frequência)	Inserir a frequência em dias para o vencimento do plano de manutenção. Quando o campo é informado com "zero", indica que o plano não possuirá vencimento em dias.
Percurso (Frequência)	Inserir a frequência de acordo com a unidade de modelo do plano, que pode ser igual à km, hora, entre outras. Quando o campo é informado com "zero", indica que o plano não possuirá um vencimento de acordo com o percurso.
Dias (Antecipação)	Inserir o período de antecipação em dias para o vencimento do plano. Quando é informado, o sistema indica que o plano irá vencer, quando o período padrão do plano menos o uso atual do plano for menor que o período de antecipação.
Percurso (Antecipação)	Inserir o período de antecipação para o vencimento do plano. Quando faltar o valor correspondente ao informado na antecipação, o plano será considerado "a vencer".
Gera OM	Quando assinalado, indica que o plano irá gerar uma ordem de manutenção. Quando não informado, indica que o plano de manutenção não possui vencimento e a sua finalidade é agrupar um conjunto de atividades. Como a maioria dos planos criados são para manutenção preventiva, devem ser assinalados como "Gera OM".

Bloqueia Informar Contador na OM	Quando assinalado, indica que o equipamento permite apontamento de contador por meio da ordem de manutenção. Nota: Quando assinalado, é desabilitado o campo "Contador" existente no programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301).
Gera Tarefa OM	Quando assinalado, indica que para cada tarefa do plano de manutenção será criada uma tarefa na ordem de manutenção correspondente. É o que ocorre para a maioria dos planos. Quando não assinalado, indica que para cada plano de manutenção será criada uma única tarefa, com o evento e o subsistema indicados no plano e não na tarefa do plano. Essa opção é utilizada quando são criados check-lists no sistema. Estes costumam ser uma lista de serviços rápidos que são sempre realizados nos equipamentos. Desta forma, recomenda-se criar somente uma tarefa na ordem, indicando se check-list foi ou não realizado. Caso uma tarefa do check-list não possa ser realizada, é possível criá-la como uma exceção, facilitando o trabalho da baixa.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B

Objetivo da tela:	Manter tarefas do plano de manutenção, bem como as ferramentas e os itens necessários para executá-las. Ao incluir uma tarefa para o Plano de Manutenção, o sistema busca as especialidades relacionadas ao evento e sub-sistema do Modelo de Equipamento/Componente (AB0104). É carregado todas as informações definidas na especialidade do Modelo, apenas o tempo padrão da especialidade que será da tarefa do plano. Serão carregadas todas as especialidades, mesmo as que tenham o campo "Gerar Espec Om" igual a Não.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano
Plano Manutenção	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Evento	Exibe o evento relacionado a um plano de manutenção.
Subsistema	Exibe o subsistema relacionado a um plano de manutenção.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa criada para o plano de manutenção.
Descrição Completa	Exibe a descrição completa sobre a atividade que será realizada no equipamento.

Tarefas Plano Manutenção - MV0105C

Objetivo da tela:	Cadastrar tarefas para o plano de manutenção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Inserir o número da sequência do plano de manutenção. Nota: A sequência é sugerida pelo programa em intervalos de 10.
Evento	Inserir o código do evento relacionado à tarefa do plano. O evento representa a ação que será realizada na tarefa, que na maioria dos casos é de revisão. Importante: O evento informado não poderá pertencer a um grupo de evento do tipo "Custos" ou "Motivo de Parada".
Subsistema	Inserir o código do subsistema relacionado à tarefa do plano. O subsistema representa o local no qual será realizada a manutenção.
Tempo Padrão	Inserir o tempo padrão para a realização da tarefa do plano de manutenção. Nota:

	Quando é cadastrado o tempo padrão no programa Cadastro Modelo – Equipamento/Componente (AB0104), é sugerido o tempo do cadastro. No momento da gravação da tarefa do plano, ocorrem duas situações: • Caso seja informado o tempo padrão maior que "zero", o programa verificará se existe registro para o evento e o subsistema informados no programa Cadastro Modelo – Equipamento/Componente (AB0104). Caso não exista, é criado um tempo padrão para o modelo e a tarefa. • No momento da gravação da tarefa do plano é verificado se há um registro, no programa Manutenção Grupo Equipamento (AB0107), relacionado com o subsistema informado no plano. Caso não exista, o programa criará automaticamente um registro relacionando o grupo de equipamento com o subsistema da tarefa do plano de manutenção.
Setor	Inserir o código do setor da oficina padrão para a realização do plano. Caso não exista um setor específico, é possível inserir um setor padrão previamente cadastrado. O setor pode separar as atividades que serão realizadas (setor de elétrica, mecânica, entre outros) que posteriormente podem ser consultadas separadamente no programa Gerenciador da Manutenção (MV0613) .
Descrição	Inserir a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B – Pasta Item

Objetivo da tela:	Manutenir os itens do plano de manutenção.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, exibe a tela Itens Plano Manutenção – MV0105D . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Modificar	Quando acionado, exibe a tela Itens Plano Manutenção – MV0105D , permitindo a alteração da quantidade necessária do item para realizar a tarefa do plano de manutenção.
Eliminar	Quando acionado, exclui do plano de manutenção o item selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item que será utilizado para o plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição do item que será utilizado para o plano de manutenção.
Quantidade	Exibe a quantidade do item que será utilizado para o plano de manutenção.

Itens Plano Manutenção – MV0105D

Objetivo da tela:	Relacionar itens ao plano de manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa do plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Item	Inserir o código do item de estoque necessário para a realização da tarefa do plano de manutenção.
Quantidade	Inserir a quantidade necessária do item para realizar a tarefa do plano de manutenção.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B – Pasta Ferramenta

Objetivo da tela: Manter as ferramentas do plano de manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, exibe a tela Ferramentas Plano Manutenção – MV0105E . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Eliminar	Quando acionado, exclui do plano de manutenção a ferramenta selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Ferramenta	Exibe o código do tipo de ferramenta que será utilizada para o plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição do tipo de ferramenta que será utilizada para o plano de manutenção.
Quantidade	Exibe a quantidade da ferramenta que será utilizada para o plano de manutenção.

Ferramentas Plano Manutenção – MV0105E

Objetivo da tela: Relacionar ferramentas ao plano de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa do plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Tipo Ferramenta	Inserir o código da ferramenta necessária para a realização da tarefa.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B – EPI

Objetivo da tela: Manter os equipamentos de proteção individual do plano de manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, exibe a tela EPI Plano Manutenção – MV0105F . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Eliminar	Quando acionado, exclui do plano de manutenção o EPI selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Eqpto Proteção	Exibe o código do EPI que será utilizado para o plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição do EPI que será utilizado para o plano de manutenção.
Quantidade	Exibe a quantidade do EPI que será utilizado para o plano de manutenção.

EPI Plano Manutenção – MV0105F

Objetivo da tela: Relacionar equipamentos de proteção individual ao plano de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa do plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Eqpto Proteção	Inserir o código do EPI necessário para a realização da tarefa.
Quantidade	Inserir a quantidade necessária do EPI para a realização da tarefa.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B – Ficha Método

Objetivo da tela: Manter as fichas de método do plano de manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, exibe a tela Fichas Método do Plano Manutenção - MV0105G . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Eliminar	Quando acionado, exclui do plano de manutenção a ficha de método selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ficha Método	Exibe o código da ficha de método que será utilizada para o plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição da ficha de método que será utilizada para o plano de manutenção.

Fichas Método do Plano Manutenção - MV0105G

Objetivo da tela: Relacionar fichas de método ao plano de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa do plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Ficha Método	Inserir o código da ficha de método associada à tarefa do plano de manutenção.

Tarefas Plano Manutenção – MV0105B – Especialidade

Objetivo da tela: Manter as especialidades da tarefa do plano de manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, exibe a tela Tarefas Plano e Especialidade – MV0105H . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Modificar	Quando acionado, exibe a tela Tarefas Plano e Especialidade – MV0105H , permitindo alterar as informações da especialidade da tarefa.
Eliminar	Quando acionado, exclui do plano de manutenção da especialidade selecionada.
Treinamentos	Quando acionado, exibe a tela Tarefas Plano e Especialidade – MV0105I , permitindo vincular os treinamentos a especialidade da tarefa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Especialidade	Exibe o código da especialidade da tarefa que será utilizada no plano de manutenção.
Tipo Especialidade	Exibe o tipo da especialidade da tarefa que será utilizado no plano de manutenção.
Tempo	Exibe o tempo da especialidade da tarefa que será utilizado no plano de manutenção.
Tipo Tempo	Exibe o tipo do tempo da especialidade da tarefa que será utilizado no plano de manutenção.
Homens	Exibe a quantidade de homens que irão executar a especialidade da tarefa do plano de manutenção.

Tarefas Plano e Especialidade - MV0105H

Objetivo da tela:	Relacionar especialidades da tarefa ao plano de manutenção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Modelo	Exibe o modelo relacionado ao plano.
Plano	Exibe o plano de manutenção cadastrado.
Sequência	Exibe a sequência da tarefa do plano de manutenção.
Descrição	Exibe a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Especialidade	Selecionar a especialidade associada à tarefa do plano de manutenção.
Tipo Especialidade	Campo documental que define o tipo de especialidade da tarefa. As opções disponíveis são: - Normal: O tipo de especialidade normal é aquela que executará o serviço. - Apoio: O tipo de especialidade de apoio poderá estar disponível e eventualmente auxiliará na execução da tarefa.
Homens	Inserir a quantidade de homens necessários para executar a especialidade da tarefa.
Tempo	Inserir o tempo necessário para executar a tarefa.
Tipo Tempo	Escolher o tipo de tempo da especialidade da tarefa. As opções disponíveis são: - Individual: Quando selecionado, indica o tempo que um único funcionário necessita para executar a especialidade da tarefa. - Total: Quando selecionado, indica o tempo total que vários funcionários necessitam para executar a especialidade da tarefa.
Observação	Inserir observação referente a especialidade da tarefa.

Tarefas Plano e Especialidade - MV0105I

Objetivo da tela:	Permitir relacionar treinamentos à especialidade da tarefa. Nessa tela, os treinamentos são divididos em duas listas: - Na lista da esquerda são listados todos os treinamentos existentes na base de dados, que podem ser relacionados à especialidade da tarefa selecionada. - Na lista da direita são listados os treinamentos relacionados à especialidade da tarefa selecionada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código	Quando selecionado, indica que a busca será realizada pelo código do treinamento.
Descrição	Quando selecionado, indica que a busca será realizada pela descrição do treinamento.
Inclui Todos 	Quando acionado, relaciona todos os treinamentos à especialidade da tarefa. Todos os treinamentos são transferidos para a lista da direita.
Inclui 	Quando acionado, relaciona o treinamento selecionado a especialidade da tarefa. O treinamento selecionado é transferido para a lista da direita.
Retira 	Quando acionado, desfaz o relacionado do treinamento selecionado à especialidade da tarefa. O treinamento selecionado é devolvido para a lista da esquerda.
Retira Todos 	Quando acionado, desfaz o relacionado de todos os treinamentos à especialidade da tarefa. Todos os treinamentos são devolvidos para a lista direita.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código / Descrição	Informar o código ou descrição do treinamento que deseja efetuar a busca.

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Setor da Oficina (MV0103)
- Abertura Ordem Manutenção (MV0301)
- Gera Calendário Manutenção (MV0401)
- Gerenciador da Manutenção (MV0613)
- Cadastro Modelo – Equipamento/Componente (AB0104)
- Manutenção Grupo Equipamento (AB0107)
- Manutenção Eventos (AB0113)
- Manutenção em Subsistema (AB0122)
- Manutenção de Calendários Genéricos (CD0210)
- Tipos de Manutenção (CD0580)

 Macro desconhecida: 'rate'

As opções

documento_de_referencia manufatura mmv
manutencao_mecanica plano_manutencao mv0105
versao_12 datasul pt supply_ml_man_mi_frotas



Política de
privacidade

Termos
de uso