

Abertura Ordem Manutenção - MV0301

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Abertura Ordem Manutenção - MV0301

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro de Ordem de Manutenção para um equipamento, componente ou centro de custo. A ordem de manutenção pode ser manual (na qual o usuário deve fornecer o número da ordem) ou automática, onde a numeração será calculada pelo sistema.

Ordem de Manutenção é um documento que concentra tarefas relacionadas a manutenções preventivas, corretivas, preditivas, entre outros, em equipamentos, podendo ser utilizada também para componentes e centros de custo.

Uma ordem de manutenção é aberta para um componente quando necessário registrar a reforma do mesmo, que terá sua vida atualizada e custos apurados. Para este tipo de ordem de manutenção **o componente deve estar fora do equipamento**. Quando for necessária uma manutenção em componente que se encontra em um equipamento, pode-se abrir uma ordem diretamente para o equipamento, informando na tarefa o subsistema relacionado ao componente.

Para centro de custo, pode ser utilizada para centralizar as horas e custos de funcionários da manutenção que não estão trabalhando diretamente em equipamentos. Outro recurso de uma ordem de centro de custo é a possibilidade de concentrar os custos das horas paradas dos funcionários (ver [Manutenção Oficina \(MV0102\)](#)).

No momento da criação de uma ordem de manutenção (salvo quando criada pelo programa [Gerenciador da Manutenção \(MV0613\)](#)) serão analisadas todas as tarefas pendentes para o equipamento informado e criadas automaticamente na ordem para que sejam executadas, sejam elas tarefas de planos de manutenção preventiva ou eventos programados para o equipamento e que estejam no momento de sua realização. Com este recurso, o sistema garante que tarefas pendentes não sejam esquecidas de ser realizadas e que não necessitem de algum tipo de controle manual.

Caso alguma tarefa criada automaticamente não deva ser realizada, a mesma pode ser excluída para que seja cobrada em outra ordem.

Quando informado o contador (consistente) do equipamento na abertura da ordem, a função criará um Histórico de Vida do Equipamento ([AB0618](#)) e o vencimento das tarefas se fará já em função do uso atual do equipamento calculado pelo contador informado.

O programa de abertura de ordem de manutenção 'automática' e manual é o mesmo. Há uma diferença que para as ordens manuais, o sistema permite a alteração da numeração.

Quando estiver criando ordens para equipamentos motorizados, e estes tiverem implementos associados, será verificado o programa [Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#) - Parâmetro 51 - Cria Ordem de Manutenção automática para os implementos dos equipamentos, e se o mesmo estiver marcado como valor de parâmetro, serão criadas ordens de manutenção para os implementos, onde estas ordens terão como de origem a ordem do equipamento.

Importante:

As informações abaixo somente são válidas se o parâmetro "55-Diferencia contas para Lubrificação e Abastecimento" existente no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) estiver com o valor "Sim". Quando for realizada uma manutenção nos compartimentos de óleo e filtro, a geração da ficha de Lubrificação terá o segue comportamento:

- **Ficha:** Contas existentes na Ficha de Abastecimento sempre receberão informações do histórico estabelecimento, conforme a data de movimento existente no layout (informação do histórico de estabelecimento com data igual ou inferior a data do registro que está sendo criado);
- **Item Lubrificação:** Conta e centro de custo lubrificação da tabela item lubrificação será alimentada com o valor informado no campo Conta Despesa existente no programa [Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#).

Mais informações:

[Contabilização Item Abastecimento / Lubrificação](#)

Pré-requisitos:

São pré-requisitos para a execução dessa função:

[Manutenção Oficina \(MV0102\)](#)

[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)

[Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#)

[Parâmetros Manutenção Mecânica \(MV0101\)](#)

[Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)

[Manutenção Planejadores \(MV0106\)](#)

[Manutenção de Termos de Abertura e Encerramento \(CD0102\)](#)

[Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais \(CD0602\)](#)

Abertura Ordem Manutenção

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao selecionar a função Abertura Ordem Manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Encerrar OM	Quando acionado, apresenta o programa Encerramento Ordem Manutenção (MV0304) , onde o estado da ordem será alterado para "Terminada" e serão atualizadas as horas de permanência em manutenção e calculados os custos de materiais e mão de obra.
Impressão	Quando acionado, apresenta o programa Emissão Ordem Manutenção (MV0501) , onde será possível imprimir os dados da ordem de manutenção.
Reporte de Horas	Quando acionado, apresenta o programa Reporte Horas (MV0302) , onde será possível reportar as horas trabalhadas na ordem de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número da ordem de manutenção. Quando selecionada a ordem Manual, o atributo será habilitado para que o usuário informe o número da ordem. Caso contrário, o número da ordem será calculado automaticamente. Para mais detalhes, veja: Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101).
Estado	Exibe o estado da ordem, que pode ser: Não iniciada: Quando não existe nenhum movimento de mão de obra, materiais ou nota fiscal relacionado à ordem. Iniciada: Quando informado algum movimento de mão de obra, materiais ou nota fiscal relacionado à ordem. Terminada: Quando todas as atividades foram encerradas e a ordem estiver terminada.
Oficina	Inserir o código e será apresentada a descrição da oficina vinculada à ordem de manutenção. Quando não selecionada a opção do menu para ordem manual, o número da ordem somente será apresentado após a informação da oficina. Através do código da empresa da oficina, é verificado no cadastro de parâmetros de manutenção mecânica o número da próxima ordem que será criada no sistema. Nota: Deve ser informada uma oficina ativa.
Abertura	Inserir a data e hora de abertura da ordem de manutenção.
Tipo Ordem	Selecionar se a ordem de manutenção refere-se a um equipamento, componente ou centro de custo. Equipamento: Quando selecionada esta opção, a função irá desabilitar os campos "subsistema" e "componente", solicitando o código do equipamento relacionado à ordem – que irá absorver os custos e registrar histórico dos serviços realizados. Componente: Quando selecionada esta opção, a função irá desabilitar os campos de "empresa, equipamento e contador", solicitando agora os códigos de subsistema e componente, indicando o item que será consertado ou reformado. Centro de Custo: Quando selecionada esta opção, a função irá desabilitar os campos de "empresa, equipamento, subsistema e componente". Os custos e consultas serão realizadas pelo centro de custo da ordem, que no caso representa a subconta da conta de despesa da ordem.
Equipamento	Inserir o equipamento que irá sofrer as manutenções. Deve estar cadastrado, ativo e ter a data de início de controle menor ou igual à data de abertura da ordem.

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Dados

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Dados, na tela Ordem Manutenção. Importante: Quando for alterado o Tipo de Manutenção, Causa ou Sintoma da Ordem de Manutenção, o sistema emite o seguinte questionamento: "Deseja repassar as informações Tipo de Manutenção, Causa e Sintoma da Ordem de Manutenção para as Tarefas da Ordem?": - Caso seja confirmado, serão atualizadas todas as tarefas da Ordem de Manutenção com as informações: Causa, Sintoma e Tipo de Manutenção informada na Ordem de Manutenção; - Caso não seja confirmado, serão efetivadas somente as informações da Ordem de Manutenção. Essa alteração deverá ser realizada somente se a Ordem de Manutenção Mecânica estiver sendo alterada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Matriz Unidade Negócio	Quando acionado, é apresentada a tela Matriz Unidade Negócio. Nesta tela é possível consultar a matriz de unidade de negócio existente para a ordem de manutenção mecânica em questão. De forma que o usuário possa verificar para quais Unidades de Negócio será realizado o rateio do custo total da ordem entre as Unidades de Negócio existente na Matriz. Nota: Este botão ficará disponível apenas se existir a unidade de negócio principal cadastrada na ordem de manutenção mecânica, e quando for inclusão ou alteração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Contador	Inserir o valor contador do equipamento.

	Valor do contador pode ser informado igual a zero. Quando informado, deve ser maior que o último contador registrado para o equipamento e irá criar um registro no programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618). Nota: O campo é desabilitado na inclusão ou alteração de uma OM e quando o Tipo de Ordem for criado para equipamento. Somente serão validadas Ordens de Equipamento: • Na Inclusão: Verifica a parametrização no novo campo “Bloqueia Informar Contador na OM” existente no cadastro de Equipamento, quando o campo estiver assinalado, o campo “Contador” será desabilitado. Quando o campo “Bloqueia Informar Contador na OM” não estiver assinalado, o campo “Contador” será habilitado. Ao informar uma tarefa que possua um plano de manutenção, é verificado como o novo parâmetro “Bloqueia Informar Contador na OM” do plano está parametrizado: - Se estiver assinalado, o valor do contador será alterado para “Zero” e depois desabilita o campo “Contador”; - Se não estiver assinalado, o campo “Contador” será habilitado. • Na Alteração: verifica se ao menos uma das tarefas da OM possui plano de manutenção informado, verificando como o parâmetro “Bloqueia Informar Contador na OM” do plano está parametrizado: - Se estiver assinalado, o valor do contador será alterado para “Zero” e depois desabilita o campo “Contador”; - Se não estiver assinalado, o campo “Contador” será habilitado. Quando o parâmetro “Bloqueia Informar Contador na OM” estiver desmarcado no cadastro de Equipamento e a Ordem possuir alguma tarefa que tenha um plano com o parâmetro “Bloqueia Informar Contador na OM” selecionado, o campo “Contador” será desabilitado e receberá o valor “0”.
Subsistema	Inserir o código e será apresentada a descrição do subsistema relacionado ao componente, quando ordem for do tipo “Componente” .
Componente	Inserir o código e será apresentada a descrição do componente na qual será realizada a manutenção. Componente informado deve estar fora do equipamento, para que possa ser realizada a manutenção.
Tipo Manutenção	Inserir o código e será apresentada a descrição do tipo de manutenção principal da ordem de manutenção. Quando informado, serão sugeridas as contas da ordem e despesa. Se em uma ordem de manutenção são realizados serviços de planos de preventiva e também serviços corretivos, o custo (ou a conta despesa) que irá absorver estes custos será a conta sugerida através do tipo de manutenção que causou a abertura da ordem.
Setor	Inserir o código e será apresentada a descrição do setor da oficina em que o equipamento (ou componente) sofrerá a manutenção. Caso oficina informada seja de terceiros, inserir o setor padrão da oficina.
Planejador	Inserir o código e será apresentada o nome do planejador (ou responsável) da ordem de manutenção. Quando parametrizado, planejador pode receber e-mail sobre manutenção em componentes em garantia.
Causa	Inserir o código e será apresentada a descrição da causa de um equipamento, componente ou centro de custos de uma ordem de manutenção.
Sintoma	Inserir o código e será apresentada o sintoma de um equipamento, componente ou centro de custo de uma ordem de manutenção.
Contas Ordem	Inserir a conta da ordem de manutenção. Esta conta irá receber os valores de mão de obra, para que na sua valorização possa transferir os custos para a conta despesa. Conta deve ser do tipo: despesa, sistema e ordem serviço.
Contas Despesa	Inserir a conta que receberá os custos finais após a valorização da ordem. Conta deve ser: despesa, sistema e consumo.
Contador Secundário	Inserir o valor contador secundário do equipamento. Valor do contador pode ser informado igual a zero. Quando informado, deve ser maior que o último contador registrado para o equipamento e irá criar um registro de vida dos equipamentos - AB0618. Somente será solicitado quando tipo de ordem for “Equipamento” e o equipamento tiver controle de contador secundário.
OM Origem	Exibe a ordem de manutenção do equipamento motorizado de Origem.
Entrada	Inserir a data e hora de entrada do equipamento (ou componente) na oficina. Uma ordem de manutenção pode ser aberta com antecedência (conforme programação de parada). A data de entrada identifica o momento em que o equipamento parou para manutenção. O cálculo de disponibilidade do equipamento é realizado através da data de entrada do equipamento na oficina (e não pela data de abertura da ordem).
Previsão de Término	Inserir a data e hora de previsão de término do serviço no equipamento. Quando informado corretamente, permite que os serviços sejam gerenciados, analisando as tarefas vencidas, a vencer e dentro do prazo (ver Gerenciador da Manutenção (MV0613)).
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento relacionado à ordem de manutenção. Quando informado o código da oficina, será sugerido o estabelecimento conforme o já cadastrado na oficina. Somente será permitida a alteração de um estabelecimento quando ordem de manutenção estiver com o estado “Não Iniciada”. Os lançamentos de uma Nota Fiscal (ou requisição de materiais) somente poderão ser realizados para o estabelecimento informado na ordem de manutenção.
Unidade Negócio	Inserir a unidade de negócio da ordem de manutenção mecânica. A Unidade de Negócio será sugerida e transferida da seguinte forma para Ordem de Manutenção, conforme o tipo da Ordem: • Ordem de Equipamento: Será buscada a unidade de negócio do Histórico de Atividade do Equipamento, que tenha sua data de cadastro menor ou igual a data de abertura da Ordem. • Ordem de Componente: Será buscada a unidade de negócio do cadastro de Componentes. • Ordem de Centro de Custo: Não será sugerida a unidade de negócio, isto é, deverá ser solicitada ao usuário, tendo o mesmo a opção de utilizar um programa de zoom de pesquisa. Importante: A validação é realizada apenas se a função de Unidade de Negócio estiver ativa no EMS. Por intermédio do botão Matriz Unidade Negócio, é possível visualizar a Matriz de Unidade de Negócio existente no período do Evento.
Usuário Abertura	Exibe o nome do usuário que realizou a abertura da ordem de manutenção.

Usuário Alteração	Exibe o nome do usuário que realizou a última alteração na ordem de manutenção.
-------------------	---

Matriz Unidade Negócio

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar o botão Matriz Unidade Negócio, na tela Abertura Ordem Manutenção – Pasta Dados. Nesta tela será realizada a manutenção da matriz de unidade de negócio, tendo como pré-requisito existir a unidade de negócio principal cadastrada.
--------------------------	--

Incluir Matriz Unidade Negócio

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Matriz Unidade Negócio.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade Negócio	Inserir o código da unidade de negócio.
%Unid Negoc	Inserir a porcentagem de unidade de negócio. Nota: A somatória dos percentuais da Matriz de Unidade de Negócio relacionadas não devem ser maior ou menor que 100%. Exemplo: M001 = 50% M002 = 50%

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Tarefas

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Tarefas, na tela Ordem Manutenção. Nota: Ao criar uma Ordem de Manutenção é verificado o parâmetro "12 - Tipo Chamada Manutenção Preventiva" nos Parâmetros de Frotas. Se esse parâmetro for igual a "Percurso", são verificados os planos relacionados ao equipamento informado na ordem de manutenção, criando as tarefas na ordem conforme informado nos planos. Essas tarefas somente serão criadas caso os planos relacionados à elas estejam dentro do prazo de validade.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir uma nova tarefa para a ordem de manutenção.
Alterar	Quando acionado, permite alterar uma tarefa da ordem de manutenção.
Eliminar	Quando acionado, permite excluir uma tarefa da ordem de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa	Exibe o código da tarefa que foi realizada no equipamento.
Evento	Exibe o código do evento que foi realizado no equipamento.
Descrição Evento	Exibe a descrição do evento que foi realizado no equipamento.
Subsistema	Exibe o código do subsistema do equipamento.
Descrição Subsistema	Exibe a descrição do subsistema do equipamento.
Estado	Exibe o estado em qual a tarefa se encontra.
Plano de Manutenção	Exibe quanto o equipamento deve percorrer antes de fazer outra manutenção.
Horas Reportadas	Exibe a quantidade de horas reportadas para a tarefa.

Nota:
Somente será permitida a inclusão, alteração ou eliminação de tarefas na ordem de manutenção se o estado da mesma não estiver valorizada.

Manutenção Tarefas da Ordem de Manutenção – Pasta Pág.1 – MV0301A

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir ou Alterar, da pasta Tarefas, na tela Ordem de Manutenção. Nota: As tarefas das ordens são importantes pois é através delas que o funcionário irá apontar as horas reportadas. Também é verificando as tarefas que o sistema irá exibir o histórico das manutenções nos equipamentos e calcular o período médio entre cada intervenção. As tarefas das ordens podem ser criadas automaticamente, conforme a detecção de planos de manutenção vencidos e/ou eventos programados para o equipamento. Quando criada, uma tarefa é registrada como "Não Iniciada". Porém após o primeiro reporte de horas, este estado é modificado para "Iniciada". Quando terminada a ordem de manutenção (ou informado o término da tarefa no reporte de horas dos funcionários) o estado da tarefa da ordem é alterado para "Terminada". Uma tarefa terminada permite o reporte de horas, porém o status continuará como "terminada". Uma tarefa não iniciada poderá ser "cancelada" por meio do programa Encerramento Ordem Manutenção (MV0304), para posterior análise estatística de cancelamento de tarefas. Uma tarefa cancelada pode, com a ordem de manutenção ainda não terminada, retornar ao status de "Não Iniciada" caso cancelamento tenha ocorrido de forma indevida. O reporte de horas dos funcionários da manutenção no programa Reporte Horas (MV0302) permite que sejam criadas tarefas não cadastradas para a ordem, seguindo a sequência de tarefas já criadas e registrando o status "Iniciada". Há outro programa que permite selecionar e criar tarefas para uma ordem de manutenção que é Gerenciador da Manutenção (MV0613). Quando uma tarefa é criada e usuário informou "Dias de Retorno" maior que zero no programa Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101), será verificada a última vez que foi realizada manutenção no subsistema informado. Caso tenha sido em um período menor que o informado em parâmetros, será apresentada uma mensagem para o usuário informando que a tarefa criada é de retrabalho.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa	Inserir o número da tarefa da ordem de manutenção, podendo ser alterada pelo usuário no momento da criação. O código da tarefa da ordem não precisa ter o mesmo valor da tarefa do plano de manutenção. Quando uma tarefa da ordem representar uma tarefa de um plano de manutenção, irá registrar (automaticamente), qual tarefa do plano que está sendo realizada. Nota: Não é permitido incluir/alterar tarefas que tenham plano de manutenção com data de validade menor que a data de entrada do equipamento na oficina.
Ordem	Exibe o número da ordem de manutenção do equipamento.
Plano Manutenção	Inserir o código e será apresentada a descrição do plano de manutenção relacionado à tarefa. Através do botão direito do mouse pode-se selecionar o tipo de plano, que pode ser: • Planos do equipamento: Utilizado quando o plano da ordem está diretamente vinculado ao equipamento. • Planos do Componente: Utilizado quando o plano estiver vinculado ao componente que será realizada a manutenção. (mais detalhes, ver: Plano de Manutenção (MV0105)). Devido o fato do plano poder estar vinculado ao equipamento da ordem (quando ordem for do tipo componente), ou ainda plano poder estar vinculado a um componente relacionado ao equipamento (quando ordem também do tipo equipamento), é necessário que se informe o plano através do programa de pesquisa, para que o modelo relacionado ao mesmo seja localizado. Quando informado um plano de manutenção com indicador "Gera Tarefas" selecionado, para cada tarefa do plano será criada uma tarefa na ordem de manutenção. Se indicador do plano "Gera Tarefas" não estiver selecionado, será criada na ordem somente uma tarefa, relacionada ao evento e subsistema cadastrado no plano de manutenção. Nota: Não é permitido incluir/alterar planos de manutenção com data inicial maior que a data de entrada do equipamento na oficina.
Evento	Inserir o código e será apresentada a descrição do evento relacionado à tarefa. O Código informado não pode pertencer a um grupo de evento do tipo "Custos" ou "Motivo de Parada". Quando solicitado o plano de manutenção, será sugerido o código do evento que será realizado.
Quantidade	Inserir a quantidade de itens que serão realizadas as manutenções. Este atributo tem a finalidade de refinar o processo de comparação de tempo real x tempo padrão. Se usuário inserir neste atributo quantidade um valor igual a 2, as horas totais gastas na tarefa serão divididas por 2, para chegar a um tempo real que pode ser comparado com o padrão.
Subsistema	Inserir o código e será apresentada a descrição do subsistema que sofrerá a manutenção. Quando ordem de manutenção for do tipo "Componente", o subsistema da primeira tarefa criada será o subsistema informado na abertura da ordem de manutenção.
Tipo Manutenção	Inserir o código e será apresentada a descrição do tipo de manutenção da tarefa da ordem. Será sugerido o tipo de manutenção da abertura da ordem, porém para fins de estatística, o tipo pode ser informado. Desta forma, pode-se abrir uma ordem para "Manutenção Preventiva", mas criar uma tarefa de "Manutenção Corretiva" para uma tarefa em específico, caso seja necessário.

Setor	Inserir o código e será apresentada a descrição do setor da oficina na qual será realizada a manutenção. Por padrão, será sugerido o setor da abertura da ordem, porém o mesmo pode ser alterado. É utilizado no programa Gerenciador da Manutenção (MV0613), onde é possível analisar as tarefas pendentes por setor.
Causa	Inserir o código e será apresentada a descrição da causa da tarefa de uma ordem de manutenção.
Sintoma	Inserir o código e será apresentada a descrição do sintoma da tarefa de uma ordem de manutenção.
Reformado	Inserir o código e será apresentada a descrição do componente reformado. Somente será habilitado quando a ordem de manutenção for do tipo “Componente” e o evento informado for do tipo “Troca Vida Componente”. Quando informado o evento do tipo “troca vida componente”, será gerado no encerramento da ordem de manutenção, programa Movimentação Componentes (CO0301), apontamento do tipo reforma e o componente será atualizado, gerando uma nova vida. Exemplo: Se o componente se encontrar na vida igual a 1 (novo), esta será encerrada e será criada a vida 2 para este componente.
Situação (reformado)	Inserir o código e será apresentada a descrição da situação do componente reformado, podendo ser “Estoque Reformado”. Esta situação permanecerá no componente até que seja aplicado em algum componente. Este campo somente será habilitado quando ordem de manutenção for do tipo “Componente” e o evento informado for do tipo “Troca Vida Componente”.
Retirado	Inserir o código e será apresentada a descrição do componente retirado do equipamento. Este atributo será habilitado quando as três opções abaixo forem verdadeiras: • Ordem de manutenção for do tipo “Equipamento”; • Evento for do tipo “Troca Componente”; • Subsistema for do tipo “Componente”. Com um duplo clique do mouse sobre este atributo, será habilitado um programa de pesquisa de componentes, apresentando somente os componentes relacionados ao equipamento da ordem de manutenção. A consistência para saber se permite gravar o componente retirado em branco (ou não) está parametrizada na Função Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101) – Pasta Página 3. Quando informado o componente retirado, será criado no momento do encerramento da ordem de manutenção, um apontamento no programa Movimentação Componentes (CO0301), informando a retirada do equipamento. Ao gravar tarefa na ordem, será verificado se componente se encontra em garantia. Caso esteja, será apresentada uma mensagem avisando ao usuário sobre o valor da garantia do componente, podendo também enviar e-mail (conforme cadastro parâmetro manutenção mecânica).
Situação (retirado)	Inserir o código e será apresentada a descrição da situação do componente retirado e somente será habilitado quando informado código do componente retirado. Quando um componente é retirado do equipamento, pode uma situação “Reclamar Garantia”, ou “Disponível para Avaliação” ou ainda uma situação que desativa o componente (caso o mesmo não seja mais utilizado).
Colocado	Inserir o código e será apresentada a descrição do componente colocado no equipamento. Este atributo somente será habilitado quando as três opções abaixo forem verdadeiras: • Ordem de manutenção for do tipo “Equipamento”; • Evento for do tipo “Troca Componente”; • Subsistema for do tipo “Componente”. Com um duplo clique do mouse sobre este atributo, será habilitado um programa de pesquisa de componentes apresentando os componentes que se encontram fora de equipamentos. A consistência para saber se permite gravar o componente colocado em branco (ou não) está parametrizada no programa Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101) – Pasta Página 3. Quando informado o componente colocado, será criado no momento do encerramento da ordem de manutenção, um apontamento na Função Apontamento Movimento Componente informando colocação no equipamento.
Situação (colocado)	Exibe o código da situação do componente, que irá assumir a situação do equipamento na qual se encontra.
Localização	Exibe a localização do componente que está sofrendo a manutenção. Este atributo é necessário quando há mais de um componente registrado para o mesmo subsistema no mesmo componente. Exemplo: Quando se retira uma das duas baterias existentes em um equipamento, pode-se informar através da localização, qual bateria está sofrendo a manutenção.
Garantia Dias	Inserir a garantia em dias fornecida para esta tarefa. Quando realizada uma reforma em um componente, a garantia será gravada diretamente no cadastro do componente. Porém esta garantia pode ser registrada para qualquer tipo de serviço. Para cada tarefa criada em uma ordem de manutenção, é verificada se existe alguma tarefa anterior para o mesmo subsistema que fornecia garantia. Neste caso, caso o período de garantia ainda não tenha sido expirado, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário, para que tome as devidas providências.  Nota: A garantia de componentes será a validade em dias conforme a data informada no parâmetro 45 do programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101).
Garantia Percurso	Inserir a garantia fornecida para esta tarefa de acordo com o percurso do equipamento. Quando realizada uma reforma em um componente, a garantia será gravada diretamente no cadastro do componente. Porém esta garantia pode ser registrada para qualquer tipo de serviço. Para cada tarefa criada em uma ordem de manutenção, é verificada se existe alguma tarefa anterior para o mesmo subsistema que fornecia garantia. Neste caso, caso o período de garantia ainda não tenha sido expirado, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário, para que tome as devidas providências.

Estimativa Uso (dias)	Inserir a estimativa de uso do componente em dias. Este atributo somente será habilitado quando a ordem de manutenção for de Reforma de componente. A estimativa de uso será gravada para a vida nova criada para o componente e será utilizada no cálculo de desperdícios e economias.
Estimativa Uso (percurso)	Inserir a estimativa de uso dos componentes conforme o percurso rodado. Este atributo somente será habilitado quando a ordem de manutenção for de Reforma de componente. A estimativa de uso será gravada para a vida nova criada para o componente e será utilizada no cálculo de desperdícios e economias.

Manutenção Tarefas da Ordem de Manutenção – Pasta Pág.2 – MV0301A

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Pag.2, na tela Manutenção Tarefas da Ordem de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observações	Inserir as observações sobre as tarefas da ordem. Quando a tarefa for gerada por um movimento de evento, será criada na observação da tarefa a narrativa informada no movimento de evento. Quando a tarefa for de um plano de manutenção, será criada na observação da tarefa a descrição completa da tarefa do plano de manutenção.
Fornecedor	Inserir o código e será apresentada o nome do fornecedor responsável pela atividade, caso a atividade realizada for externa.

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Espec

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Especialidade, na tela Ordem Manutenção.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir uma nova especialidade para tarefa da ordem de manutenção.
Alterar	Quando acionado, permite alterar uma especialidade da tarefa.
Eliminar	Quando acionado, permite excluir uma especialidade da tarefa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa	Exibe o código da tarefa que foi realizada no equipamento.
Especialidade	Exibe o código da especialidade da tarefa que foi utilizada no equipamento.
Tipo Especialidade	Exibe o tipo da especialidade da tarefa que foi utilizada no equipamento.
Tempo	Exibe o tempo da especialidade da tarefa que será utilizado no equipamento.
Tipo Tempo	Exibe o tipo do tempo da especialidade da tarefa que foi utilizado na ordem de manutenção.
Homens	Exibe a quantidade de homens que irão executar a especialidade da tarefa na ordem de manutenção.

Manutenção Especialidade da Ordem de Manutenção – MV0301C

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir ou Alterar da pasta Especialidade, na tela Ordem de Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tarefa	Exibe o código da tarefa que foi realizada no equipamento.
Evento	Exibe o código do evento que foi realizado no equipamento.

Subsistema	Exibe o código do subsistema do equipamento.
Tipo de Manutenção	Exibe a descrição do tipo de manutenção da tarefa da ordem.
Especialidade	Selecionar a especialidade associada à tarefa da ordem de manutenção.
Tipo Especialidade	Campo documental que define o tipo de especialidade da tarefa. As opções disponíveis são: - Normal: O tipo de especialidade normal é aquela que executará o serviço. - Apoio: O tipo de especialidade de apoio poderá estar disponível e eventualmente auxiliará na execução da tarefa.
Homens	Inserir a quantidade de homens necessários para executar a especialidade da tarefa.
Tempo	Inserir o tempo necessário para executar a especialidade da tarefa.
Tipo Tempo	Escolher o tipo de tempo da especialidade da tarefa. As opções disponíveis são: - Individual: Quando selecionado, indica o tempo que um único funcionário necessita para executar a especialidade da tarefa. - Total: Quando selecionado, indica o tempo total que vários funcionários necessitam para executar a especialidade da tarefa.
Observação	Inserir observação referente a especialidade da tarefa.

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Anexos

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Anexos, na tela Ordem Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite anexar um novo arquivo a ordem de manutenção.
Alterar	Quando acionado, permite alterar um arquivo anexado a ordem de manutenção.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar um arquivo anexado a ordem de manutenção.
Visualizar	Quando acionado, permite visualizar o arquivo relacionado a ordem de manutenção.
Número Seq.	Exibe o número da sequência de manutenções no equipamento.
Documento Anexo	Exibe a descrição do documento referente ao equipamento.
Descrição Documento	Exibe a descrição do documento anexo do equipamento.

Importante:
O diretório em que os arquivos relacionados à ordem de manutenção serão gravados está descrito no cadastro de catálogos informado no programa Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101).

Arquivos da Ordem Manutenção – MV0301B

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar os botões Incluir ou Alterar, na tela Abertura Ordem de Manutenção, pasta Anexos. Por intermédio dessa tela, é possível anexar arquivos à ordem de manutenção. Este arquivo pode ser uma foto de um acidente, um documento relacionado à manutenção (orçamento, entre outros), ou qualquer outro arquivo que seja interessante e que esteja vinculado à ordem.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisa	Quando acionado, permite abrir diretório para escolha do arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número da ordem de manutenção na qual o arquivo está sendo anexado.
Sequência	Inserir a sequência de arquivos relacionados à ordem.
Documento Anexo	Inserir o nome do arquivo que será anexado à ordem de manutenção.
Descrição Documento	Inserir a descrição do documento que está sendo gerado.

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Materiais

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Materiais, na tela Ordem Manutenção. Por intermédio dessa tela são consultados todos os materiais necessários para a execução das tarefas dos planos de manutenção relacionados à ordem.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Req Manual	Quando acionado, será aberto o programa Solicitação Material / Compra por Ordem (CD0738) . ❗ Importante: O botão Req Manual só é habilitado caso no programa Manutenção Parâmetros Integração (AB0116), o parâmetro 8 - Tipo Integração EMS esteja como Integra ON-LINE ou Integra Batch.
Requisitar	Quando acionado, será aberto o programa Solicitação/Requisição por Reservas (CD0744) . ❗ Importante: O botão Requisitar só é habilitado caso no programa Manutenção Parâmetros Integração (AB0116), o parâmetro 8 - Tipo Integração EMS esteja como Integra ON-LINE ou Integra Batch, e se existir material informado no Plano utilizado na Ordem de Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano	Exibe quanto o equipamento deve percorrer antes de fazer outra manutenção.
Descrição	Exibe a descrição do plano de manutenção do equipamento.
Tarefa	Exibe o código da tarefa que foi realizado no equipamento.
Item	Exibe o código do item utilizado para a manutenção do equipamento.
Descrição item	Exibe a descrição do item utilizado para a manutenção do equipamento.
Quantidade	Exibe a quantidade do item utilizado para a manutenção do equipamento.

Abertura Ordem Manutenção – Pasta Observação

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Observação, na tela Ordem Manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação	Inserir as observações necessárias na abertura da ordem de manutenção.

Conteúdos Relacionados:

Conceito

[Segurança por Estabelecimento – Frotas](#)

Veja também

[Integração para Geração de Ordens](#)

[Movimentação Componentes \(CO0301\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Consulta Histórico Vida Equipamentos \(AB0618\)](#)

[Encerramento Ordem Manutenção \(MV0304\)](#)

[Gerenciador da Manutenção \(MV0613\)](#)

[Consulta Histórico Vida Equipamentos \(AB0618\)](#)

[Emissão Ordem Manutenção \(MV0501\)](#)

[Manutenção Oficina \(MV0102\)](#)

Parâmetros Manutenção Mecânica (MV0101)
Plano de Manutenção (MV0105)
Reporte Horas (MV0302)
Solicitação Material / Compra por Ordem (CD0738)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura mco
controle_de_componentes processo_movimentacoes_mco
abertura_ordem_manutencao mv0301 p12 versao_12
datasul pt



Política de
privacidade

Termos
de uso