

Gerenciador da Manutenção - MV0613

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Gerenciador da Manutenção - MV0613

Visão Geral do Programa

Possibilita a análise de todas as tarefas pendentes para cada equipamento, bem como a identificação do vencimento de novas atividades no futuro.

Dentro do conceito de manutenção, o tempo de disponibilidade do equipamento para trabalhar em suas atividades é um indicador importante. Quanto menos o equipamento parar para manutenções, maior é a disponibilidade. Um dos fatores que permitem o aumento da disponibilidade de um equipamento é fazer com que, ao executar uma manutenção, sejam realizadas todas as tarefas vencidas, aproveitando o tempo de parada. Porém, para otimizar ainda mais este tempo, o programa Gerenciador da Manutenção permite que sejam consultadas as tarefas que irão vencer em um período de tempo predeterminado. Desta forma, estas atividades também podem ser adiantadas, garantindo a qualidade da manutenção e mantendo o equipamento mais tempo disponível.

Outro ponto que pode ser considerado em uma manutenção de equipamentos é a reposição de óleo, principalmente do motor. Antes de repor (remontar) o material no compartimento de óleo do equipamento, é possível consultar se o vencimento da troca está próximo. Caso esteja, é aconselhado que a troca seja efetuada, evitando o desperdício do óleo remontado.

O programa Gerenciador da Manutenção permite visualizar os vencimentos futuros para planejar a parada dos equipamentos e os materiais que serão utilizados.

As tarefas pendentes para os equipamentos, possuem as origens abaixo:

- Lubrificação (trocas de óleo, filtros, amostragens de óleo): Qualquer evento cadastrado para o compartimento de óleo/filtro do equipamento.
- Plano Manutenção: É apresentado quando está vencido ou irá vencer um plano de manutenção relacionado diretamente ao equipamento.
- Plano Componente: É apresentado quando o componente que está relacionado ao equipamento possui um plano de manutenção vencido (ou que irá vencer).
- Evento: É apresentado quando são criados eventos para os equipamentos e estes estão vencidos ou prestes a vencer. Estes eventos podem ser criados por intermédio do programa [Manutenção Apontamento Eventos \(AB0303\)](#), ou ainda serem gerados automaticamente, quando o sistema constatar uma inconsistência (contador parado, remonta de óleo do motor acima do padrão, entre outras).
- Pneus: É apresentada quando são cadastrados os serviços no programa [Manutenção Programação Serviços para os Equipamentos \(PN0112\)](#), como alinhamento, balanceamento, entre outros, e estes estiverem vencidos ou prestes a vencer.



Nota:

Tarefas de origem igual à "Pneus" não são alocadas a uma ordem de manutenção, pois suas atividades são realizadas pelo apontamento de movimento de pneus.

- Ordem Manutenção: É apresentada quando existem ordens de manutenção abertas para os equipamentos. Quando uma tarefa de qualquer origem é relacionada a uma ordem de manutenção (**Exemplo:** Plano de Manutenção), automaticamente a origem é alterada, sendo convertida para "Ordem Manutenção".



Informações:

- Se no cadastro de plano de manutenção estiver assinalado para "Gerar Tarefas", serão exibidas na tela do programa Gerenciador da Manutenção todas as tarefas relacionadas ao plano de manutenção. Caso contrário, será criada uma única tarefa ligada ao plano com o evento e o subsistema do próprio plano.
- Para eventos vencidos em compartimentos controlados por percurso, a data de vencimento sempre será a data corrente. Isto porque o programa não irá retroagir as quilometragens, buscando a data de vencimento do compartimento de óleo ou filtro.
- Quando o vencimento dos planos de manutenção escolhido for "Calendário", o programa não verificará se em datas anteriores à corrente, houve a manutenção para o equipamento conforme programado no calendário.



Importante:

- Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.1, 12.1.2301.9 e 12.1.2209.14.

Gerenciador da Manutenção - MV0613

Objetivo da tela:

Verificar as tarefas pendentes para cada equipamento, bem como a identificação do vencimento de novas atividades no futuro.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.

Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Filtro	Quando acionado, permite filtrar, por faixas, as informações para análise. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados.
Classifica	Quando acionado, exibe a tela Classificações – MV0613B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Marcar	Quando acionado, permite selecionar uma tarefa da tela para que seja associada a uma ordem de manutenção.  Importante: Com exceção das tarefas de origem iguais à "Pneus", todas as demais podem ser associadas a uma tarefa de ordem de manutenção. Isto porque as atividades de pneus devem ser registradas no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301).
Todos	Quando acionado, seleciona automaticamente todas as tarefas da tela para que sejam associadas a uma ordem de manutenção.
Geração da Ordem de Manutenção	Quando acionado, cria uma ordem de manutenção com as tarefas selecionadas na tela. Apresentada a tela do programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) , para que sejam completadas as informações nos campos "Equipamento", "Data" e "Tipo de Manutenção".
Inclui Tarefas na Ordem de Manutenção	Quando acionado, exibe a tela Relacionamento Tarefa e Ordem de Manutenção . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Alteração da Ordem de Manutenção	Quando acionado, exibe a tela do programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301), para que sejam feitas as devidas alterações na ordem de manutenção, como por exemplo, atualizar a data e a hora de previsão de término do serviço, ou ainda a criação de uma nova tarefa para a ordem.
Encerramento da Ordem de Manutenção	Quando acionado, exibe a tela do programa Encerramento Ordem Manutenção (MV0304) , para que as ordens possam ser finalizadas por meio do gerenciador da manutenção.
Consulta da Ordem de Manutenção	Quando acionado, exibe a tela do programa Consulta Ordem Manutenção (MV0606) , que apresentará os dados da ordem selecionada na tela.
Reporte de Horas	Quando acionado, exibe a tela do programa Reporte Horas (MV0302) , para a manutenção das horas dos funcionários da manutenção.
Consulta Plano Manutenção	Quando acionado, exibe o programa Consulta Plano de Manutenção (MV0602) , exibindo os dados do plano selecionado na tela.
Histórico Manutenções	Quando acionado, exibe o programa Histórico de Manutenção dos Equipamentos (MV0609) , no qual é possível visualizar as últimas intervenções realizadas no equipamento por evento e subsistema. Desta forma, pode ser detectado um possível retrabalho que será realizado no equipamento.
Consulta Horas Trabalhadas	Quando acionado, exibe o programa Consulta Horas Trabalhadas e Paradas (MV0604) , no qual é possível acompanhar as atividades já reportadas pelos funcionários da manutenção.
Consulta Equipamento	Quando acionado, exibe o programa Consulta Equipamento (AB0602) , no qual é possível analisar o histórico de vida do equipamento, uso dos planos associados e uso dos compartimentos de óleo e filtro.
Consulta Movimentos de Eventos	Quando acionado, exibe o programa Manutenção Apontamento Eventos (AB0303) , onde é possível consultar um evento (quando a tarefa selecionar estiver relacionada a um evento), ou ainda criar uma nota solicitação de serviço para o equipamento.
Apontamento Movimento Pneus	Quando acionado, exibe o programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301), para registrar as informações de pneus relacionadas ao equipamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da tarefa que está pendente para o equipamento.  Nota: Quando a tarefa não é associada a uma ordem, o campo exibe a concatenação dos campos "Evento" e "Subsistema" exibidos. Quando a tarefa é associada a uma ordem, o campo exibe a concatenação dos campos "Número da Ordem de Manutenção" e "Tarefa da Ordem".
Descrição	Exibe a descrição da tarefa que está pendente para o equipamento.
Uso Real	Exibe o uso real da tarefa. Exemplo: Um equipamento possui um plano com frequência de realização a cada 10.000 km. Desde a última baixa, o equipamento já percorreu 9.876 km. Este será o uso real da tarefa.

	⚠ Nota: Quando uma tarefa está vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso real do plano se converte na diferença entre a data de previsão de término e a data atual do sistema.
Uso Padrão	Exibe a frequência padrão para a realização da tarefa. Exemplo: Conforme o exemplo do uso real citado na descrição do campo anterior, o uso padrão do plano mencionado é de 10.000 km. ⚠ Nota: Quando uma tarefa está vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso padrão será convertido para zero, pois a data padrão será a data de previsão de término da ordem.
Diferença	Exibe a diferença entre o uso real e o uso padrão.
UN	Exibe a unidade de medida dos usos padrão e real exibidos para a tarefa. Exemplo: Um plano de manutenção pode ter como frequência o vencimento a cada 10.000 km (unidade = km) ou a frequência a cada 60 dias (unidade = dias).
Vencimento	Exibe a data de vencimento da tarefa. ⚠ Nota: - Quando é associada a uma ordem de manutenção, a data de vencimento da tarefa é alterada automaticamente para receber a data de previsão de término da tarefa. Isto porque, independentemente do vencimento do plano (atrasado ou adiantado), a data que deve ser monitorada é a data que o funcionário indicou para liberar o equipamento. - Quando o tipo do plano de manutenção é "Plano Manutenção", são exibidas as tarefas com a data de vencimento menor ou igual à data de validade do plano relacionado ao equipamento.
Atualização	Exibe a data de última atualização da tarefa no equipamento. Por meio deste valor, é possível visualizar o período de tempo entre o vencimento da tarefa atual com a última vez em que esta foi realizada no equipamento.
Legenda	Exibe se a data de vencimento está para vencer ou já venceu.
Origem	Exibe a origem da tarefa, que pode ser: - Plano Manutenção; - Plano Componente; - Lubrificação; - Pneus; - Eventos; - Ordem de Manutenção.
Documento	Exibe o documento relacionado a tarefa pendente para o equipamento. Quando a tarefa é de origem "Evento", exibe o número do documento de evento relacionado. Quando a tarefa já está relacionada a uma ordem de manutenção, exibe como documento o número da ordem de manutenção.
Plano	Exibe o código do plano de manutenção associado à tarefa. Quando tarefa não é de origem "Plano Manutenção" ou "Plano Componente", o código do plano é exibido em branco.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo de manutenção relacionado à tarefa da ordem

Classificações – MV0613B

Objetivo da tela:	Selecionar os tipos de informações e a ordem em que estas serão apresentadas na consulta. i Importante: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior for o número de classificações selecionadas, maior será o tempo de processamento.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Permite retirar todas as dimensões selecionadas.

Seta para Cima	Permite mover as informações para cima na lista.
Seta para Baixo	Permite mover as informações para baixo na lista.

Parâmetros – MV0613C

Objetivo da tela: Definir os parâmetros da consulta para a análise.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Corte Vencimento	Inserir a data de corte de verificação da pendência das tarefas. Por padrão, é definido que a data de corte se refere à data corrente, ou seja, serão exibidas todas as tarefas já calculadas e que estão vencidas ou prestes a vencer para o equipamento. ⚠ Nota: Quando é informada uma data maior que a data corrente, o programa habilita o campo "Percurso Equipamento". Desta forma, será projetado o vencimento de todas as tarefas até a data de corte informada.
Percurso Equipamento	Inserir o período para cálculo do percurso/dia dos equipamentos. ⚠ Nota: Quando é informada uma data de corte maior que a data corrente, deve-se inserir o período para cálculo do percurso do equipamento. Exemplo: O período de percurso dos equipamentos informado é: 01/05/2018 à 30/06/2018. O programa irá buscar o último registro de vida anterior a 30/06/2018 e irá subtrair o último registro de vida para o equipamento anterior a 01/05/2019. O valor obtido será dividido pelo número de dias entre o período informado. Com o percurso de dia calculado, o programa irá prever o vencimento dos planos de manutenção para datas futuras.
Equipamento	Quando assinalados os campos desta área, é definido que devem ser exibidas as tarefas pendentes para os equipamentos motorizados, não motorizados, ativos, inativos, próprios e de terceiros. Assinale as opções desejadas.
Tarefas	Vencidos: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes para eventos que estão vencidos. Exemplo: Se uma troca de óleo estiver vencida, será considerada na consulta. A Vencer: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as tarefas que estão para vencer em equipamentos. Exemplo: Uma troca de óleo é realizada a cada 10.000 km e óleo do compartimento está com uma vida de 9.800 km. Desta forma, a troca está para vencer. Outros Eventos Programados: Quando assinalado, indica que devem ser apresentados outros eventos programados para os equipamentos. ⚠ Nota: Essas tarefas são registradas por intermédio do programa Manutenção Apontamento Eventos (AB0303). Ordens Não Terminadas: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes para as ordens de manutenção já abertas para os equipamentos, e que ainda não foram terminadas. Planos de Componentes: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as tarefas pendentes provenientes do vencimento de planos de manutenção de componentes, relacionadas aos equipamentos. Isto significa que um motor de um equipamento pode estar relacionado a um plano de manutenção. Quando este plano estiver próximo do vencimento, será solicitado pelo programa Gerenciador da Manutenção, caso seja assinalado o campo em questão. Componentes com uso real maior que estimado: Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os componentes com o uso real maior que o permitido. Em alguns segmentos há a necessidade de troca de alguns componentes, independentemente do seu estado. Exemplo: Algumas viações trocam uma lona de freio a cada 40.000 km, seja qual for o estado da lona. Assim, quando é assinalado este campo, será sugerida uma tarefa pendente para cada componente relacionado ao equipamento, cuja durabilidade estimada tenha ultrapassado a estimativa de uso. Serviços (pneus): Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os serviços de pneus relacionados aos equipamentos que estão vencidos, sendo que estes serviços podem ser alinhamento, balanceamento, entre outros. ⚠ Nota: Os serviços relacionados aos pneus não serão associados a uma ordem de manutenção. Isto porque a baixa e a documentação destes tipos de serviços são realizadas pelo programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301). Durabilidade Subistemas: Permite que sejam visualizados determinados subsistemas relacionados ao equipamento. ⚠ Nota: O relacionamento entre equipamentos e subsistemas pode ser visualizado no programa Subsistemas do Equipamento (AB0119).

	Por meio deste parâmetro é possível selecionar os subsistemas que serão exibidos no programa, no qual só será possível exibir subsistemas que tenham uso estimado ou garantia informados. Nos parâmetros do programa Gerenciador da Manutenção, é possível realizar o filtro dos subsistemas por meio das seguintes opções: ◦ Vencimento: Só serão exibidos os subsistemas que possuem a durabilidade (uso estimado) vencida. Esta pode ser medida em dias ou unidades. ◦ Não verifica: Os subsistemas não serão exibidos pelo Gerenciador da Manutenção. ◦ Garantia: Somente serão exibidos subsistemas com garantia vencida. ◦ Todos: São exibidos todos os subsistemas, vencidos ou a vencer, conforme o uso estimado.
Tipo Evento	• Manutenção Compartimento Óleo/Filtro: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas tarefas pendentes em compartimentos de óleo e filtro. • Manutenção Mecânica: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as tarefas pendentes relacionadas a manutenção. • Custos: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes relacionadas a eventos de custo, como IPVA, licenciamento, entre outros. • Outros: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes relacionadas a outros grupos de eventos. ⚠ Nota: Estes indicadores estão registrados no cadastro de grupo de evento.
Plano Manutenção	Quando selecionado, são exibidas as tarefas pendentes relacionadas ao vencimento dos planos de manutenção, de acordo com a frequência de vencimento de cada plano. Exemplo: Se um plano possui vencimento a cada 10.000 km, será exibida a tarefa pendente quando o uso do plano se aproximar de 10.000 km.
Calendário Manutenção	Quando selecionado, é ignorado o vencimento dos planos de manutenção e são exibidas as tarefas pendentes, conforme a geração do calendário de manutenção gerado para os equipamentos. Veja mais informações em: Gera Calendário Manutenção (MV0401) .
Nenhum	Quando selecionado, não são exibidas as tarefas pendentes relacionadas a vencimentos de planos de manutenção.
Exibe programação futura dos planos	Quando assinalado, indica que deve ser apresentada a programação futura dos vencimentos dos planos de manutenção. Quando é assinalado este campo, o programa continuará buscando os planos de manutenção mesmo que encontre um vencimento. Ou seja, se a data atual do sistema for de 01/04/2018 e data de corte for 30/05/2018, e um equipamento possuir um plano que vence a cada 15 dias, o programa tratará este caso da seguinte forma (supondo que o plano venha a vencer no dia 10/04/2018): • Se não estiver assinalada a programação futura, o sistema irá propor o vencimento do plano somente para o dia 10/04/2018. • Se estiver assinalada esta opção, o sistema irá propor os vencimentos nas seguintes datas: 10/04/2018, 25/04/2018, 10/05/2018 e 25/05/2018.
Calendário	Inserir o calendário padrão para o cálculo do vencimento das tarefas. ⚠ Nota: Este campo será utilizado somente quando a data de corte for superior a data corrente. Quando é identificada uma tarefa pendente, é verificado se no calendário informado a data de vencimento da tarefa permite manutenção. Caso não permita, a tarefa será alocada para a próxima data que permite manutenção.
Atualiza tela em	Inserir o período em minutos para a execução da atualização da tela. ⚠ Nota: Quando essa funcionalidade é informada e uma das classificações selecionadas for "Ordem Manutenção", poderá ser monitorado o vencimento da previsão de término de cada ordem. Caso a tela seja mantida aberta e sem utilização por alguns minutos, será automaticamente atualizada, exibindo tarefas novas criadas ou eliminando da pendência tarefas executadas. i Importante: Por motivos de performance, não é recomendado um período inferior a 15 minutos.
Antecipação na previsão de término das Ordens de Manutenção	Inserir o período para o alerta de vencimento de ordens de manutenção. ⚠ Nota: Esse campo é utilizado quando uma das classificações selecionadas for "Ordem Manutenção". Neste caso, a imagem relacionada a ordem de manutenção terá 3 cores, conforme o cálculo a seguir: • Vermelho: Quando a data e a hora correntes forem maior que a previsão de término da ordem. • Amarelo: Quando a diferença entre a data e a hora correntes e a previsão de término da ordem for igual ou menor que o período de antecipação de término da ordem. • Verde: Quando a diferença entre a data e a hora correntes e a previsão de término da ordem for maior que o período de antecipação de término da ordem.

Relacionamento Tarefa e Ordem de Manutenção

Objetivo da tela:	Vincular tarefas à ordem de manutenção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Corte Vencimento	Inserir o número da ordem de manutenção na qual as tarefas selecionadas serão alocadas.  Nota: Somente será permitido selecionar uma ordem de manutenção não terminada e que seja do mesmo equipamento selecionado na tela do Gerenciador da Manutenção.

Exportação para Excel

Objetivo da tela:	Exportar as informações para um arquivo em Excel.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Exportação	Selecionar o tipo de exportação desejado. As opções disponíveis são: - Somente Dimensão Selecionada: Quando selecionada esta opção, somente serão geradas para o Excel as tarefas pendentes exibidas na tela. - Total: Quando selecionada esta opção, serão geradas para o Excel as tarefas pendentes para todos os equipamentos selecionados na consulta.  Nota: Quando há muitos registros em tela, esta opção pode tornar a execução mais lenta.

Exportação para TXT

Objetivo da tela:	Exportar as informações para um arquivo .txt.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisa	Quando acionado, é possível pesquisar o arquivo de texto para a exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo	Inserir o local e o nome do arquivo onde serão geradas as informações da consulta de gerenciador da manutenção.
Gera Cabeçalho dos Dados	Quando assinalado, indica que devem ser gerados os cabeçalhos para rotular as colunas criadas no arquivo de texto.
Delimitador	Inserir o delimitador padrão para separar os campos no arquivo de texto.
Tipo Exportação	Inserir o tipo de exportação desejado. As opções disponíveis são: - Somente Dimensão Selecionada: Quando é selecionada esta opção, somente serão geradas para o arquivo de texto as tarefas pendentes exibidas na tela. - Total: Quando é selecionada esta opção, serão geradas para o arquivo de texto as tarefas pendentes para todos os equipamentos selecionados na consulta.  Nota:

Quando há muitos registros em tela, esta opção pode tornar a execução mais lenta.

MV0613H

Objetivo da tela: Exibir a legenda das tarefas visualizadas na tela principal do programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Preto	Indica que as tarefas exibidas na tela, na cor preta, são tarefas pendentes, porém que ainda estão dentro do prazo para serem cumpridas.
Cinza	Indica que há tarefas pendentes relacionadas à ordens de manutenção. Estas tarefas estão com o status igual à "Terminada", mas por algum motivo a ordem de manutenção ainda não foi finalizada.
Vermelho	Indica as tarefas com a previsão de término expirada. Podem ser ordens com previsão de término vencida ou tarefas ainda não alocadas à ordens, além do uso real ser maior que o uso padrão.
Azul	Indica as tarefas que estão prestes a vencer. Para estas tarefas a diferença entre o uso real e uso padrão é menor ou igual ao período de antecipação da tarefa.
Verde	Indica que há subsistemas dentro do prazo de garantia.

Conteúdos Relacionados:

[Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#)
[Reporte Horas \(MV0302\)](#)
[Encerramento Ordem Manutenção \(MV0304\)](#)
[Gera Calendário Manutenção \(MV0401\)](#)
[Consulta Plano de Manutenção \(MV0602\)](#)
[Consulta Horas Trabalhadas e Paradas \(MV0604\)](#)
[Consulta Ordem Manutenção \(MV0606\)](#)
[Histórico de Manutenção dos Equipamentos \(MV0609\)](#)
[Subsistemas do Equipamento \(AB0119\)](#)
[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)
[Manutenção Apointamento Eventos \(AB0303\)](#)
[Consulta Equipamento \(AB0602\)](#)
[Manutenção Programação Serviços para os Equipamentos \(PN0112\)](#)
[Apointamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mmv](#)
[manutencao_mecanica](#) [gerenciador_manutencao](#) [mv0613](#)
[versao_12](#) [datasul](#) [pt](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso