

Comparativo Previstos x Realizados de Planos - MV0615

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Comparativo de Planos - MV0615

Visão Geral do Programa

Permite analisar todos os planos de manutenção executados para cada equipamento por meio de ordens de manutenção, bem como identificar se o plano foi executado antes, durante ou após o prazo estipulado para a execução.

Dentro do conceito de manutenção, o momento no qual foi realizada a manutenção no equipamento é um indicador importante. Desta forma, deve ser observado se as manutenções estão sendo realizadas dentro do prazo estipulado pelo plano de manutenção.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Consulta Previstos x Realizados - MV0615

Objetivo da tela:	Analisar os planos de manutenção executados para cada equipamento.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Consulta da Ordem de Manutenção	Quando acionado, exibe a tela Consulta Ordem Manutenção (MV0606) , na qual é possível visualizar os dados da ordem selecionada na tela.
Legenda das Tarefas	Quando acionado, exibe a tela MV0615F . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela MV0615C . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, exibe a tela MV0615A , permitindo filtrar por faixas as informações para a análise. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados.
Classifica	Quando acionado, apresenta a tela MV0615B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Impressão	Quando acionado, permite a impressão de um relatório das informações consultadas. Veja mais detalhes em: Pasta Impressão .
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta a tela Exportação TXT . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Gráfico	Quando acionado, permite definir o tipo de gráfico a ser apresentado.
Exportar para Excel	Quando acionado, apresenta a tela Exportação Excel , permitindo a exportação das informações da análise para um arquivo em Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Indica o código da tarefa que está pendente para o equipamento.  Nota: Quando a tarefa não é associada a uma ordem, o campo exibe a concatenação dos campos "Evento" e "Subsistema". Quando a tarefa é associada a uma ordem, o campo exibe a concatenação dos campos "Número da Ordem de Manutenção"

	e "Tarefa da Ordem".
Descrição	Exibe a descrição da tarefa que está pendente para o equipamento.
Uso Real	Exibe o uso real da tarefa. Exemplo: Um equipamento possui um plano com frequência de realização a cada 10.000 km. Desde a última baixa, o equipamento já percorreu 9.876 km. Este será o uso real da tarefa. Nota: Quando uma tarefa está vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso real do plano é convertido na diferença entre a data de previsão de término e data atual do sistema.
UN	Exibe a unidade de medida dos usos padrão e real apresentados para a tarefa. Exemplo: Um plano de manutenção pode ter como frequência o vencimento a cada 10.000 km (unidade = km) ou a frequência a cada 60 dias (unidade = dias).
Uso Padrão	Exibe a frequência padrão para a realização da tarefa. Exemplo: Conforme o exemplo do uso real citado anteriormente, o uso padrão do plano mencionado é de 10.000 km. Nota: Quando uma tarefa está vinculada a uma ordem de manutenção, automaticamente o uso padrão é convertido para zero, pois a data padrão será a data de previsão de término da ordem.
Diferença	Exibe a diferença entre o uso real e o uso padrão.
Data Real	Exibe a data real da manutenção calculada para cada tarefa com base no plano do equipamento. Nota: Caso a data seja maior que a data de validade do plano de manutenção relacionado ao equipamento, a tarefa não será exibida.
Vencimento	Exibe a data de vencimento da tarefa. Nota: Quando associada a uma ordem de manutenção, a data de vencimento da tarefa é alterada automaticamente para receber a data de previsão de término da tarefa. Isto porque, independentemente do vencimento do plano (atrasado ou adiantado), a data que deve ser monitorada é a data que o funcionário indicou para liberar o equipamento.
Atualização	Exibe a data da última atualização da tarefa no equipamento. Por meio deste valor, é possível visualizar o período de tempo entre o vencimento da tarefa atual com a última vez que a tarefa foi realizada no equipamento.
Origem	Exibe a origem da tarefa, que pode ser: • Plano Manutenção; • Plano Componente; • Lubrificação; • Pneus; • Eventos; • Ordem de Manutenção.
Documento	Exibe o documento relacionado à tarefa pendente para o equipamento. Nota: Quando a tarefa for de origem "Evento", é exibido o número do documento de evento relacionado. Quando a tarefa já está relacionada a uma ordem de manutenção, é exibido como documento o número da ordem de manutenção.
Plano	Exibe o código do plano de manutenção associado à tarefa. Nota: Quando a tarefa não é de origem "Plano Manutenção" ou "Plano Componente", o código do plano é exibido em branco.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo de manutenção relacionado à tarefa da ordem, ou seja, indica se a tarefa é de uma manutenção preventiva ou corretiva.

MV0615B

Objetivo da tela:	Classificar as informações a serem analisadas. Nota:
--------------------------	---

Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior for o número de classificações selecionadas, maior será o tempo de processamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.
Desce	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.

Parâmetros - MV0615C

Objetivo da tela:	Definir as informações a serem exibidas para a análise.
	 Nota: Recomenda-se utilizar somente as classificações necessárias, pois quanto maior for o número de classificações selecionadas, maior será o tempo de processamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Equipamento	Quando assinalados os campos desta área, é definido que devem ser exibidas as tarefas pendentes para os equipamentos motorizados, não motorizados, ativos, inativos, próprios e de terceiros. Assinale as opções desejadas.
Analisar	- Manutenção Óleo: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes em compartimentos de óleo. - Manutenção Filtro: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as tarefas pendentes em compartimentos de filtro. - Manutenção Mecânica: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes relacionadas à manutenção. - Motivos Parada: Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as tarefas pendentes devido à paradas ou suspensão das atividades. - Custos: Quando assinalado, indica que devem ser visualizadas as tarefas pendentes relacionadas a eventos de custo, como IPVA, licenciamento, entre outros. - Outros: Quando assinalado, indica que devem ser exibidas as tarefas pendentes relacionadas a outros grupos de eventos.  Nota: Estes indicadores são cadastrados no programa Manutenção Grupo Eventos (AB0112).
Eventos	- Antes do Prazo: Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as ordens com tarefas executadas antes do prazo de execução do plano de manutenção. Exemplo: Se uma troca de óleo foi realizada antes do período estipulado mais o período de antecipação no plano, essa OM será visualizada com este indicador. - Dentro do Prazo: Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as ordens com tarefas executadas dentro do prazo de execução do plano de manutenção. Exemplo: Se uma troca de óleo foi realizada dentro do período estipulado no plano, essa OM será visualizada com este indicador. - Após o Prazo: Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as ordens com tarefas executadas após o prazo de execução do plano de manutenção. Exemplo: Se uma troca de óleo foi realizada após o período estipulado no plano, essa OM será visualizada com este indicador.
Classificação	Selecionar a forma de classificação das ordens de manutenção. As opções disponíveis são: - Código; - Descrição; % Desvio Percurso; % Desvio Dias.

Objetivo da tela:	Apresentar a legenda das cores dos planos de manutenção exibidos na tela principal.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Azul	Indica os planos de manutenção realizados antes do prazo.
Preto	Indica os planos de manutenção realizados dentro do prazo.
Vermelho	Indica os planos de manutenção realizados após o prazo.

Exportação para TXT

Objetivo da tela:	Exportar as informações da consulta pra um arquivo .txt.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo	Inserir o local e o nome do arquivo onde serão geradas as informações da consulta de gerenciador da manutenção.
Gera Cabeçalho dos Dados	Quando assinalado, indica que devem ser gerados cabeçalhos para rotular as colunas criadas no arquivo de texto.
Delimitador	Inserir o delimitador padrão para separar os campos no arquivo de texto.
Tipo Exportação	Selecionar o tipo de exportação desejado. As opções disponíveis são: - Somente Dimensão Selecionada: Quando selecionada esta opção, somente serão geradas para o arquivo de texto as tarefas pendentes exibidas na tela principal do programa. - Total: Quando selecionada esta opção, serão geradas para o arquivo de texto as tarefas pendentes para todos os equipamentos selecionados na consulta.

Conteúdos Relacionados:

- Plano de Manutenção (MV0105)
- Abertura Ordem Manutenção (MV0301)
- Encerramento Ordem Manutenção (MV0304)
- Consulta Ordem Manutenção (MV0606)
- Manutenção Equipamento Frota (AB0138)
- Pasta Impressão

 Macro desconhecida:'rate'