

Consulta Ordens Por Classificação - MV0607

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Consulta Ordens Por Classificação - MV0607

Visão Geral do Programa

Cada ordem de manutenção aberta no sistema pode referenciar um tipo de manutenção, planejador e oficina, além de um período de abertura e término. Por meio deste programa é possível identificar o total de ordens de manutenções abertas e terminadas no período, classificando-as de diversas formas. Uma forma de utilizar esta consulta, por exemplo, é avaliar o total de ordens abertas para cada planejador, comparando a previsão de término com a data e a hora correntes.

Outra funcionalidade disponibilizada é comparar o total de ordens preventivas contra o total de ordens corretivas abertas no período.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.1, 12.1.2301.9 e 12.1.2209.14.

Consulta OM por Classificação - MV0607

Objetivo da tela:	Consultar o total de ordens de manutenção abertas e terminadas no período.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, onde estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contraí	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros - MV0607C . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção - MV0607A , que permite filtrar as ordens de manutenções por faixas de informações.
Classifica	Quando acionado, apresenta a tela Classificação - MV0607B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Gráfico	Quando acionado, permite definir o tipo de gráfico a ser apresentado.
Impressão	Quando acionado, permite a impressão de um relatório das informações consultadas. Veja mais detalhes em: Impressão – Pasta Parâmetros .
Ordem Manutenção	Quando acionado, apresenta o programa Consulta Ordem Manutenção (MV0606) , que exibirá os dados da ordem selecionada na tela Consulta Ordens Por Classificação - MV0607 .
Exportar para Excel	Quando acionado, apresentada a tela Exportação para Excel – MV0613F , na qual é possível exportar os dados para o Excel, abrindo-o automaticamente.  Nota: Somente são gerados para o Excel os dados apresentados na tela Consulta Ordens Por Classificação - MV0607.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto (AB0701) , para a escolha do arquivo que será exportado.  Nota: Somente são gerados para o arquivo de texto os dados apresentados na tela Consulta Ordens Por Classificação - MV0607.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Quantidade Ordens	Exibe o total de ordens de manutenção conforme a classificação selecionada.
Tipo Ordem	Exibe o tipo da ordem de manutenção que está sendo consultada, podendo ser Equipamento, Componente ou Centro Custo.
Código Tipo Ordem	Exibe as informações conforme o tipo da ordem de manutenção listado na coluna "Tipo Ordem". As opções disponíveis são: - Equipamento: Exibe o código da empresa e o código do equipamento existentes na ordem de manutenção (Empresa + “-” + Equipamento); - Componente: Exibe o código do subsistema e o código do componente existente na ordem de manutenção (Subsistema + “-” + Componente); - Centro Custo: Exibe somente a subconta existente na conta de despesa da ordem de manutenção.

Classificação – MV0607B

Objetivo da tela:	Classificar as informações da consulta.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Permite retirar todas as dimensões selecionadas.
Sobe	Permite alterar a ordem da apresentação das informações.
Desce	Permite alterar a ordem da apresentação das informações.

Parâmetros – MV0607C

Objetivo da tela:	Definir as informações a serem consultadas.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Ordem Manutenção	Assinalar os tipos de ordens de manutenção para a consulta: - Equipamento: Quando uma ordem de manutenção é aberta para um equipamento (motorizado ou não motorizado); - Componente: Quando uma ordem de manutenção é aberta para um componente; - Centro Custo: Quando uma ordem de manutenção não está relacionada a nenhum equipamento ou componente, somente a um centro de custo que irá absorver os custos da ordem.
Data Ordem Manutenção	Selecionar por qual data as ordens devem ser consultadas, conforme o período informado na tela Seleção - MV0607A . As opções disponíveis são: - Abertura; - Entrada; - Previsão Término; - Término.
Estado Ordem Manutenção	Assinalar os estados das ordens a serem consultadas. As opções disponíveis são: - Não Iniciada: Para ordens de manutenção abertas e sem movimento de materiais, notas fiscais ou mão de obra; - Iniciada: Para ordens que ainda estão em aberto, porém com movimento de materiais e/ou mão de obra; - Terminada: Para ordens de manutenção terminadas.
Somente ordens com previsão término ultrapassada	Quando selecionada esta opção, somente serão listadas ordens de manutenção cuja data e hora de previsão de término sejam menores que a data e hora corrente. Utilizada para analisar somente as ordens de manutenção que se encontram atrasadas.

Impressão – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Definir os parâmetros para a impressão das informações consultadas.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Somente Dimensão Seleccionada	Quando assinalado, indica que somente será impressa a dimensão assinalada na classificação.
Completo	Quando assinalado, indica que serão impressas todas as dimensões.
Informações de Datas das OMs	Este campo tem por objetivo imprimir as informações de datas das OMs, segundo a seguinte regra: - Quando a ordem de manutenção estiver no último nível da classificação, o leiaute da impressão deverá ser conforme as descrições abaixo: - Se o parâmetro estiver desmarcado, deverá ser impressa as seguintes informações: Data/Hora de Abertura e Término da Ordem de Manutenção. - Se o parâmetro estiver assinalado, deverá ser impressa as seguintes informações: Data/Hora de Abertura e Término da Ordem de Manutenção, bem como a Duração Total da Manutenção. - Quando a ordem de manutenção não estiver no último nível da classificação, o leiaute da impressão deverá ser conforme as descrições abaixo: - Se o parâmetro estiver desmarcado, não deverão ser impressas as informações de datas das OMs. - Se o parâmetro estiver assinalado, deverão ser impressas somente as informações de Duração Total da Manutenção.

 **Nota:**
Para mais informações, consulte a página: [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

- [Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#)
- [Consulta Ordem Manutenção \(MV0606\)](#)
- [Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)
- [Pasta Impressão](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mmv](#)
[manutencao_mecanica](#) [consulta_ordens_classificacao](#) [mv0607](#)
[versao_12](#) [datasul](#) [pt](#)