

Geração Ordens Manutenção Industrial - PI0507

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Geração Ordens Manutenção Industrial - PI0507

Visão Geral do Programa

Permite realizar a criação de ordens de manutenção a partir das ordens planejadas anteriormente.

Estas ordens serão geradas conforme parametrização. A geração também poderá ocorrer em função da escolha de determinadas ordens planejadas.

É possível confirmar as Ordens de Manutenção Planejadas dos equipamentos.

Na Geração de Ordens não é feita a Geração da Alocação das Especialidades das Ordens de Manutenção. A Geração da Alocação somente é feita no Cálculo da Alocação de Especialidade.

 **Importante:**

1. O programa imprime as Ordens de Manutenção que foram geradas em função da ordem planejada que foi confirmada.
2. Imprime o número da ordem existente no sistema, quando estiver assinalado "Ordem Única por Equip/Manut", na página 3 dos [Parâmetros Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).
3. Se no momento da criação de uma ordem, o módulo de Calibração estiver implantado e o tipo de manutenção da ordem for de classe "Calibração" (ver [Gerais Tipos de Manutenção \(CD0580\)](#)), e se o equipamento da ordem estiver cadastrado no módulo de calibração e for de categoria do tipo "Calibrável", "Ensaio" ou "Estudo R/R", será gerado automaticamente um registro de apontamento no módulo de calibração. Esse apontamento terá o mesmo número da ordem de manutenção.
Não será permitida a liberação de uma ordem de manutenção com apontamento na calibração, caso o módulo de calibração esteja implantado. Nesse caso a liberação deverá ser feita no módulo de Calibração.

Geração Ordens Manutenção Industrial – PI0507 – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Geração Ordens Manutenção Industrial, é possível inserir as informações referente as ordens de manutenção industrial a serem apresentadas no relatório.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui nova ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela PI0507D, na qual é possível definir mais faixas de seleção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de estabelecimentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Grupo Máquina	Permite inserir os códigos inicial e final de grupos de máquinas definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de grupos de máquina que estiverem dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir os códigos inicial e final de famílias de equipamento definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de famílias que estiverem dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamento definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
TAG	Permite inserir os códigos inicial e final de TAG definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de TAG's que estiverem dentro da faixa selecionada (Cadastro TAG – CD0581).
Projeto	Permite inserir os códigos inicial e final de projetos definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de projetos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Equipe Manutenção	Permite inserir códigos inicial e final de equipes de manutenção definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de equipes de manutenção que estiverem dentro da faixa selecionada (Equipes Manutenção – MI0102).
Tipo Manutenção	Permite inserir códigos inicial e final de tipos de manutenção definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de tipos de manutenção que estiverem dentro da faixa selecionada (Gerais Tipos Manutenção – CD0580).
Manutenção	Permite inserir códigos inicial e final de manutenções definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de manutenções que estiverem dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir códigos inicial e final de planejadores definindo uma faixa. Somente serão geradas ordens de planejadores que estiverem dentro da faixa selecionada.
Parada	Permite inserir códigos inicial e final de planos de parada definindo uma faixa.

PI0507D

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Geração Ordens Manutenção Industrial - Botão Inclui nova ocorrência, é possível definir mais faixas de seleção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade Negócio	Permite inserir os códigos inicial e final de unidade de negócio definindo uma faixa.

Geração Ordens Manutenção Industrial – PI0507 – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Geração Ordens Manutenção Industrial - Pasta Parâmetros, é possível estabelecer parâmetros que irão reger a geração das ordens de manutenção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Permite informar a data de corte, a qual será considerada como parâmetro para inclusão ou exclusão de planos de manutenção.
Planejamento por Estrutura	Quando assinalado, para cada ordem do Equipamento serão confirmadas Ordens dos Componentes da Estrutura, cuja data de manutenção se encaixe com a data da Ordem do equipamento-pai.

Importante:

Na Geração/Simulação de Ordens de Manutenção, ocorrem algumas situações nas quais NÃO serão geradas as mesmas.

É importante destacar estas situações para evitar contratempos na referida Geração/Simulação.

NÃO serão Geradas/Simuladas as Ordens de Manutenção, quando:

No Sistema:

- Tipo de manutenção estiver parametrizado para "Gera Ordem Automática = Não" (para Gerar/Simular deve estar como "Sim");
- Calendário da manutenção não estiver definido nos parâmetros de MI ou não estiver gerado.

No Plano de Manutenção/Equipamento (Equipamento com controle por Utilização):

- Não exista nenhum apontamento de utilização para o equipamento;
- Quando existir somente um apontamento, deve-se parametrizar a Simulação/Geração para que NÃO considere o cálculo da utilização do equipamento. Neste caso, será verificado se o apontamento é superior à faixa de utilização definida no plano. Se for maior, Gera Ordem de Manutenção, caso contrário, não.
- A data de implantação do plano é superior à data de corte;
- A data de validade do plano é inferior à data de corte;
- Cálculo da projeção diária de utilização define a data da manutenção maior que a data de corte.

No Plano de Manutenção/Equipamento (Equipamento com controle por Faixa de Tempo):

- A data de implantação do plano é superior à data de corte;
- A data de validade do plano é inferior à data de corte;
- Quando o cálculo da soma da data de implantação do plano ou a data de encerramento da última OM para o equipamento/plano, mais a faixa de tempo, for superior à data de corte.

Geração Ordens Manutenção Industrial – PI0507 – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Geração Ordens Manutenção Industrial - Pasta Digitação, é possível selecionar os planos de manutenção que deverão fazer parte da função de geração de ordens de manutenção independentemente da seleção e parametrização feitas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Quando acionado, seleciona o plano de manutenção associado, assinalando-o com um (*), para geração das respectivas ordens de manutenção.
Desmarcar	Quando acionado, desfaz a seleção do plano de manutenção associado, excluindo-o da geração das ordens de manutenção.
Todos	Quando acionado, seleciona ou desfaz a seleção de TODOS os planos de manutenção associados, de acordo com a situação da última seleção.

Geração Ordens Manutenção Industrial – PI0507 – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

Conceitos

[Segurança por Estabelecimento – Planejamento da Manutenção Industrial](#)

HOW TO:

Liberação Automática de Ordens

Inclusão da opção “Liberação Automática” na geração de ordens de manutenção. O objetivo deste parâmetro é gerar a ordem com o estado “Liberada”, não sendo necessário executar a rotina de liberação de ordens.



 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mpi](#)
[planejamento_manutencao_industrial](#) [processo_confirmacao_mpi](#)
[geracao_ordens_manutencao_industrial](#) [pi0507](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)