

Manutenção Posições - PN0105

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Manutenção Posições - PN0105

Visão Geral do Programa

Permite o cadastro de posições permitidas dos pneus nos eixos dos equipamentos.

Exemplos de posições:

- 1E – Representa o primeiro eixo, no lado esquerdo.
- 2D – Representa o segundo eixo, no lado direito.
- 1DI – Representa o primeiro eixo, no lado direito interno.
- 1DE – Representa o primeiro eixo, no lado direito externo.

Os pneus são relacionados às posições para posterior localização e cálculo do percurso rodado em cada posição.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Posição	Inserir o código da posição.
Descrição	Inserir a descrição (resumida) da posição.
Número Eixo	Inserir o número do eixo referente à posição cadastrada. Essa informação permite ao sistema exibir o leiaute dos pneus no equipamento (PN0605), bem como executar a consistência de pneu reformado em eixo dianteiro (PN0607) para determinados equipamentos.
Estepe	Quando assinalado, indica que a posição é de estepe. Neste caso, o número do eixo deve ser igual a "zero".  Nota: O sistema não calcula percurso rodado para pneus em posições relacionadas a estepe.
Sub-Sistema	Inserir o código do sub-sistema relacionado à posição no equipamento. Esse parâmetro serve para visualizar ou criar eventos de manutenção em equipamentos relacionados à posição do pneu. É possível criar um sub-sistema para cada posição dos pneus ou um sub-sistema para cada eixo.
Lado	Selecionar o lado no qual está o pneu. As opções disponíveis são: • Direito Externo; • Direito Interno; • Esquerdo Externo; • Esquerdo Interno; • Central. Caso o eixo possua mais de 5 posições, é necessário escolher o lado (direito ou esquerdo) não importando se está na parte interior ou inferior. Isto porque este atributo tem a finalidade de exibir o leiaute dos eixos para o equipamento, e esta tela permite no máximo 5 pneus por eixo e somente 4 eixos por equipamento.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Medidas \(PN0103\)](#)

[Consulta Pneus do Equipamento \(PN0605\)](#)

[Consulta Não Conformidade Pneus \(PN0607\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manutencao](#) [mpn](#) [pneus](#)
[manutencao_posicoes](#) [pn0105](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso