

Manutenção Serviços em Pneus - PN0108

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção Serviços em Pneus - PN0108

Visão Geral do Programa

Possibilita o cadastro de serviços que podem ser realizados nos pneus. O cadastro de serviços é fundamental para o sistema de controle de pneus, pois permite configurar as informações que serão solicitadas no momento do apontamento de movimentação dos pneus. São exemplos de serviços que podem ser criados:

- Colocação de pneus: Somente serão solicitadas as informações referentes a colocação dos pneus em equipamentos, como equipamento destino e posição destino;
- Retirada de pneus: Devem ser solicitadas as informações para registrar a retirada, como a situação do pneu, equipamento destino e estabelecimento destino;
- Medição de sulco: Serão solicitados somente os sulcos atuais do pneu, para controle do histórico de medições;
- Reformas: O apontamento irá atualizar as informações, criando uma nova vida para o pneu;
- Transferência: O apontamento irá apenas transferir o pneu entre estabelecimentos. Este é um tipo de serviço que deve ser informado no programa [Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#), indicando o serviço padrão de transferência de pneus.

Por intermédio dos parâmetros informados para cada tipo de serviço, serão controlados os atributos que devem ser habilitados no apontamento dos movimentos dos pneus.

É recomendado que se faça apontamentos do tipo Medição de Sulco, pois com estes apontamentos é possível calcular o desgaste atual dos pneus, permitindo que sejam corrigidos problemas antes da perda, ou desgaste desnecessário, dos pneus.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Serviço	Inserir o código do serviço.
Descrição	Inserir a descrição do serviço.
Evento	Inserir o código do evento relacionado. O evento é utilizado pelo programa Gerenciador da Manutenção (MV0613) com a finalidade de exibir os eventos que estão vencidos para os equipamentos. Assim, caso seja necessário visualizar os serviços com descrições diferentes, deve ser criado um evento relacionado a cada serviço. Exemplos: • O serviço de "Alinhamento" pode possuir um evento denominado "Alinhamento" relacionado a ele. • O serviço de "Balanceamento" pode possuir um evento denominado "Balanceamento". • Outra opção é criar um evento único denominado "Serviços em Pneus" e relacionar este evento a todos os serviços criados.
Situação	Inserir o código da situação padrão para o serviço. Esta situação será sugerida no momento do apontamento de movimentação do pneu. Exemplos: • Sempre que é colocado um pneu em um equipamento, pode ser sugerida a situação "Normal" para o pneu, sendo que esta pode ser mantida. • Sempre que é retirado um pneu, pode ser sugerida uma situação "Disponível para Avaliação", para posteriormente informar se o pneu será desativado ou reformado.
Tipo Manutenção	Inserir o código do tipo de manutenção padrão relacionado ao movimento de pneus. Exemplo: Um serviço de Medição de Sulco pode ser considerado "Manutenção Preventiva".
Causa	Inserir o código da causa padrão que será sugerida no momento do apontamento de movimentação de pneus, conforme o serviço informado.
Atualiza Vida Pneu	Quando assinalado, indica que deve ser criada uma vida para o pneu no momento da atualização do movimento dos pneus.  Nota: Este atributo somente deve ser selecionado para serviços do tipo "Reforma de Pneus".
Informa Medição de Sulco	Quando assinalado, indica que devem ser solicitados, no momento do apontamento de movimentação dos pneus, os valores dos sulcos dos pneus.  Nota:

	Este atributo é recomendado para o serviço "Medição de Sulco", porém pode ser aplicado aos serviços de "Retirada" e/ou "Colocação", conforme o nível de detalhe desejado pela empresa.
Informa Calibragem	Quando assinalado, indica que devem ser solicitados, no momento do apontamento de movimentação dos pneus, os valores das calibrações encontradas e colocadas. ⚠ Nota: Este atributo é recomendado para o serviço "Calibragem". Porém pode ser aplicado ao serviço de "Colocação", ou ainda criar um serviço denominado "Calibragem e Medição de Sulco", no qual podem ser informados os valores dos sulcos dos pneus, bem como das calibrações.
Informa Equipamento Destino	Quando assinalado, indica que devem ser solicitados os campos empresa e equipamento (destino) no momento da movimentação dos pneus. ⚠ Nota: Para serviços do tipo "Colocação" e "Retirada" este atributo é obrigatório, pois deve ser informado o local onde o pneu foi aplicado ou, quando retirado, deve ser mantido em branco para a localização destino.
Informa Posição Destino	Quando assinalado, indica que o atributo "Posição Destino" deve ser habilitado no momento do apontamento dos movimentos dos pneus. ⚠ Nota: Este atributo é recomendado para serviços do tipo "Colocação", onde deve ser informado o local exato que o pneu está sendo aplicado.
Informar Dados Nota Fiscal	Quando assinalado, indica que deve ser habilitado o campo "Nota Fiscal" no momento do apontamento do movimento de pneus. ⚠ Nota: Este atributo é recomendado para o serviço "Reforma Pneus".
Informar Quantidade Consertos	Quando assinalado, indica que deve ser habilitado um atributo no apontamento de movimento de pneus, denominado "Quantidade Consertos". ⚠ Nota: É recomendado para serviços do tipo "Retirada/Colocação" ou "Reforma Pneus", pois nestes casos podem haver consertos e há a necessidade de documentá-los.
Informa Contador Equipamento	Quando assinalado, indica que deve ser habilitado o campo "Contador do Equipamento" no apontamento dos movimentos dos pneus. ⚠ Nota: Quando habilitado (seja para equipamento origem ou para equipamento destino), o sistema tentará criar um movimento de percurso no programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618). Quando é informado de forma consistente, este histórico de vida permite calcular o percurso do pneu no equipamento com mais precisão.
Informa Situação	Quando assinalado, indica que deve ser habilitado o atributo "Situação" no apontamento do movimento de pneus. ⚠ Nota: Para serviços cuja situação é sempre a mesma, como "Calibragem", não é necessário assinalar este atributo. Porém para serviços do tipo "Retirada" é recomendado que seja selecionado, pois os pneus retirados podem apresentar situações diferentes no sistema.

Informa Estabelecimento Destino	Quando assinalado, indica que deve ser habilitado o atributo "Estabelecimento Destino" no apontamento de movimento de pneus. Nota: É recomendado para serviços do tipo "Transferência" e "Retirada". Deve ser informado o estabelecimento no qual estará o pneu.
Informa Depósito Destino	Quando assinalado, indica que será informado o depósito no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301), pois não há mudança de depósito em todos os serviços nos quais são informados o destino. Nota: Este atributo é habilitado somente quando o campo "Informa Estabelecimento Destino" está selecionado.

Sugestão para cadastros dos serviços e parametrização das informações:

Apontamento/Serviço	Colocação	Retirada	Reforma	Medição Sulco	Transferência	Rodizio
Atualiza Vida Pneu			X			
Informa Medição de Sulco			X	X		
Informa Calibragem				X		
Informa Equipamento Destino	X	X				X
Informa Posição Destino	X			X		X
Informar dados da Nota Fiscal		X				
Informar Quantidade Consertos	X		X			
Informa Contador Equipamento	X	X		X		
Informa Situação		X	X			
Informa Estabelecimento Destino		X	X		X	

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#)

[Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)

[Gerenciador da Manutenção \(MV0613\)](#)

[Consulta Histórico Vida Equipamentos \(AB0618\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[manutencao_servicos_pneus](#) [pn0108](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso