

Manutenção Desenhos - PN0109

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Desenhos - PN0109

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os desenhos que serão relacionados aos pneus, bem como informar a durabilidade padrão de cada desenho por vida de pneu, para posterior comparação de durabilidade real x estimada.

O cadastro do desenho é importante para análises de durabilidade e custo benefício, comparando pneus de diversas marcas, modelos e desenhos, para posterior tomada de decisão quanto ao desempenho de cada pneu.

O cadastro de durabilidade esperada por desenho, medida e vida dos pneus é obrigatório, pois contém o percurso padrão (para posterior comparação com o percurso real) e os dados como o item de estoque relacionado.

Manutenção Desenhos - PN0109

Objetivo da tela:	Cadastrar e manter desenhos de pneus, bem como visualizar as informações do desenho cadastrado selecionado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desenho	Exibe o código do desenho do pneu.
Descrição	Exibe a descrição do desenho do pneu.
Medida	Exibe a medida de sulcos do pneu.
Descrição	Exibe a descrição da medida de sulcos do pneu.
Vida	Exibe o tempo de vida do pneu.
Consumo esperado	Exibe o consumo esperado do pneu.
Sulco inicial	Exibe o sulco inicial do pneu.
Sulco Retirada	Exibe o sulco já retirado do pneu.
Retirada dianteira	Exibe o sulco já retirado do pneu dianteiro.
Uso Esperado	Exibe o uso esperado do pneu.
Esperado Dianteiro	Exibe o uso esperado do pneu dianteiro.

Manutenção Desenhos - PN0109A

Objetivo da tela:	Definir as informações do desenho a ser cadastrado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desenho	Inserir o código do desenho.
Descrição	Inserir a descrição do desenho.
Quantidade Sulcos	Inserir a quantidade de sulcos que o desenho possui.  Nota: Neste campo não deve ser informado o tamanho dos sulcos (em milímetros), mas sim a quantidade de sulcos que o desenho possui. No apontamento de movimentos de pneus será habilitada a quantidade de campos relacionados aos sulcos, conforme o valor informado neste campo.

Roda em Eixo Direcional	Quando assinalado, indica que o desenho pode rodar em eixo direcional, não de tração. Nota: Este atributo será analisado no programa Consulta Não Conformidade Pneus (PN0607). Quando um pneu que não deveria rodar em eixo direcional estiver, na prática, alocado a um eixo direcional de algum equipamento, será gerada uma não conformidade no programa citado.
Roda em Eixo de Tração	Quando assinalado, indica que o desenho pode rodar em eixo de tração. Nota: Este atributo será analisado no programa Consulta Não Conformidade Pneus (PN0607). Quando um pneu que não deveria rodar em eixo de tração estiver, na prática, alocado a um eixo de tração de algum equipamento, será gerada uma não conformidade no programa citado.

Manutenção Durabilidade Padrão - PN0109B

Objetivo da tela:	Definir as informações de durabilidade padrão a serem associadas ao desenho.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desenho	Exibe o código e a descrição do modelo cadastrado.
Medida	Inserir o código da medida para relacionamento com a durabilidade esperada.
Vida	Inserir a vida do pneu que será relacionada com a medida e com o desenho, para registro da durabilidade esperada.
Item	Inserir o código do item de estoque padrão para este desenho, medida e item. Este item será utilizado para o relacionamento do pneu com o item de estoque, quando o pneu for reformado. Por meio desta manutenção, o programa permite registrar as diferentes durabilidades esperadas para os pneus novos e reformados. Por terem valores e durabilidades diferenciados (entre pneus novos e reformados) o item se faz necessário neste cadastro. Ele será sugerido no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301) para os apontamentos de reforma dos pneus.
Consumo Esperado	Inserir o consumo esperado do pneu, na medida, desenho e vida informados. O consumo é o desgaste do pneu em milímetros. Exemplo: Um pneu pode ter um consumo padrão de 4.500 km para gastar 1 mm de borracha.
Sulcos	- Sulco Inicial: Inserir o sulco inicial do pneu quando estiver relacionado ao desenho informado. - Sulco Retirada: Inserir o sulco ideal para a retirada do pneu do equipamento, para que possa ser o mais utilizado possível sem danificar a carcaça. - Retirada Dianteiro: Inserir o sulco dianteiro para a retirada do pneu do equipamento, para que possa ser o mais utilizado possível sem danificar a carcaça.
Previsão	- Uso Esperado: Inserir o valor do uso esperado do pneu, conforme o consumo informado. $\text{Uso esperado} = \text{Consumo Esperado} * (\text{Sulco Final} - \text{Sulco Inicial})$. - Uso Esperado Dianteiro: Inserir o valor do uso esperado dianteiro do pneu, conforme o consumo informado.

Cópia Durabilidade Esperada - PN0109C

Objetivo da tela:	Copiar a durabilidade de um desenho para outro, conforme parametrizado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desenho Origem	Informar o código do desenho que contém as durabilidades cadastradas.
Desenho Destino	Informar o código do desenho que receberá as durabilidades cadastradas.
Sobrepor se já existir	Quando assinalado, indica que deve ser alterado o valor do percurso padrão do desenho destino, quando já existir registro durante a cópia.

Conteúdos Relacionados:

[Consulta Não Conformidade Pneus \(PN0607\)](#)

[Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[manutencao_desenhos](#) [pn0109](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)