

# Manutenção Pneus - PN0111

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

## Manutenção Pneus - PN0111

### Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os pneus novos e usados que serão controlados pelo sistema. Para controlar os pneus neste módulo, é necessário numerar cada pneu individualmente. Este número pode ser "a fogo" ou qualquer outra tecnologia utilizada pelo cliente. Não há, portanto, qualquer tipo de controle antes da sua numeração individual.

O pneu pode ser tradicional de borracha, como também uma esteira (tratores esteira) ou ainda rolos compressores.

Por meio do cadastro individual, é possível calcular o percurso rodado por cada pneu em cada equipamento, ou ainda em cada posição do equipamento.

Após o término da vida dos pneus, são cruzadas as informações de durabilidade e custo/km, auxiliando a comparação do melhor tipo e marca de pneu para cada equipamento ou situação.

Dentro do cadastro dos pneus são controladas as vidas, sendo que:

- vida = 1 (pneu novo);
- vida = 2 (pneu reformado);
- vida = 3 (pneu reformado – segunda reforma), e assim por diante.

Há um relacionamento da vida do pneu com o item de estoque, que irá permitir que seja realizada uma integração com a requisição de estoque, no momento da aplicação do pneu no equipamento.

### Pneus - PN0111

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Cadastrar e manter pneus novos e usados, bem como visualizar as informações do pneu cadastrado selecionado. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                | Descrição:                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Pneu                  | Exibe o código e a descrição do pneu.              |
| Usuário               | Exibe o usuário de inclusão/alteração do registro. |
| Modelo                | Exibe o código e a descrição do modelo do pneu.    |
| Medida                | Exibe o código e a descrição da medida do pneu.    |
| Vida                  | Exibe a vida do pneu.                              |
| Desenho               | Exibe o código do desenho do pneu.                 |
| Descrição do Desenho  | Exibe a descrição do desenho do pneu.              |
| Emitente              | Exibe o código do emitente do pneu.                |
| Descrição do Emitente | Exibe a descrição (nome) do emitente.              |
| Data Inicial          | Exibe a data inicial do uso do pneu.               |
| Data Final            | Exibe a data final do uso do pneu.                 |
| Uso Atual             | Exibe o uso atual do pneu                          |
| Valor                 | Exibe o valor atual do pneu.                       |

### Pneus - PN0111A - Pasta Dados PN

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Definir as informações gerais relacionadas aos pneus. |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:       | Descrição:                              |
|--------------|-----------------------------------------|
| Empresa Pneu | Inserir a empresa proprietária do pneu. |

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Série        | Inserir o número de série do pneu.                                                 |
| Modelo       | Inserir o código do modelo do pneu.                                                |
| Medida       | Inserir o código da medida do pneu.                                                |
| Tipo Serviço | Inserir o código do tipo de serviço realizado pelo equipamento que utiliza o pneu. |
| Usuário      | Exibe o usuário que realizou a inclusão ou a última alteração do registro.         |

## Pneus - PN0111A - Pasta Loc. Inicial

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Definir informações relacionadas à localização inicial dos pneus. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                  | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicial                 | Inserir a data de início do controle do pneu no sistema. Quando aplicado em um equipamento, a data de início de controle do pneu não pode ser menor que a data de início de controle do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Empresa Inicial         | <p>Selecionar o código da empresa do equipamento na qual o pneu está alocado.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Se no momento do cadastro o pneu estiver em estoque (ou borracharia), deve ser informada empresa igual à "zero". Neste caso o programa entende que o pneu não está no equipamento, mas sim fora dele.</p> <p>Se no momento do cadastro o pneu estiver em um equipamento, deve ser informado neste campo o código da empresa do equipamento no qual o pneu está alocado.</p> </div>                                                                                                                                                                           |
| Equipamento Inicial     | <p>Inserir o código do equipamento inicial no qual o pneu está alocado.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Se no momento do cadastro do pneu tiver sido informado empresa igual à "zero", o equipamento não será solicitado, sendo gravado em branco.</p> <p>Se no momento do cadastro do pneu tiver sido informado empresa diferente de "zero", o código do equipamento será obrigatório, pois indica que o pneu está alocado a ele (na data de início de controle).</p> <p>Quando o equipamento inicial for informado, o estabelecimento destino será sugerido automaticamente, por meio do código de estabelecimento do equipamento.</p> </div>                            |
| Posição Inicial         | <p>Inserir o código da posição inicial do pneu no equipamento.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Este campo somente estará disponível quando forem informados os códigos de empresa e equipamento, indicando que o pneu está alocado a um equipamento.</p> <p>Quando não é informado o código do equipamento, não é solicitado o código da posição do pneu no equipamento.</p> </div> <div> <p><b>Importante:</b></p> <p>Quando for informada a posição do pneu para o equipamento, deverá existir, no programa <a href="#">Manutenção Layout dos Eixos (PN0106)</a>, relacionado ao equipamento, uma posição com o mesmo código da posição informada nesta tela.</p> </div> |
| Estabelecimento Inicial | Inserir o código do estabelecimento no qual o pneu se encontra no momento do cadastro. Quando o pneu for cadastrado em um equipamento, será registrado para o pneu o estabelecimento no qual este equipamento está alocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Situação                | <p>Inserir o código da situação do pneu no momento do cadastro.</p> <p>Para mais detalhes, acesse o manual do programa <a href="#">Manutenção Situação (AB0117)</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vida Inicial            | <p>Inserir o número da vida inicial do pneu.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando o pneu for novo, a vida inicial deve ser igual à "1". Caso o pneu tenha sofrido reforma, será necessário somar o número de reformas ao número da vida inicial (o pneu que já teve duas reformas, encontra-se na terceira vida).</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vida Histórico          | <p>Inserir o número da vida de histórico do pneu.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Um pneu pode ser cadastrado como vida inicial igual à "3" (pois já sofreu duas reformas) e vida histórico igual à "1". Isto ocorre quando o usuário possui, de alguma forma, o histórico da vida do pneu indicando a durabilidade alcançada nas vidas anteriores, bem como o custo e as datas das reformas.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Caso seja cadastrado um pneu que já é utilizado pela empresa e que esteja na segunda vida, e não possua controle do histórico do pneu na vida igual à "1", é possível informar no campo "Vida Histórico" o valor igual à "2". Desta forma, o sistema não solicitará os dados da primeira vida do pneu. |
| Sulco Inicial | Inserir o valor do sulco atual do pneu no ato do cadastro. Este sulco será sugerido no cadastro de vida dos pneus e poderá sugerir a quilometragem do pneu, para quando não há controle do pneu antes do sistema.<br>Veja mais detalhes na descrição da tela <b>Vida dos Pneus - PN0111B</b> .         |

## Pneus – PN0111A - Pasta Comentário

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Inserir as observações adicionais para documentação do pneu no sistema. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Vida dos Pneus - PN0111B

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Definir informações relacionadas à vida dos pneus.<br>Essa tela também é executada por intermédio do programa Manutenção Pneus (PN0111) automaticamente, após incluir os dados do pneu na tela <b>Pneus - PN0111A</b> . |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:        | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pneu          | Exibe o código do pneu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medida        | Exibe o código e a descrição da medida do pneu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vida          | Exibe a vida do pneu que está sendo modificada ou incluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desenho       | <p>Inserir o código do desenho do pneu.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando é cadastrada a vida do pneu igual à "1" (vida do pneu quando novo) será sugerido, no campo "Desenho", o código do desenho registrado no cadastro de modelo de pneu (<a href="#">PN0110</a>).</li> <li>Quando é cadastrada a vida do pneu maior que "1" (pneu já reformado) será necessário informar um código de desenho válido.</li> </ul> <p>Para o cadastro da vida do pneu, deve haver um registro de percurso padrão relacionado à medida, desenho e vida informados. Para mais informações, consulte o manual do programa <a href="#">Manutenção Medidas (PN0103)</a>.</p> </div> |
| Inicial       | <p>Inserir a data de início da vida do pneu.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>A data não pode ser maior que a data de início de controle do pneu. Quando é cadastrada a vida do pneu maior que "1", a data não será habilitada, pois será sugerida como data inicial à data final da vida anterior do pneu.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data Final    | <p>Inserir a data final de vida do pneu.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando é cadastrado um pneu de primeira vida (ainda ativo), é necessário manter esta data em branco.</li> <li>Quando é cadastrado um pneu que possui duas vidas, é necessário informar como data final da primeira vida a data de reforma do pneu e, para a segunda vida, deixar a data em branco.</li> </ul> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso Inicial   | <p>Inserir o uso inicial do pneu no momento do cadastro. Esta opção tem a finalidade de registrar o percurso já realizado pelo pneu até o momento do cadastro (pneus que estão em atividade).</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Será sugerido como uso inicial a diferença entre os sulcos do pneu multiplicada pelo consumo padrão do desenho: <math>\text{Uso Inicial} = \text{Consumo Desenho Pneu} * (\text{Sulco Inicial} - \text{Sulco final})</math>. Sendo que estes sulcos são os informados na tela de cadastro de vida do pneu (PN0111B).</p> </div>                                                                                                                                              |
| Uso Atual     | Após informar o uso inicial do pneu, será gravado automaticamente o uso final do pneu.<br>Após aplicar o pneu em um equipamento, o percurso será alimentado por meio dos abastecimentos deste equipamento. A distância percorrida pelo equipamento será adicionada no campo "Uso Atual" da vida do pneu, para consultar a durabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uso Confiável | Quando assinalado, indica que o valor do uso inicial é confiável. Quando desmarcada esta opção, a durabilidade do pneu (nesta vida) não entrará no cálculo realizado pelo programa <a href="#">Consulta Durabilidade Pneus (PN0604)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulco Inicial  | Inserir o valor do sulco inicial do pneu no início da vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sulco Final    | <p>Inserir o valor do sulco final do pneu no término da vida.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Caso a vida cadastrada seja a vida atual do pneu, o sulco final deve ser o sulco atual do pneu já sugerido na tela <b>Pneus - PN0111A</b>. Este valor é importante, pois é por meio dele que o sistema irá calcular o momento de retirada do pneu, quando o sulco final atingir o sulco final do cadastro no programa <a href="#">Manutenção Desenhos (PN0109)</a>, pasta KM Esperad.</p> </div>                                                                                                                                                                      |
| Borracha       | <p>Inserir o código da borracha do pneu.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando a vida a ser cadastrada for igual à "1" (pneu novo), o código da borracha será sugerido por meio do valor informado no cadastro de modelo, relacionado ao pneu, não sendo habilitado para alteração.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emitente       | <p>Inserir o código do emitente que forneceu o pneu.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando a vida a ser cadastrada for igual à "1" (pneu novo), deve ser informado o código do emitente que forneceu o pneu. Quando a vida a ser cadastrada for maior que "1" (pneu reformado), deve ser informado o código do reformador do pneu.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr Nota Fiscal | <p>Inserir o número da nota fiscal para documentação.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando o pneu for novo, deve ser informado o número da nota fiscal de compra. Quando o pneu for reformado, deve ser informado o número da nota fiscal de reforma. Este número de nota fiscal não é validado com o cadastro de notas fiscais de recebimento.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Série          | Inserir a série da nota fiscal para documentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantia       | Inserir o valor de garantia dado pelo fornecedor/reformador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dias Garantia  | Inserir o número de dias de garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Item           | <p>Inserir o item de estoque relacionado ao pneu.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando a vida do pneu for igual à "1" (pneu novo), deve ser informado o código do item de estoque para pneus novos. Quando a vida do pneu for maior que "1" (pneu reformado), deve ser informado o código do item de estoque para pneus reformados. Este item de estoque está relacionado ao histórico de vida dos pneus, e não no cadastro principal do pneu, pois pneus novos e reformados possuem durabilidade e, principalmente, preços diferenciados. Desta forma, é de costume criar dois itens para controlá-los, a fim de não afetar o cálculo do preço médio.</p> </div> |
| Referência     | <p>Inserir o código da referência do item.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Este atributo somente será solicitado quando o item de estoque informado for controlado por referência.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Depósito       | Inserir o código do depósito padrão do item. Este código do depósito será sugerido no momento da criação da requisição do pneu no estoque, realizado pelo programa <a href="#">Apontamento Movimento Pneus (PN0301)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor          | <p>Inserir o valor do pneu na vida. Este valor será sugerido pelo sistema após a informação do item, porém pode ser modificado.</p> <div> <p><b>Nota:</b></p> <p>Quando é aplicado um pneu em um equipamento, o sistema não contabiliza o valor aqui informado para o veículo. Este processo é feito por meio do valor médio gerado pela requisição do estoque. A finalidade deste campo é exibir, no programa Consulta Durabilidade Pneus (PN0604), o custo por milímetro ou custo por percurso (custo/km, custo/hora, entre outros).</p> </div>                                                                                                                    |

## Cópia Pneus - PN0111D

**Objetivo da tela:** Definir informações de cópia do pneu selecionado.

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:     | Descrição:                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pneu       | Exibe o código e a descrição do pneu a ser copiado.                     |
| Sequência  | Inserir em qual sequência será criada a codificação dos pneus copiados. |
| Quantidade | Inserir a quantidade de pneus a ser criada por meio do pneu exemplo.    |

Conteúdos Relacionados:

- Manutenção Medidas (PN0103)
- Manutenção Layout dos Eixos (PN0106)
- Manutenção Desenhos (PN0109)
- Apontamento Movimento Pneus (PN0301)
- Consulta Durabilidade Pneus (PN0604)
- Manutenção Modelo Pneus (PN0110)
- Manutenção Situação (AB0117)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento\_de\_referencia   manufatura   mpn   pneus  
manutencao\_pneus   pn0111   versao\_12



Política de  
privacidade

Termos  
de uso