

Apontamento Movimento Pneu - PN0301

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Apontamento Movimento Pneu - PN0301

Visão Geral do Programa

Permite informar as movimentações dos pneus nos equipamentos e transferências de pneus de estoque, para manter um histórico de movimentações e controle da durabilidade, permitindo consultar o percurso rodado pelos pneus em cada equipamento.

Com a consulta de durabilidade dos pneus, gerada por meio dos apontamentos, é possível analisar a performance de cada pneu, classificando as informações por estrutura, medida, modelo, desenho e emitente, para a tomada de decisão do melhor pneu para cada situação.

Devido a grande quantidade de manutenções que podem ser realizadas em pneus (colocação, retirada, reforma, transferência, entre outras), o apontamento da movimentação dos pneus irá habilitar e desabilitar as pastas para entrada das informações, de acordo com os parâmetros informados no programa [Manutenção Serviços em Pneu \(PN0108\)](#).

O apontamento é individual para cada pneu, portanto para a troca de um pneu pelo outro em um equipamento, são necessários dois apontamentos: um movimento de retirada para o pneu que está no equipamento e um movimento de colocação para o pneu colocado no equipamento.

Quando for realizada uma requisição de estoque, que efetue baixa de estoque, será utilizada a unidade de negócio principal do equipamento de destino da ficha de movimento de pneus, que deverá buscar o histórico de estabelecimento que tenha sua data de cadastro menor ou igual à data de movimento do apontamento em questão. Caso o histórico encontrado tenha Matriz de Unidade de Negócio, será enviada para o estoque a matriz existente no histórico, para que realize o rateio dos devidos custos entre as unidades da matriz. O rateio ocorrerá na execução do programa [Cálculo do Preço Médio \(CE0401\)](#) ou pela opção "Atualiza" do programa [Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch \(CE0913\)](#). Os parâmetros também serão alterados nas situações contrárias, na execução da função de desatualização, quando ocorrer a [Desatualização do Preço Médio \(CE0420\)](#), pela desatualização por intermédio do programa [Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch \(CE0913\)](#), e quando ocorrer a atualização contábil pelo programa [Sumário Contábil do Estoque \(CE0407\)](#) que modificará o parâmetro para "1" (não iniciado).

Este programa pode ser integrado com outros módulos conforme parametrização através do programa [Manutenção Parâmetros Integração - AB0116](#).

Para informações referente a integração deste programa com o módulo de Execução orçamentária, consultar o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

Colocação de Pneus em Equipamentos:

No momento da colocação do pneu no equipamento, é efetuada uma verificação para solicitar a geração de um movimento de requisição (REQ) de estoque. Para esta geração, são feitas as seguintes verificações:

- Deve estar informado no cadastro de parâmetros para gerar requisição para pneus novos (quando a vida atual do pneu for igual à "1"), ou para gerar requisição para pneus reformados (quando a vida atual do pneu for maior que "1").
- O movimento de pneus deve ser do tipo "Colocação", ou seja, o equipamento origem deve estar em branco e o equipamento destino deve estar preenchido.
 - O pneu não pode ter sido movimentado.
 - Se a vida inicial do pneu for igual à vida atual do pneu, e este ter sido cadastrado inicialmente em um equipamento no programa [Manutenção Pneu \(PN0111\)](#), o sistema não criará movimento de estoque.
 - Se a vida inicial do pneu for diferente da vida atual, e houver um movimento de colocação do pneu após a data de início da vida atual, o sistema não criará um movimento de estoque.

Para mais detalhes, veja o conceito [Geração de Requisição de Pneus via Módulo Controle de Estoque](#).

Retirada de Pneus em Equipamentos:

Para realizar a retirada do pneu do equipamento, são feitas as seguintes verificações:

- O tipo de serviço do pneu, no programa [Serviços em Pneu \(PN0108\)](#) deve estar com o campo "Equipamento Destino" marcado;
- O movimento de pneus deve ser do tipo "Retirada", ou seja, a empresa e o equipamento destino devem estar em branco.

Medição de Sulco dos Pneus:

O apontamento de medição de sulco do pneu é recomendado, pois por meio das medições é possível identificar os desgastes irregulares antes que se perca o pneu, evitando desperdícios.

Outra grande vantagem é que, no momento do apontamento da medição de sulco no sistema, são validadas as informações de equipamento e posição na qual o pneu se encontra. É possível realizar um inventário dos pneus e identificar rapidamente a falta de algum apontamento, ou encontrar alguma irregularidade que possa ser resolvida a tempo.

Consistência dos Apontamentos:

Quando selecionado, no programa [Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#), o código 25 para atualizar os apontamentos dos pneus on-line, as informações digitadas serão consistidas no momento da gravação do registro. Para validar um movimento, o critério básico é que a localização origem informada coincida com a localização destino do apontamento anterior, dando sequência ao histórico de movimentos dos pneus.

Caso não ocorra um problema, o apontamento será atualizado (como "OK") e irá atualizar a localização atual do pneu no programa [Consulta Inventário Pneu \(PN0602\)](#).

Quando selecionado, no programa [Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#), o código 26 para atualizar a durabilidade dos pneus no momento do apontamento, será calculado após a liberação do apontamento (como "OK") o percurso rodado do pneu informado até a data atual, utilizando inclusive o contador do equipamento informado em apontamento.

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Origem

Objetivo da tela:	Manter as informações de origem do pneu, com relação aos movimentos.
	 Importante: Esta pasta é habilitada somente quando é informado no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) o código 24. O sistema sempre irá sugerir como localização origem os valores da localização atual do pneu. Devido a isso, é necessário consistir e atualizar constantemente os movimentos de pneus.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Exibe o número do documento calculado automaticamente pelo sistema.
Pneu	Inserir o código do pneu que sofreu a manutenção.
Serviço	Inserir o código do serviço realizado no pneu.
Causa	Inserir a causa da execução dos serviços. Quando um pneu é retirado, a causa pode ser "furo por prego", "final de vida útil" ou outra que identifique o motivo da retirada.  Nota: Será sugerida a causa informada no cadastro de serviços, conforme o código de serviço informado anteriormente.
Funcionário	Inserir o código do funcionário que realizou a manutenção no pneu.  Nota: Somente será habilitado se for informado no programa Cadastro Parâmetros Frota (AB0101) o código 28 para habilitar o funcionário. O cadastro de funcionário deve ser realizado por intermédio do módulo de manutenção mecânica, porém não deve ser realizada uma integração dos movimentos de pneus com os reportes de horas dos funcionários da manutenção.
Situação	Inserir a situação do pneu após a movimentação.  Nota: Este campo somente será solicitado quando for definido, no cadastro de parâmetros, que é necessário informar a situação do pneu.
Status Apontamento	Exibe o status do apontamento, informando se este já foi consistido ou se há alguma inconsistência.
Usuário	Exibe o código do usuário que efetuou a última alteração no documento.
Pneu	Inserir o código do pneu que será colocado no equipamento.  Nota: Este campo somente estará habilitado se o serviço for de retirada. Além disso, deve estar selecionada a colocação automática no programa Parâmetros Pneus (PN0101).
Data	Inserir a data da movimentação do pneu.
Consertos	Inserir a quantidade de consertos.  Nota: Este campo serve para a documentação dos serviços e somente será solicitado quando estiver selecionado, no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108), para "Informar Quantidade de Consertos". Quando há reformas em pneus ou movimentos de retirada e colocação, é possível informar a quantidade de consertos realizados nestes pneus.
Inicial (Hora)	Inserir a hora inicial do apontamento de movimentação dos pneus.  Nota: Este campo é importante, pois a consistência da movimentação dos pneus é realizada verificando os apontamentos em ordem cronológica.

Final (Hora)	Inserir a hora final do apontamento de movimentação do pneu.
Empresa	Inserir o código da empresa do equipamento origem referente ao movimento de pneus. ⚠ Nota: Para um movimento de "Colocação" com pneu em borracharia ou estoque, é necessário manter a empresa em branco (igual à zero), pois o pneu não está em um equipamento. No caso de um movimento de "Retirada", a empresa origem é obrigatória. É necessário informar o código da empresa do equipamento na qual o pneu está.
Equipamento	Inserir o código do equipamento origem do movimento de pneus. ⚠ Nota: Quando é informada a empresa (maior que zero) o código do equipamento será obrigatório, indicando que o pneu está alocado nele na data e na hora informadas no documento.
Contador	Inserir o valor do contador no momento do apontamento. ⚠ Nota: Quando a empresa e o equipamento origem forem informados, será solicitado o contador do equipamento, desde que esteja parametrizado no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108) para "Informar Contador Equipamento". Caso não seja parametrizado para informar o contador, o campo não será habilitado. Quando informado, serão realizadas as seguintes rotinas: • Será permitido informar o valor igual à "zero", indicando que o contador será ignorado pelo apontamento; • Não será permitido informar um contador com valor menor que o valor do último movimento do programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618), anterior a data e hora do apontamento de pneus; • Quando for informado um valor maior que "zero" e permissível, será gerado um movimento no programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618), no qual o contador do movimento será o informado neste apontamento e o percurso, acumulado do equipamento, irá receber o valor da diferença entre o contador do apontamento atual do pneu e o contador do histórico de vida dos equipamentos, anterior a data e hora do apontamento de pneus.
Posição	Inserir o código da posição origem do pneu no equipamento. ⚠ Nota: Quando o pneu estiver em um equipamento, é necessário informar a posição. A posição informada deve existir no programa Manutenção Layout dos Eixos (PN0106) relacionado ao equipamento. Quando a empresa origem for informada igual à "zero", a posição origem será registrada em branco.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento origem do pneu. ⚠ Nota: Quando o pneu estiver em um equipamento, o estabelecimento utilizado será o do próprio equipamento. Quando o pneu estiver em uma borracharia ou estoque, o estabelecimento informado será o relacionado ao pneu no cadastro.

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Destino

Objetivo da tela:	Manter as informações de destino do pneu, com relação aos movimentos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir o código da empresa do equipamento destino do movimento de pneus. ⚠ Nota: Este campo somente será habilitado quando estiver definido para "Informar Equipamento Destino", no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108). Para um movimento de "Colocação" com pneu em borracharia ou estoque, é necessário informar a empresa do equipamento na qual o pneu está sendo inserido. No caso de um movimento de "Retirada" a empresa destino não deve ser informada (igual à "branco"), indicando que o pneu irá para uma borracharia ou estoque. Quando a empresa não é informada, não serão solicitados os dados de equipamento, contador e posição.

Equipamento	Inserir o código do equipamento destino do movimento de pneus. Nota: Quando é informada a empresa diferente de branco o código do equipamento será obrigatório, indicando que o pneu será inserido em um equipamento. O código do equipamento informado deve possuir um relacionamento com o cadastro de leiaute da configuração dos eixos, no programa Manutenção Equipamento Frota (AB0138), pasta Layout Eixos.
Contador	Inserir o valor do contador no momento do apontamento. Nota: Quando a empresa e o equipamento destino forem informados será solicitado o contador do equipamento, desde que esteja parametrizado para "Informar Contador Equipamento" no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108). Caso não esteja parametrizado para informar o contador, este campo não será habilitado. Quando informado, serão realizadas as seguintes rotinas: • Será permitido informar o valor igual à "zero", indicando que o contador será ignorado pelo apontamento; • Não será permitido informar um contador com valor menor que o valor do último movimento do programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618), anterior a data e hora do apontamento de pneus; • Quando é informado um valor maior que "zero" e permissível, será gerado um movimento no programa Consulta Histórico Vida Equipamentos (AB0618), no qual o contador do movimento será o informado neste apontamento e o percurso, acumulado do equipamento, irá receber o valor da diferença entre o contador do apontamento atual do pneu e o contador do histórico de vida dos equipamentos, anterior a data e hora do apontamento de pneus.
Posição	Inserir o código da posição destino do pneu no equipamento. Nota: Será solicitada a posição do pneu no equipamento, desde que esteja parametrizado para "Informar Posição Destino" no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108). Quando o equipamento destino for informado, o código da posição destino será obrigatório e deverá estar cadastrado no programa Manutenção Layout dos Eixos (PN0106) relacionado ao equipamento. Quando a empresa destino for informada igual à "zero", a posição destino será registrada em branco.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento destino do pneu. Nota: Este campo somente será habilitado quando for selecionado para "Informar Estabelecimento Destino" no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108). Quando o pneu for inserido em um equipamento, o estabelecimento utilizado será o do próprio equipamento informado. Quando o pneu for enviado para uma borracharia ou estoque, ou quando for transferido, o estabelecimento deve ser informado.
Depósito	Inserir o código do depósito no qual será registrada a saída do pneu no estoque. Como sugestão, será apresentado o código do depósito registrado no histórico de vida atual do pneu. Nota: Este campo é habilitado somente quando o parâmetro "Informa Estabelecimento Destino" estiver selecionado no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108).

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Sulcos

Objetivo da tela:	Manutenir as informações de profundidade de sulcos do pneu.
--------------------------	---

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Calibragem

Objetivo da tela:	Manutenir as informações de calibragem do pneu.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Calibragem Encontrada	Inserir o valor encontrado no pneu antes da calibragem. A calibragem colocada tem a finalidade de identificar o percentual de perda de calibragem entre uma medição e outra e, por meio do intervalo realizado, identificar a frequência ideal para a calibragem do pneu no equipamento.

Calibragem Colocada	Informar o valor da calibragem colocada no pneu.
---------------------	--

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Reforma

Objetivo da tela:	Manutenir as informações de reforma do pneu. Importante: Essa tela somente será habilitada quando for selecionada a opção "Atualizar Vida Pneu" no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108). O complemento desta tela será a pasta Nota Fiscal do apontamento de movimento de pneus (PN0301), onde são informadas as datas de retorno do pneu, código do emitente e dados sobre os valores das reformas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desenho	Inserir o código do desenho que será aplicado no pneu. Nota: Quando é informado o desenho, o sistema verifica se existe um relacionamento com o cadastro de percurso padrão, no programa Manutenção Desenhos (PN0109), para o desenho informado, a medida e a vida que será criada para o pneu.
Borracha	Inserir o código da borracha aplicada no pneu (na reforma).
Garantia	Inserir o valor da garantia, de acordo com a unidade de percurso do modelo do pneu.
Dias Garantia	Inserir o número de dias de garantia.
Recusado	Selecionar se o pneu foi recusado e ficou sem reforma. Neste caso, o sistema não irá gerar um histórico de vida para o pneu, mantendo-o na vida em que estava. Nota: Quando a reforma é recusada, serão permitidos valores em branco aos atributos: desenho, borracha, garantia, item e depósito.
Item	Inserir o código do item de estoque relacionado à vida do pneu. Este item será sugerido no momento da aplicação do pneu no equipamento.
Depósito	Inserir o código do depósito no qual o pneu estará após a reforma e a entrada no estoque. Este atributo será solicitado no momento da aplicação do pneu no equipamento.
Referência	Inserir o código da referência do pneu. Nota: Este campo será habilitado quando o item for controlado por referência.

Nota:
Caso seja necessário, poderão ser criados serviços que reformam pneu de acordo com a forma que estes serviços são realizados como, por exemplo: recauchutagem, recapagem, entre outros.

Apontamento Movimentos Pneus - PN0301 - Pasta Nota Fiscal

Objetivo da tela:	Manutenir as informações de reforma ou conserto dos pneus. Importante: Esta tela somente será habilitada quando for selecionado para "Informar Nota Fiscal", no programa Manutenção Serviços em Pneus (PN0108).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Reformador	Inserir o código do reformador (emitente) que realizou o serviço no pneu.
Nota Fiscal	Inserir o número da nota fiscal relacionada ao movimento de pneus.
Série	Inserir a série da nota fiscal relacionada ao movimento de pneus.
Natureza Operação	Inserir o código da natureza de operação relacionada à nota fiscal.
Data Entrega	Inserir a data de entrega do pneu. ⚠ Nota: Quando não informada indica que o pneu está em reforma, não atualizando as informações de vida do pneu nem permitindo a sua colocação em equipamentos. Quando informada o sistema irá, no momento da atualização do documento, encerrar a vida atual do pneu e criar um novo registro no histórico de vida dos pneus, desde que o pneu não tenha sido recusado pelo reformador. Quando a reforma for recusada, esta data não será obrigatória.
Valor	Inserir o valor da reforma do pneu. Este valor será utilizado para calcular, posteriormente, o custo do pneu por quilômetro rodado ou qualquer outra unidade de medida de percurso dos equipamentos.

Apontamento Movimento Pneus – Pasta Requisição

Objetivo da tela:	Essa pasta é apresentada para que o apontamento possa criar, automaticamente, um movimento de Requisição de Saída (REQ) do pneu no estoque. ❗ Importante: Para habilitar a pasta de Requisição, são necessários alguns pré-requisitos descritos na Visão Geral deste documento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Item	Inserir o código do item que será requisitado. Como sugestão será apresentado o código do item registrado no histórico de vida do pneu. ⚠ Nota: Caso este campo não seja preenchido, o programa não criará um movimento de requisição de estoque.
Localização	Inserir o código da localização do item no estoque. ⚠ Nota: Este campo será habilitado conforme a parametrização no cadastro de item.
Lote	Inserir o código do lote do pneu. ⚠ Nota: Este campo será habilitado quando o item for controlado por lote.
Referência	Inserir o código da referência do pneu. ⚠ Nota: Este campo será habilitado quando o item for controlado por referência.
Depósito	Inserir o código do depósito no qual será registrada a saída do pneu no estoque. Como sugestão, será apresentado o código do depósito registrado no histórico de vida do pneu.
Conta	Inserir o código da conta de aplicação do pneu. - Conta: Como o código da conta, será sugerido o valor informado no programa Parâmetros Pneus (PN0101). - Sub-Conta: Como valor da sub-conta, será sugerido o valor informado no programa Parâmetros Pneus (PN0101). Caso a sub-conta do cadastro de pneus esteja em branco, será sugerido neste atributo o código do centro de custo do equipamento.

Apontamento Movimento Pneus– Pasta Observação

Objetivo da tela:

Inserir observações sobre o apontamento de pneus gerado. Pode ser um laudo sobre a situação do pneu no momento da retirada, uma justificativa da recusa do reformador ou outras que se fizerem necessárias.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#)

[Manutenção Posições \(PN0105\)](#)

[Manutenção Layout dos Eixos \(PN0106\)](#)

[Manutenção Serviços em Pneus \(PN0108\)](#)

[Manutenção Desenhos \(PN0109\)](#)

[Consulta Inventário Pneu \(PN0602\)](#)

[Manutenção Pneus \(PN0111\)](#)

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

[Manutenção Situação \(AB0117\)](#)

[Manutenção Equipamento Frota \(AB0138\)](#)

[Consulta Histórico Vida Equipamentos \(AB0618\)](#)

[Manutenção de Estabelecimentos \(CD0403\)](#)

[Causas \(CD0583\)](#)

[Cálculo do Preço Médio \(CE0401\)](#)

[Sumário Contábil do Estoque \(CE0407\)](#)

[Desatualização do Preço Médio \(CE0420\)](#)

[Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch \(CE0913\)](#)

[Geração de Requisição de Pneus via Módulo Controle de Estoque](#)



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[apontamento_movimento_pneus](#) [pn0301](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)