

Movimento Pneu por Equipamento - PN0303

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Movimento Pneu por Equipamento - PN0303

Visão Geral do Programa

Permite realizar as movimentações dos pneus do equipamento e do estoque de forma mais rápida, utilizando algumas funções já existentes no sistema.

Devido a grande quantidade de manutenções que podem ser realizadas em pneus (colocação, retirada, reforma, transferência, entre outros), o apontamento da movimentação dos pneus será chamado no momento de uma intervenção que necessitar ser registrada, no programa [Apontamento Movimento Pneu \(PN0301\)](#), e irá desabilitar as pastas para a entrada das informações, de acordo com os parâmetros informados no programa [Manutenção Serviços em Pneu \(PN0108\)](#) e os parâmetros associados aos serviços padrão ([PN0101](#)).

Neste processo poderão ser realizadas várias tarefas como: Retirada, Colocação, Reforma, Calibragem, Transferência, Medição de Sulco, Consulta de Cadastro, Histórico de Vidas, Manutenção dos erros de Apontamentos, Consulta Equipamento, Consulta Pneu do Equipamento, Consulta Serviços do Equipamento, Gerenciador da Manutenção e Consulta não conformidades.

Todas as movimentações são individuais por Equipamento.

Este programa pode ser integrado com outros módulos conforme parametrização através do programa [Manutenção Parâmetros Integração - AB0116](#).

Para informações referente a integração deste programa com o módulo de Execução orçamentária, consultar o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Manutenção de Erros de Apontamento	Quando acionado, é aberto o programa Manutenção Erros Apontamentos (PN0403) , no qual é possível realizar as manutenções dos erros de apontamento de pneus.
Consulta Pneu do Equipamento	Quando acionado, é exibido o programa Consulta Pneu do Equipamento (PN0605) , no qual podem ser visualizadas as informações dos pneus do equipamento.
Consulta Equipamento	Quando acionado, exibe o programa Consulta Equipamento (AB0602) , no qual podem ser visualizadas as informações do equipamento como, por exemplo, estabelecimento tipo de atividade, planos de manutenção, combustível, compartimentos e outros.
Programação Serviços Equipamento	Quando acionado, exibe o programa Manutenção Programação Serviços para os Equipamentos (PN0112) , no qual pode ser cadastrada a programação de serviços em pneus para os equipamentos.
Gerenciador da Manutenção	Quando acionado, é exibido o programa Gerenciador da Manutenção (MV0613) , no qual são analisadas as tarefas pendentes para cada equipamento e identificados os vencimentos das atividades futuras.
Consulta Projeção Retirada / Compra de Pneu	Quando acionado, exibe o programa Consulta Projeção Retirada/Compra de Pneu (PN0608) , no qual é permitido realizar uma projeção da retirada e compra de pneu para um período em meses predefinido.
Consulta Não Conformidades	Quando acionado, é exibido o programa Consulta Não Conformidade Pneu (PN0607) , no qual são consultadas as não conformidades dos pneus relacionados aos equipamentos. A não eliminação das não conformidades pode acarretar em um desgaste irregular dos pneus, diminuindo a vida útil.
Consulta Cadastro de Pneu	Quando acionado, exibe o programa Consulta Cadastro Pneu (PN0601) , no qual é permitido consultar os pneus cadastrados no sistema.
Histórico de Apontamentos	Quando acionado, é exibido o programa Históricos Apontamentos (PN0606) , no qual é permitido consultar o histórico dos apontamentos realizados para os pneus.
Reformar	Quando acionado, permite selecionar o pneu a ser colocado.  Nota: Algumas das funcionalidades são descritas a seguir: - Retirada e Colocação: Para trocar um pneu por outro no mesmo equipamento, é necessário retirar o pneu desejado passando-o para o estoque, para então incluir o novo pneu. Desta forma o programa Apontamento Movimento Pneu (PN0301) será acionado duas vezes, gerando dois apontamentos: Um movimento de retirada para o pneu que está no equipamento e um movimento de colocação para o pneu colocado no equipamento. - Transferência: Para realizar uma transferência de posições dentro do equipamento (Rodízio), é possível arrastar um pneu que já está em uma determinada posição no equipamento para outra posição no mesmo equipamento, caso a posição destino esteja vaga. Caso todas as posições estejam com pneus, é necessário primeiro retirar um pneu arrastando-o para o estoque e, após todas as movimentações, colocar o pneu que está em estoque na posição desejada no equipamento. - Reforma: Poderá ser realizada pressionando o botão correspondente e informando o pneu desejado. - Calibragem: Poderá ser realizada pressionando o botão direito do mouse sobre um pneu do equipamento, escolhendo a opção calibragem do menu.

- Medição de Sulco: Poderá ser realizada pressionando o botão direito do mouse sobre um pneu do equipamento, escolhendo a opção medição de sulco do menu.

Para mais detalhes, consulte o manual do programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Equipamento	Exibe o código da empresa, bem como o código e a descrição do equipamento.
Estabelecimento	Exibe o código e a descrição do estabelecimento em que o equipamento esta cadastrado.
Motorizado	Quando selecionado, indica que o equipamento é motorizado.
Não Motorizado	Quando selecionado, indica que o equipamento não é motorizado.
Pneus	Exibe o leiaute de eixos com as posições de pneus, bem como os pneus que estão associados às posições.
Estepes	Exibe os estepes possíveis para o equipamento, de acordo com o cadastro identificando quais pneus estão nestas posições.
Transferência	É utilizado para facilitar o rodízio de pneus. O pneu é arrastado para a transferência, sendo que permanece nela enquanto não é feita uma nova navegação.
Depósito	Exibe o pneu que está em estoque, possibilitando arrastá-lo para uma posição sem pneu.
Detalhes do Pneu	Exibe os dados cadastrais do pneu, como: • Pneu: Identifica o código do pneu com a descrição. • Uso Total: Exibe o uso da carcaça do pneu. Ou seja, a soma da durabilidade de todas as vidas do pneu, bem como sua unidade de medida. • Medida: Exibe a medida do pneu e a descrição. • Série: Exibe o número de série do pneu.
Sulcos Atuais	Exibe a medição de sulco atual do pneu.
Atual	Exibe os dados atuais do pneu: • Estabelecimento: Exibe o estabelecimento atual do pneu. • Vida: Identifica a vida atual do pneu. • Situação: Identifica a situação atual do pneu. Exemplo: Normal, Desativado, em Reforma. • Uso: Identifica o uso atual da vida e sua unidade de medida. • Posição: Identifica a posição atual do pneu no equipamento. Exemplo: Posição 2 DE (direito externo).

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#)

[Manutenção Posições \(PN0105\)](#)

[Manutenção Layout dos Eixos \(PN0106\)](#)

[Manutenção Serviços em Pneus \(PN0108\)](#)

[Apontamento Movimento Pneus \(PN0301\)](#)

[Manutenção Erros Apontamentos \(PN0403\)](#)

[Consulta Cadastro Pneus \(PN0601\)](#)

[Consulta Pneus do Equipamento \(PN0605\)](#)

[Históricos Apontamentos \(PN0606\)](#)

[Consulta Não Conformidade Pneus \(PN0607\)](#)

[Consulta Projeção Retirada/Compra de Pneus \(PN0608\)](#)

[Manutenção Pneus \(PN0111\)](#)

[Manutenção Programação Serviços para os Equipamentos \(PN0112\)](#)

[Consulta Equipamento \(AB0602\)](#)

[Gerenciador da Manutenção \(MV0613\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

