

Ressulcagem Pneus - PN0302

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Ressulcagem Pneus - PN0302

Visão Geral do Programa

Nele é possível informar o valor do sulco adicional inserido no pneu, por meio do processo de ressalcagem.

Quando os pneus estão prestes a atingirem o momento ideal de reforma, podem sofrer um processo de aumento da profundidade de sulco. Este processo aumenta a vida útil do pneu, pois permite que seja gasta uma parte maior da borracha do pneu, sem prejudicar sua estrutura. Quando isso ocorre, é necessário informar os valores adicionados na tela apresentada a seguir, a fim de que possa ser consultado o desempenho do pneu (percurso/mm consumido) de forma correta.

No programa [Consulta Durabilidade dos Pneus \(PN0604\)](#), o cálculo do consumo é: $\text{Consumo} = \text{Durabilidade Pneu} / (\text{Sulco Inicial Vida} - \text{Sulco Final Vida} + \text{Sulco Adicional})$.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Pneu	Exibe o código e a descrição do pneu que será atualizado.
Vida	Exibe o código da vida do pneu que será atualizado.
Medida	Exibe o código e a descrição da medida cadastrada para o pneu.
Modelo	Exibe o código e a descrição do modelo do pneu.
Data Ressulcagem	Inserir a data da ressalcagem do pneu.
Adicional (Profundidade Sulcos)	Inserir o valor do sulco adicional dado ao pneu. Por exemplo: Se o pneu estava com 2 mm e, após a operação de ressalcagem o pneu ficou com 5 mm, no total foram adicionados 3 mm.

 **Importante:**
Após o movimento de ressalcagem do pneu, é recomendado que seja feito um apontamento com o serviço de medição do sulco para o pneu, a fim de que sejam atualizadas corretamente as profundidades.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros Pneus \(PN0101\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpn](#) [pneus](#)
[ressulcagem_pneus](#) [pn0302](#) [versao_12](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)